


# ASSISTANT®

## USB FLASH MEMORY PLAYER

Модель AM-05

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

#### 1. ОПИСАНИЕ КНОПОК



РУССКИЙ

- 1 -

УКРАЇНСЬКА

#### 2. РЕЖИМ РАБОТЫ

Включение: вставьте наушники и через 2 секунды плеер будет включен.

Выключение: извлеките наушники и плеер выключится, или жмите на кнопку **[Vol-]**, убавляя звук до нуля, через 1 минуту плеер выключится.

**[Vol-/PRE]**: нажмите и удерживайте кнопку **[Vol-]**, чтобы убавить звук, нажмите кнопку **[◀◀]** для перехода к предыдущей песне.

**[Vol+/NEXT]**: нажмите и удерживайте кнопку **[Vol+]**, чтобы увеличить громкость; для перехода к следующей песне, нажмите кнопку **[▶▶]**.

РУССКИЙ

- 2 -

УКРАЇНСЬКА

#### 3. ЗАГРУЗКА МУЗЫКИ.

1) Подсоедините плеер через USB вход к компьютеру.

2) Скачайте музыку с компьютера на плеер.

#### 4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА.

1) Заряжайте плеер через USB интерфейс

2) Заряжайте не менее 1 часа.

РУССКИЙ

- 3 -

УКРАЇНСЬКА

#### 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Музыкальные форматы: MP3/WMA

Встроенная flash память

USB интерфейс: USB2.0

Вес: 15г

Размер: 65 x 20 x 9 мм

**ВНИМАНИЕ:** технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



MADE IN CHINA

РУССКИЙ

- 4 -

УКРАЇНСЬКА


# ASSISTANT®

## USB FLASH MEMORY PLAYER

Модель AM-05

### ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

#### 1. ОПИС КНОПОК



УКРАЇНСЬКА

- 1 -

РУССКИЙ

#### 2. РЕЖИМ РОБОТИ

Увімкнення: вставте навушники, через 2 секунди плеєр буде увімкнено.

Вимкнення: витягніть навушники, плеєр вимкнеться, або тисніть на кнопку **[Vol-]**, збавляючи звук до нуля, через 1 хвилину плеєр вимкнеться.

**[Vol-/PRE]**: натисніть і утримуйте кнопку **[Vol-]**, щоб повністю зменшити звук; натисніть кнопку **[◀◀]**, щоб перейти до попередньої пісні.

**[Vol-/NEXT]**: натисніть і утримуйте кнопку **[Vol+]**, щоб зробити голосніше; щоб перейти до наступного треку, натисніть кнопку **[▶▶]**.

#### 3. ЗАВАНТАЖЕННЯ МУЗИКИ

1) Під'єднайте плеєр до комп'ютера через USB вхід.

РУССКИЙ

- 2 -

УКРАЇНСЬКА

2) Завантажуйте музику з комп'ютера в плеєр.

#### 4. ЗАРЯДЖЕННЯ АККУМУЛЯТОРА

1) Заряджайте плеєр через USB

2) Заряджайте не менше 1 години.

#### 5. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Музичні формати: MP3/WMA

USB інтерфейс: USB2.0

Вага: 15 г

Розмір: 65 x 20 x 9 мм

**УВАГА:** технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.



MADE IN CHINA

УКРАЇНСЬКА

- 3 -

РУССКИЙ

Печать магазина	Печатка магазина
Дата продажи	Дата продажу
Номер модели	Номер моделі
Гарантийный срок	Гарантійний строк

УКРАЇНСЬКА

- 4 -

РУССКИЙ