Manual / Инструкция
DEFENDER G10

www.defender-global.com

Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой марки Defender!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

Комплектация

Сабвуфер
Сателлит - 2 шт.
Инструкция
Кабель 2RCA-3.5mm jack

Элементы управления и схема

Благодарим Вас за покупку акустической системы торговой марки Defender!

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его на весь период использования.

Content in the package

Subwoofer
Satellites(2)
Operation manual
2RCA-3.5mm jack cable

Connection



1 Подключите RCA-кабель сателлита к выходу сабвуфера Line.
2 Подключите кабель 2 RCA - 3,5 мм к выходному разъему аудио источника и RCA входные разъемы сабвуфера.
3 Подключите шнур питания к сети 220В.

1. Hookup the satellite speaker RCA cable to the subwoofer Line output;
2. Connect the subwoofer's 2 RCA 3.5mm plug stereo audio cable to the
audio source's output connector and subwoofer's RCA input connectors.
3. When the system setp is ready, connect the power cord to the 220V-50Hz
power socket.

Управление:
1 Перевидите все регуляторы в минимальное значение, затем запустите медиафайл на вашем проигрывателе;
2 Настройте регуляторы в нужное вам занчение;
3 После прослушивания, отключите систему от сети 220 в.
**** 1 Не допускайте сматывания кабеля, во избежании помех**

Operation instruction:
1. Turn all the controls to the Min level, then power on the speaker;
2. Adjust thecontrol knobs to the favorite level;
3. Power off the speaker and pull out the power cord plug when you finish over the enjoyment.
**** 1. To avoid the power cord and audio cable twisted to have the noise disturbance.**

1.Управление громкостью
2.Управление низкими частотами
3.Аудио вход
4.Гнездо для наушников
5.Аудо вход для сателитов
6.Сетевой кабель
7. Выключатель ON/OFF



1.VOLUME ADJUST
2.BASS ADJUST
3.AUDIO INPUT
4.EARPHONE SLOT
5.AUDIO OUTPUT R/L
6.POWER INPUT
7.POWER ON/OFF

Спецификация

1. Мощность сабвуфера: 15 Вт RMS
2. Мощность сателита: 7.5*2 Вт RMS
3. Частотный диапазон: 20Hz-20KHz
4. Размеры динамиков: 4”+3”
5. Размеры сабвуфера: 215*212*232 мм
6. Размер сателлита: 101*156*134

Спецификация

Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, воды, влаги.
Не пытайтесь разбирать изделие, чтобы избежать поражения электрическим током. Только профессионал должен выполнять обслуживание.
Пожалуйста, отключайте питание, когда вы не используете продукт.

Specification

Subwoofer RMS:15W
Satellites RMS:7.5W*2
Frequency response: 20Hz-20KHz
Driver unit: 4”woofer+3”full range speaker
Subwoofer dimension:W215*H212*D232mm
Satellite dimension:W101*H156*D134mm

Remark:

Do not expose the apparatus to high temperature, water, moisture.
Do not attempt to disassemble the product to avoid electric shock only professional should perform service.
Please turn off the power and pull out of the plug when you do not use this product.