

DEEN

DBS121




1. Технические характеристики:

- ✓ Bluetooth версия: 3.0 +EDR
- ✓ Питание от USB: DC 5В
- ✓ Встроенный литий-ионный аккумулятор: 400 mAh
- ✓ Дальность действия: до 10 метров
- ✓ Мощность динамика: 3Вт
- ✓ Частотный диапазон: 150 Гц – 20 000 Гц
- ✓ Соотношение сигнал/шум: 85 Дб
- ✓ Поддержка карт памяти: micro SD до 32 Гб
- ✓ FM радио: расширенный частотный диапазон 87,5-108 МГц
- ✓ Линейный вход(AUX): 3,5 мм
- ✓ Время работы в режиме воспроизведения: до 4 часов
- ✓ Время заряда аккумулятора: около 3 часов
- ✓ Размеры: 11,8x3,5x5,5 см
- ✓ Вес: 123 грамм

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕАС

2. Устройство портативной колонки:



- 1 кнопка уменьшения громкости, выбора предыдущей радиостанции / трека
- 2 кнопка увеличения громкости, выбора следующей радиостанции / трека
- 3 кнопка ответа / завершения звонка, набора последнего набранного номера
- 4 кнопка воспроизведения / пауза / выбор режима работы
- 5 разъем MicroUSB для зарядки аккумулятора
- 6 кнопка включения/выключения портативной колонки
- 7 линейный вход (AUX)
- 8 слот для подключения карт памяти microSD
- 9 место для крепления шнура
- 10 индикатор заряда/работы

3. Функции:

Включение / выключение

Для включения портативной колонки переключите кнопку (6) в положение «ON», для выключения переключите кнопку (6) в положение «OFF».

Загорится синий индикатор рабочего состояния

Bluetooth-соединение

Перед использованием портативной колонки, необходимо выполнить её сопряжение с устройством, поддерживающим функцию Bluetooth.

Расстояние между двумя устройствами должно быть не более 1метра.

- ✓ Когда колонка включена, она автоматически переходит в режим поиска Bluetooth-устройств. При этом мигает индикатор работы Bluetooth
- ✓ На сопрягаемом устройстве в списке Bluetooth соединений выберите «DENN Speaker»
- ✓ При удачном подключении портативной колонки раздастся короткий звуковой сигнал
- ✓ При повторном включении портативной колонки и сопряженного устройства, колонка будет подключаться к нему автоматически

Управление прослушиванием музыки:

- ✓ Во время прослушивания музыки нажмите кнопку ▶ / ■ что бы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку ▶ / ■ еще раз, что бы возобновить воспроизведение
- ✓ Используйте кнопки ◀, ▶ для перехода к необходимому треку

Прослушивание музыки с карты памяти microSD:

- ✓ Установите карту памяти microSD в слот (8), портативная колонка автоматически переключится в режим воспроизведения с карты памяти.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку ▶ / ■ с продолжительным нажатием

Использование линейного входа (AUX):

- ✓ Вставьте аудио кабель 3,5 мм в линейный вход портативной колонки (7), подключите аудио кабель к аудио выходу вашего мобильного телефона или любого другого совместимого устройства.
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку ▶ / ■ с продолжительным нажатием

Прослушивание FM радио:

- ✓ С помощью продолжительного нажатия кнопки ▶ / ■ выберите режим прослушивания FM радио. Для улучшения качества приема подключите кабель microUSB в соответствующий разъем (5)
- ✓ Для автопоиска радиостанций нажмите кнопку ▶ / ■
- ✓ Для прослушивания предыдущей/следующей радиостанции используйте кнопки ◀◀ , ▶▶
- ✓ Для выбора другого режима прослушивания используйте кнопку ▶ / ■ с продолжительным нажатием

Регулировка громкости:

- ✓ Для регулировки громкости воспроизведения используйте кнопки ◀◀ , ▶▶ с продолжительным нажатием

Осуществление звонков:

- ✓ При поступлении входящего вызова, портативная колонка озвучит номер звонящего
- ✓ Нажмите кнопку ответа 📞 , чтобы принять / и еще раз что бы закончить телефонный разговор
- ✓ Для набора последнего набранного номера, нажмите и удерживайте кнопку 📞

Зарядка портативной колонки:

Для зарядки используйте кабель USB

1. Вставьте USB кабель в USB порт зарядного устройства либо компьютера
2. Соедините USB кабель с разъемом microUSB (5) портативной колонки. При этом загорится красный индикатор заряда
3. Время до полной зарядки составит примерно 3 часа

4. Меры предосторожности:

- ✓ Внимательно прочтите данное руководство перед использованием этого устройства и сохраните его для дальнейшего использования.
- ✓ Держите устройство вдали от источников тепла, прямых солнечных лучей и острых краев.
- ✓ Не вставляйте металлические предметы в это устройство, это риск короткого замыкания!
- ✓ Пожалуйста, во избежание статического заряда, не используйте устройство в чрезвычайно сухом климате.
- ✓ Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, обратитесь к уполномоченному специалисту.

5.Комплект поставки:

- ✓ Портативная колонка
- ✓ Кабель microUSB
- ✓ Аудио кабель 3,5 мм (AUX)
- ✓ Шнурок на руку
- ✓ Инструкция по эксплуатации

Внимание: Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 2 года.

Дата изготовления: октябрь 2016

IMPORTER: D-Sound LLC, Russian Federation, 115280, Moscow, Leninskaya Sloboda str., 26, level 5, build. XXIV, room 14, email: info@d-sound.ru

ИМПОРТЕР: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.ХХIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru

MANUFACTURER: CHUANGYE (HK) ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED, 4/F, Fan'en Building, Nankeng Village, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Чуангай (ГК) Электроникс Технолоджи Лимитед, 4/Ф, Фаньен билдинг, Нанкенг Вилладж, Бантиан, Лонгганг Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Общество с Ограниченной Ответственностью «Ди-Саунд», Российская федерация, 115280, г.Москва, ул.Ленинская Слобода д.26, эт.5, пом.ХХIV, ком. 14, email: info@d-sound.ru