

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ГАРНИТУРА

BT-02

Благодарим Вас за покупку устройства DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип наушников: вкладыши
- Диаметр мембраны: Ø10 мм
- Чувствительность: 102±3 дБ
- Сопротивление: 16Ω±15%
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 КГц
- Интерфейс подключения: Bluetooth 4.2+EDR
- Поддерживаемые профили: A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP
- Наушники соединяются друг с другом при помощи магнитов
- Время работы без подзарядки:
 - до 4 ч разговора
 - до 3 ч прослушивания аудиофайлов
- Время зарядки: от 30 мин
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Емкость батареи: 70 мАч
- Напряжение: DC 5.0 В
- Длина кабеля: 71 см (с учетом контроллера)
- Размер наушника: 25 x 20 x 14 мм
- Вес: 13 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- Беспроводная гарнитура BT-02
- Кабель для зарядки (USB-microUSB)
- Набор сменных резиновых насадок x 2 пары
- Зажим для кабеля
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


- Поддержка Bluetooth
- Свободный USB-порт для зарядки устройства

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

- 1 | Увеличение громкости (Длительное нажатие)
Следующий трек (Кратковременное нажатие)
- 2 | Включение устройства/Активация Bluetooth (Длительное нажатие)
Проигрывание/Пауза (Кратковременное нажатие)
Отмена вызова (Длительное нажатие)
Ответить на вызов/Закончить вызов (Кратковременное нажатие)
Набор последнего номера (Двойное кратковременное нажатие)
- 3 | Светодиодный индикатор
- 4 | Уменьшение громкости (Длительное нажатие)
Предыдущий трек (Кратковременное нажатие)
- 5 | Разъем microUSB для зарядки
- 6 | Микрофон



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Для включения устройства и подключения по Bluetooth длительно нажмите кнопку  на контроллере на проводе. Светодиодный индикатор начнет быстро мигать попеременно красным и синим цветом.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне/планшете/плеере.
3. Найдите в списке найденных Bluetooth-устройств беспроводную гарнитуру BT-02 и подключитесь к ней, после чего пара Bluetooth-соединения между устройством и вашим смартфоном/планшетом/плеером будет автоматически создана.

ЗАРЯДКА

- При низком уровне заряда батареи, устройство оповестит о необходимости зарядки. Если устройство не будет поставлено на зарядку вовремя, то гарнитура автоматически отключается.
- Во время зарядки устройства, наушники автоматически отключаются и аудиофайлы не проигрываются.
- Во время зарядки устройства, светодиодный индикатор горит красным цветом.
- Когда батарея заряжена полностью, светодиодный индикатор горит синим цветом.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная беспроводная гарнитура предназначена для работы с ПК, ноутбуками и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте данную гарнитуру во время управления транспортом.
2. Не используйте данную гарнитуру на высоком уровне громкости длительное время (более четверти часа) – это приводит к ухудшению слуха.
3. Беспроводная технология Bluetooth, используемая в данной гарнитуре, обеспечивает передачу данных в диапазоне приблизительно до 10 метров, но на дальность передачи могут влиять расположенные на пути, посторонние радиосигналы и другие факторы.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема #1: Функция Bluetooth не включается.

Решение: Зарядите батарею, подключив наушники к ПК с помощью USB-кабеля.

Проблема #2: Невозможно выполнить процедуру сопряжения.

Решение: Расположите подключаемое устройство Bluetooth ближе к наушникам.

Проблема #3: Невозможно установить соединение Bluetooth.

Решение:

1. Убедитесь, что функция Bluetooth в наушниках включена.
2. Убедитесь, что подключаемое устройство включено и функция Bluetooth на этом устройстве активирована.
3. Выполните процедуру сопряжения устройств еще раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С условиями гарантийного обслуживания можно ознакомиться на сайте DIGMA: digma.ru/support/warranty/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки обратитесь в соответствующий раздел на сайте DIGMA: digma.ru/support/help/

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «ДиДиЭс»

Адрес: 127254, г. Москва, улица Добролюбова, д. 2, стр. 4, комната 5

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год

