



## Руководство по эксплуатации HB-300




Bluetooth стерео наушники с микрофоном

Благодарим Вас за выбор продукции Harper. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства.


### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1) Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
- 2) В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- 3) Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
- 4) Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уровень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.
- 5) Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
- 6) Мигание индикатора в непосредственной близости от глаз может быть опасным для зрения. Не подносите светящийся индикатор близко к глазам.
- 7) Не пользуйтесь наушниками в грозу.
- 8) Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

### 1. ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА



- 1 – Оголовье
- 2 – Силиконовая оболочка
- 3 – Силиконовые амбишюры
- 4 – Вход USB
- 5 – Дужка для крепления
- 6 – Воспроизведение / пауза
- 7 – Управление музыкальными треками
- 8 – Включение/выключение/ синхронизация / управление звонками
- 9 – Регулировка уровня звука
- 10 – Микрофон
- 11 – LED индикатор



### 2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ КНОПОК

**Включение:** Держите кнопку нажатой в течение 2 секунд. Индикатор загорится синим цветом, прозвучит голосовое уведомление.

**Синхронизация:** Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2,5 секунд. Индикатор начнет попеременно мигать синим и красным цветом.

**Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку больше трех секунд. Индикатор дважды мигнет красным цветом, прозвучит голосовое уведомление.

**Принять входящий вызов:** При входящем вызове нажмите на кнопку один раз, чтобы ответить.

**Завершить вызов:** В режиме разговора нажмите кнопку один раз для завершения звонка.

**Отклонить вызов:** При входящем вызове нажмите и удерживайте кнопку один раз, чтобы отклонить вызов.

**Воспроизведение/Пауза:** После включения нажмите на кнопку один раз, чтобы начать воспроизведение. Повторное нажатие остановит воспроизведение. При входящем вызове воспроизведение будет автоматически остановлено и возобновится после завершения вызова.

**◀ Предыдущий трек:** В режиме прослушивания музыки нажмите на кнопку один раз для возврата к началу музыкального трека или перехода к предыдущему (если воспроизведение началось недавно).

**▶ Следующий трек:** В режиме прослушивания музыки нажмите на кнопку один раз для перехода к следующему музыкальному треку.

**+ Увеличение громкости:** Короткое нажатие кнопки приведет к увеличению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего увеличения громкости. Когда уровень громкости достигнет максимума, вы услышите голосовую подсказку.

**- Уменьшение громкости:** Короткое нажатие кнопки приведет к уменьшению громкости на одно деление. Удерживайте кнопку нажатой для дальнейшего уменьшения.

### 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH К ДВУМ ТЕЛЕФОНАМ ОДНОВРЕМЕННО.

- 1) Выберите режим Bluetooth на телефоне 1.
- 2) Включите режим Bluetooth на устройстве и произведите синхронизацию с телефоном 1.
- 3) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 3 секунд, чтобы выключить его и перервать синхронизацию. Отключите режим Bluetooth на телефоне 1.
- 4) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку включения на устройстве пока индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим, указывая на готовность к синхронизации.

5) Включите режим Bluetooth на телефоне 2 и произведите синхронизацию с устройством. При необходимости введите пароль «0000».


6) Нажмите и удерживайте нажатой кнопку выключения на устройстве в течение 3 секунд, чтобы выключить его и перервать синхронизацию.

7) Включите режим Bluetooth на обоих телефонах, нажмите и удерживайте кнопку включения на устройстве. Будет произведена синхронизация с обоими телефонами, дважды прозвучит соответствующее голосовое уведомление.

Обратите внимание на то, что при одновременном двойном подключении двух телефонов по Bluetooth некоторые функции телефонов могут не работать.

### Изображение заряда батареи на экране телефона

При подключении наушников через Bluetooth к телефону модели iPhone объем заряда в батарее наушников будет показан на дисплее телефона.



### 4. СТАТУС ИНДИКАТОРА BLUETOOTH


Состояние устройства	Световая индикация
Включение	Синий индикатор мигает три раза
Выключение	Красный индикатор горит 2 секунды
Режим синхронизации	Красный и синий индикаторы мигают попеременно
Нет доступных для синхронизации устройств	Синий индикатор мигает каждые 12 секунд
Есть доступные для синхронизации устройства	Синий индикатор мигает каждые 6 секунд
Воспроизведение музыки/ телефонный звонок	Синий индикатор мигает каждые 6 секунд
Низкий заряд батареи	Красный индикатор мигает каждые 5 секунд
Зарядка	Красный индикатор горит постоянно во время зарядки. Синий индикатор горит постоянно, когда зарядка завершена.

### 5. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Наушники оборудованы встроенной и подзаряжаемой батареей. Помните, что для работы с устройством в первый раз необходимо полностью зарядить батарею.


- Подсоедините зарядное устройство к зарядному порту.
- Вставьте вилку зарядного устройства в стандартную розетку. Включение красного индикатора говорит о том, что идет зарядка.

- Когда красный индикатор погаснет, батарея будет полностью заряжена. Отсоедините зарядное устройство от наушников и вытащите вилку из розетки.
- Со временем емкость батареи будет уменьшаться, это нормально.
- Не звоните и не отвечайте на звонки в случае, если батарея заряжается. Для того, чтобы принять звонок необходимо отключить наушники от зарядного устройства.
- В случае низкого заряда в батарее, будет мигать красный индикатор, и вы услышите голосовое оповещение.



### 6. РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПОСОБ НОШЕНИЯ

Для наиболее комфортного ношения устройства рекомендуем вам надевать его так, как указано на рисунке:



- Вставьте амбишюры в уши
- Расположите дужки над ухом
- Позвольте оголовью свободно свисать на затылок
- При необходимости отрегулируйте вертикальное положение оголовья для достижения наибольшего комфорта.

### Технические характеристики устройства:

- Версия bluetooth - 4.0
- Возможность синхронизации с телефонами и компьютерами, колонками и другими устройствами с функцией bluetooth
- Радиус действия - 10 метров
- Время работы в режиме ожидания - до 100 часов
- Время работы в режиме прослушивания музыки/разговора по телефону - до 4 часов
- Время зарядки - 2 часа
- Потребляемый ток - DC 5 В
- Рабочее напряжение - 3.7 В
- Чувствительность - 105 дБ ± 3 дБ
- Частотный диапазон - 20 Гц~20 кГц

Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок - 1 год.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте [www.iharper.ru](http://www.iharper.ru)