



HARPER

**РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Bluetooth стерео наушники
с микрофоном
HB-510**

Благодарим Вас за выбор продукции Harper.

Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройства. Данное изделие оснащено удобными наушниками, выполненными из высококачественного материала, которые обеспечивают отличное звучание. В данном руководстве представлено краткое описание функций или элементов управления гарнитуры. Перед началом использования внимательно прочитайте данное руководство.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.


1. Не разбирайте устройство самостоятельно, это может привести к неисправностям в работе.
2. В случае возникновения неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
3. Не оставляйте устройство и аксессуары без присмотра. Храните их вне пределов досягаемости детей и домашних животных. Мелкие детали устройства могут стать причиной удушья.
4. Устройство предназначено для эксплуатации в нормальных климатических условиях. Экстремальные климатические условия (температура ниже 0°C или выше 45°C, крайне высокий уро-

вень влажности) могут стать причиной неполадок и вывести из строя электронные компоненты устройства.

5. Оберегайте устройство от влаги, не трогайте его мокрыми руками.
6. Не пользуйтесь наушниками в грозу.
7. Прослушивание музыки на максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

ОПИСАНИЕ

1. Наушники можно использовать как в паре, так и по одному, отдельно левый и правый наушник — как два односторонних Bluetooth наушника.
2. В наушниках используется стерео режим для создания стерео в левом и правом канале, эффекта динамической музыки в зоне вокруг уха.
3. Наушники оснащены футляром-аккумулятором, емкость аккумулятора — 500 мАч. С его помощью можно заряжать наушники в любое время и в любом месте, что дает вам больше свободы.



ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ И ФУТЛЯРА АККУМУЛЯТОРА.

Зарядка футляра-аккумулятора осуществляется от источника питания переменного тока.

1. Перед использованием наушников в первый раз

полностью зарядите футляр-аккумулятор. Выходной штекер зарядного устройства следует подключить к USB-порту для зарядки футляра-аккумулятора. При этом на футляре-аккумуляторе загорится световой индикатор и отобразится уровень заряда. (1 индикатор соответствует 25 % заряда.)

2. Время зарядки футляра-аккумулятора составляет около 2 часов (в зависимости от используемого зарядного устройства)
3. Поддерживается функция одновременной зарядки Футляр-аккумулятора и наушников.

Зарядку наушников осуществляет футляр-аккумулятор.

1. Перед использованием наушников в первый раз полностью зарядите аккумулятор наушников. Поместите наушники в соответствующие отсеки для зарядки.
2. Время зарядки аккумулятора наушников составляет около 2 часов.
3. Во время зарядки индикатор наушника горит красным. Когда наушник полностью заряжен, красный светодиод гаснет и загорается голубой.

4. Индикация низкого уровня заряда: когда уровень заряда аккумулятора в наушнике слишком низкий, каждую минуту звучит звуковое оповещение о низком уровне заряда аккумулятора.
5. Если наушник не используется в течение длительного времени или аккумуляторы наушников разряжены, необходимо зарядить наушники, возможно, потребуется несколько минут, прежде чем загорится светодиодный индикатор зарядки.
6. После появления индикатора низкого уровня заряда аккумулятора, наушники, автоматически выключаются.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ.

Наушники можно использовать отдельно как независимые друг от друга. Каждый наушник должен быть подключен к мобильному телефону отдельно.

Нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 5 секунд, наушники включатся, а красные и синие индикаторы будут мигать попеременно. Затем включите Bluetooth на телефоне и выполните поиск новых устройств. Мобильный телефон найдет устройство HB-510, выберите его и подключите наушники к мобильному телефону, после подключения наушники войдут в режим ожидания, а синий светодиод будет мигать каждые 8 секунд. Если наушники

не подключаются, нажмите многофункциональную кнопку, чтобы принудительно запустить поиск второй гарнитуры и подключиться к основной.

В этом режиме необходимо соблюдать расстояние между двумя наушниками (в пределах 20 метров). В противном случае они будут мешать друг другу. Наушники можно использовать для совершения вызовов и прослушивания музыки в монофоническом режиме.

Одновременное использование левого и правого наушников в паре

Одновременное использование левого и правого наушников в паре создает стереоэффект.

Для этого просто подключите один из наушников к телефону, и оба наушника будут подключены.

1. Возьмите основной наушник из футляра-аккумулятора, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку, пока не замигают красный и синий индикаторы. Затем включите Bluetooth на своем телефоне и выполните поиск устройства. Телефон найдет устройство HB-510, выберите его.
2. Подключите наушник к мобильному телефону. После успешного подключения наушник перейдет в режим ожидания, а синий светодиод начнет мигать каждые 8 секунд.

3. Возьмите еще один наушник из футляра-аккумулятора, удерживайте многофункциональную кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить наушник, синий светодиод начнет мигать, а наушник автоматически подключится к основному наушнику. После успешного сопряжения будет подан характерный звуковой сигнал.

Примечания

1. Если сопряжение не происходит в течение 5 минут после включения наушника, наушник автоматически отключится.
2. Убедитесь, что расстояние между наушником и телефоном не более 10 метров и между ними нет препятствий. В этом режиме вы можете прослушивать любимые песни с помощью плеера на своем мобильном телефоне, отвечать и совершать вызовы через наушники.
3. Также можно производить сопряжение с другим мобильным устройством.

В этом режиме оба наушника являются моноканалами (только по основному наушнику можно разговаривать по телефону), а музыка передается как двухканальный стереозвук.

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

1. Режим, когда левый и правый наушники используются отдельно друг от друга. Нажмите и удерживайте функциональную кнопку на наушниках в течение 5 секунд, а затем отпустите, наушники включатся, а красные и синие светодиоды загорятся. (Если оба наушника включены, они будут осуществлять поиск и подключаться друг к другу.) После включения наушников они автоматически подключатся к уже сопряженному мобильному устройству. После успешного подключения наушники подадут «звуковой сигнал», а светодиод начнет мигать каждые 8 секунд. В этом режиме гарнитуру можно использовать для совершения вызовов и прослушивания музыки (монофонический режим).
2. Использование левого и правого наушников в паре. Нажмите и удерживайте многофункциональные клавиши левого и правого наушников в течение 2 секунд. Оба наушника будут включены и подключены друг к другу. После успешного подключения два синих светодиода на наушниках начнут мигать каждые 8 секунд. В это время основной наушник подключится к мобильному телефону. (функция Bluetooth на мобильном телефоне должна быть включена.) В случае успешного подключения можно приступить к использованию.

Две пары наушников уже сопряжены в заводских условиях. Если наушники не подключаются друг к другу, необходимо использовать следующий способ для их сопряжения. Одновременно возьмите два наушника из футляра-аккумулятора, нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 3 секунд. Наушники перейдут в режим сопряжения, поочередно замигают красные и синие индикаторы. Нажмите дважды на многофункциональную кнопку на обоих наушниках. Красные и синие индикаторы начнут мигать попеременно. Данная индикация означает режим сопряжения. После успешного сопряжения синий индикатор начнет медленно мигать. Затем выключите оба наушника и выполните шаги, приведенные выше, чтобы подключиться к телефону. (Примечание. Когда наушники не подключены между собой, красный светодиод будет медленно мигать.) Сопряжение нужно осуществить только один раз. После первого успешного сопряжения наушники подключаются автоматически.

ОСОБЕННОСТИ

Воспроизведение/пауза музыки. Нажатие многофункциональной кнопки при воспроизведении музыки остановит воспроизведение (пауза). Нажмите еще раз, чтобы возобновить воспроизведение.

Ответ на вызов. В случае входящего вызова коротко нажмите «многофункциональную кнопку».

Отбой вызова. Во время вызова нажмите и удерживайте 2-3 сек. «многофункциональную кнопку».

Поставить вызов на паузу. Во время разговора два раза нажмите на «многофункциональную кнопку».

Переключение между языками голосовых подсказок При входе в режим сопряжения (красные и синие индикаторы мигают), нажмите быстро три раза многофункциональную кнопку. Будет подан звуковой сигнал.

Повторный вызов. Дважды нажмите на многофункциональную кнопку.

Индикация низкого уровня заряда: При низком уровне заряда аккумулятора в наушниках, каждые 5 минут звучит оповещение.

Когда уровень заряда аккумуляторов в наушниках падает до минимального, наушники автоматически отключаются через 60 секунд.

Примечание. После сообщения о низком заряде, рекомендуется зарядить наушники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чип Bluetooth: CSR64110 V4.2.

Расстояние приема-передачи: в пределах 10 метров.

Рабочая частота: 2,402~2,480 ГГц.

Мощность передачи CLASS2, макс. 4 дБ/м.

Метод звукового декодирования: SBC.

Метод корректировки: GFSK, TT/4 DQPSK, 8DPSK.

Соотношение «сигнал — шум»: > 75 дБ.

Выходное напряжение зарядного устройства: 5 В ± 0,25 В.

Аккумулятор: 3,7 В/40 мАч, футляр-аккумулятор: 500 мАч.

Время зарядки: ≤ 2 часа (в зависимости от используемого зарядного устройства)

Чувствительность микрофона: -42 дБ ± 3 дБ.

Импеданс: 32 Ом.

Продолжительность непрерывной музыки: ≥ 2,5 часа.

Время работы в режиме ожидания: ≥ 20 часов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УСТРОЙСТВА

Использование неоригинальных аксессуаров может привести к ухудшению производительности, травме, короткому замыканию и отказу в гарантийном обслуживании.

Разбор гарнитуры Bluetooth может привести к ее повреждению и аннулированию гарантии.

Не храните наушники в пыльной среде. Протирайте наушники чистой, мягкой сухой тканью.

Храните наушники в оригинальной упаковке, если не используете их. Не позволяйте детям играть с наушниками, они могут навредить себе или повредить наушники. Не храните наушники в среде с повышенной или пониженной температурой, в противном случае наушники могут временно не реагировать на включение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Если следовать инструкциям, срок службы аккумулятора будет достаточно длительным

Температура зарядки аккумулятора составляет от 10 до 45 °C.

Используйте наушники при комнатной температуре для достижения максимальной емкости аккумулятора.

Использование на улице при низких температурах приведет к уменьшению емкости аккумулятора.

Замените аккумулятор в квалифицированном сервисном центре в случае выхода его из строя.

Заряжайте гарнитуру хотя бы один раз в два месяца, если не используете ее в течение длительного времени.

Время работы в режиме ожидания зависит от конкретных условий использования; приведённые выше данные о времени работы носят информационный характер.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Док-станция – 1 шт.

Наушник – 2 шт.

USB кабель для зарядки – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данное устройство разработано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование после окончания использования должно быть утилизировано отдельно от бытовых отходов

Примечание. Данное изделие не содержит драгоценных металлов

Примечание. В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



HARPER

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ

**Bluetooth Stereo Құлақаспап
Микрофонмен HARPER HB-510**

Өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз Harper. Пайдалану алдында нұсқаулықпен танысыңыз пайдалану және оны сақтаңыз туындаған сұрақтар бойынша қызмет көрсету құрылғылар. Бұл өнім жабдықталған ыңғайлы арнайы құлаққаптар, орындалған жоғары сапалы материал қамтамасыз ететін тамаша үн. Осы нұсқаулықта ұсынылған курстың қысқаша сипаттамасы функцияларды немесе элементтерді басқару гарнитура. Пайдалану алдында мұқият оқып шығыңыз бұл басшылық.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.


1. Құрылғыны бөлшектемеңіз, өз бетінше, бұл әкелуі мүмкін ақаулар.
2. Туындаған жағдайда ақаулықтарды хабарласыңыз өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
3. Қалдырмаңыз құрылғы және көмекші құралдарды қараусыз қалдырмау. Сақтаңыз, олардың қолы жетпейтін жерлерде балалар мен үй жануарлары. Ұсақ бөлшектер құрылғылар себебі болуы мүмкін тұншығу.
4. Құрылғы пайдалану үшін қалыпты климаттық жағдайларда. Экстремалды климаттық жағдайлар (температура 0°C немесе одан жоғары 45°C, өте жоғары ылғалдылық) себебі болуы

мүмкін ақаулар және істен шығаруға электрондық компоненттері құрылғылар.

5. Құрылғыны құрғақ күйде ұстаңыз, ұстауға болмайды, оны дымқыл қолмен.
6. Пайдаланбаңыз арнайы құлаққаптар « найзағай.
7. Музыка тыңдау максимальды дыбыс зақымдауы мүмкін есту.

СИПАТТАМАСЫ

1. Құлаққап пайдалануға болады жұпта, сондай-ақ бір бөлек сол және оң наушник — екі біржақты Bluetooth наушника.
2. В наушниках пайдаланылады стерео режим құру үшін стерео сол және оң жақ арнасында, әсер динамикалық музыка аймағында айналасында құлақ.
3. Құлаққаптар жабдықталған құтысымен-батареямен, батарея сыйымдылығы — 500 мАч. Оның көмегімен оқтауға болады құлаққап кез келген уақытта және кез келген жерде, бұл сізге көбірек еркіндік.



ЗАРЯДТАУ НАУШНИКОВ ЖӘНЕ ФУТЛЯР БАТАРЕЯ.

Зарядтау футляр-батарея жүзеге асырылады қорек көзі айнымалы ток.

1. Пайдалану алдында наушников бірінші рет толығымен зарядтаңыз құты-аккумулятор. Демалыс штекер зарядтау құрылғысын жалғау керек

USB портына зарядтау үшін футляр-батарея. Бұл ретте құтыға-ақпарат жанады жарық индикаторы және бейнеленеді заряд деңгейі. (1 индикатор сәйкес келеді 25 % заряд.)

2. Зарядтау уақыты футляр-батарея шамамен 2 сағат (байланысты пайдаланылатын зарядтағыш)
3. Қолдау функциясы бір мезгілде зарядтау Қорап-батарея мен наушников.

Жаттығу наушников жүзеге асырады құты-аккумулятор.

1. Пайдалану алдында наушников бірінші рет толығымен зарядтаңыз аккумулятор наушников. Қойыңыз, құлаққап тиісті бөліктері зарядтау үшін.
2. Зарядтау батарея наушников шамамен 2 сағат.
3. Зарядтау кезінде индикатор наушника жанып қызыл. Кезде наушник толық зарядталған соң, қызыл светодиод сөнеді жанады және көгілдір.
4. Индикация төмен заряд: заряд деңгейі батареяны наушнике тым төмен, әр минут сайын естіледі дыбыс туралы хабарлау батарея заряды аз.
5. Егер наушник пайдаланылады ұзақ уақыт бойы немесе аккумуляторлар наушников разряжены

қажет зарядтау құлаққап қажет болуы мүмкін бірнеше минут бұрын жарық led индикаторы зарядтау.

6. Пайда болғаннан кейін индикатордың төмен батарея, құлаққап, автоматты түрде ажыратылады.

ҚОСЫЛУ ӘР ТҮРЛІ РЕЖИМДЕРДЕ.

Құлаққап пайдалануға болады жеке ретінде бір-бірінен тәуелсіз. Әрбір наушник тиіс қосылған мобильдік телефон арқылы жеке-жеке.

Басып, ұстап тұрыңыз функционалдық түймесін 5 секунд ішінде, құлаққап включатся, ал қызыл және көк индикаторлар болады жыпылықтай кезек-кезек. Содан кейін телефонда Bluetooth қосыңыз және іздеңіз жаңа құрылғылар. Ұялы телефон табады құрылғы NB-510, оны таңдап, қосыңыз құлаққап мобильдік телефон арқылы қосқаннан кейін, құлаққап кіреді күту режиміне, ал көк led жыпылықтайды әр 8 секунд. Егер құлаққап қосылмады басыңыз көпфункционалды түймесін үшін еріксіз іске қосу іздеу екінші гарнитуралар және қосылу негізгі.

Бұл режимде сақтау қажет қашықтық екі арасындағы арнайы құлаққаптар (шамамен 20 метр). Олай болмаған жағдайда, олар бір-біріне кедергі. Құлаққап пайдалануға болады, қоңырау шалу немесе қабылдау үшін, тыңдау музыка монофоническом.

Бір мезгілде пайдалану сол жақ және оң жақ Наушников жұпта Бір мезгілде пайдалану сол жақ және оң жақ Наушников жұптасып жасайды стереоэффeкт.

Бұл үшін жай ғана қосыңыз бірі Наушников телефонға, және екеуі де Наушника қосылатын болады.

1. Возьмите основной Наушник из футляра-аккумулятора, нажмите и удерживайте multifunctional кнопку, пока не замигают красный и синий индикаторы. Затем включите Bluetooth на своем телефоне и выполните поиск устройства. Телефон найдет устройство NB-510, выберите его.
2. Подключите Наушник к мобильному телефону. После успешного подключения Наушник перейдет в режим ожидания, а синий светодиод начнет мигать каждые 8 секунд.
3. Возьмите еще один Наушник из футляра-аккумулятора, удерживайте multifunctional кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить Наушник, синий светодиод начнет мигать, а Наушник автоматически подключится к основному Наушнику. После успешного сопряжения будет подан характерный звуковой сигнал.

Ескертпелер

1. Егер жұптастыру жүргізіледі 5 минут ішінде қосқаннан кейін наушника, наушник автоматты түрде ажыратылады.
2. Көз арасындағы қашықтық наушником және телефон 10 метрден көп емес және олардың арасында ешқандай кедергі. Бұл режимде, сіз тыңдауға сүйікті әндері көмегімен ойнатқыштың өз ұялы телефон, жауап беруге және жасауға шақырулар арқылы құлаққап.
3. Сондай-ақ жүргізуге болады жұптастыру басқа дефибриллятор.

Бұл режимде екі наушника болып табылады моноканалы (тек негізгі наушнику болады телефон арқылы сөйлесуге), ал музыка беріледі ретінде двухканальный талаптар қояды.

ҚАЙТА ҚОСУ ҚҰЛАҚАСПАП

1. Режимі, қашан сол және оң құлаққап пайдаланылады бір-бірінен бөлек басып, ұстап тұрыңыз функционалдық түймені наушниках, 5 секунд, содан кейін босатыңыз, құлаққап включатся, ал қызыл және көк түсті жарық диодтары загорятся. (Егер екі наушника енгізілген, олар іздестіруді

жүзеге асыру және бір-бірімен.)Қосқаннан кейін наушников олар автоматты түрде подключатся қазірдің өзінде жұпталған ұялы құрылғыға. Кейін табысты қосу құлаққап шағымданатын «дыбысты» сигнал, ал жарықдиод жыпылықтай бастайды әр 8 секунд. Бұл режимде гарнитура пайдалануға болады, қоңырау шалу немесе қабылдау үшін, тыңдау музыка (монофонический режимі).

2. Пайдалану сол жақ және оң жақ наушников жұпта. Басып, ұстап тұрыңыз көп функционалды пернелері сол жақ және оң жақ наушников 2 секунд. Екеуі де наушника енгізілетін болады және қосылған бір-біріне. Кейін табысты қосу екі көк жарықдиодтың арналған наушниках жыпылықтай бастайды әр 8 секунд. Бұл уақытта негізгі наушник қосатын болса, мобильдік телефон арқылы. (Bluetooth функциясы ұялы телефон қосулы болуы керек.) Жағдайда табысты қосу кірісуге болады пайдалану.

Екі пары наушников қазірдің өзінде ұштасса зауыттық шарттары. Егер құлаққап қосылмады, бір-біріне қажет, келесі жолы үшін олардың жанасу. Бір мезгілде алыңыз екі наушника бірі футляр-батарея, басып, ұстап тұрыңыз көпфункционалды түймешігін 3 секунд бойы. Құлаққап көшеді жұптастыру режиміне,

кезекпен замигают қызыл және көк индикаторлары. Басыңыз көпфункционалды батырмасын екі наушниках. Қызыл және көк индикаторлары жыпылықтай бастайды кезек-кезек. Бұл индикация білдіреді жұптастыру режиміне. Кейін сәтті жұптау көк индикатор бастайды баяу жыпылықтай. Содан кейін ешіріңіз екі наушника орындаңыз қадамдар жоғарыда келтірілген қосылу үшін телефон арқылы. (Ескерту. Қашан құлаққаптар қосылған бір-бірімен, қызыл светодиод болады баяу жыпылықтай.) Жұптастыру арқылы жүзеге асыру керек. Кейін сәтті жұптау құлаққап автоматты түрде қосылады.

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Ойнату/кідірту музыка. Басу, көп функционалды кнопкалар кезінде ойнату музыка ойнату тоқтайды (кідіріс). Тағы бір рет басыңыз, жалғастыру үшін, ойнату.

Қоңырауға. Жағдайда кіріс қоңырауын қысқаша басыңыз «көпфункционалды» түймешігін басыңыз.

Ұйқыға шақыру. Қоңырау кезінде түймесін басып, ұстап тұрыңыз 2-3 сек. «көпфункционалды» түймешігін басыңыз.

Қоюға шақыру үзіліс. Сөйлесу кезінде екі рет басыңыз «көпфункционалды» түймешігін басыңыз.

Ауыстырып қосу тілдерін дауыстық көмектесу кіргенде, жұптастыру режиміне (қызыл және көк индикаторлары жыпылықтайды) түймесін басып, тез үш рет

көпфункционалды басыңыз. Болады тамақтандырып дыбыстық сигнал.

Қайта шақыру. Екі рет басыңыз көпфункционалды басыңыз.

Индикация төмен заряд: аккумулятор заряды төмендегенде, в наушниках, әрбір 5 минут естіледі хабарлау.

Кезде заряд деңгейі, аккумуляторларды наушниках дейін төмендейді ең төменгі, құлаққап автоматты түрде ажыратылады арқылы 60 секунд.

Ескертпе. Хабарламалар туралы төмен заряде ұсынылады зарядтау құлаққап.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Чип Bluetooth: CSR64110 V4.2.

Арақашықтық қабылдау-тапсыру: шамамен 10 метр.

Жұмыс жиілігі: 2,402~2,480 ГГц.

Қуат беру CLASS2, макс. 4 дБ/м.

Әдісі дыбысты қайта кодтау: SBC.

Әдісі түзету: GFSK, TT/4 DQPSK, 8DPSK.

Қатынасы «сигнал — шу»: > 75 дБ.

Шығу кернеуі зарядтау: $5 \pm 0,25$ В.

Акумулятор: 3,7/40 мАч, құты-аккумулятор: 500 мАч.

Зарядтау уақыты: ≤ 2 сағат (байланысты пайдаланылатын зарядтағыш)

Сезімталдығы микрофон: -42 дБ ± 3 дБ.

Импеданс: 32 Ом.

Ұзақтығы үздіксіз музыка: $\geq 2,5$ сағат.

Күту режиміндегі жұмыс уақыты: ≥ 20 сағат.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ

Пайдалану түпнұсқа емес аксессуарлар нашарлауына әкеп соғуы мүмкін өнімділігі, жарақат, қысқа тұйықталуға және бас тартуға кепілдік қызмет көрсету.

Талдау гарнитураны Bluetooth оның бүлінуіне әкеп соғуы мүмкін және кепілдіктің.

Сақтамаңыз құлаққап « шаң ортада. Протирайте құлаққап таза, жұмсақ құрғақ матамен сүртіңіз.

Сақтаңыз құлаққап түпнұсқалық қаптамасында, егер ұсынылмайды. Жол бермеңіз ойнауға арнайы құлаққаптар, олар несімен өзіне немесе зақымдауы құлаққап. Сақтамаңыз құлаққап ортада жоғары немесе төменгі температурасы, олай болмаған жағдайда, құлаққап мүмкін уақытша әрекет етуге қосу.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ АККУМУЛЯТОРЛАР

Егер, нұсқауларды, аккумулятордың жұмыс мерзімі жеткілікті ұзақ

Температура батареяны зарядтау құрайды, 10 және 45 °С.

Пайдаланыңыз құлаққап бөлме температурасында қол жеткізу үшін барынша сыйымдылығы батарея.

Пайдалану көшеде төмен температураларда азайтуға әкеледі сыйымдылығы батарея.

Батареяны ауыстырыңыз білікті сервис орталығында шыққан жағдайда оның істен шыққан.

Зарядтаңыз гарнитураны дегенде екі айда бір рет, егер пайдаланбасаңыз, оның ішінде ұзақ уақыт.

Күту режиміндегі жұмыс уақыты байланысты нақты пайдалану шарттарын; жоғарыда келтірілген деректер жұмыс уақыты туралы ақпараттық сипатта болады.

ЖИЫНТЫҒЫ:

Док-станция – 1 дана.

Наушник – 2 дана.

USB кабелін зарядтау үшін – 1 дана.

Кепілдік талоны – 1 дана.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана.

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ КӨДЕГЕ ЖАРАТУ



Құрылғыңыз және матадан жасалынған, жоғары сапалы материалдар мен компоненттер болуы мүмкін, қайта өңделген және қайта пайдаланылуы. Бұл нышан білдіреді электрлік және электрондық жабдықтар аяқталғаннан кейін пайдалану тиіс пайдаға тұрмыстық қалдықтардан бөлек

Ескерту. Бұл өнім құрамында бағалы металдар

Ескерту. Сәйкес тұрақты жетілдірумен техникалық сипаттамалары мен дизайнын өзгерту енгізуі мүмкін алдын ала ескертусіз.



Производитель:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед 15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд, Козвэй Бэй, Гонконг, КНР.

Сделано в КНР.

Товар сертифицирован в соответствии с «Законом о защите прав потребителей».

Срок службы изделия – 2 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте: www.harper.ru

Тауар «Тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» Заңға сәйкес сертификатталған.

Қызмет көрсету мерзімі – 2 жыл.

Кепілдік мерзімі – 1 жыл.

Кепілді қызмет көрсету кепілдік талонына сәйкес жүргізіледі.

Кепілдік талоны мен пайдалану бойынша нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөлігі болып табылады.

Өндіруші:

Харпер Интернэшнл Трейдин Лимитед
15Ф, Радио Сити, 505 Хэннеси Роуд,
Козвэй Бэй, Гонконг, ҚХР

ҚХР жасалған

