



iriver^{plus 2}

Руководство по использованию
программного обеспечения

iriver^{plus}

1 iriver плюс 2

- 1. iriver плюс 2 и H10 Jr. 1
- 2. Технические требования к системе 1

2 Установка iriver плюс 2

- 1. Установка iriver плюс 2 2

3 Предварительный обзор iriver плюс 2

- 1. Обновление iriver плюс 2 4
- 2. Устройство программы iriver плюс 2 5

4 Использование iriver плюс 2

- 1. Добавление заголовка в программе iriver плюс 2 7
- 2. Воспроизведение музыки в iriver плюс 2 8
- 3. Кодирование музыкальных файлов с CD 9
- 4. Создание списка воспроизведения в iriver плюс 2 11
- 5. Редактирование музыкальных файлов 13
- 6. Установка радио каналов в радиоприемнике iriver plus 2 17

5 Использование H10 Jr.

- 1. Подключение iriver плюс 2 к H10 Jr. 18
- 2. Установка 19
- 3. Использование функции [Очистка] ([Clean Up]) 20
- 4. Обновление прошивки H10 Jr. с помощью iriver плюс 2 21

1 iriver плюс 2 и H10 Jr.

H10 Jr. - портативный цифровой плеер, обладающий достаточным объемом памяти, для хранения ваших музыкальных файлов.

В основном, устройство программы iriver плюс 2 аналогично устройству H10 Jr.

При подключении H10 Jr. к ПК, iriver плюс 2 начнет работу, и все названия и списки воспроизведения будут перенесены на H10 Jr. Кроме того, Вы можете создать свой собственный список воспроизведения и управлять им.

Для получения дополнительной информации об использовании H10 Jr., обратитесь к руководству пользователя H10 Jr.

2 Технические требования к системе

Далее приведен необходимый перечень технических требований для запуска программы iriver плюс 2.

- процессор Pentium 300 МГц или выше
- Windows 2000 / XP
- Версия 6.0 Microsoft Internet Explorer или более поздняя
- 128 МБ RAM
- SVGA или монитор с высоким разрешением (разрешение 800x600 или выше)



Для использования данной функции, должно быть установлено соединение с Интернет.

1 Установка iRiver плюс 2

- 1 Процесс установки программы начнется автоматически после ввода в CD-ROM установочного компакт-диска. Если процесс установки программы не начнется автоматически, войдите в директорию "Мой Компьютер" (My Computer) и запустите файл "iriver_setup_full.exe" в разделе CD-ROM.


Если появится окно "Установка Языка" (Installer Language), выберите нужный язык и нажмите на кнопку [OK].




- 2 Далее, следуйте инструкциям каждого окна.




- 3 Когда появится окно "Лицензионное соглашение" (License Agreement), нажмите на кнопку [Согласен] ([I Agree]).




- 4 Выберите компоненты и нажмите на кнопку [Далее] ([Next]).



- 5 Выберите папку для установки программы и нажмите на кнопку [Установить] ([Install]).



- 6 Далее, появится окно процесса установки.



- 7 Выберите тип файла и нажмите на кнопку [Далее] ([Next]).




- 8 После появления сообщения о завершении процесса установки, нажмите на кнопку [Готово] ([Finish]).




1 Обновление iriver плюс 2

1 Вы можете запрограммировать автоматическое обновление iriver плюс 2. [Нажмите Опции (Options) - Предпочтения (Preferences...) - Общие (General)].




2 В меню [Общие] выберите Автоматически проверять наличие обновлений при запуске программы (Check Auto Updates when Program Starts).




Для использования данной функции, должно быть установлено соединение с Интернет.

2 Устройство программы iriver плюс 2



- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | Заккрыть | 10 | Воспроизведение/ Повтор |
| 2 | Свернуть | 11 | Следующий |
| 3 | Развернуть/ Свернуть в окно | 12 | Выборочно |
| 4 | Прошло времени / осталось времени | 13 | Добавить файл/ Добавить папку |
| 5 | Индикатор выполнения | 14 | Сохранить список воспроизведения |
| 6 | Звук | 15 | Очистить список воспроизведения |
| 7 | Выключение звука | 16 | Идентификация композиции по Music ID |
| 8 | Предыдущий | | |
| 9 | Повтор | | |




- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 Воспроизведение | 7 Идентификация по MusicID |
| 2 Добавить файл/Добавить папку | 8 Изменение размеров окна |
| 3 Новый список воспроизведения | 9 Окно списка |
| 4 Очистить | 10 Закрыть |
| 5 Кодирование | 11 Поисковое окно |
| 6 Перенос | 12 Окно фонотеки |
| 13 Вся музыка | |
- Отображает все названия в фонотеке.
- Недавние
- Списки наиболее недавних файлов.
- Мой рейтинг
- Список композиций по рейтингу.

1 Добавление заголовка в программе iRiver плюс 2

1. Добавление названий в фонотеку ПК

Названия или другие аудио файлы, содержащиеся в ПК могут быть добавлены в директорию фонотеки. Вся музыка или Списки воспроизведения.

- Нажмите на заголовок и перенесите его с ПК прямо в окно директорию фонотеки [Вся музыка]. (Или выберите [Файл - Добавить файл или Добавить папку], выберите название файла, который нужно добавить.)



2. Заголовки фонотеки


iRiver plus 2 может структурировать загруженные музыкальные файлы, mp3 файлы и другие поддерживаемые музыкальные файлы, а также управлять аудио файлами с аудио CD, при помощи функции фонотеки. Простая в эксплуатации система управления музыкальными файлами поможет вам содержать в порядке сотни, и даже тысячи музыкальных файлов, а также обеспечивает быстрый доступ к необходимым файлам, в нужное время.



Примечание Названия, не сохраняются в iRiver плюс 2. Они являются файлами, сохраненными на жестком диске вашего компьютера. Если Вы удаляете, или изменяете файлы на вашем компьютере, iRiver плюс 2 не будет способна найти или передать эти файлы.

2 Воспроизведение музыки в iriver плюс 2

1 Выберите файл из директорий фонотеки Вся музыка или Список воспроизведения.




2 Нажмите на кнопку [Воспроизведение] в нижней части окна фонотеки. Или дважды щелкните на файл для его воспроизведения.




3 Кодирование музыкальных файлов с CD

iriver плюс 2 может кодировать музыку с компакт-диска. Кодирование создает копии музыкальных файлов на вашем компьютере, - и вы можете слушать их без компакт-диска, а, перенеся на портативное устройство; а также создавать списки ваших любимых песен, и многое другое! Файлы компакт-диска кодируются в WMA (Windows Media Audio) файлы.


1 Вставьте аудио компакт-диск в дисковод вашего компьютера. Возможно, вам потребуется вывести отображение содержимого диска в фонотеке, для того, чтобы увидеть список треков данного диска. Список треков диска будет отображен в фонотеке.




2 Если названия треков не появятся автоматически, кликните на диск правой кнопкой мыши, а затем кликните на [Поиск CD в базе данных CD] ([Lookup CD from Gracenote]). Информация о компакт-диске, включая названия песни, альбом, и имя исполнителя будет автоматически применены к файлам, поскольку они кодируются.



- 3 Для начала кодировки выделенных файлов, нажмите на кнопку [Кодирование] ([Encoding]) на нижней панели экрана фонотеки.



- 4 Проверьте введенную информацию и нажмите на кнопку [Кодирование] ([Encoding]) на нижней панели экрана фонотеки. Выделенные треки должны быть перекодированы.




- 5 Процесс кодировки может потребовать некоторого времени; индикатор выполнения будет отображать завершение кодировки каждой композиции. После завершения кодировки, новый заголовок будет автоматически добавлен в директорию фонотеки Вся музыка.
- 6 Заголовки файлов будут сохранены в папке [Моя музыка] ([My Music]), директории [Мои документы] ([My Documents]). Список песен будет отображаться внутри папки вместе с названием альбома. Поле отображения процесса кодировки показывает время, необходимое для кодирования каждого файла. Для отмены кодирования, на нижней панели нажмите на кнопку [Заккрыть].

4 Создание списка воспроизведения в iRiver плюс 2

1. Создание списка воспроизведения (Playlist)

Списки воспроизведения включают в себя названия музыкальных файлов. Вы можете создать списки композиций, для воспроизведения в определенном порядке.

- 1 Нажмите правой кнопкой мыши на директорию Вся музыка, в фонотеке.



- 2 В появившемся меню выберите [Новый список воспроизведения] и введите название нового списка воспроизведения.




- 3 Войдите в директорию Вся музыка, из списка выберите нужный файл и перенесите его в новый список воспроизведения. Повторите процедуру для добавления других файлов в новый список воспроизведения. Для выделения сразу нескольких файлов, нажимайте на файлы, при этом удерживая кнопку [Control/Ctrl] или [Shift].




2. Перенос списков воспроизведения на H10 Jr.

Подключите H10 Jr. к вашему компьютеру и включите его.


1 Выделите список воспроизведения или файл для переноса на H10 Jr.



2 Нажмите на иконку Переноса и выберите [Перенос выделенного списка] (Transfer Selected Playlist).



3 Выделенный список воспроизведения будет перенесен на H10 Jr.



Если памяти плеера окажется недостаточно для всех файлов, на него будут перенесены только те, которые поместятся; свободного места на диске не будет и передача будет закончена.


5

Редактирование музыкальных файлов


1. Рейтинг музыки

Вы можете дать каждой песне определенную оценку.

1 В фоновке выберите необходимый музыкальный файл и нажмите на него правой кнопкой мыши.



2 Войдите в директорию [Мой рейтинг] и выберите число звездочек для оценки каждой композиции. При этом : 1 звездочка - низший рейтинг, а 5 звездочек - высший.




Нажмите на [Мой рейтинг] или на определенное количество звездочек для отображения композиций с данным рейтингом.

Данные рейтинги могут быть перенесены на H10 Jr., для использования в любое удобное время.


2. Редактирование информации вручную

Некоторые заголовки могут отображаться неправильно (название файла, исполнитель и т.д.). Вы можете редактировать информацию о файле вручную.

- 1 Выберите файл в фонотеке и нажмите на него правой кнопкой мыши, войдите в меню [Информация о композиции] ([Song Info...]).




- 2 Для правильного ввода, используйте окно добавления тэгов (Tag Edit) для ввода информации, и далее, нажмите на кнопку Применить [Apply], а затем на [OK].




3. Использование Music ID

Если соединение с Интернет установлено, вы можете найти информацию о композиции при помощи базы данных Gracenote CDDb.


- 1 Правой кнопкой мыши нажмите на название файла в фонотеке.



- 2 Щелкните на [Music ID - Identify tracks As Album...] (Идентификация музыки по альбому) или [Music ID - Identify track individually...] (Идентификация отдельного трека). iRiver плюс 2 начнет поиск информации о композиции и отобразит список соответствующих результатов. Выберите правильное название, и щелкните на [Сохранить тэг] (Save tag).



При выборе <Identify tracks As Album...>
(Идентификация треков по альбому)



При выборе <Identify track individually...>
(Идентификация отдельного трека)



Для использования функции [Music ID - Identify tracks As Album...] (Идентификация музыки по альбому/Identify track individually...) (Идентификация отдельного трека), должно быть установлено соединение с Интернет.

4. База данных Gracenote CDDB

Технология распознавания музыки и сопутствующих данных обеспечиваются Gracenote®. Gracenote - стандарт промышленности в технологии распознавания музыки и обеспечении сопутствующей ей информации. За дополнительной информацией обращайтесь на www.gracenote.com

Данные, сопутствующие композиции или альбому от Gracenote, Inc, copyright © 2000-2004 Gracenote. Gracenote CDDB® Программное обеспечение, copyright 2000-2004 Gracenote. Данное изделие и обслуживание могут использовать один или больше следующих американских Патентов: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, и другие вышедшие или ожидающиеся патенты. Оказанные услуги и/или устройство, произведены согласно лицензии для Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.


Gracenote и CDDB - зарегистрированные торговые марки Gracenote. Логотип Gracenote, и эмблема [Powered by Gracenote] - являются торговыми марками Gracenote.

6


Установка радио каналов в радиоприемнике iRiver plus 2

В устройстве H10 Jr. радио каналы могут быть установлены при помощи радиоприемника iRiver plus 2

- 1 Подключите устройство H10 Jr. к компьютеру при помощи USB кабеля.
- 2 Выберите [Options (Опции) - Radio Tuner(Радиоприемник)] в верхнем меню фонотеки (Media Library).



- 3 Появится окно [iRiver plus FM Radio] с радио каналами и диапазоном H10 Jr.



- 4 Введите радиовещательное название и частоту (МГц) для установленного канала и нажмите [Save to portable device] (Сохранить в портативном устройстве) для его сохранения в H10 Jr.




Для использования функции [Radio tuner] (радиоприемник), устройство H10 Jr. Должно быть подключено к компьютеру.

1 Подключение iRiver плюс 2 к H10 Jr.

При помощи программы iRiver плюс 2 вы можете переносить файлы на ваш плеер H10 Jr. В фоновке выберите область поиска.

- 1 Подключите плеер H10 Jr. к вашему компьютеру и включите его. Плеер H10 Jr. будет отображаться в фоновке в виде отдельной иконки. Для получения необходимой информации обратитесь к документу, прилагающемуся к плееру.




2 Установка

Если для H10 Jr. и программы iRiver плюс 2 вы устанавливаете функцию синхронизации, то все файлы из директорий Вся музыка и Список воспроизведения могут быть перенесены на H10 Jr. Авто синхронизация и перенос вручную помогут загрузить музыку на ваш плеер.

- 1 После того как вы установили программу iRiver плюс 2, она будет загружаться автоматически при подключении плеера H10 Jr.
- 2 Для изменения опций синхронизации, правой кнопкой мыши нажмите на иконку плеера, а затем, в появившемся меню на установку Опции синхронизации [Sync Options].



- 3 Установите опции [Авто синхронизация] ([Auto Sync...]) или [Перенос вручную] ([Manual Transfer]) как избранное и нажмите кнопку [OK].



Опция синхронизации

Авто Синхронизация (Вся музыка и Список воспроизведения).

Выберите данную опцию, для автоматической переноса всех файлов фоновки и списков воспроизведения на H10 Jr., после подключения H10 Jr. к вашему ПК.

Авто Синхронизация (Только Список воспроизведения).

Выберите данную опцию, для автоматического переноса на H10 Jr. файлов, содержащихся только в списках воспроизведения.

Перенос вручную.

При помощи данной опции, Вы можете выбрать определенный файл из фоновки или списка воспроизведения и перенести его напрямую в соответствующую папку устройства H10 Jr.




Для установки опции [Авто синхронизация], плеер должен быть подключен к компьютеру.

3 Использование функции [Очистка] ([Clean Up])

Если вы удалили некоторые файлы из фонотеки, функция [Очистки] ([Clean Up]) найдет и удалит эти файлы из H10 Jr.

- 1 Подключите H10 Jr. к компьютеру и запустите программу iRiver плюс 2.
- 2 В фонотеке выберите иконку плеера H10 Jr. и нажмите на нее правой кнопкой мыши. Далее, в появившемся окне, выберите установку [Очистка] ([Clean Up]).



Функция [Очистка] ([Clean Up]) доступна только в опции [Авто синхронизация] ([Auto Sync]), и только когда плеер подключен к компьютеру.


4 Обновление прошивки H10 Jr. с помощью iRiver плюс 2

1. Обновление прошивки

- 1 В меню выберите [Опции - Предпочтительные - Общие] ([Options - Preferences... - General]).




- 2 Когда появится окно [Предпочтительные] ([Preferences...]), выберите [Общие - Проверить обновления] ([General - Check for Update]) и выберите [Проверять наличие обновлений автоматически при подключении устройства] ([Check Firmware Upgrade automatically when device is connected]).



2. Обновление прошивки вручную

- 1 В меню выберите [Опции - Обновление прошивки] ([Option - Firmware Upgrade]).



- Не отключайте плеер во процессе обновления прошивки.
- Для использования функции [Обновление прошивки] ([Firmware Upgrade]), должно быть установлено соединение с Интернет и плеер должен быть подключен к компьютеру.