


MONSTER[®] **STREAMCAST**[™]

Аудиоколонка высокого разрешения для домашнего использования

Инструкция по эксплуатации


1) В упаковке


- колонка Monster StreamCast
- сетевой адаптер
- сменные сетевые вилки
- инструкция по использованию и гарантийная информация



2) Подключение к сети

Подсоедините сетевой адаптер к Monster StreamCast и включите в розетку






Включите Monster StreamCast, удерживая кнопку power в течение 5 секунд. Колонка Monster StreamCast должна быть включена для дальнейших действий.

Примечание: колонка StreamCast включится примерно через минуту, после нажатия кнопки power. Индикатор будет мигать красным и синим во время подготовки колонки к работе. Когда StreamCast будет полностью готова к работе, индикатор будет синим.


3) Настройки входа

Есть несколько способов соединить Monster StreamCast с источником музыки




- ❶ WiFi — стр. 3
- ❷ Bluetooth — стр. 5
- ❸ Digital Toslink — цифровой аудиокабель — стр. 6
- ❹ 3.5 мм аналоговый аудиокабель — стр. 6

WiFi



Установлен по умолчанию. Если Вы не выбрали другой источник проигрывания музыки, музыка будет воспроизводиться через WiFi

1. Загрузите приложение Monster StreamCast на App Store или в Google Play Market
2. Откройте настройки WiFi в телефоне и соединитесь с колонкой, которую Вы хотите добавить к сети



3. Откройте интернет браузер на мобильном устройстве и выполните настройки.

Примечание: настройки колонки загрузятся автоматически. Если страница с настройками не загружается, откройте новую страницу в браузере и обновите.


а. Дайте название своей колонке (например "гостиная", "кухня")

б. Выберите домашнюю WiFi сеть

с. Введите пароль




Как только колонка соединилась с домашней сетью, она появится в меню приложения Monster StreamCast (это займет примерно минуту)



Выберите название колонки, которую вы только что установили.

На следующей странице приложения Вы увидите 4 варианта меню:



- Музыка на девайсе
- Музыка в сети
- Музыкальные сервисы
- Установки

Music on This Device

(музыка на Вашем мобильном устройстве)

Если на Вашем мобильном устройстве есть музыка, выберите Music on This Device для управления Исполнителем/Альбомом,/Трэками и др. в приложении Monster StreamCast

Music Services

(Музыкальные сервисы)


Выберите эту функцию для получения списка доступных музыкальных сервисов и радио станций на Вашем устройстве. Если музыкальные сервисы не установлены, Monster StreamCast предложит соединение с Google Play или App Store для установки.

Settings

(Установки)


Меняйте установки на вашем устройстве.

Беспроводное соединение по Bluetooth




В дополнение к WiFi возможно соединение источника музыки с Monster StreamCast по Bluetooth.

Примечание: Если Ваше устройство поддерживает NFC, нажмите NFC на верхней части колонки для соединения.




Убедитесь, что функция Bluetooth активирована на Вашем источнике музыки. Для соединения, нажмите и удерживайте кнопку play/pause (воспроизведение/пауза) в течение 3 секунд. Индикатор Bluetooth начнет мигать синим, показывая, что колонка в режиме соединения, а когда беспроводная связь Bluetooth будет установлена, индикатор будет гореть синим.

Соединение цифровым аудио-кабелем Toslink Optical




Если на источнике музыки есть цифровой аудио-выход, Вы можете соединить колонку Monster StreamCast с помощью цифрового аудио-кабеля.

Аналоговый аудио-кабель 3.5 мм




Вы можете подключить источник музыки с помощью аналогового аудио-кабеля 3.5 мм. (музыкальный плеер, ноутбук, компьютер, и т.д.).

4) Управление



Вы можете управлять колонкой Monster StreamCast при помощи кнопок или при помощи приложения Monster StreamCast в Вашем смартфоне. При управлении приложением доступно больше функций, например, группирование колонок и др.

Функции колонки Monster StreamCast и управление



Индикатор источника

Всего 4 индикатора, два на верхней правой стороне колонки и два на верхней левой стороне колонки. Индикатор активного соединения будет синего цвета.

- 1 **WiFi Input**
- 2 **Bluetooth**
- 3 **Цифровое кабельное соединение (Toslink Optical)**
- 4 **Аналоговое кабельное соединение (3.5 мм)**

5 Выбор источника

Выберите один из 4 источников соединения: WiFi, Bluetooth, цифровое или аналоговое кабельное соединение. Предустановленным источником соединения является WiFi. Если другой источник не выбран, будет работать WiFi соединение. Также, если Вы выберете другое соединение и сигнал не поступит в течение трех минут, колонка автоматически вернется в режим соединения с WiFi (см выбор источника для справки).

6 Переключение трэков

Нажмите и отпустите кнопку переключения треков, будет звучать следующий трэк

7 Предыдущий трэк

Нажмите и отпустите кнопку переключения треков, будет звучать предыдущий трэк


8 Воспроизведение/Пауза/Отключение звука

Нажмите и отпустите для того, чтобы поставить на паузу. Нажмите еще раз для воспроизведения.

9 10 Контроль Громкости

Вы можете регулировать громкость нажатием и удерживанием кнопок + -
Для того, чтобы слегка уменьшить или увеличить громкость, нажимайте и отпускайте кнопки + -

Расположение разъемов и переключателей



A WPS

Включение и выключение WiFi.

B MODE (Режим)

Изменение WiFi режима

Нажмите и удерживайте 10 секунд для переустановки настроек беспроводной сети.

C Micro USB

Разъем Micro USB для обновления софта колонки Monster StreamCast

D Audio In

Разъем для подключения аналоговым аудио кабелем 3.5 мм

E Digital Input

Разъем для подключения цифровым аудиокабелем (Toslink)

F USB DC Power Output

Стандартный USB разъем для подключения зарядных кабелей (2.1 A)

G DC-IN: AC 100V–240V Adaptor Connector

Разъем для подключения сетевого кабеля

H Заводские настройки

Кнопка для восстановления заводских настроек.

Нажмите скрепкой и удерживайте несколько секунд для восстановления заводских настроек

Система Monster StreamCast

Monster StreamCast - музыкальная система для домашнего использования. Вы можете подключить до 10 (десяти) колонок Monster StreamCastm и наушники по Bluetooth и управлять ими с помощью приложения

Monster StreamCast App. Подробная информация, инструкции, новые модели, другие новости на сайте www.monsterproducts.ru в разделе StreamCast.

Использование колонки с приложением Spotify

Приложение Spotify позволяет прослушивать до миллиона песен любимых исполнителей, последних хитов и др согласно Вашим предпочтениям.

Если Вы пользуетесь Spotify, Вы можете управлять колонкой при помощи приложения Spotify

1. Подключите колонку к той же беспроводной WiFi сети, к которой подключен Ваш телефон, планшет или компьютер, на котором установлено приложение Spotify

2. Откройте приложение Spotify, включите музыку

3. Нажмите на символ песни в нижней левой части экрана

4. Нажмите на кнопку Connect (соединение) (...)

5. Выберите Ваше устройство из списка

Для подробной информации по подключению и использованию Spotify Connect, см www.spotify.com/connect

Лицензия

См. лицензию на софт www.spotify.com/connect/third-party-licences

Совместимость

Беспроводное соединение

С устройствами, поддерживающими технологию Bluetooth 2.0 (См Основные Спецификации), большинством смартфонов и MP3 плееров.

Музыкальный контент на сетевых устройствах, подключенных к той же WiFi сети, что и Monster StreamCast, будет доступен через приложение Monster StreamCast.

Проводное соединение

Устройства, подключаемые аналоговым аудио-кабелем 3.5 мм (кабель не входит в комплект).

Устройства, подключаемые цифровым аудио-кабелем (Toslink) (кабель не входит в комплект).

Безопасность

Не оставляйте колонку в зоне воздействия солнечных лучей или высокой температуры.

Не подвергайте колонку воздействию жидкостей, не устанавливайте на нее емкости с жидкостью.

Гарантия - 1 год

FCC ID: RJE-173221

Эта колонка соответствует части 15 документа FCC Rules.