

# Rega Carbon

## Звукосниматель типа MM

### Коммутация

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ КАБЕЛЯХ ПИТАНИЯ!**

### Коммутация

Подключите провода тонарма согласно схеме, приведённой в оригинальной инструкции

Rear Cartridge View – Вид с тыльной стороны звукоснимателя

Red – красный провод

Green – зелёный провод

White – белый провод

Blue – синий провод

R- группа клемм правого канала

L- группа клемм левого канала

### Важные замечания:

- 1) Выставьте на своём тонарме давление прижимной силы иглы 2-3 г
- 2) Максимально сильно затяните винты, крепящие звукосниматель к Вашему тонарму
- 3) Внимательно изучите инструкцию к Вашему тонарму или проигрывателю виниловых дисков

### Нововведения

Мы разработали собственную технологию расположения и намотки катушек с магнитопроводом, которая позволила уменьшить материалозатраты проволоки на 1/3, что привело к снижению массы головки звукоснимателя

### Упаковка

Мы внимательно изучили вопросы упаковки звукоснимателей и предлагаем простое и надёжное решение в виде компактного пластикового футляра. Он не только надёжно защитит Ваш новый звукосниматель во время транспортировки, но и привлечёт внимание стильным дизайном. В Eхаст используется составная неразъёмная игла со стальным телом и алмазным наконечником.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ С ИГЛЫ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ!**

### Технические характеристики

Выходное напряжение – 2,5 мВ

Тип заточки иглы – эллиптический.

Крепёж на тонарме – двухточечный

Катушки – параллельные

Цвет - белый