

Rega RB78

Звукосниматель типа MM

Коммутация

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ КАБЕЛЯХ ПИТАНИЯ!

Коммутация

Подключите провода тонарма согласно схеме, приведённой в оригинальной инструкции
Rear Cartridge View – Вид с тыльной стороны звукоснимателя
Red – красный провод
White – белый провод
R- группа клемм правого канала
L- группа клемм левого канала

Важные замечания:

- 1) Выставьте на своём тонарме давление прижимной силы иглы 1,75 г
- 2) Максимально сильно затяните винты, крепящие звукосниматель к Вашему тонарму
- 3) Внимательно изучите инструкцию к Вашему тонарму или проигрывателю виниловых дисков

Нововведения

Мы разработали собственную технологию расположения и намотки катушек с магнитопроводом, которая позволила уменьшить материалозатраты проволоки на 1/3, что привело к снижению массы головки звукоснимателя

Упаковка

Мы внимательно изучили вопросы упаковки звукоснимателей и предлагаем простое и надёжное решение в виде компактного пластикового футляра. Он не только надёжно защитит Ваш новый звукосниматель во время транспортировки, но и привлечёт внимание стильным дизайном. В Eхаст используется составная неразъёмная игла со стальным телом и алмазным наконечником.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ С ИГЛЫ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ!

Технические характеристики

Выходное напряжение – 6,8-7,2 мВ
Тип заточки иглы – эллиптический.
Крепёж на тонарме – двухточечный
Катушки – параллельные
Цвет - чёрный