



Руководство пользователя

Ritmix SP-2047 USB

**Мультимедийная активная акустическая
стереосистема 2.0**



Введение

- Благодарим Вас за использование мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с персональными компьютерами и ноутбуками.

Спецификация


Модель: Ritmix SP-2047	Размер: 110 x 98 x 102 мм
Суммарная выходная мощность: 5 Вт (RMS)	Питание: USB
Диаметр динамиков: 3"	
Диапазон воспроизводимых частот: 200 – 20 000 Гц	

Характеристики

- Стильный дизайн
- Встроенный регулятор громкости.
- Деревянный корпус

- Данная система идеально подходит для использования с компьютерами и ноутбуками.

Управление




1. Регулятор громкости и включение/выключение питания.

Подключение и использование

Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены.

- Подключите внешнее устройство компьютер/ноутбук посредством стерео кабеля (3,5 мм), расположенного на задней панели.
- Подключите USB кабель к компьютеру.
- Включите питание с помощью ручки на боковой панели и настройте желаемый уровень звука .



Инструкция по безопасности.

Важно

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:
- USB кабель или вилка изношены/повреждены.
- Система упала или поврежден корпус.
- При попадании жидкости на колонки.
- Мультимедийная активная акустическая стереосистема нуждается в ремонте.
- Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

Устранение неполадок

- При возникновении проблем во время установки системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:
 1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
 2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания.
 3. Если подключена не стандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

Меры предосторожности

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как: батарея, нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.
3. Содержите систему в сухости, избегайте

нахождения системы во влажном или сыром помещении.

4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.
5. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.
6. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

Уход

- Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении с ним.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

