



Инструкция
по эксплуатации
портативной
акустической системы
Ross&Moor Cutebeat

Cutebeat

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Ross&Moog. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Ross&Moog. Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.



- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.



Данное устройство может использовать любую твердую поверхность для усиления звука. Спикер может быть подключен к любому источнику с помощью Bluetooth или кабеля.

Технические характеристики BT адаптера

Версия Bluetooth: 2.1+EDR

Чувствительность: >85dB

Выходная мощность: 12W

Частотный диапазон: 50Hz~20KHz

Аудио разъём: 3.5мм

Размер: 92.2*55*82.5 мм

Соединения: Bluetooth, микрофон, линейный вход

Источник звука: iPad, iPhone, Smartphone, PC, Notebook

Дистанция использования: 10 метров

Особенности: Функция Hands-Free

Использование аккумулятора

Устройство использует встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Аккумулятор может заряжаться от сети постоянного тока. Подзарядите аккумулятор когда вы заметите что красный светодиод начал быстро мигать.


Пожалуйста заряжайте аккумулятор как минимум 8 часов перед первым использованием. Если устройство не использовалось в течении долгого времени то аккумулятор возможно разряжен. Пожалуйста зарядите аккумулятор.

Начало работы (Основное управление)





Резиновая подкладка

Удалите пленку закрывающую резиновую подложку. Не выкидывайте ее. Приклейте ее назад если вы не используете спикер. Резиновая подложка может быть очищена влажной салфеткой. (В комплект не входит)





Установка на поверхности



Устанавливайте спикер только на гладкой поверхности!

Соединение с помощью кабеля



Соединение с помощью Bluetooth

1. Включите устройство путем длинного нажатия на кнопку Вкл. Вы услышите длинный звуковой сигнал после короткого звука. В этот момент устройство находится в режиме ожидания соединения и может быть обнаружено другими устройствами.
2. Активируйте функцию Bluetooth на вашем компьютере или смартфоне. Вы увидите название устройства готовых к подключению. Ищите устройство с именем «Bluetooth». Нажмите ОК или ДА чтобы подключится. В случае запроса пароля используйте 0000 (четыре нуля). Если вы выключили устройство но не выключили Bluetooth на источнике звука, то при повторном включении спикера соединение будет установлено автоматически.

Световые значения подсветки на устройстве

	Что Вы видите	Что это значит
Зелёный свет	Мигает медленно	Готов к подключению
	Горит непрерывно	Подключен
Красный свет	Мигает медленно	Низкий заряд
	Горит непрерывно	Нормальный заряд
	Выключен	Полностью заряжен

Обозначения кнопок на устройстве

	Использование	Функции
>>I	Нажатие вниз	Следующая композиция
I<<	Нажатие вверх	Предыдущая композиция
(+)	Вверх	Увеличение громкости
(-)	Вниз	Уменьшение громкости
>II	Короткое нажатие	Пауза/Воспроизведение/Ответ на звонок

Выключение устройства

Выключите устройство путем длинного нажатия на кнопку Вкл./Выкл.

Уход за устройством

Ваше устройство сделано чтобы быть удобным и легким в использовании.



- Не подвергайте ваше устройство нагрузкам, не кидайте его и не подвергайте попаданию воды.
- Устройство неводозащитное!
- Чистите устройство сухой салфеткой.
- Не используйте химикаты.

Импортер:
ООО «Дэнко МСК»
117042, г.Москва,
ул.Чечёрский проезд Д.24

Рос&Мур
12100, Монтесито Роад
Юнит 146
Росмур, СА 90720
(888) 540-0614 США

Ross&Moor
12100 Montecito Road
Unit146
Rossmoor, CA 90720
(888) 540-0614 USA

 vk.com/rossandmoor

 www.ross-moor.ru

EAC  CE FC 