



Инструкция  
по эксплуатации  
портативной  
акустической системы  
Ross&Moor iStage

iStage

Благодарим вас за покупку мобильного устройства Ross&Moog. Оно предоставит вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Ross&Moog. Данное руководство предназначено для того, чтобы помочь вам разобраться в функциях и характеристиках устройства.



- Внимательное прочтение всех инструкций по безопасности и данного руководства пользователя гарантирует правильную и безопасную работу с устройством.
- Изображения и снимки, приведенные в данном руководстве, могут отличаться от реального вида устройства.

## Технические характеристики устройства

Версия Bluetooth: 2.1+EDR

Чувствительность: >85dB

Выходная мощность: 12W

Частотный диапазон: 50Hz~20KHz

Аудио разъём: 3.5мм

Размер: 208\*199\*51.5 мм

Соединения: Bluetooth, микрофон, линейный вход

Источник звука: iPad, iPhone, Smartphone, PC, Notebook

Дистанция использования: 10 метров

Особенности: Функция Hands-Free, зарядка от USB


## **Использование аккумулятора**

Устройство использует встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Аккумулятор может заряжаться от сети постоянного тока.

Подзарядите аккумулятор когда вы заметите что зеленый светодиод начал быстро мигать.


Пожалуйста заряжайте аккумулятор как минимум 8 часов перед первым использованием. Если устройство не использовалось в течении долгого времени то аккумулятор возможно разряжен. Пожалуйста зарядите аккумулятор.




## Начало работы (Основное управление)



## Установка

1. Раскройте спикер как на рисунке
2. Раздвиньте на желаемый размер для удержания большого планшета.
3. Поместите ваш планшет внутрь.
4. Настройте желаемый угол
5. Подключите планшет с помощью Bluetooth или кабеля






## Внимание!



1. Максимальный размер планшета не более 10"
2. Пожалуйста вытяните максимально спикеры при использовании планшета горизонтально.
3. Обод спикера может быть слегка деформирован после использования несколько раз, это нормально. Просто сожмите его в нормальное состояние.



1




2



3



## Соединение с помощью кабеля



## Соединение с помощью Bluetooth

1. Активируйте режим соединения путем сдвига кнопки On/Off в положение On. Светодиод при этом должен загореться зеленым цветом.
2. Активируйте Bluetooth на устройстве, которое вы хотите подключить.

3. Активируйте функцию Bluetooth на вашем компьютере или смартфоне.  
Вы увидите название устройства готовых к подключению.
4. Ищите устройство с именем «Bluetooth».  
Нажмите ОК или ДА чтобы подключится.
5. В случае запроса пароля используйте 0000 (четыре нуля).



Если вы выключили устройство но не выключили Bluetooth на источнике звука, то при повторном включении спикера соединение будет установлено автоматически.

## **Использование микрофона**

При входящем звонке, вы можете говорить через встроенный микрофон.

## Световые значения подсветки на устройстве

	Что Вы видите	Что это значит
Красный свет	Горит	Идёт зарядка
	Выключен	Полностью заряжен
Зелёный свет	Мигает медленно	Готов к соединению
	Мигает быстро	Низкий заряд батареи
	Горит непрерывно	Соединен

## Уход за устройством



- Не подвергайте ваше устройство нагрузкам, не кидайте его и не подвергайте попаданию воды.
- Устройство неводозащитное!
- Чистите устройство сухой салфеткой.
- Не используйте химикаты.

Импортер:  
ООО «Дэнко МСК»  
117042, г.Москва,  
ул.Чечёрский проезд Д.24

Рос&Мур  
12100, Монтеcito Роад  
Юнит 146  
Росмур, СА 90720  
(888) 540-0614 США

Ross&Moor  
12100 Montecito Road  
Unit146  
Rossmoor, CA 90720  
(888) 540-0614 USA

 [vk.com/rossandmoor](https://vk.com/rossandmoor)

 [www.ross-moor.ru](http://www.ross-moor.ru)