

teXet MTV видео конвертер

1. О программе

Программа используется для конвертации видео файлов в формат MTV, для проигрывания их на MP3/MP4 плеере.

Конвертации подлежат следующие форматы видео:

- 1) Формат AVI: .avi
- 2) Формат Windows Media: .asf, .wmv
- 3) Формат MPEG1: .mpg, .mpeg
- 4) Формат real player: .rm
- 5) Формат quicktime: .mov
- 6) Формат MPEG2: .vob;

Системные требования :


Windows98, Windows Me, Windows2000, Windows XP.

Windows Media Player 9.0 или выше. DirectX 9.0 или выше.

2. Использование программы


2.1. Выбор файла для конвертации

Нажмите кнопку «Открыть видео» и выберите файл для конвертации.



В строке «Источник видео» появится название выбранного файла.

Нажмите кнопку «Выход видео» и выберите папку, куда будет сохранен файл после конвертации.




В строке «Конвертировать в» появится название выбранной папки.


2.2. Просмотр выбранного файла

Вы можете просмотреть выбранные файлы перед конвертацией.

Для этого используйте кнопки "Воспроизвести", "Стоп" и "Пауза"




Во время воспроизведения файла Вы можете регулировать громкость при помощи шкалы «Громкость», или полностью отключить звук, при просмотре файла, установив галочку в поле «Откл».




2.3. Настройка параметров конвертации

Если Вы хотите проконвертировать лишь фрагмент выбранного файла, то укажите время его начала и окончания в строке «Выбор интервала для конвертации»



Если Вы хотите заменить звуковое сопровождение исходного файла, то установите галочку в строке «Источник аудио». Нажмите кнопку «Открыть звук» и укажите звуковой файл, которым необходимо заменить звук в исходном файле при конвертации.




В строке «Источник аудио» появится название указанного звукового файла.

Выберите размер экрана в соответствии с моделью Вашего плеера.

Модель T-530, T-540 – 96x64

Модель T-750, T-770 – 160x128

Выберите частоту кадров и качество звука.




Так же Вы можете произвести обрезку краев изображения при конвертации видео файла выбрав размер экрана 128x128.

2.4. Конвертация

Для начала конвертации нажмите кнопку «Начать конвертацию»

Для остановки процесса конвертации файла, до его завершения, нажмите кнопку «Остановить»



В строке «Статус конвертации» будет отображаться степень выполнения процесса конвертации.