

Игровой геймпад DEFENDER GAME MASTER CLASSIC

Руководство пользователя

Благодарим Вас за приобретение игрового геймпада Defender! Пожалуйста, ознакомьтесь с этим руководством перед подключением и началом использования.

Технические характеристики

- Совместимость с Windows 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
- 13 кнопок + джойстик
- Функция "Turbo"
- Поддержка USB 1.1 / 2.0

Комплектация

- 1) Геймпад
- 2) Руководство пользователя
- 3) Гарантийный талон

Системные требования


- IBM PC – совместимый персональный компьютер
- Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7
- 32 Мб свободного места на жестком диске
- Привод CD-ROM
- USB- порт

Установка

Примечание : Подключайте геймпад при выключенном компьютере .

- 1) Присоедините USB- штекер к USB- порту компьютера .
- 2) Следуйте инструкциям , появляющимся в процессе установки .
- 3) Откройте «Пуск» - «Настройка» - «Панель управления» - «Игровые контроллеры».
- 4) Выберите "USB Joystick".
- 5) Откройте «Свойства». В появившемся окне можно протестировать все функции геймпада .

Описание продукта



“Turbo”

При нажатии и удерживании кнопки “Turbo” происходит эмуляция частых нажатий. Для включения функции нужно нажать одновременно клавишу “Turbo” и клавишу, которую хотите настроить на эмуляцию частых нажатий. Для отключения эмуляции нужно отпустить “Turbo”.

“Auto”

При нажатии клавиши происходит эмуляция частых нажатий. Для включения функции нужно нажать

одновременно клавишу “Auto” и клавишу, которую хотите настроить на эмуляцию частых нажатий. Эмуляция отключается при повторном нажатии клавиши “Auto”.

“Clear”

Кнопка “Clear” используется для сбрасывания функций “Turbo” или “Auto”. Для этого необходимо одновременно нажать “Clear” и игровую клавишу, на которую настроена функция “Turbo” или “Auto”.

Указания по безопасной эксплуатации

- Оберегайте геймпад от воздействия высокой температуры воздуха и попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура: 5-35°C.
- Избегайте попадания жидкости или пыли внутрь устройства.
- Не кладите тяжелые предметы на геймпад.
- Не разбирайте геймпад.
- Кабель не следует сильно тянуть или туго сматывать.
- Не роняйте и не бросайте устройство.