

## Игровой геймпад DEFENDER GAME RACER Classic РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение игрового геймпада DEFENDER. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением  
Игровой геймпад Defender GAME RACER Classic предназначен для игр–симуляторов, установленных на ПК под управлением ОС Windows

### Характеристики:

Интерфейс подключения – USB  
Совместимость с Win 98/2000/ME/XP/VISTA /7  
Количество кнопок: 10 кнопок  
Восьмипозиционный цифровой джойстик

### Системные требования

IBM PC - совместимый персональный компьютер  
Наличие порта USB  
ОС Windows 98/ME/XP/2000/VISTA/7  
64 Мб ОЗУ  
32 Мб свободного дискового пространства

### Комплектация

1. Геймпад
2. Руководство пользователя.
3. Гарантийный талон.
4. Упаковка.

### Указания по безопасной эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.  
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.  
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса, это может испортить покрытие корпуса.

### Установка и удаление оборудования.

1. Распакуйте изделие.
2. Убедитесь что компьютер выключен. Подключите геймпад к USB разъему Вашего компьютера.
6. Включите компьютер. Во время загрузки Ваша ОС может потребовать инсталляционный диск. В этом случае установите компакт-диск с драйверами в привод CD-ROM Вашего ПК. Во время установки следуйте инструкциям на экране.
8. Для удаления программного обеспечения джойстика-руля воспользуйтесь мастером " Установки/удаления программ" Windows из "Панели управления", выбрав в списке пункт "GAME CONTROLLER".

#### Проверка работы

Откройте меню "ПУСК" -> "Настройка" -> "Панель управления" -> "Игровые контроллеры", выберите в списке "GAME CONTROLLER". Убедитесь что в графе "Состояние" присутствует надпись "ок". Если такой надписи нет, проверьте правильность подключения геймпада.

Нажмите кнопку "Свойства". В появившемся окне проверьте работоспособность геймпада и откалибруйте его.

### Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Изготовитель:	Азиан Геймс Корп, СЗ фэктори,
Адрес:	КсингХонг Скаенс Парк, 1я промышленная зона, Фенгхуанганг кантри, Ксиксианг стрит, Баоан дистрикт, Шенжень, Китай.
Срок службы:	3 года