

Игровой геймпад DEFENDER GAME RACER TURBO GT  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение игрового геймпада DEFENDER. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением  
Игровой геймпад Defender GAME RACER TURBO GT предназначен для игр-симуляторов, установленных на ПК под управлением ОС Windows, а также для игровой приставки SONY PLAYSTATION 1/2

Характеристики:

Интерфейс подключения – USB / PS 1/2  
Совместимость с Win 98/2000/ME/XP/VISTA /7  
Количество кнопок: 12 кнопок  
Восьмипозиционный цифровой джойстик  
Два аналоговых джойстика

Системные требования

IBM PC - совместимый персональный компьютер  
Наличие порта USB  
ОС Windows 98/2000/ME/XP/VISTA/7  
Наличие установленной DirectX7.0 или более высокой версии  
Привод CD-ROM

Комплектация

- 1. Геймпад
- 2. Компакт-диск с драйверами.
- 3. Руководство пользователя.
- 4. Гарантийный талон.
- 5. Упаковка.

Указания по безопасной эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.  
Не вскрывайте изделие. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.  
По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.  
Не используйте абразивные материалы и химические средства для чистки корпуса, это может испортить покрытие корпуса.

Установка оборудования.

- 1) Для работы с Sony Playstation:
  - а. установите переключатель геймпада в положение PS2
  - б. Подключите геймпад к консоли. Включите консоль.
- 2) Для работы с компьютером:
  - а. установите переключатель геймпада в положение PC
  - а. Включите компьютер
  - б. Вставьте инсталляционный диск, запустите программу SETUP. Программа установит драйвера геймпада на Ваш компьютер. После установки и перезагрузки компьютера зайдите в Панель Управления – игровые устройства. Подключите геймпад. После установки Вы увидите геймпад в списке устройств с состоянием ОК.
  - в. Откройте меню "ПУСК" -> "Настройка" -> "Панель управления" -> "Игровые контроллеры", выберите в списке "GAME CONTROLLER". Убедитесь что В графе "Состояние" присутствует надпись "ok". Если такой надписи нет, проверьте правильность подключения геймпада.
  - Нажмите кнопку "Свойства". В появившемся окне проверьте работоспособность геймпада и откалибруйте его.

3. Таблица функций кнопок (PS—PC):

PS	PC цифровой режим	PC аналоговый режим	PS	PC цифровой режим	PC Аналоговый режим
Цифровой джойстик	Оси X, Y	Переключатель видов	L3	— —	11
SELECT	9	9	R1	8	8
ANALOG	Переключение в цифровой/аналоговый режим	Переключение в цифровой/аналоговый режим	R2	6	6
START	10	10	R3	— —	12
□	4	4	Левый аналоговый джойстик	— —	Оси X,Y
Δ	1	1	Правый аналоговый джойстик	— —	Z RZ Оси
O	2	2	TURBO	TURBO	TURBO
X	3	3	CLEAR	CLEAR	CLEAR
L1	7	7	SLOW	AUTO 10	AUTO 10
L2	5	5			

Режимы работы DIGITAL ANALOG

Геймпад работает в двух режимах. В цифровом режиме DIGITAL используется цифровой джойстик, аналоговые не используются. В аналоговом режиме используются аналоговые джойстики, цифровой работает как переключатель видов. Переключение между режимами происходит нажатием клавиши ANALOG

TURBO/AUTO функции

Часто в игре приходится быстро нажимать одну и ту же клавишу (например для стрельбы). В Геймпаде GAME RACER TURBO можно настроить любую клавишу на эмуляцию частых нажатий. Причем возможны два варианта:

Turbo

Эффект: при нажатии и удерживании клавиши происходит эмуляция частых нажатий. При отпускании клавиши эмуляция отключается.  
Как настроить: нажать одновременно клавишу TURBO и клавишу, которую хотите настроить.

AUTO

Эффект: при нажатии клавиши происходит эмуляция частых нажатий. Эмуляция отключается при повторном нажатии игровой клавиши.  
Как настроить: в режиме TURBO нажать одновременно клавишу TURBO и клавишу, которую хотите настроить.

Обрасывание функций Turbo или AUTO с клавиши производится одновременным нажатием клавиши CLEAR и игровой клавиши.  
Скорость нажатий можно регулировать нажимая одновременно клавиши TURBO и START

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условиях соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.  
Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Изготовитель: Азиан Геймс Корп, СЗ фэктори,  
Адрес: КсингХонг Скаенс Парк, 1я промышленная зона, Фенгхуангганг кантри, Ксиксианг стрит, Баоан дистрикт, Шенжень, Китай.  
Срок службы: 3 года