

DEFENDER GAME RACER WIRELESS PRO

Игровой геймпад

Руководство по эксплуатации

DEFENDER GAME RACER WIRELESS PRO РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение игрового геймпада DEFENDER. Пожалуйста, ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя перед установкой и подключением
Игровой геймпад Defender GAME RACER WIRELESS предназначен для игр-симуляторов, установленных на ПК под управлением ОС Windows, а также для игровой приставки SONY PLAYSTATION 1/2

Характеристики:

Интерфейс подключения – USB / PS 1/2

Тип подключения – радио, на частоте 2,4 гГц

Радиус действия – до 30 метров

Совместимость с Win 98/2000/ME/XP/VISTA/7

Количество кнопок: 12 кнопок

Восьмипозиционный цифровой джойстик

Два аналоговых джойстика

Системные требования

IBM PC - совместимый персональный компьютер

Наличие порта USB

ОС Windows 98/ME/XP/2000/VISTA/7

Наличие установленной DIRECTX 7.0 либо выше

Комплектация

Геймпад

приемник сигнала

Компакт-диск с драйверами.

Руководство пользователя.

4 батареи AAA питания геймпада

Гарантийный талон.

Установка оборудования.

а. Включите компьютер

б. Вставьте установочный диск, запустите программу SETUP. Программа установит драйвера геймпада на Ваш компьютер. После установки и перезагрузки компьютера зайдите в Панель Управления – игровые устройства. Подключите базу к компьютеру. Включите геймпад. Если геймпад не находит базу, светодиод на базе и геймпаде будут мигать. В этом случае выключите его на некоторое время и снова включите. Также может помочь нажатие клавиши FC на геймпаде и приемнике, либо сочетание клавиш SELECT + L3 на 15 секунд.

После установки Вы увидите геймпад в списке устройств с состоянием ОК.

в. Откройте меню "ПУСК" -> "Настройка" -> "Панель управления" -> "Игровые контроллеры", выберите в списке "GAME CONTROLLER". Убедитесь что в графе "Состояние" присутствует надпись "ок". Если такой надписи нет, проверьте правильность подключения геймпада.

Нажмите кнопку "Свойства". В появившемся окне проверьте работоспособность геймпада.

Режим сна:

Спящий режим позволяет экономить энергию батарей геймпада.

Геймпад переходит в спящий режим через 15 секунд после того, как не найдет базу

Геймпад переходит в спящий режим после 3 минут бездействия (если не нажата ни одна клавиша)

Для перехода в рабочий режим: Нажмите любую клавишу L3, R3 либо START.

DEFENDER GAME RACER WIRELESS PRO

Руководство по эксплуатации

3. Таблица функций кнопок (PS—PC):

PS	PC цифровой режим	PC аналоговый режим	PS	PC цифровой режим	PC Аналоговый режим
Цифровой джойстик	Оси X, Y	Переключатель видов	L3	— —	11
SELECT	9	9	R1	8	8
ANALOG	Переключение в цифровой/аналоговый режим	Переключение в цифровой/аналоговый режим	R2	6	6
START	10	10	R3	— —	12
□	4	4	Левый аналоговый джойстик	цифровой джойстик	Оси X,Y
Δ	1	1	Правый аналоговый джойстик	1, 2, 3, 4	Z RZ Оси
○	2	2	TURBO	TURBO	TURBO
X	3	3			
L1	7	7			
L2	5	5			

Режимы работы DIGITAL и ANALOG

Геймпад работает в двух режимах. В цифровом режиме DIGITAL используется цифровой джойстик, аналоговые не используются. В аналоговом режиме используются аналоговые джойстики, цифровой работает как переключатель видов. Переключение между режимами происходит нажатием клавиши ANALOG

Функция TURBO

Часто в игре приходится быстро нажимать одну и ту же клавишу (например для стрельбы). В Геймпаде GAME RACER Wireless можно настроить любую клавишу на эмуляцию частых нажатий.

Программирование: нажать одновременно клавишу TURBO и клавишу, которую хотите настроить.

Сбрасывание функций Turbo производится одновременным нажатием клавиши TURBO и игровой клавиши.

Другие функции

Включение и выключение вибрации: производится переключателем на нижней панели геймпада.

Кнопка FC

Ваш геймпад работает на четырех независимых частотных каналах. Это позволяет работать четырем геймпадам одновременно, настроив каждый из них на свой определенный канал. Переключение канала производится кнопкой FC расположенной на геймпаде и приемнике сигнала.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта и гарантийного талона.

Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.