


Основные элементы консоли:



- 1) Кнопка **on/off**: при включении - ползунок влево, при выключении - вправо.
- 2) Кнопка **Start** (Pause): для начала игры или паузы в игре.
- 3) Кнопка **A**: в главном меню имеет те же функции что и манипулятор направления для выбора игр.
- 4) Кнопка **X**: для специальных функций в играх, стрельба, прыжок и т. д.
- 5) Кнопка **B**: для специальных функций в играх, стрельба, прыжок и т. д.
- 6) Кнопка **Y**: для специальных функций в играх, стрельба, прыжок и т. д.
- 7) Кнопка **Reset**: для закрытия игры и возвращения в главное меню.
- 8) Кнопки **управления**: направления движений "вверх", "вниз", "вправо", "влево".
- 9) **A/V выход**: для подключения к телевизору.
- 10) **Volume**: колесико для регулировки громкости.

Технические характеристики:


155 встроенных игр
Сенсорный цветной экран 2,7 TFT LCD, разрешение 320*240px
Питание от 3 батареек типа AAA (не входят в комплектацию)
3,5 мм разъем для наушников
TV - выход: функция Plug and Play
Регулировка уровня громкости
Размеры:128x56x22 мм
Вес: 84 г.

Комплектация:

Игровая консоль, стилус, печатные материалы.

Вы можете использовать приставку, подключая ее к телевизору или как портативное устройство. Играйте в кнопочные или сенсорные игры с помощью стилуса.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, комплектацию и технические характеристики устройства без предварительного уведомления.



EXEQ

Руководство пользователя



GURU

Портативная игровая приставка

EMOTE GROUP
ПРОЯВЛЯЙ
ЭМОЦИИ
группа компаний

www.emotegroup.ru

EXEQ

www.exeq.ru