



**Внимание!** Консоль прошивается на операционных системах Windows XP.

**Внимание!** Скопируйте с рабочей приставки нужные Вам папки на компьютер (прошивка их затрёт).

1) Берем карту памяти(не меньше 4 гб), форматируем.

2) На ПК открываем папку SDImageWriter и включаем приложение Tool




3) В программе выбираем диск которым является карта памяти



и нажимаем Launch.



Перед вами появляется вот такое изображение.



4) Переносим скаченные файлы в корень карты памяти, вытаскиваем карту памяти из компьютера.

Вставляем в приставку, жажимаем одновременно кнопку home (домой) и кнопку reset (перезагрузка) автоматически включается обновление.