

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**Black Widow Flightstick SL-6640**

Благодарим вас за покупку Black Widow Flightstick. Это устройство гарантирует точный контроль управления джойстиком, для того, чтобы помочь вам освоить летальные симуляторы, развивающие и обучающие игры. Ударопрочный дизайн Black Widow Flightstick делает его особо удобным и в повседневном применении.

Особенности

- Круговой контроль за местностью с восемью разными направлениями.
- Высококачественные микропереключатели рассчитанные на долговременную работу в режиме резких переключений
- Три кнопки «горячего» управления
- Четыре кнопки «горячего» управления на подставке

1

вается Win 95/NT

1. Включите ваш ПК и подождите, пока он окончательно не загрузится.
2. Вставьте установочный диск в ваш CD-ROM
3. Установка пройдёт автоматически
4. Если диск не запустился автоматически, кликните "Start/Run/Browse" и затем выберите драйвер с вашего CD-ROM
5. Дважды кликните на файле "Setup.exe"
6. Следуйте инструкциям на экране
7. Перезапустите ваш ПК, когда система попросит вас об этом

Подключение к ПК

1. После установки драйверов, просто подсоедините USB разъём вашего Black Widow Flightstick к USB порту вашего ПК
2. Джойстик готов к эксплуатации

Замечания по эксплуатации

Для того чтобы протестировать функции Black Widow Flightstick, следуйте нижеприведённым инструкциям:

1. Подсоедините Black Widow Flightstick к USB порту вашего ПК

3

- Рукоятка, покрытая резиной
- Прочный стик для отличного нажатия
- Генератор вибраций
- Плотные присоски для фиксирования на поверхности.
- USB кабель

Системные требования

- Windows 98/98 SE/ME/2000/XP
- USB порт

Функции Black Widow Flightstick

- A). Круговой контроль за местностью с восемью разными положениями.(министик)
- B). Кнопки «горячего» управления
- B). Рычаговой контроль
- Г). Плотные присоски
- Д). Резиновая рукоятка
- E). Вибро мотор

Установка драйверов

Замечание!

- a). Перед подсоединением Black Widow Flightstick к вашему ПК, установите драйверы.
- б). Пожалуйста учтите, что USB порт не поддержи-

2

2. В Windows, откройте "Start/Control panel/System"
3. Дважды кликните на "Game controllers" ("Sounds, video and game controllers" под Win ME), чтобы открыть меню тестирования.
4. В меню будет надпись "8 buttons with vibration"
5. Кликните на "Properties", чтобы протестировать кнопки, оси, рычаг, и рукояточный контроль Black Widow Flightstick
6. Кликните на "Effects", чтобы протестировать вибро функцию Black Widow Flightstick
7. Если тестирование вас удовлетворило, то кликните "ОК", чтобы выйти из этого меню.

Возможные проблемы

Black Widow Flightstick не будет работать, если он неправильно подключен.

1. Убедитесь, что устройство видно вашей системой, как "8 buttons with vibration". Для того, чтобы это проверить, сделайте шаги 2-4 в меню «Замечания по эксплуатации». Под Win XP, кликните не "Game controllers/Extended", а затем выберите установочный драйвер с диска, и подтвердите "ОК"
2. Если это необходимо, то удалите другие иг-

4

ровые устройства с вашего ПК, перезагрузите систему, и переинсталируйте соответствующие драйверы снова.

Меры предосторожности

- Не разбирайте Black Widow Flightstick ни при каких обстоятельствах
- Не пытайтесь чинить Black Widow Flightstick самостоятельно. За техпомощью обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
- Не пытайтесь усовершенствовать устройство.

www.speedlink-russia.ru

5

6

7

8