





www.trust.com/17518/faq




Quick Installation Guide





Gamepad

17518







1  **2**  **Trust**

3 

Windows XP/ Vista



Windows 7



Index

Language	page
Englisch	2
Deutsch	3
Français	4
Italiano	5
Español	6
Português	7
Nederlands	8
Dansk	9
Suomi	10
Norsk	11
Svenska	12
Polski	13
Česky	14
Slovenčina	15
Magyar	16
Română	17
Български	18
Русский	19
Ελληνικά	20
Türkçe	21
Hrvatski	22

Installation PC

- 1 Turn on the PC. Connect USB to PC.
 - 2 Gamepad ready to use.
 - 3 Open Game Controllers in Windows Control Panel. Test all functions and calibrate.
- ▶ Make sure your game supports this kind of game controller. Read the instruction manual of the game to approach the best settings.
 - ▶ Analogue and Digital function. Use the 'home' button to switch between them.
 - ▶ **Turbo Mode:**
Press and hold "Turbo" button, press a fire button = turbo fire on.
Press and hold "clear" button, press the same button again = turbo fire off.

Installation

- 1 Schalten Sie den Computer ein. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer an.
 - 2 Damit ist das Gamepad betriebsbereit.
 - 3 Wählen Sie in der Windows-Systemsteuerung die Option „Gamecontroller“ aus. Testen Sie alle Funktionen, und führen Sie eine Kalibrierung durch.
- ▶ Überprüfen Sie, ob diese Art von Gamecontroller im aktuellen Spiel unterstützt wird. In der Bedienungsanleitung des Spiels finden Sie Informationen zu den am besten geeigneten Einstellungen.
 - ▶ Funktionen „Analogue“ (Analog) und „Digital“. Über die Taste „Home“ können Sie zwischen diesen beiden Funktionen wechseln.
 - ▶ **Turbomodus:**
Halten Sie die Taste „Turbo“ gedrückt, und drücken Sie eine Feuertaste = Turbofeuer ist aktiviert.
Halten Sie die Taste „Clear“ gedrückt, und drücken Sie die gleiche Feuertaste erneut = Turbofeuer ist deaktiviert.

Installation

- 1 Allumez l'ordinateur. Effectuez le raccordement USB sur l'ordinateur.
 - 2 La manette de jeu est prête à être utilisée.
 - 3 Ouvrez la section "Contrôleurs de jeux" dans le Panneau de configuration Windows. Testez toutes les fonctions et procédez à l'étalonnage.
- ▶ Vérifiez que votre jeu est compatible avec ce type de manette de jeu. Pour connaître les meilleurs paramètres, consultez le mode d'emploi du jeu.
 - ▶ Mode analogique et mode numérique. Utilisez le bouton "home" pour passer de l'un à l'autre.
 - ▶ **Mode Turbo :**
Maintenez enfoncé le bouton "turbo", appuyez sur un bouton Fire = activation du mode de déclenchement turbo.
Maintenez enfoncé le bouton "clear", appuyez de nouveau sur ce bouton = désactivation du mode turbo.

Installazione

- 1 Accendere il PC. Collegare il cavo USB al PC in uso.
 - 2 Il gamepad è pronto per l'uso.
 - 3 Selezionare l'opzione "Game Controllers" ("Periferiche di gioco") presente nel pannello di controllo di Windows. Collaudare tutte le funzioni del dispositivo e provvedere alla sua calibrazione.
- ▶ Verificare che il gioco supporti questo tipo di periferica. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni ottimali, leggere il manuale di istruzioni del gioco.
 - ▶ Funzione digitale e analogica: utilizzare il pulsante "home" per attivare alternativamente la funzione
 - ▶ **Modalità Turbo:**
Per attivare il fuoco "turbo": tenere premuto il pulsante "Turbo" e premere un pulsante di fuoco qualsiasi
Per disattivare il fuoco "clear": tenere premuto il pulsante "Turbo", quindi premere nuovamente il tasto premuto per l'attivazione.

Instalación para PC

- 1 Encienda el PC y conecte el USB al ordenador.
- 2 Mando listo para usar.
- 3 Abra Controladores de juegos en Panel de control en Windows. Compruebe todas las funciones y calíbrelo.

- Asegúrese de que su juego es compatible con este tipo de controladores de juegos. Lea el manual de instrucciones del juego para establecer la mejor configuración.
- Función analógica y digital. Utilice el botón de "home" botón para cambiar de un modo a otro.
- **Modalidad Turbo:**
Pulse y mantenga pulsado el botón "Turbo", pulse un botón de disparo = disparo turbo activado.
Pulse y mantenga pulsado el botón "Clear", vuelva a pulsar el mismo botón = disparo turbo desactivado.

Instalação no PC

- 1 Ligue o PC. Ligue a ficha USB ao PC.
 - 2 O gamepad está pronto a funcionar.
 - 3 Abra os controladores de jogo no painel de controlo do Windows. Teste todas as funções e calibre.
- ▶ Certifique-se de que o seu jogo é compatível com este tipo de controlador. Leia o manual de instruções do jogo para definir as melhores opções de configuração.
 - ▶ Função Analógica e Digital. Use o botão 'Home' para alternar entre os dois modos.
 - ▶ **Modo Turbo:**
Prima e mantenha o botão "Turbo" premido, depois prima um botão de disparo = turbo fire on.
Prima e mantenha o botão "Clear" premido, depois prima novamente o mesmo botão = desliga o disparo turbo

PC-installatie

- 1 Zet de pc aan. Sluit de USB-kabel aan op de PC.
 - 2 De gamepad is klaar voor gebruik.
 - 3 Open Spelbesturing in het Configuratiescherm van Windows. Test alle functies en kalibreer ze.
- ▶ Controleer of uw game een dergelijke spelbesturing ondersteunt. Lees de handleiding van de game om de beste instellingen te bepalen.
 - ▶ Analoge en digitale functie. Gebruik de knop 'home' om tussen beide functies te schakelen.
 - ▶ **Turbo-modus:**
Houd de knop 'Turbo' ingedrukt, druk op een schietknop = turbo-schieten aan.
Houd de knop 'Clear' ingedrukt, druk nogmaals op dezelfde knop = turbo-schieten uitgeschakeld.

Installation PC

- 1 Tænd computeren. Tilslut USB på PC'en.
 - 2 Konsol klar til brug.
 - 3 Åbn Game Controller i Windows betjeningspanel. Test alle funktioner og indstil.
- ▶ Kontroller at dit spil understøtter denne type game controller. Læs instruktionerne til spillet for at få de bedste indstillinger.
 - ▶ Analog og digital funktion. Brug 'Home'-knappen til at skifte mellem dem.
 - ▶ **Turbo Mode:**
Tryk på og hold "Turbo"-knappen, tryk på skyd-knappen = turbo-skydning aktiv.
Tryk på og hold "Clear"-knappen, tryk på den samme knap igen = turbo-skydning ikke-aktiv.

Asennus PC:lle

- 1 Kytke PC päälle. Liitä USB-liitin PC:hen.
- 2 Pad-ohjain on valmis käytettäväksi.
- 3 Avaa Peliohjaimet Windowsin Ohjauspaneelistä. Testaa kaikki toiminnot ja kalibroi ohjain.

- ▶ Varmista, että peli tukee tämäntyyppistä ohjainta. Katso pelin käyttöohjeesta parhaat asetukset.
- ▶ Analoginen ja digitaalinen tila. Käytä "Home"-painiketta tilojen välillä vaihtamiseen.
- ▶ **Turbo-tila:**
Paina ja pidä painettuna "Turbo"-painiketta, paina tulituspainiketta = turbo-tulitus päällä.
Paina ja pidä painettuna "Clear"-painiketta, paina samaa painiketta uudelleen = turbo-tulitus pois päältä.

Installasjon PC

- 1 Slå på PCen. Koble USB til PCen.
- 2 Spillkontroll som er klar til bruk.
- 3 Åpne Spillkontrollere i Windows Kontrollpanel Test alle funksjonene og kalibrer.

- ▶ Forsikre deg om at spillet støtter denne typen spillkontroll. Les bruksanvisningen for spillet for å finne de beste innstillingene.
- ▶ Analog og digital funksjon. Bruk "Home"-knappen for å veksle mellom dem.
- ▶ **Turbomodus:**
Trykk på og hold nede "Turbo"-knappen, og trykk på en skyteknapp = turboskyting på.
Trykk på og hold nede "Clear"-knappen, og trykk på den samme knappen igjen = turboskyting av.

Installation dator

- 1 Starta datorn. Anslut USB-kontakten till datorn.
 - 2 Spelkontrollen är klar för användning.
 - 3 Öppna Spelkontroller i Windows Kontrollpanelen. Testa alla funktioner och kalibrera.
- ▶ Kontrollera att spelet har stöd för denna typ av spelkontroll. Läs spelets instruktionsbok för att ta reda på de bästa inställningarna.
 - ▶ Analog och digital funktion. Använd knappen 'Home' för att växla mellan dem
 - ▶ **Turboläge:**
Håll knappen "Turbo" nedtryckt, tryck på en skottknapp = turboeld på.
Håll knappen "Clear" nedtryckt, tryck på samma knapp igen = turboeld av.

Instalacja

- 1 Włącz komputer. Podłącz złącze USB do komputera.
 - 2 Gamepad jest gotowy do używania.
 - 3 W systemie Windows otwórz Panel sterowania, a następnie Kontrolery gier. Przetestuj wszystkie funkcje urządzenia i przeprowadź kalibrację.
- ▶ upewnij się, że gra obsługuje ten typ kontrolera gry; przeczytaj instrukcję obsługi gry, a następnie wybierz jak najlepsze ustawienia
 - ▶ funkcje analogowe i cyfrowe; do przełączania między funkcjami użyj przycisku 'Home'
 - ▶ **Tryb turbo:**
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Turbo”, następnie naciśnij przycisk strzelania = włączenie turbo strzelania.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Clear”, a następnie ponownie naciśnij ten sam przycisk = wyłączenie turbo strzelania.

Instalace – počítač

- 1 Zapněte počítač. Připojte USB k počítači.
- 2 Gamepad je připraven k použití.
- 3 V ovládacích panelech systému Windows otevřete herní zařízení. Otestujte všechny funkce a proveďte kalibraci.

- ▶ Ujistěte se, že vaše hra podporuje tento typ herního ovladače. Přečtěte si návod ke hře, abyste zajistili nejlepší nastavení.
- ▶ Analogová a digitální funkce. Můžete je přepínat tlačítkem „Home“.
- ▶ **Turbo režim:**
Stiskněte a podržte tlačítko „Turbo“, stiskněte tlačítko pro střelení = střelení v turbo režimu je zapnuté.
Stiskněte a podržte tlačítko „Clear“, znovu stiskněte totéž tlačítko = střelení v turbo režimu je vypnuté.

Inštalácia k počítaču

- 1 Zapnite počítač. Zapojte konektor USB do počítača.
- 2 Ovládač gamepad je pripravený na používanie.
- 3 V Ovládacom paneli Windows otvorte Game Controllers (Herné ovládače). Vyskúšajte všetky funkcie a vykonajte ich kalibráciu.

- ▶ Uistite sa, či vaša hra podporuje tento druh herného ovládača. Prečítajte si návod k hre a vyhľadajte v ňom najvhodnejšie nastavenia.
- ▶ Analógová a digitálna funkcia. Na prepínanie medzi nimi používajte tlačidlo „Home“.
- ▶ **Režim Turbo:**
Podržte stlačené tlačidlo „Turbo“ a podržte stlačené tlačidlo palby = turbo palba zapnutá.
Podržte stlačené tlačidlo „Clear“ a znova stlačte to isté tlačidlo = turbo palba vypnutá.

Telepítés asztali számítógépen

- 1 Kapcsolja be a számítógépet. Csatlakoztassa az USB-kábelt az asztali számítógéphez.
 - 2 A játékvezérlő használatra kész.
 - 3 Nyissa meg a Windows Vezérlőpult Játékvezérlők menüpontját. Ellenőrizze a funkciókat és kalibrálja.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a játék rendelkezik az adott játékvezérlőhöz szükséges támogatással. A legmegfelelőbb beállítások eléréséhez olvassa el a játékhoz mellékelt használati utasítást.
 - ▶ Analóg és digitális funkció. Használja a "Home" gombot a két opció közötti váltáshoz.
 - ▶ **Turbó funkció:**
Tartsa lenyomva a "Turbo" gombot, nyomja le a "tűz" gombot = a gyorsüzemelés bekapcsolva.
Tartsa lenyomva a "Clear" gombot, nyomja le az előbbi ("tűz") gombot = a gyorsüzemelés kikapcsolva.

Instalare PC

- 1 Porniți computerul. Conectați USB la computer.
 - 2 Gamepad gata de utilizare.
 - 3 Deschideți comenzile de joc în Panoul de control Windows. Testați toate funcțiile și calibrați.
- ▶ Asigurați-vă că jocul dvs. acceptă acest tip de dispozitiv de control. Citiți manualul de instrucțiuni pentru a obține cele mai bune setări.
 - ▶ Funcție analogică și digitală. Utilizați butonul „Home” pentru a comuta între cele două.
 - ▶ **Mod Turbo**
Apăsăți și mențineți butonul „Turbo”, apăsați un buton de tragere = modul tragere turbo activat.
Apăsăți și mențineți butonul „Clear”, apăsați același buton din nou = modul tragere turbo dezactivat.

Инсталиране на компютър

- 1 Включете компютъра. Свържете USB към компютъра.
 - 2 Геймпад, готов за използване.
 - 3 Отворете Game Controllers (Игрови контролери) в контролния панел на Windows. Тествайте всички функции и извършете калибриране.
- ▶ Уверете се, че вашата игра поддържа този вид контролер. Прочетете инструкциите в ръководството на играта, за да се запознаете с най-добрите настройки.
 - ▶ Аналогова и дигитална функция. Използвайте бутона "Home" (Режим), за да превключвате между тях.
 - ▶ **Турбо режим:**
Натиснете и задръжте бутона "Turbo", натиснете бутона за стрелба = турбо стрелбата се включва.
Натиснете и задръжте бутона "Clear", натиснете отново същия бутон= турбо стрелбата се изключва.

Установка на ПК

- 1 Включить ПК. Подключить соединитель USB к ПК.
- 2 Игровой контроллер готов к использованию.
- 3 Открыть Игровые устройства в Панели управления Windows. Проверить все функции и выполнить калибровку.

- ▶ Необходимо убедиться, что игра поддерживает такой тип контроллера. Прочтите инструкцию к игре, чтобы установить оптимальные настройки.
- ▶ Аналоговый и цифровой режимы работы. Для переключения между ними используется кнопка «Home» (режим).
- ▶ **Режим «турбо»:**
Нажать и удерживать кнопку «Turbo», нажать кнопку стрельбы = включен режим непрерывной стрельбы.
Нажать и удерживать кнопку «Clear», нажать ту же кнопку еще раз = режим непрерывной стрельбы отключен.

Εγκατάσταση για PC

- 1 Ενεργοποιήστε το PC. Συνδέστε το βύσμα USB στο PC.
 - 2 Το χειριστήριο παιχνιδιών είναι έτοιμο για χρήση.
 - 3 Ανοίξτε το εικονίδιο Game Controllers (Ελεγκτές παιχνιδιών) στο Control Panel (Πίνακας ελέγχου) των Windows. Δοκιμάστε όλες τις λειτουργίες και βαθμονομήστε (calibrate) τη συσκευή.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι σας υποστηρίζει αυτόν τον τύπο ελεγκτή παιχνιδιών. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του παιχνιδιού για να εξακριβώσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις.
 - ▶ Αναλογική και Ψηφιακή λειτουργία. Χρησιμοποιήστε το κουμπί 'Home' για εναλλαγή μεταξύ τους.
 - ▶ **Κατάσταση Turbo:**
Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Turbo", πατήστε ένα κουμπί πυροβολισμού = ενεργοποίηση πυροβολισμού turbo.
Κρατήστε πατημένο το κουμπί "Clear", πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί = απενεργοποίηση πυροβολισμού turbo.

Bilgisayar kurulumu

- 1 Bilgisayarı açın. USB'yi bilgisayara bağlayın.
 - 2 Oyun yüzeyi kullanıma hazır.
 - 3 Windows Denetim Masasında (Windows Control Panel) Oyun Denetleyicileri'ni (Game Controllers) açın. Tüm işlevleri test edin ve ayarlarını yapın.
- ▶ Oyununuzun bu tür oyun denetleyicisini desteklediğinden emin olun. En iyi ayarları uygulayabilmek için, ilgili oyuna ait kullanım kılavuzunu okuyun.
 - ▶ Analog ve Dijital işlev. Aralarında geçiş yapmak için, 'Home' düğmesini kullanın.
 - ▶ **Turbo Mod:**
"Turbo" düğmesine basın ve basılı tutun, bir ateş düğmesine basın = turbo işlevi etkinleşir.
"Clear" düğmesine basın ve basılı tutun, aynı düğmeye tekrar basın = turbo işlevi devre dışı.