

Многофункциональные часы-перевертыш. Модель EGT-001.

Многофункциональные часы с ЖК-дисплеем и двумя уровнями подсветки. Доступные функции: часы, будильник, термометр, секундомер, календарь с 2000 до 2099 года. Часы обладают интересной особенностью: чтобы узнать температуру, включить будильник или секундомер пользователю необходимо лишь перевернуть часы на нужную сторону!



Предусмотрена подсветка боковых сторон часов и экрана (синий и зеленый цвета, попеременно сменяющие друг друга). Подсветка срабатывает каждый раз, когда Вы переворачиваете часы на другую сторону и гаснет спустя 10 секунд. Практичный и полезный подарок для друзей, знакомых, коллег и родственников!

Включение/выключение:

Установка всех необходимых параметров происходит с помощью кнопок **SET** и **ADJ**, расположенных на задней стороне корпуса часов. Там же находится отсек для 3-х батареек AAA-типа (батарейки в комплект не входят). Перед началом работы сдвиньте крышку отсека и вставьте батарейки, строго соблюдая полярность. Часы автоматически начнут работать. Выключаются часы также автоматически после извлечения батареек или при слишком низкой заряженности элементов питания.

Установка времени и даты:

Переверните часы на сторону **TIME** и нажмите кнопку **SET**: на дисплее начнет мигать текущий на данный момент час. Нажмите кнопку **ADJ** несколько раз для установки нужного часа (от 1 до 12). Подтвердите выбор кнопкой **SET**: на дисплее начнут мигать текущие минуты. Нажмите кнопку **ADJ** несколько раз для установки минут (от 1 до 59) и нажмите **SET** для подтверждения: в верхнем левом углу дисплея загорится текущий по счету месяц. Таким же образом, используя **ADJ** и **SET**, установите последовательно месяц, дату и год.

Установка будильника:

Переверните часы на сторону **ALARM**. Нажмите кнопку **SET** для входа в меню установки будильника: на дисплее замигают часы. С помощью кнопки **ADJ** установите нужный час и нажмите **SET** для подтверждения. После этого на экране начнут мигать минуты. Аналогично, с помощью кнопки **ADJ** установите минуты и нажмите **SET** для подтверждения. После завершения настроек на дисплее загорится иконка будильника, и он будет активирован. Для отключения будильника воспользуйтесь еще раз кнопкой **SET**.

Установка секундомера:

Переверните часы на сторону **TIMER**. Секундомер имеет вид 00:00. Нажмите кнопку **SET** для входа в меню установки таймера: на дисплее начнут мигать минуты. С помощью кнопки **ADJ** установите минуты и нажмите **SET** для подтверждения: на дисплее замигают секунды. Нажимая кнопку **ADJ**, установите секунды. Для активации таймера нажмите **SET**. Максимально возможное показание таймера – 99 минут 99 секунд. По истечении установленного времени срабатывает сигнал. Если во время работы таймера Вы перевернете часы на другую сторону – таймер отключится.

Установка термометра:

Переверните часы на сторону **TEMP**. Нажмите кнопку **ADJ** для выбора показаний температуры в градусах по Цельсию или по Фаренгейту. Измерение температуры осуществляется в пределах от -20°C до +50°C.

Комплектация: часы – 1 шт., инструкция на русском языке – 1 шт.

Технические характеристики:

Материал.....ABS-пластик
Размеры.....75X75X38 мм
Питание.....3 элемента AAA-типа (в комплект не входят)

Следите за новинками «31 ВЕКа»!