



КВАРЦЕВЫЙ БУДИЛЬНИК

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила эксплуатации
2. Описание прибора
3. Устройство прибора
4. Порядок работы
5. Защита окружающей среды, утилизация прибора
6. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
7. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безусловное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Кварцевый будильник является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!


2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Кварцевый будильник Centek.

Данная модель работает от батареи типа АА – 1 шт. (не входит в комплект). Корпус выполнен из пластика. Максимально допустимая погрешность точности хода +120/-120 секунд в месяц.


3. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

- 1) Переключатель «ON/OFF»
- 2) Управление стрелкой будильника
- 3) Отсек для батареи
- 4) Управление минутной стрелкой будильника



4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Распакуйте и удалите все упаковочные материалы.
- 2) Откройте батарейный отсек на задней стороне часов.
- 3) Вставьте батарею, соблюдая полярность.
- 4) Закройте батарейный отсек.
- 5) Установите точное время.
- 6) Чтобы активировать будильник, переместите расположенный на задней стороне часов, либо сбоку переключатель «ON/OFF» в положение «ON». Чтобы отключить будильник, переместите переключатель «ON/OFF» в положение «OFF».

КУПОН №1	
	ИЗДЕЛИЕ
	МОДЕЛЬ
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №
	ДАТА ПРОДАЖИ
	ФИРМА-ПРОДАВЕЦ

5. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар не подлежит обязательной сертификации в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ
НОМЕР №

ДАТА ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ В
РЕМОНТ

ДАТА ВЫДАЧИ

ВИД РЕМОНТА

М.П.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 2-600-900.

О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте www.centek.ru.

Дата производства: апрель 2018 г.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ИП Асрумян К.Ш.

Адрес: Россия, 350912, г. Краснодар, пгт. Пашковский,
ул. Атамана Лысенко, 23. Тел.: 8(861) 2-600-900.