


# HYUNDAI

**H-1530**




**ALARM CLOCK RADIO  
РАДИОПРИЕМНИК С ЧАСАМИ**

**Instruction manual  
Руководство по эксплуатации**

---

## Control elements

---



1. AC power socket
2. VOLUME/BUZZ knob
3. LED display
4. SNOOZE button
5. ON/OFF/AUTO switch
6. TIME button
7. ALARM button

8. SLEEP button
9. AL OFF button
10. HOUR button
11. MIN (MINUTE) button
12. FM/AM switch
13. TUNING knob

## Important safeguards

---

- **Caution:** To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. Prefer servicing to qualified service personnel.
- **Dangerous voltage:** Uninsulated dangerous voltage that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock to persons is present within this product enclosure.
- **Attention:** The Instruction manual contains important operating and maintenance instructions for your safety, it is necessary to refer to the manual.

## Power supply

---

### AC operation

Plug the power cord in the AC power socket. Plug the adapter in the power outlet.

## Clock setting

---

Press and hold TIME button. Without releasing TIME button, press repeatedly (or press and hold) MIN button or HOUR button to set minutes or hours accordingly. Release TIME button when setting is finished.

## Radio operations

---

### Tuner operations

- Slide ON/OFF/AUTO switch to ON position to turn on the radio.
- Slide AM/FM switch to AM or FM position to select the band.
- Adjust the program by rotating TUNING knob.
- Rotate VOLUME/BUZZ knob to adjust the volume level.
- Slide ON/OFF/AUTO switch to OFF position if you want to turn off the radio.

### **Sleep to music**

The radio can be set to play and to switch off automatically after a preset time.

- Slide the ON/OFF/AUTO switch to OFF or AUTO position.
- Press the SLEEP button once.
- You can have 1 hour 59 minutes playing the radio to accompany you to sleep.
- Set for a desired period of sleep, simply press and hold SLEEP button and then press HOUR button or MIN button to set the desired period of the sleep function.
- If you want to turn off the radio before sleep time has expired, press SNOOZE button once.
- Press SLEEP button to turn on the radio.

## **Alarm operation**

---

### **Setting the alarm**

- Press and hold the ALARM button.
- Press the HOUR button or MIN button to set the desired wake up time.
- Release the ALARM button to show the current time.
- Slide the ON/OFF/AUTO to AUTO position. The radio will play automatically at the preset time.
- If you need to wake up to buzzer, turn off the volume (buzz position).

### **Snooze control**

- When the alarm is on, press SNOOZE button once, after 9 minutes the alarm will be on again.
- To turn off the alarm completely move the ON/OFF/AUTO switch to OFF or ON position or press the AL OFF button.

## **Maintenance and care**

---

- Switch off the appliance, unplug from the power supply. The outside of the appliance can be cleaned with a slightly damp cloth.
- Avoid leaving the clock radio in direct sunlight or in hot, humid, dusty places. Keep the set away from heating appliances and appliances that generate noise, such as fluorescent lamps and motors.

## Specification

---


Power supply	220 V, 50 Hz
Stabilizer	Quartz
Display	0.6" LED
Net/Gross weight	171g/430g
Unit dimension	129 x 43 x 116 mm
Gift box dimension	128 x 79 x 132 mm
Radio frequency	FM 64-108 MHz AM 540-1600 KHz
RMS	400 mW

Specifications are subject to change without notice. Mass and dimension are approximate.

## Описание

---

1. Разъем для кабеля питания
2. Регулятор громкости VOLUME/BUZZ
3. Дисплей
4. Кнопка SNOOZE
5. Переключатель ON/OFF/AUTO
6. Кнопка TIME
7. Кнопка ALARM
8. Кнопка SLEEP
9. Кнопка AL/OFF
10. Кнопка HOUR
11. Кнопка MIN (MINUTE)
12. Переключатель FM/AM
13. Регулятор TUNING



## Меры безопасности

---

- **Внимание:** Во избежание удара электрическим током не открывайте заднюю панель. Доверяйте ремонт только квалифицированным специалистам.
- **Высокое напряжение:** В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.
- **Внимание:** В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Сохраните руководство по эксплуатации для последующего использования.

## Источники питания

---

### Питание от сети переменного тока

- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Подключите провод питания к радиоприемнику с часами, затем подключите адаптер к сети питания.

## Установка времени

---

### Для установки правильного времени

- Нажмите и удерживайте кнопку TIME.
- Нажимайте кнопки HOUR или MIN (не отпуская кнопку TIME), чтобы установить соответственно часы или минуты.
- Отпустите кнопку TIME, когда закончите установку времени.

## Функция радиоприемника

---

### Использование радиоприемника

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO выберите ON и увеличьте уровень громкости.
- При помощи переключателя AM/FM выберите нужный диапазон: AM или FM.
- Вращайте регулятор TUNING, чтобы настроиться на желаемую волну.
- При помощи регулятора громкости VOLUME/BUZZ установите уровень громкости.
- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO выберите OFF, если вы хотите выключить приемник.

### Функция SLEEP

Вы можете установить интервал времени, после которого радио автоматически выключится.

- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO выберите OFF или AUTO.
- Нажмите кнопку SLEEP. Приемник автоматически выключится через 59 минут.
- Нажимайте кнопку SLEEP, затем HOUR или MIN (несколько раз) для того, чтобы задать интервал времени для выключения приемника (максимум 1ч 59м).
- Если Вы хотите выключить радио до того, как оно будет выключено автоматически, нажмите на кнопку SNOOZE.
- Чтобы включить радио нажмите кнопку SLEEP.

## Работа с будильником

---

### Установка будильника (радио в качестве будильника)

- Нажмите и удерживайте кнопку ALARM.
- Чтобы установить время автоматического включения, нажимайте на кнопки HOUR и MIN.
- Отпустите кнопку ALARM, чтобы запомнить настройки и показать текущее время.
- При помощи переключателя ON/OFF/AUTO выберите AUTO. Радио включится автоматически в установленное время.
- Если вы хотите чтобы в качестве будильника был звуковой сигнал, то выключите звук (позиция регулятора громкости BUZZ).

### Повторный сигнал будильника

- При срабатывании будильника нажмите на кнопку SNOOZE. Повторный сигнал будильника (при включенном радио) прозвучит через 9 минут.



- Чтобы выключить функцию будильника переместите переключатель ON/OFF/AUTO в позицию OFF или нажмите на кнопку AL OFF.

## Чистка и уход

---

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания.
- Протрите корпус прибора при помощи влажной тряпочки.
- Предохраняйте прибор от попадания влаги, а также чрезвычайно высокой температуры от отопительного оборудования или прямых солнечных лучей.

## Технические характеристики

---

Электропитание	~220 В, 50 Гц
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	0,6" (1,5 см)
Вес нетто/брутто	171г/ 430г
Габариты устройства	129 мм х 43 мм х 116 мм
Размеры коробки	128 мм х 79 мм х 132 мм
Радиочастоты	FM 64-108 МГц AM 540-1600 КГц
Мощность	400 мВт

**Технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления. Указанные масса и геометрические размеры имеют приблизительные значения.**

