

Руководство по эксплуатации

Радиоприемник Luxele RP-114

Стильный радиоприемник предназначен для приема радиовещательных станций в диапазоне УКВ-СВ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Диапазон принимаемых частот:

УКВ1.....64-88МГц

УКВ2.....88-108МГц

1.2 Питание радиоприемника осуществляется от трех батареек типа АА (3*1,5В).

1.3 Габаритные размеры приемника, не более: 140*116*61мм

1.4 Масса в упаковке, не более 0,24кг.

1.5 Корпус изготовлен из пластмассы.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

2.1 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:

- расширенный УКВ;

- водонепроницаемый корпус;

- ручки-подставки.

2.2 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.




рис. 1

(1)переключатель диапазонов ВЫКЛ /УКВ1\УКВ2;

(2)громкость;

(3)настройка.

При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.

ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ ПОГРУЖАТЬ В ВОДУ.

Гарантия – 12 мес.

Дата выпуска – 30.08.15

Экспортер: Хуайчжоу Оккайдо Электроникс Ко Лтд

Юридический адрес: Хуайян дистрикт, Хуайчжоу,

Гуандун, Китай

Импортер: ООО «Олимпия»

Юридический адрес: 630063, Россия, г.Новосибирск, ул.

Декабристов, 253

www.signalelectronics.ru

Сделано в Китае. Товар не подлежит обязательной сертификации.