



**ONE
FOR ALL**

URC 7145


РУССКИЙ Список кодов



Откройте батарейный отсек



Вставьте 2 батарейки типа AAA



РУССКИЙ

ТАБЛИЦА КНОПОК



Благодарим вас за покупку универсального пульта One For All 4! Теперь вы можете управлять всеми аудио- и видеоустройствами с помощью одного пульта ДУ, который также имеет дополнительные функции, позволяющие объединять устройства в единую рабочую группу, отправлять несколько команд одним нажатием клавиши (макрокоманды), а также настраивать пульт ДУ в соответствии с вашими потребностями. Чтобы начать работу с новым пультом ДУ, прежде всего необходимо настроить его на управление всеми устройствами домашнего кинотеатра.

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

A – SIMPLESET (БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА)

SimpleSet — простой и быстрый способ настройки пульта ДУ для управления всеми типами устройств самых распространенных марок всего за несколько нажатий клавиш. Процедура для каждого устройства обычно занимает меньше минуты. Первый шаг: выберите устройство для настройки. Ниже приведен список режимов устройств на пульте ДУ и типов устройств, которые могут быть настроены в этом режиме.

TV STB BLU AUD

Режим устройства

Тип устройства

TV (телевизоры)

ЭЛТ, ЖК, ЖК со светодиодной подсветкой, плазма, проектор

STB (ресиверы цифрового телевидения)

Ресивер цифрового телевидения, спутниковый ресивер, кабельный конвертер, ТВ-тюнер Freeview, устройства стандарта DVB-T, приставки IPTV (телевидение по протоколу Интернета)

BLU (проигрыватели носителей)

Проигрыватели носителей форматов Blu-ray, DVD, DVD Home Cinema

AUD (аудиоустройства)

AV-ресивер, усилитель, тюнер, акустические системы различных типов

Для каждого типа устройства приводится список самых популярных марок, каждой из которых присвоен определенный номер, например 6 для телевизора Samsung. Найдите устройство и его марку в приведенном ниже списке.

TV (телевизоры)

- 1 Alba / Bush / Goodmans
- 2 Grundig
- 3 LG
- 4 Panasonic
- 5 Philips

- 6 Samsung
- 7 Sharp
- 8 Sony
- 9 TCL / Thomson
- 0 Toshiba

НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ

STB: STB (ресиверы цифрового телевидения)

- | | |
|---|--|
| 1 BskyB / Sky Ireland / Orange | 6 Humax |
| 2 Canal+ / CanalSat / Digital+ | 7 Samsung |
| 3 Dream Multimedia / TechniSat | 8 Sky Italia / SFR / Neuf TV |
| 4 DStv / Multichoice / Foxtel / Sky New Zealand | 9 Sky Deutschland / Österreich / T-Home / Deutsche Telekom |
| 5 Freebox / Tricolor TV / Vu+ | 0 UPC / Cablecom / UPC Direct / Virgin Media |




BLU: Blu-ray, DVD (проигрыватели носителей)

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1 Denon, Harman/Kardon | 6 Pioneer |
| 2 JVC | 7 Samsung |
| 3 LG | 8 Sony |
| 4 Panasonic | 9 Toshiba |
| 5 Philips | 0 Yamaha |

AUD: AUD (аудиоустройства)

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1 Denon | 6 Philips / Marantz |
| 2 Harman/Kardon / JBL | 7 Pioneer |
| 3 LG / JVC | 8 Samsung |
| 4 Onkyo | 9 Sony |
| 5 Panasonic / Technics | 0 Yamaha |

Настройка устройства

- Включите устройство и направьте на него пульт.
 -  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под названием типа устройства (на пульте) не мигнет дважды. После этого индикатор будет продолжать гореть.
 -  Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока индикатор для настраиваемого устройства не загорится.
 -  Нажмите клавишу с цифрой, соответствующей типу и марке устройства из приведенного выше списка (например, 6 для телевизора Samsung).
 - Пульт ДУ будет посылать команду отключения питания каждые три секунды, пока устройство не выключится.
 - Отпустите цифру сразу же после выключения устройства.
 - Индикатор мигнет дважды и погаснет. Теперь пульт настроен для управления устройством.
- Если одна или несколько клавиш не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 1, и пульт автоматически начнет настройку со следующего кода в памяти.


НАСТРОЙКА ПУЛЬТА ДУ


В – НАСТРОЙКА С ПОМОЩЬЮ КОДА


Если марка вашего устройства не представлена в списке в разделе А, вы можете настроить свое устройство посредством ввода отдельных кодов. Для этого выполните описанные далее действия.

1. Включите устройство.

2.  Найдите марку устройства в списке кодов (стр. 126–137). Коды указаны в соответствии с типами устройства и их марками.

3.  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под названием типа устройства (на пульте) не мигнет дважды. После этого индикатор будет продолжать гореть.

4.  Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока индикатор для настраиваемого устройства не загорится.

5.  Введите первый 4-значный цифровой код из представленного для вашей марки списка (например, 0556 для телевизора Bennett).

6. Индикатор мигнет дважды и погаснет.

7.  Теперь направьте пульт ДУ на устройство и нажмите клавишу POWER.

8. Если устройство выключилось, значит пульт ДУ готов к использованию. Если этого не произошло, повторите этапы 3–7, используя следующий код в списке.

- Некоторые коды очень похожи. Если одна или несколько клавиш не работают так, как вы ожидали, начните заново с этапа 3, используя следующий код в списке.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Пульт ДУ One For All может выполнять все функции любых других пультов ДУ. Это может быть полезно, если вас не устраивает отсутствие одной или нескольких функций, которые имел оригинальный пульт ДУ, и вы хотели бы добавить их в пульт ONE FOR ALL. Запрограммировать можно любую клавишу, кроме клавиш MAGIC и MODE.

Кроме того, можно выполнить настройку полностью для устройства, если не удалось найти код. Чтобы выполнить настройку, сначала убедитесь в том, что у вас есть все оригинальные пульты ДУ и что все они оснащены рабочими батарейками. Для настройки функций оригинальный пульт ДУ должен находиться на расстоянии приблизительно 3 см от пульта ДУ OFA и быть направленным на этот пульт, как показано ниже.



- 

Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под названием типа устройства (на пульте) не мигнет дважды. После этого индикатор будет продолжать гореть.
- 

Нажимайте клавишу MODE до тех пор, пока индикатор для устройства, функции которого нужно запомнить, не загорится.
- 

Нажмите клавиши 9, 7, 5. Индикатор мигнет дважды.
- 

Нажмите и отпустите клавишу, которой вы назначаете функцию (например, клавишу 3D). Красный индикатор начнет мигать.
- 

Нажмите и отпустите соответствующую клавишу на оригинальном пульте ДУ.
- Индикатор мигнет дважды. Это означает, что функция клавиши была настроена надлежащим образом.
- Повторяйте этапы 4 и 5 для каждой клавиши, функцию которой вы хотите настроить. Помните, что можно настроить функции нескольких пультов ДУ, но только по одной функции на клавишу.
- 

Настроив все нужные функции, нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор не мигнет дважды и не погаснет.

СОВЕТЫ

- Если на этапе 6 индикатор мигнет всего один раз (продолжительно), это означает, что функция не назначена правильно и следует повторить процедуру с этапа 4.
- Если после настройки одна или несколько клавиш работают неправильно, можно в любое время перейти в режим настройки функций и повторить процедуру с этапа 1.

ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ НАСТРОЕННОЙ ФУНКЦИИ:

- Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под клавишей телевизора не мигнет дважды. Индикатор под клавишей текущего режима будет продолжать гореть.
- При использовании клавиши MODE убедитесь в том, что индикатор для устройства, для которого необходимо удалить функции, горит.
- Нажмите клавиши 9, 7, 6. Индикатор мигнет дважды.
- Дважды нажмите клавишу, функцию которой требуется удалить, — индикатор мигнет дважды.

Повторяйте описанную выше процедуру для каждой клавиши, функцию которой вы хотите удалить.

РАБОЧИЕ ГРУППЫ

Рабочая группа — это объединение двух и более устройств в один режим в зависимости от того, чем будет управлять пульт ДУ. Например, телевизор и ресивер цифрового телевидения можно объединить в режим Watch TV (просмотр ТВ). В этом режиме клавиши будут использоваться для управления только соответствующим устройством. В данном примере клавиши регулировки громкости будут использоваться для управления телевизором, а клавиши переключения каналов — для управления ресивером цифрового телевидения.

Универсальный пульт ONE FOR ALL поддерживает два режима рабочих групп: Watch TV (просмотр ТВ) и Watch Movie (просмотр фильмов). Для каждого из этих режимов можно комбинировать определенные устройства на выбор. Ниже приведены возможные комбинации.

WATCH TV

Комбинация 1:	TV + STB
Комбинация 2:	TV + STB + AUD
Комбинация 3:	TV + AUD
Комбинация 4:	только TV






WATCH MOVIE

Комбинация 1:	TV + BLU
Комбинация 2:	TV + BLU + AUD
Комбинация 3:	TV + AUD
Комбинация 4:	только TV



Если для какой-либо рабочей группы назначить устройства по умолчанию (например, TV и STB для группы Watch TV (просмотр ТВ), эта рабочая группа будет настроена на пульте ДУ автоматически. Если вы хотите изменить комбинацию, выполните представленную далее процедуру.

-  Нажмите и удерживайте клавишу MAGIC, пока индикатор под названием типа устройства (на пульте) не мигнет дважды. После этого индикатор будет продолжать гореть.
-  Нажмите клавишу рабочей группы, которую вы хотите настроить (например, Watch TV (просмотр ТВ)).
-  Нажмите цифру настраиваемой комбинации (например, 3 для TV + AUD в рабочей группе Watch TV (просмотр ТВ)).
- Индикатор мигнет дважды и погаснет.

Чтобы перейти к рабочим группам, нажмите клавишу ACTIVITY. Вернуться к управлению отдельными устройствами можно с помощью клавиши MODE.

Переключение источника сигнала AV

Так как клавиша AV предназначена для выбора источника сигнала для телевизора, а в большинстве телевизоров используется меню для выбора источника сигнала из списка, в случае нажатия клавиши AV в рабочей группе управление телевизором временно осуществляется с помощью клавиш меню «Вверх», «Вниз», «Вправо», «Влево» и ОК. При нажатии клавиши ОК или при отсутствии нажатия каких бы то ни было клавиш в течение десяти секунд эти клавиши снова переключатся на управление соответствующим устройством для рабочей группы (например, ресивером цифрового телевидения в группе Watch TV).

Макрокоманда кнопки питания

Если в любой рабочей группе удерживать кнопку питания в течение 2 секунд, пульт ДУ отправит команду включения на каждое устройство, входящее в эту рабочую группу. Так, например при удерживании кнопки питания для группы Watch TV с параметрами по умолчанию и телевизор, и ресивер цифрового телевидения будут включены или выключены.

CODELIST

TV STB BLU AUD

TV	TV	: Television / HDTV / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector	126
STB	SAT	: Satellite Receiver / Set-Top-Box / IPTV / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD	130
	CBL	: Cable Converter / Set-Top-Box / IPTV / DVB-C	133
	VAC	: Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / Game Consoles / AV Selectors	134
BLU	DVD	: DVD Player / DVD-R / Blu-ray / DVD Home Cinema / DVD Combi/DVD/HDD	135
AUD	MIS	: Miscellaneous Audio	135
	AMP	: Audio / Amplifier / Active Speaker System	135
	TUNER	: Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / Soundbar/(DVD)Home Cinema	135

TV

ATV	
A.R. Systems	0037 0556
Accent	0037 0556
Acentic	0556
Acer	1339 3630
Acoustic Solutions	1667 2279 1523 1585 1865 1037 2676 1163
Acronn	2561
Adcom	0625
Admiral	0093
AEA	0037 0556
AEG	1037 1163 1667 1585 2239 2197 2457 2530
Agfaphoto	2719 2239
Agora	2279 1585 2676 0037
Aiko	0037 0556
Aim	0037 0556 0208 0634
Airis	0556
Aiwa	1505
Akai	0208 2197 0037 0714 0556 0178 1037 0812 1248 1865 2676 3067 1163 1523 1652 4340
Akiba	0037 0556
Akira	2530 2457 0037
Akito	0037 0556
Akura	1770 2289 1687 0714 1523 1709 1037 1667 0037 0556 1645 0668 1585 1983 1363 2239 2059 3268 2676 3587 1667 3790 1585 1865 3067 1037 3005 0714 0037 0668 0556 1163 2561 2214 4132 3589
Alba	
Alios	2168
Allstar	0037 0556
Allure	2714
Amitech	1849
Amstrad	1667 1163 0037 0556 1037
Anam	0037 0556 0650
Anam National	0037 0556 0650
Andersson	2676 3719 1163 1585 0037
Anitech	0037 0556
Ansonic	0037 2799 0556 0668
AOC	3790 0625 2111 2214
Arçelik	0714 3433 2125 0037 2890
arctic	1652
Ardem	0714 0037 0633 0556
Arena	0037
Aristona	0556 0037
ART	1037
Art Mito	1585 1667
Asberg	0037 0556
Astra	0037 0556
Asus	3340
Atlantic	0037 4340 0556
Auchan	4340
Audiosonic	0037 0556 0714 2059 1983
Autovox	1163 1585 2676 1667 2279
AWA	0037 0178 0556 2530 3296 2457
Axxon	0714
Aya	4340
Azuki	2239
Baier	2239

Baird	0208 4142
Bang & Olufsen	0565 0620
Basic Line	0037 1163 0668 0556 1037
Bauer	2197
Bauhn	2461 3611
Baur	0195 0512 0037 0556 1505
BBK	1523 1645 2530
Beaumarck	0178
Beko	0714 3433 0037 2279 0556 0808 1652 2125
Belson	2032 2714 2868 3296 1667
Belstar	1037
Bennett	0556 0037
BenQ	1523 3790 2214
Bensten	1413
Beon	0037 0556
Berthen	0668 0556
Bestar	0037 0556
Bexa	2493
Black Diamond	1037 0556 1163
Blaupunkt	1709 2106 0195 2426 4142
Blauren	2275
Blusens	1849 2714
Blue Sky	0037 1037 0714 1709 0668 0625 1652 0556 0808 1363
BlueDiamond	2106 2426
Bluetech	2561 2799
Blush	1709
Boca	1652
bogo	2561 3528
Bork	1363
BPL	0037 0556
Brandt	0625 2676 1585 1667
Brimax	1709
Brinkmann	0037 0556 0668
Briomvega	0037 0556
Bush	2032 2530 3005 2676 2457 3589 3790 2214 3964 1983 1645 1652 1037 1667 0714 3587 2059 1687 3719 0668 1585 2125 1589 4340 2673 2719 1682 0037 0556 0208 1248 2239 1865 4314 1720 2223 2426 4132
Cameron	1523 0556
Camper	0037 0556
Carad	0037 0556 0668 1037
Carena	0037 0556
Carrefour	0037 0556
Cascade	0037 0556
Casio	0037 0556
CAT	1682
Cathay	0037 0556
CCE	0037 0556
Celcus	1163 1667 1585 0037 1037 2676 4340 3719
cello	1770 2673
Centrum	1037
Centurion	0037 0556
Changhong	3296 3434
Chimei	1666
CHL	3067
Clarity	1720
Clarivox	0037 0556
Clatronic	0037 0714 0556 1163
Clayton	1037

CODELIST TV

CMX 2799 2868 3296 3067
 Condor 0037 0556
 Conia 1687 1523 1645 2032 2457
 Conrac 0808
 Conrad 0037 0556
 Contec 0037 0556
 Continental
 Edison 2530 4132 4340
 Cosmel 0037 0556
 CPTec 0625 1363
 Crown 0037 0556 0714 0208 0653 1037 1652 0668
 Curtis Mathes 0093
 Cyberpix 1667
 Cytrox 1298
 D.Boss 0037
 Daewoo 0634 1849 2125 2275 0037 0556 0714 2037
 Dansai 0037 0556 0208
 Dantax 1652 0714 1037 2676
 Datron 0625
 Datsura 0208
 Dawa 0037 0556
 Daytron 0037 0556
 de Graaf 0208
 Decca 0037 0556
 Deitron 0037 0556
 Denver 0037 0556 1849 2239 1709 2197 3067 1770
 Desmet 0037 0556
 Dew 1770
 DEXP 3434
 DGM 2239 2059
 DGTEC 2714
 Diamant 0037 0556
 DiBoss 0037 0556
 Dick Smith Electronics 3296 2530 2457
 Differo 2676
 Digatron 0037 0556
 Digihome 4340 1667 1163 2676
 Digiline 0037 0556 0668
 DigiLogic 0037 0556
 Digimate 2239
 Digitek 1709
 Digitor 0037 0556
 Digitrex 3194 3067
 DiK 0037 0556
 Dikom 2799 2561 2676 3528
 diVision 1885
 Dixi 0037 0556
 DL 0037 1363
 DMTECH 1163 1849 2223
 DNS 3434 3528
 Domeos 0668 0037 1037
 DSE 2457 1682 2032 3296 2530
 Dual 3719 0037 0556 1037 2032 1163 1667 1585 2676 0714 2197
 Dunlop 2799
 Durabase 3719
 Durabrand 0037 0556 1652 1037 0714
 Dux 0037 0556
 D-Vision 2197 0037 0556 2239
 Dynatron 0037 0556
 Dyon 2799 2457 2530
 E.S.C. 0037 0556
 Easy Living 1248 1709 2005 1666
 Easy Touch 2059
 ECG 3067 2197 2239 2125 0037 1037
 Elbe 0037 0556
 Electrion 1585
 Elekta 0037 0556
 Elfunk 1037
 ELG 0037 0556
 Elin 0037 0556
 Elite 0037 0556
 Elonex 1776
 Emerson 0714 0178 0037 0556 0668
 e-motion 1709 2426 2106 4142
 Enox 2673
 Erisson 1682
 Erres 0037 0556
 Essentials 2486
 Etron 0037 0556
 EuroLine 0037
 Euroman 0037 0556
 Europa 0037 0556
 Europhon 0037 0556
 Eurovision 1163
 Evesham 1248 1667
 Evotel 2561 3589
 Excel 0037 0556
 Excello 1037
 Exquisite 0037 0556
 F&U 2676
 Fagor 0037 0556
 Family Life 0037 0556
 Fenner 1667 1163

Ferguson 0625 1037 2393 0037 0556 0653 2275 1865 2426
 3005 3067 2106 2676 2339 2279
 Fidelity 0512 0037 0556
 Finlandia 0208
 Finlux 0037 0556 0714 1585 1667 0808 1248 2676 1163 4340 3719
 Firstline 0037 0556 0668 0714 0208 1037 0808 1363 1163
 Fisher 0208
 Flint 0037 0556
 Foehn & Hirsch 2391 0178 1840
 Formenti 0037 0556
 Fortress 0093
 Fraba 0037 0556
 Freesat 1636
 Friac 0037 0556
 Fujicom 1709 3719
 Fujitsu 0037 0556
 Fujitsu Siemens 1666 1298 1248 1163 0808
 Funai 1817 1595 1394 1666 1037 3719 0668 1505 0714 1652
 Future 0037 0556
 Gaba 1037 0037
 Galaxi 0037 0556
 Galaxis 0037 0556
 Garza 0556
 GE 0178 0625
 GEC 0037 0556
 Genesis 0037 0556
 Genexxa 0037 0556
 Gericom 1298 0808
 G-Hanz 1363
 GoGen 2676 1163 1667 0037 1037 4340 1585 3719
 Gold 1770
 Goldfunk 0668
 GoldStar 0037 0178 0556 0714
 Goodmans 1585 2393 1667 2223 1687 1645 1523 2214 0634 1720 1682 0808 0037 2676 1709 1983 0556 0714 0668 1163 1037 0625 2005 1585 1667 2676 0653 0037 0556 0714 0037 0556 1163 1585 1667
 Gorenje 1585 1667 2676
 Gradiente 0653 0037 0556
 Graetz 0714 0037 0556 1163 1585 1667
 Gran Prix 2197
 Granada 0037 0556 0208
 Grandin 0037 1652 0556 0714 0668 1037 2125 2676 1667 3434 4340
 Grundig 1223 3296 0195 2676 2890 3433 2059 2125 3067 1687 2239 2561 1037 0037 0556 0178 1667 1645 1523
 1163 1523 2799 3528
 GVA 2037 3611
 H&B 0808
 Haier 4314 2214 3790 2530 2676
 Handic 2786 1776 2818 2214
 Hannsprece 0037 0556 0634 0714 0808 0625
 Hantarex 2197 0037 0556
 Hantor 0037 0556
 Harwood 0037 0556
 Hauppauge 0037 0556
 HCM 0037 0556
 Hedzon 0556 0037
 Hicon 1298
 Highline 0037 0556
 Hikona 1983
 Hinari 0208 0037 0556
 Hisawa 0714
 Hisense 1363 2341 0208 2037 2399
 Hitachi 2207 2676 2000 1576 4340 1585 3719 2005 2214 1667 1037 1687 0634 1163 0037 0556 0178 2279 0037 0556
 Hitachi Fujian 0714 3434 2676 1163
 Hoher 0037 0556
 Hornymphon 1666
 Hugoson 1295
 Humax 0037 0556 0714 1037 0668
 Hypon 0037 0556 1667 1770 3719 1037 2676 1163 3528
 Hyundai 0037 0556
 ICE 0037 0556
 Ict 0037 0556
 i-Joy 2868 3067 3528
 Imperial 0037 0556 2197
 Indiana 0037 0556
 Ingelen 0714
 Ingo Devices 2239
 Inno Hit 1037 1667 0037 0556 2676 2279 1163 1585
 Innovation 0037 0556
 Innowert 1298
 Inovia 4314
 Interactive 0037 0556 0512
 Interbuy 0037 0512 0556
 Interfunk 0037 0556 0512
 Internal 0037 0556
 Intervision 0037 0556
 Irradio 0037 0556 0714
 Isis 2676 1163 1037 4340
 Isukai 0037 0556

CODELIST TV

ITS	0037 0556	Morgan's	0037 0556
ITT	2125 0208 1523 2399 2675 2676 1163 4340	Motorola	0093
ITT Nokia	0208	mp man	3296
ITV	0037 0556	MTC	0512
Jay-tech	3067 3611 2239	MTLogic	0714
JGC	1709	Multitec	0037 0556 0668 1037
JMB	2676 0037 0634 0556 2426	Multitech	0037 0556
JTC	3067 3611	Murphy	2005 1849 2673 4340 2676 1667 1163
Jubilee	0556	Musikland	0037 0556
JVC	0653 4340 2118 1818 3719 2676 2714 0093 0650 3296 2005 3047 3802	Mx Onda	1687 1983 1523 1645
Kaisui	0037 0556	MyCom	0178
Karcher	0037 0556 0714 2125	Myryad	0556 0037
Kathrein	0556 0037	Mystery	2530 3296 3047
Kendo	2676 0037 0556 0512 1585 1037 1163	Nabo	4501
Kenmark	2393	NAD	0178
Kennex	1037	Naiko	0037 0556
Kenstar	2548	Nakamura	0037 0556
Keymat	1413	NEC	2461 0037 0556 0653
Kingsbrook	1037	Neckermann	0037 1505 0556 0512
Kiton	0556 0037 0668	NEI	0037 0556 1037
Kneissel	0037 0556	Neon	2673 1770
Kobra	1298	Netsat	0037 0556
Kolster	0037 0556	Neufunk	0037 0556 0714
Konka	0037 0556 0714	Nevir	2799 2676 3719 3528
Korpel	0037 0556	New Tech	0037 0556
Kosmos	0037 0556	Nikai	1163
Kunft	3434 4340	Nikkai	0037 0556 1667
Küppersbusch	2676 0037 1667	Nikkei	0714 2197 3790 1585 2676 2279 1667
L&S Electronic	0714	Nikko	0178
Lava	2197	Nokia	0208
Lavis	1037 0037	Nordmende	1413 2548 0195 0037 0556 1248 0714 1585 1667 1163 0625 2676
Lazer	3719	Normerel	0037 0556
Lecson	0037 0556	Nortek	0668
Lenco	2799 0037 0556 1037 1983 2339	Novak	0037 0556
Levis Austria	0037 0556	Novatronic	0037 0556
Leyco	0037 0556	Novex	1523
Lg	0178 2182 1840 1423 1860 0037 0714 0556 4086	Novita	1585
Liesenkötter	0037 0556	NPG	3434
Lifetec	0037 0668 1037 0512 0556 0714 1248	Nu-Tec	0037 0556
Linetech	2676 1163	O.K.Line	1037
Linsar	1585 2676 2279 1667 1163 037 3719 4340	Oceanic	0208
Lodos	1037	Odys	2799 2719 2239 2457 2530
Loewe	0633 0512 1884	OK.	3434 2676 3067 3802 2239 3047 4340
Logik	2457 2486 1687 3831 3802 3005 1585 2530 1865 1037 3719	Okano	0037 0556
Logix	0668 2426	OKI	3434 1667 1585 2676 2125 2947 2279 1037
Lowry	3268	Onei	1667
Luma	0037 0556	Onimax	0714
Lumatron	0037 0556	Onn	1709 2125 0556 1667 1770 2279
Lumenio	0037	Onyx	1709 1770
Lux May	0037 0556	Opera	0037 0556 0714 1585
Luxor	4340 0208 1037 2676 1667 1163	Optimus	0650
LXI	0178	Optonica	0093
Madison	0037 0556	Orava	1037 1163
MAG	2239	Orbit	0037 0556
Magnavox	0037 0556	Orion	2005 4340 2032 2108 2000 0714 0037 0556 1037 2676 0808
Magnum	0714 0037 0556	Orline	0037 0556
Majestic	2799 3611	Ormond	0668 1037 0037 0556
Manesth	0037 0556	Osaki	0037 0556
Manhattan	0037 0556 0668 1037	Osio	0037 0556
Magma	1298 1709	Osume	0037 0556
Marantz	0037 0556	OTIC	1687 1523 1645 1983
Mark	0037 0556 0714	Otto Versand	1505 0093 0512 0037 0556 0195
Marks & Spencer	1770 2673	Pacific	0037 0556 0714 1037
Mascom	0556 0037 2125 1585 2197	Palladium	0037 0714 1505 0556
Master's	0037	Palsonic	2461 0037 0556 3067
Masuda	0037 0556	Panache	1585
Matsui	2486 0195 0208 1666 1667 2279 1037 2561 0037 0556 0714 2676	Panama	0037 0556
Matsushita	0650	Panasonic	1636 0650 1650 0037 0556 4340 2676 4501
Maxess	2493	Panavision	0037 0556
Mediator	0037 0556	Papouw	0037 0556
Medion	2719 1248 2676 0808 1037 1667 1585 0714 0037 0556 0668 0512 2239 2279 1849 1163 4340	PEAQ	4340 3649 2676
Megatron	0178	Perdio	0037 0556
MEI	1037 0037 0556	Perfekt	0037 0556
Melectronic	0037 0512 0556 0634 0195 0714 1652	Philco	0037 0556
Memorex	0178 0650	Philips	1506 2800 0556 1887 0037 0639 3614 2768 2813 0605 3790 2214 3678 4209
Memory	1983	Phocus	0714 1652
Mercury	0037 0556	Phoenix	0037 0556
Metz	1533 1163 0195 0037 0556 0668 1037	Phonola	0037 0556
MGA	0178 0037 0556	Pilot	0556 0037 1709 3434
Micromaxx	0037 0556 0668 1037 0808 0714	Pioneer	1457 1260 0037 0512
Microrstar	0808	Plantron	0037 0556
Miia	2868	Playsonic	0714 0037 1652
Mikomi	1163 1585 1667 0037	Polar	0037
Minato	0037 0556	Polaroid	3611 1645 2676 1523 3719 4132 1720 3589 1667 1687 3296 4340 2125
Minerva	1248 0195	Powerpoint	0037 0556 1770
Ministry of Sound	1667	Pragma Digital	0808
Minoka	0037 0556	Prinston	1037
Mirai	1666 1852 1651 1505	Pro Vision	0037 0556 1037 0714
Mitsai	3434	Profronic	0037 0556
Mitsubishi	0512 0093 0178 0037 0556 0208 1037	ProLine	0634 1037 0625 0037 0556 2223 2676 2393 1163 1585 1667 3434
Mivar	0609	Proscan	2561
Moree	0037		

CODELIST TV

Prosonic	0037 0556 1865 0668 0714 2676 1770 2106 1709 1163 2197 2125 1849 1523 2279 2457	Sontec	0037 0556
Protech	0037 0556 0668 1037	Sontech	1983
Proton	0178	Sony	1825 2778 1505 1651
Proview	1687 1645	Sound & Vision	0037 0556
Pfision	2676	Soundesign	0178
Pye	0037 0556	Soundwave	0037 0556 2673
Q.Bell	2561	SOVOS	2239
Q.Media	2339 2799	Soyo	1709
Qilive	4340	Standard	0037 2032 0556 1682 1037 1709 2799
QONIX	3067	Starion	1037
Quadro	0556 0037 1163 1667	Starlite	0037 0556
Quasar	0650	Strato	0037 0556
Quelle	0037 1505 0512 0668 0556 0195 1037	Strong	1163 1037 0037 0556
Radialva	0037 0556	Sungoo	1248 2037
Radiola	0037 0556	Sunic Line	0037 0556
Radiomarelli	0037 0556	Sunkai	0037 0556 1523
Radionette	0714	Sunny	0037
RadioShack	0037 0556 0178	Sunstar	0037 0556
Radiotone	0037 0556 0668 1037	Sunstech	2676 2530 4340
RCA	0625 0093	Sunwood	0037 0556
Realistic	0178	Supersonic	0208 0556 0037
Recor	0037 0556	Superfech	0037 0556
Rectiligne	0037 0556	Supra	0178 0037 3047 2947
Red	2032	Supratech	3067 2457
Red Star	0037 0556	SVA	0208
Reflex	0037 0556 1037 0668	Svasa	0208
Relisys	1298 1585 1589 1645	Swisstec	1709 1776 1849 2059
Reoc	0714 0634 2197	Sysline	0037 0556
Revox	0037 0808 0556	Tandy	0093
RFT	0037 0556	Targa	0618
Ricoh	0037 0556	Tatung	1720 0037 1248 0556
R-Line	0037 0556	Taurus	2197 3067
Roadstar	1037 0037 0556 0714 0668	TCL	3047 3649 2675 0625 2530
Rodex	0037 0556	TCM	0714 0808
Rolsen	0037 0556 2037	TD Systems	2676 3719
Romsat	3719	Teac	1645 2168 0037 3005 1037 0556 2457 0512 0668 0178 0714 1363 1770 1709 2032 2714 1983
Rowa	0037 0556	TEC	0037 0556
Rukopir	0556 0037	Tech Line	0037 1585 0556 0668 1163
Saba	0625 3434 0650 0714 2676 1585 4340	Technical	1667 2676
Saga	2197	Technics	0650
Sagem	0618	Technika	2106 2676 2426 4142 2197 1667 2168 1865 1849 2059 1983 2125 3067 2032 1585 3005
Saisho	0634	TechniSat	4340 0037 0556
Saivod	0037 0556 1163 0668 1037 1667	Technisnon	0714 1652
Salora	4340 0208 2125 2197 2676	Techno	1585 1037
Samsung	2051 0812 3131 1458 0618 0556 1312 2103 0037 0178	Technol Ace	0634
Sandström	2399 2197 3802	Technosonic	0625 2032 0556 0037 0714
Sansui	0037 1682 1709 0556 0714 1248	Technvision	1709 2032
Sanyo	0208 1585 2461 2676 1667 0037 0556 1037 1163 2279	Techwood	1163 2676 3719 1037 1667 2279
Save	0037 0556	Tecmagen	0556
SBR	0037 0556	Teco	1523
Schaub Lorenz	0714 2197 1363 1667 2125 2676 1163 3268 2289 1585 2279 4340	Tedelex	0037 0208 0556 1709 1682
Schneider	2676 0037 0556 1585 3528 0668 1037 0714	Tek	0037
Schöntech	1037	TELE System	2125 1585 1037 0037 2530 1667 2676 3434
Scott	1523 1983 0178	Telecor	0037 0556
Sears	0178	Teledex	0037
Seaway	0634	Telefunken	0625 1667 2799 2239 4340 0808 0037 0556 0714 1585 1163 2676 3719
Seeltech	3268 3067	Telefusion	0037 0556
Seelver	0556 1037 0037	Telegazi	0037 0556
SEG	1037 3434 0668 1163 2673 2125 1523 0556 0037 0634 2719 1585	Telemeister	0037 0556
SEI	1505 0037 0556	Telesonic	0037 0556
Seiki	4132	Telestar	0037 0556 1849
Sei-Sinudyne	1505 0037 0556	Teletech	0037 0556 0668 1037
Selectline	3296 4340	Television	0037 0556
Sencor	0714 3067 2239 2197 4132	Tempest	0037 0556
Sense	1849	Tennessee	0037 0556
Serie Dorada	0178	Tensai	0037 0556 1037
Serino	0093	Terra	4314
Sharp	1659 2676 0093 3790 2214 0653 1163 4340 3719	Tesco	2426
Shinelo	2530	Tesla	0037 1037 0668 0714 1652 0556
Shintoshi	0037 0556	Tevion	0714 1667 2032 1248 0668 2197 3268 0808 0556 1037 2339 1298 2530 1645 1687 1585 2125 0037 2289 1523
Shivaki	0037 0556 0178	Thes	1849 2947
Show	0037	Thomson	0625 3047 2675 3649 0037 0556
Siemens	0195 0037 0556	Thomson Life	0625
Siera	0037 0556	Thorn	1505 0037 0556 0512
Silva	0037 0556	TMK	0178
Silva Schneider	2125 2197 3067	Tokai	0037 0556 0668 1037 3067 3611
Silver	0037 0556	Tokaido	1037
SilverCrest	1037 0037 0556 2676	Topline	1037 0668
Singer	0037 0556	Toshiba	1508 2676 2732 1652 1667 0195 0618 0037 0650 0178 1037 2598 1163 3719
Sinudyne	2676 1667 1505 0037 0556	Tosumi	1770
Sky Media	0037 0178 0556 1709	TRANS-continent	0668 1037 0556 0037
SLX	0668	Transonic	0037 0556 0512 1363 3528 4089
Soemtron	1298	Triad	0037 0556
Sogo	3067	Trio	1687 1523 1645 1248
Solavox	0037 0556	Triumph	0556 0037
Soniko	0037 0556	Tucson	2676
Soniq	2493 3168 1298 3005	TV Star	3528
Sonitron	0208	TVE	2239
Sonnedair	0037 0556	TVTEXT 95	0556
Sonoko	0037 0556	Uher	0037 0556
Sonolor	0208 1505		

CODELIST TV - SAT

Ultravox	0037 0556 1585
UMC	2426 1709 1849 2059 2106 2168 4142
Unic Line	0037 0556
Uniden	1585 2676 1037 0037 3047 1667 1163
United	0714 1983 0037 2799 0556 1037 2530 1849 1652 3296 3434 1770 1523 2125 1163
Unitek	1709
Universal	0714 0037 0556
Universum	0808 1037 0037 1163 0668 0195 0512 0556 1505 0618
Univox	0037 0556
V7 Videoseven	0178 1666 0618 1651 1505
Vanguard	0037 0556
VD-Tech	2799 3067
Venturer	1865 3005
Veon	3528 4089 3611
Vestel	2676 1037 1163 1585 1667 0037 0668 0556
Vexa	0037 0556
Victor	0653
Videocon	2548 3296
VideoSystem	0037 0556
Vidtech	0178
ViewSonic	2111
Vision	0037 0556
VisionPlus	2426 2106
Vistron	1363
Visual Innovations	2106
Vivax	0037 1709
Vivid	3611
Vortec	0037 0556
Voxson	0037 0556 0178 2197
VU	2399
Walker	1667 2279 2676 1163 0037 1037 1585 3719 4340
Waltham	2676 0037 0556 0668 1037
Watson	1037 1248 0556 0037 0668
Wega	0037 0556
Wegavox	0037 0556 1667
Weiltech	0714 1652
Weltblick	0037 0556
Weltstar	1037
Weston	0037 0556
Westwood	1585
Wharfedale	1983 1667 0037 1037 0714 0556
White Westinghouse	0037 0556
Wilson	0556
Windsor	0668 1037 3719
Windy Sam	0556
Wintel	0714
World-of-Vision	1298
Xenius	0634 1667 2676 1585
Xiron	1983 1037
Xomax	1770 3067
Xrypton	0037 0556
Yamaha	0650 1576
Yamishi	0037 0556
Yokan	0037 0556
Yoko	0037 0556
YU-MA-TU	0037
Zepto	1585

AssCom	0853
Aston	1129
Astell	1986 2418
Astro	0133 2026 0658 1099 1100
Atemio	2928
Atevio	2928
Atlanta	2418 3320 1993 2813
Atom	3067
Audiola	2418 3012 3468
Audioline	1429
Aurora	0879
Austar	1459 0879
Austriasat	2631 2957 3190 1195 1197
Autovox	3067
Auvisio	2932 2738 2813
Avanit	0299 1631
Axil	1658 1777 1993 2418 2738 3424
Axitronic	1626
aZbox	2719
B.net	1672
Beytronic	0299 0740
Balmet	1658 1232 3190
Balticum	1195 1197 1986
Bel Digital	2513
Belson	2418 1993
BENSat	2938 2957
Best	3749
Best Buy	1993 2728 2418 3417
Big Sat	1658
Biostek	2738
Black Diamond	1284
blade	3749
Blizoo	1986
Blow	3012
Blu:sens	2938 3067
Blue Star	1279
Boca	2797 1232 2026 2308 2458 2813
Boshmann	1413 1631
Botech	2738 3749 3067
Boxer	2443 1692 2429
Brainwave	1214 0658 1672
British Sky	
Broadcasting	1662 1175 0847
BskyB	1662 1175 0847
BT	4031 1176
BT TV	4031
BT Vision	4031 1176
Bulltech	2738
Bush	1284 1626 2418 1672 2813 3439 2376 1291 1935 2568 2034 3652 3346 3699
Cablecom	1367 1195 1197 2513 1545
CableLink	2513
Cabovisao	1300 1631
Cahors	3688
Calway	2443
Cale	2718
Canal Digitala	0853 2466 2631 1499 2957 2561
Canal Digital	1780 0853 2553 1334
Canal Plus	2657
Canal+	0842 0853 2657 1722 1986 3190 2748 3424 1232
CanalSat	2657 0853
CanalSatellite	0853 2657
CDV	1993
CGV	1413 1567 2034 3751 3753 1232 3190 3067 1986
Challenger	1956
Champion	1279
Chess	1334 2026 1626
Cisco	0842
CityCom	1176 1232 0299 1777 0658
Clarke-Tech	1806 2226 3320
Clatronic	2738 1413
Clayton	1626
CMX	2932 3396
Cobra	3012 2728
Com Hem	1176 1915 2443 2832
Comag	1232 1413 2026 1334 2101 2308 2458 3993 2797 2813 3396 2251 2738
Comsat	1413
Comwell	1956
Conia	2418
Continent	1986 3857
CoolStream	2863
Coship	1658 1672
Croner	2813
Crown	1284
Crypto	3012
Crystal	3012
CS	1631
CST	2863
Curtis	2738
Cyfra+	1409 0853 4290
Cyfirowy Polsat	0253 0853 2758 1409
DAK	1993
Dantax	1626
Danystar	2938
Darty Box	2407

SAT

@sat	1300
@Sky	1334
AB	3191
Acoustic Solutions	1284
ADB	2743 2553 1367 2367 2737
AEG	2738 2813
Agora	1284
Aiko	2718
Airis	1993 2813 3012
Akai	2938
Akira	2813 3072 2738
Akura	1626
Alba	3601 3468 1284 2568 2034 3346
Alcor	4242
Allvision	1232 1334
Altech UEC	1959 2097 1960 2059 4210 1459
Amiko	3191 3649
Amstrad	0847 1693 1175 1662 3067 1848 2467
AMTC	2738 2813 1993
Ankaro	1279
Ansonic	2418
Antares	2757
Antiference	1284
Apro	1672
Arcon	1279
Argos	2568
Arion	1279
Arnion	1300
ASA	0299 0740
ASCI	1334
Asda	1284

CODELIST SAT

D-box 1114
 Delta 1176 2443
 Denver 2418 2738 3468
 Deutsche Telekom 3270
 DGTec 1631
 Dick Smith Electronics 2813
 Dicra 2738 3012
 Digenius 0299 0740
 Digi 2026 1195 1197 4056 1300 2443
 Digi Raum Electronics 1176
 Digi1 3067
 Digiality 1334 2813
 Digihome 2034 1284 1935
 DigiLine 2273
 DigiLogic 2034 1993 2813
 DigiMax 2273
 DigiQuest 2718 2738 2278 2765 1658 1300 1631 2813
 DigiSat 1232
 DigiSky 1658
 Digital 2308 2273
 Digital Stream 3703
 Digital Vision 2885
 Digital+ 0853 0842
 DigitAlb 1232
 DigitalBox 3419 1631 2540 3012 1100 2757 3674
 DigiTurk 2097
 Dikom 2938
 Dilog 1780
 DiPro 1367 2278
 Dish TV Technologies 3255 2273 2738
 Distratel 1283
 diVision 2386
 DNA 1780 1176 2144 1545 2832
 Dolce 1300
 Doro 1672
 Dr.HD 2226
 DragonSat 2928
 DRE 1176
 Dream Multimedia 1237 1923 1652 3628
 DSE 2280 2418 2813
 DStv 0879 2059 2060 1959 1960 410 3981 3503
 DTI Electronics 3067 2938
 Dual 2034
 Durabrand 1284 2034
 DVX 2418 1993
 Dyon 2738 2813 3072 3417
 Easy-One 2757 3419 3240 3422 3688
 ECG 2765 2738 2813
 Echosonic 3419
 EchoStar 0853 1409 1611 3704 3718
 Eco-Star 1413
 Edision 1631 1279 2306 3487 3191
 Elap 1409 1611 1129 1567 1413 3190
 Elbe 2418
 Electron 1279 1956
 Elisa 2455
 Elless 0740
 Elta 2738
 eMTech 1214
 Energy Sistem 1631 2418
 Engel 1777 1672 1993 4292 3749
 esoSAT 2797
 Essentials 3439 2738
 Essentiel b 2738
 Etisalat 2443
 Europhon 0299 1334
 Eurosat 1413 1611
 Eurosat 1567
 Eurosky 0299 0740
 Eutra 0740 0299 3080
 Evesham 2034
 Evolve 2765 1993
 Eycos 1279
 F&U 3012
 Fagor 1611
 Family 1658
 FaVal 3422 1631 2988
 Ferguson 2638 1291 2738 1803 1279 1935 2034 1284
 Fetch TV 2455
 Fiber 2631
 Finepass 1780
 Finlux 1626 2034 1232 1284
 FinnSat 0740 2386 4572
 FMD 1658 1413
 FoneStar 1777 2242
 Foxtel 1356 1459 0879 1176
 FPE 1993 2813
 France Telecom 2407
 Fransat 3190
 Freesat 2928 2376 2408 1692 3827 4204 2443
 Freesat+ 2443
 Fte Maximal 2765 2757 3419
 Fuba 2750 3726 0299
 Fuji Onkyo 1631 2748 2728 2101 2251
 Fulan 3649 3487
 Galaxis 1176 0853 0879

Galaxy 1956
 GbSAT 1214
 General Satellite 3064 1176
 Geser 1631 2738
 Gi 2799 3649 3191
 GigaBlue 3663
 GigaTV 2738
 Globo 3857 2273 2957 1626 1429 1334 2026 0740
 GlobSat 2748
 Go 1780
 Go SAT 3190
 GoGen 2738
 Gold Box 0853
 Gold Vision 1631
 Golden Interstar 1283
 Golden Media 3191 3649
 GoldMaster 1334 1722 2928
 Goodmans 1284 2034 1291 3439 2376 2568 2885 3346 3652
 3699
 Gran Prix 0740
 Grandin 1626
 Grocos 1409 1658
 Grundig 0847 2367 2813 2738 1291 1284 3424 2376 3341
 1672 2568 0879 3346 0853 1780 2034
 Grunkel 3067
 Haier 2418
 Hallo 1626
 Hama 1567
 Handan 1780
 Hanseatic 1099 1100
 Hauppauge 1672
 HB 1214
 HD-Box 2928
 HDThunder 4056
 HE@D 1279
 HiGrade 2938
 Hills 1232
 Hirschmann 2026 2513 2308 3190 0299 1232 0740 2988
 Hitachi 2034 1284
 HNE 1232
 Homecast 1214 1680 2386
 Humax 1176 1232 2408 2144 2443 1808 2736 3140 1427
 1915 1675 1225 4031 2620 2832 2762
 Hyundai 2034 2738
 i-Box 1652
 i-CAN 1367 2737 2367
 Icecrypt 2928 2838 1631 3649 3191
 ID Digital 1176
 ID Sat 1334 1631
 i-Joy 2938
 Illusion Sat 1631
 Image 1993
 Imagen 1195 1197 2928 2386
 Imperial 1429 1334 1099 1100 1197 1195 1351 1672 1631
 3419
 iNETBOX 1652
 Inno Hit 1626 2728
 Interstar 1214
 Inverto 3095
 Inves 1993
 inVion 2418
 iotronic 1413
 IP Vision 2455
 IQ 2813
 Iris 4290
 Irradio 3067 3726
 i-SET 3419 3417 1567 2757 3422 3738
 Isis 1284 2034
 ITI Neovision 2743
 ITT 2418
 Jaeger 1334 2797
 Jameson 2813
 Jepsen 1214
 JVC 1284
 Kabel Deutschland 1195 1197 2443 1915 1672 2762
 KabelBW 1915 1195 1197 1176 1429 2762
 KabelNoord 2443
 Kamosonic 2738
 Kaon 1300 2631 4056
 Kathrein 1561 1567 0658 3658
 Kendo 1284
 Kentron 3067
 Kenwood 0853
 Kongque 1300
 König 1279 1631 1567
 Kooltek 2718
 Koscom 1956
 KPN 1986 1545 2928
 Kreiling 0658 1626
 Krystal 1284
 L&S Electronic 1334
 LA Digital 2386
 Labgear 3424 2748
 LaSAT 0299 0740
 Lazer 2738
 Leiker 2728

CODELIST SAT

Leiko	1626
Lemon	1334
Lennox	1611
LG	1414
Lifesat	0299
Line@TECH	2813
LinkBox	2957
Linsar	1284 3012
Listo	1626 2813
Liwest	1195 1197
Lodos	1284
Logik	1284 1905 1803 1906 2034 2738 4204 3652
LogiSat	2797 2251 2813 2026 2458
Lorenzen	0299 2026
Lowry	1284
Luxor	1935 2034
M vision	2273 2757 3419
M7	2631
Macab	0853
Majestic	2738 3468 3012
Manhattan	2748 3827 4204 1300
Maplin	2034
Marusy	2799 3543
Mascom	2738 2386 1680
Matsui	1626 1284
Maximum	1334 1986
MDS	1225
Mediabox	0853
MediaSat	0853
Mediaset	2750 2739 3403 2278 2367 1427 2736
Medion	1232 2797 3396 0299 1626 1334 0740 2026
Megasat	1631 2718 1658 2813 0740 0299 2034 1284 2738 3080
Meo	2466
Mercury	3422
Metronic	2278 2418 3726 1284 1935 1631 2738 1279 1283 1993 1986 1413 2269 1672
MiCO	1993
Micro	2308 2813 2797
Micro electronic	2308 2813 3396 2458
Micromax	0299
Microstar	0299
Miradebox	2928
Mitsai	2738
Morgan's	1232 1409
mp man	2765 3067
Multichoice	2059 0879 1959 1960 2060 3503 3981 4210
Murphy	2034
Mustek	2718
Mx Onda	2938 3067
Mysat	2738
Mysky Italia	2467 1693 1850
Mysky New Zealand	2211 1356
N	2743
Nabo	3080
NanoXX	2513 3419 1631
NC+	2743 1409
Neom	1993
Neosat	2273
Neotion	1334
Net+	3637
netBox	3637
Netgem	1322 2455 3637
Netia	3637
NeufTV	1322 3874
Neuling	1232 2458 2026 2251
Neusat	1279
Nevir	3067 2938 2728
New Line	2813 1993 2418
NexPRO	1631 3191
NextWave	1956
Nilox	2278
Nokia	1114 0853
Noos	0853
Nordmende	1611
Noru	2938
Nova	0879 1959 1960 2059 2060 2475
NPg	1631 3067
NTV Plus	1692 3190 2928 2443
Numericable	2466 0853 0099
O2	2928
Octagon	2928
OctalTV	1429
OKI	1567 1658
Omni	1993
OnLine	2443
Online	2631
Onn	1284 2034
Openbox	1662 1956 2928 3109
Openstat	1956 2957
Opentech	3190
Opentel	1232 3190
Optex	1777 1232 1993 3190 1283 1611 1626 1413
OptiboX	3190
Opticum	3417 2957 2273 3857 2928 2797 3191 3422 3688
Optus	1356 0879 0853

Orange	2407
Orbis	1334 1232
Orbit Showtime	
Network	1959 1960 0879
Orbitech	1099 1195 1197 1100 1334 1351
Orchid	2988
Orion Express	3857 1986
Orton	3191 3857 2957 2273
P&T Luxembourg	3637 1322 2455
P/Sat	1232
Pace	0842 1175 1356 1693 2097 2475 2631 2657 2160 2211 1848 0847 2059 1662 2467 2060 1850 2466 1682 0853 2620
Pacific	1284
Palcom	0299 1611 1409
Panasat	0879 1959 1960
Panasonic	0847 1304
peeKTON	1658 1993 2418 3012
Philips	0099 0842 2097 2466 1114 2631 1499 2211 0853 0133 1672 1429 2561 2174
Phoenix	2418 1658 1956
Pino	1334
Pioneer	0853
PMB	1611
Portugal Telecom	2466
Power Sky	1279
Pozitek	3190
Premiere	1114 1915 1176 1195 1100 1675 0658 1499 1197
Primacom	2443
Pro Basic	0853
ProLine	1284
Promax	2757
PSI	3190
Quelle	0299
QuickLine	1300
Raduga TV	2957
Rank Arena	2718
RCA	1291
Rebox	1214 2928 2386
RiksTV	2367 1692 2429
Rimax	2938
RIO Media	1780
Roadstar	0853
Rollmaster	1413
Ross	2540
Rownsonic	1567
SAB	1956 3649 1300 1631
Saba	2205
Sagem	1114 1690 2553 1692 3637 3874 2429 2407
Sagemcom	1692 2758 2429
Saivod	2418
Salora	1232
Samsat	3419 3191
Samsung	2467 1662 1693 1850 0853 1682 0253 1175 3063
Sansui	1545
Sanyo	1626
Sat Control	1300
Sat Industrie	1611
SAT+	1409
SatCatcher	1956
Satlink	2273 1567
Satplus	1100
SatyCon	1631
Schaub Lorenz	1214 2034 2418
Schwaiger	2797 1334 1658 1631 2458 0740 1429 1672 2308 2932 2957 2813 2928 3688 2988
Scott	2738
SCS	0299
Sedea Electronique	1283 1626 1279
Seeltech	1993
SEG	2235 1626 1993 1284 2034 3688
Servimat	1611
Set-One	2757 3419 3240 2728 3422 2988
SFR	2455 1322 3637 3874
Shark	1631
Sharp	3598 2034 1935
Sherwood	1611 1409
Shinelco	2278 2938 3067 2738
SHOI	2938
Siemens	1626 1657 2737 1334 1429 2418 1672
Sigmathek	2418 2813 2738
SignalMAX	1956
Silva	0299
Silva Schneider	0740
SilverCrest	2026 2932 2797 2101 2308 2458 2251
Sky Deutschland	1114 1915 1197 1176 2443 1195 1100 1675 1499 0658 0099 1351 2561 2620 2832 2174 1693 2467 1848 1850
Sky Italia	1693 2467 1848 1850
Sky New Zealand	2211 1356
Sky UK	1662 1175 0847
Sky+ UK	1175 1662
Skylink	2957 1986 1722 2443 1631 3190 2928 2034 1545 1195 1197 1680
Skymaster	1409 3738 1611 1334 1567 2205 1545 2728 2932 3341 3405
Skymax	1413

Skypex 0299 0740
 skyplus 1232 2026 1334 1175 1658 0740 2251
 SkyTec 2928
 Skyvision 3738 2251 2797 3396
 Skyway 2928
 Skyworth 1631
 SL 2026 0740 1672
 Smallworld Cable 2837
 Smart 1631 0299 1232 1413 3095 0740 3338
 SmartVision 1658
 Sogecable 0842
 Sogno 2957
 Solomend 3109
 Sonera 1780 2386 2144
 Soniq 1567
 Sony 0847 1558 0853 3202
 Splus 1986
 Star Sat 3419
 Star Track 3191
 Starcom 2718 3190
 Starman 1300
 Steinner 2738
 Stream System 1300
 Stream TV 1848
 Strong 1367 1409 2235 2278 2226 1658 1626 2418 4242
 0853 1284 1300 0879 2748 3424 2813 1993 2034
 3905 1806
 STV 1986 1176
 Sunny 1300
 Sunray 2799
 Sunsat 3190
 Sunstech 1993 2738 2418 2813
 SuperMax 1283
 SupportPlus 2418
 Supratech 1413 2765 3067
 Synaps 3191
 Systec 1334
 Sytech 2418 3012 2938
 S-ZWO 1722
 Tarbs 1225
 TBoston 1658 2418 2718
 TBS 1284
 Teac 1225 1322 2813 4386
 Technika 2034 1284 1672 1626 2455
 TechniSat 1195 3440 3441 1197 2540 1100 1099 1351 1322
 2813
 Technoit 2278
 Technomate 1610 1283 3681
 Technosonic 1672
 Technotrend 1429 1672 2242
 Techwood 1284 1626 2034 1935
 tekComm 2738
 TELE System 1611 1409 2718 2739 2750 2764 2813 3403 3726
 1993 2738 3859 2765
 1195 1197 2144 2443
 Tele2 1367
 TeleClub 2938
 Teleco 3190
 TeleDünya 3419 3674 3738
 Telekarta 3857
 Telemach 1780
 Telenor 3093
 TéléSAT 2631 2466
 Telesat 1099 1100 1429 1334 1351 1626 1672 1195 1197
 2540
 Televes 2101 2458 1214 1300 1334 1409
 Telewire 1232
 Telit 3012
 Telsey 2738
 TelSKY 2540
 Telstra 1356 3637
 Tesla 1626
 Tevion 1672 1334 1803 1409 1780 1567 2205
 T-Home 1692 2743
 Thomson 0842 0847 1291 1693 1658 1175 0853 1662 2160
 3905 1459 1935 3093 2174
 1672
 Titan 2205 2757
 Tiviar 2928
 Tividi 1429
 TiviSat 2750 2737 4031 3726 2367
 TLG 2765
 T-Logic 2765
 T-Mobile 1545 2631 2443 3190
 TNT Pass 1567
 TNT SAT 2235 1692 2748 2429 3190 1986 1195 1197 3424
 Tokai 2938 3067
 Tonna 1777 1611 2458 3190
 Top Up TV 1935
 Topfield 1986 1545 1783 1722 1824 2837 2838
 Topsat 1658
 Toshiba 1284 1803
 Transonic 4362
 TrekStor 2738 2813
 Trevi 3067

Triax 1722 1986 3598 0853 1291 1099 1626 1611 1413
 2101 3190 3080 2988
 Tricolor TV 1176 3064 1915
 Triones 1658
 TT-micro 1429
 TurksatKablo 3190
 TV Cabo 2160
 TV Star 3012
 TV Vlaanderen 2631 2466 0853
 TVonics 1803 1905 1906
 Twinner 1611
 UEC 0879 1356
 UfaNet 1986
 UltraPlus 2928
 Umax 1993
 Unimade 3067
 United 2418 3012 1626 2278 3067 3468
 Unitymedia 1429 1176 1195 1197 1915 2513 2443 2762
 Universum 0299 1099 0740
 UPC 1176 1780
 UPC Direct 2443
 Van Hunen 0299
 Vantage 2797 3857 2513
 Vaova 1993
 VEA 2418
 Vectra 1195 1197
 Vestel 1284 1626
 Venton 2988
 VH Sat 0299
 Viasat 0253 1682 1195 2235 1197
 Videofutur 3637
 Viola Digital 1672
 Vision 1626
 Visionic 1279
 VisionNet 1631 3649
 Visiosat 1413 1631 1658 1129
 Vistron 0740 0299
 Vitocom 1413
 VivaCom 2429
 Volcasat 2418
 Volia 1780 1300
 Voo 0853
 Vu+ 2799 3458 3543
 Walker 2034
 Wavelength 1232 1413
 Wbox 2832
 Wharfedale 1284 2034 1935 1906 1905
 Wightfibre 3140
 Winbox 2718 3726
 Winix 2278
 Wisi 2957 3190 0299 0740 1232 1986
 Worldsat 1214
 Woxtel 2418 2813
 XeoBox 2928
 Xoro 3012 3993 2738 2813 3422
 Xsarius 2957
 Xsat 1214
 Xtreme 1300
 Xtrend 3320 3794
 Yakumo 1413
 Yamada 1993
 Youview 3140 4031 2408 1176
 Zap 2160
 ZapMaster 0740
 Zehnder 1777 1334 1232 1413 1631 3417 3419 3422 3424
 2235 2242 2034 0740
 Ziggo 1657 1499 2443
 Zimwell 1176 2280
 Zircon 2957 1631
 Zodiac 1279 3067 3726
 Zon 2160
 Zon Optimus 2160

CBL

@Home 2015 2762
 1&1 3270
 A1 2769
 ADB 2437 2769 1920 1585
 Akado 2043
 Altibox 2030 2437
 Amino 1898 1615
 Aon 2769
 Arcadyan 2952
 Arris 2437 2952
 Avant 3080
 Beeline 2437
 Belgacom TV 2047
 Blizoo 1986
 Bluewin 2271
 Bouygues Telecom 3007 3185
 Boxer 2443
 Bredbandsbolaget 3093

CODELIST SAT - CBL

BT Vision	2294
Cablecom	1582 3477
Cablelink	3080 2988
Cabovisão	2436 2742 1300
Cahors	3688
Caiway	2015 2762 2942 2443
Canal Digital	2030 1780
Cisco	3337 2271 2563 2589 2401 3265 2742 1582 2047
Citycable	3477
CityCom	3080
Com Hem	2762 2832 2015 2942 3662 4926 2443
Darty Box	2436 2407 2443
Delta	2762 2015 2942 2443
Deutsche Telekom	3270
Digi	2762
DigitAlb	1300
DigitalBox	3419
DNA	2832 2762 2030 1780 2144
Du	2401
Dune	4215
Dyon	3688
Easy-One	3688
Echostar	2955
Eliot	3916 1615
ER Telecom	1300
Eutra	3080
Ferguson	2638
Fiber	1898 1615
FinnSat	4572
Foxtel	1356
France Telecom	2407
freebox	1976 1482
Gala	2437 2030
Get	2494
Glashart Media	1898 1615
Globo	3857
Gran Prix	3080
Grundig	1780
GuestComm	2030
Handan	1780
HD+	2443
Hirschmann	2988
Huawei	2994
Humax	2762 2043 2889 2620 1983 1981 1958 2832 3101
i-CAN	1585 2437
Innovative Systems	1898
Inotel	2437
IrviTV	2437
Jambox	2030 3464
Kabel Deutschland	1981 1983 2762 1958 2672 3514 2620 3101 2174
	3688 1577
KabelBW	2762 2174 2889 1958 1981 1983 3477 1060 2443
KabelNoord	2015
Kaon	2494 2889 1300
Kartina TV	4215
Kiss	2271 2401
KPN	2437 2952 1986
Kreatel	2030
Lattelecom	2030 2675 3464 2437
Linksys	2271
Magnet	1615
Maximum	1334
Megasat	3080
Meo	2401
Motorola	3916 1562 2952 3692 3723 2401 4926 2030 2437
	1585 2675 3464
Movistar	1585
MTS	1615 1898 3611
Nabo	3080
New Line	3688
Noos	2436
NTL	1060
Numericable	2436 2466
OnLime	2443
Ono	3337 1562
Opticum	3688 3857 2928
Optus	1060
Orange	2407
Orchid	2988
Orion Telekom	4215
Orion Express	3857
Orton	3688 3857
Pace	2620 1577 2401 1060 2294
Penki TV	2030
Phillips	2174 2294 2672 1582 1958 2466
Portugal Telecom	2401
Premiere	2620 2174 1577 2762
Primacom	2889 2443
Primefel	3611 2030 2437
PrimeTV	2030
QuickLine	1300
Qwerty	4215 1615 1988
Rebox	2928
RIO Media	2030
RomTelecom	1300

Rostelecom	3611
Sagem	3532 2436 2407
Sagemcom	2407 2672 3185 2436 3532 3514 2762
Samsung	2407 3662 1060 2015 2174 1987 2955 3265 2889
	2610 3514 2942 3477 2589
Scarlet	1898 1615
Schwaiger	2988
Scientific Atlanta	2047 2436 2401
SEG	3080
SFR	2436
Siminn	2407
Sky Deutschland	2620 1577 2174 3101 2762 2832 2443
Skynet	2437
SL	3080
Smart	3338 3080
Smartlabs	3611
Smile Content	2437
Sonera	3723 2762 1780 2144
Splius	1986
Starman	2762 1300
Stipte	1898 1615
Stofa	2015 3692
STV	2762 1986
Swisscom	2271
TalkTalk	2994
Tatung	2401 3270
TDC	2271 2401
Technicolor	2994 3093 3514
Technisat	3441 3440
Tele Danmark	2407
Tele2	2762 2144 2443
TeleColumbus	2889
Telefonica	1585
Telemach	1780
Telenet	1920 3477
Telenor	3093
Telewest	1060 1987
Telia	2030 3723
Teleset	2762
Teo	2437 2030
T-Home	3270
Thomson	3093 1582 1981 2174 3007 2407 1983 1958 2769
Tivo	3265 3337 3560 3662
Topfield	1986
TP	2407
Triax	2988 3080
Unitymedia	2610 2762 2955 3477 3101
UPC	2762 1582 3477 1780
UPC Cablecom	1582 3477
Vector	2030
Venton	2988
Viasat	2030
Viken Fibernet	2030 2437
Virgin Media	3265 1060 1987 2563 3477
Vistron	3080
Vodafone	1615 2401 3532 1300
Volia	1780 1300
Voo	2742
Welho	2832
Wisi	3080 4572
Xoro	3688
YouSee	2407
Youview	2994
Ziggo	2015 2589 2762 2401 2942 2443
ZyXEL	1585

VIDAC

A.C.Ryan	2709
Acer	1272
Amiko	3649
Apple	2615
ASRock	1272
Asus	1272 2987
BSkyB	3061
Digittech	2260
Dune	4215
Egreat	2260
Elonex	1272
Eminent	2260
Emtec	2709 2843
Fantec	2709
Fujitsu Siemens	1272
Golden Media	3649
Hewlett Packard	1272
hFX	1272
iconBIT	2709
ICY Box	2709
ISTAR	2260
Kartina TV	4215
Microsoft	1272 1805 4000 3949
Orion Telekom	4215
PopBox	2260

CODELIST CBL - VIDAC - MISC - AMP - TUNER

Popcorn Hour	2260
Qwerty	4215
Ricavision	1272
Roku	3061
SAB	3649
Sky Deutschland	3061
Sky UK	3061
Sumvision	3263
Trust	1272
Via Technologies	1272
Western Digital	2558
Woxter	2709
XBox	1272 1805 3949 4000

MISC

Aiwa	0159
Bose	3079 3708
Canton	3000
Celcus	4146
Goodmans	4146
Harman/Kardon	3756
JBL	3756
LG	3217 3996
Logitech	3561 1408
Maxell	3997
Onkyo	3992
Orbitsound	4098
Panasonic	3323
Philips	3282 3962 4027 4105
Samsung	2660 4011
Sony	0159 3700
Toshiba	3627
Yamaha	2021 2116 3283 3325

AMP

Acoustic Solutions	1501 1446
Arcam	0269
Audio Agile	0269
Audiolab	0269
Balanced Audio Technology	0269
Bonbec	0269
Bush	0269
Cambridge Audio	1982
Copland	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0272
Electrocompaniet	0269
Goldmund	0269
Goodmans	0269
Grundig	0269
Harman/Kardon	0269
HIFIakademie	0269
Linn	0269
Loewe	0269
Marantz	0269 2138
Mark	0269
Meridian	0269
Micromega	0269
Myryad	0269
Naim	0269
Onkyo	3050 2878
Philips	0269
Pioneer	0823 0300 0269
Quad	0269
Radiola	0269
Restek	0269
Revox	0269
Teufel	2322 3574
Thorens	0269
Universum	0269
upXus	1446
Yamaha	0354 2592

TUNER

Aiwa	0121 1058 1158 1258 1622 1822 1827
Akai	0609
Anam	0609
Arcam	1212 1189 1269 1289
Atoll Electronique	1308
Audiolab	1189 1269 1289
Ayon	1269
Balanced Audio Technology	1189 1269 1289

Bang & Olufsen	0799
Bonbec	1189
Bose	1229 1933
Bush	1189 1269 1289
Cambridge Audio	1647 1189
Copland	1189 1269 1289
Denon	1360 2857 0004 0771 1460 1434 2516 2681 2820 2987 3347 3380 3642 3640 3643
Dual	0004
Electrocompaniet	1189
Goldmund	1189 1269 1289
Goodmans	0609
Grundig	1189 1269 1289
Harman/Kardon	1304 0110 1189 1269 1289 0208 3391 2443
Integra	1805 2730 3860
JBL	0110
JVC	0074 1676
Kenwood	1313 1027 1293 1570
LG	1293 2197 2284 2676
Linn	1189 1269 1289
Loewe	1189 1269 1289
Logitech	2436
Marantz	1189 1269 2114 1289 3444 3772 4037
Mark	1189 1269 1289
Medion	2197
Meletronic	0609
Meridian	1189 1269 1289
Micromega	1189 1269 1289
Myryad	1189 1269 1289
NAD	0320 0609 1989
Naim	1189 1269 1289
Okano	0609
Onkyo	1805 0135 1320 2451 2730 3259 3860
Panasonic	1779 3309 3425 1518 1763 1309 1308 1316 2884
Philips	1189 1269 1289 1120 1673 1831 2289 2311 2459 3005 3127 3783
Pioneer	1023 1459 3629 1623 1123 1284 1189 1269 1289 2104 1935 2941 3597 3742 3631 3651 4015 3057
Proceed	1189
Proson	0609
Quad	1189 1269 1289
Radiola	1189 1269 1289
Radionette	1293
Revox	1189 1269 1289
Revoy	1189 1269 1289
Rotel	0793
Samsung	1868 2809 2714 3077 1295 3193 2948
Sansui	0609
Schneider	0110
Sherwood	1077
Siemens	0609
Silva Schneider	1293
Sony	1158 1858 1759 1758 1058 1258 1112 1454 1622 1441 1822 2172 1827 2578 2522 3158 3484 3257 3914 3983
Soundwave	0609
Tag McLaren	1189
Targa	1293
Teac	0609 0110 3860
Technics	1763 1518 1779 1309 1308 0208 1316
Thomson	1194
Thorens	1189 1269 1289
Universum	0609 1189 1269 1289
Victor	0074
Wharfedale	0609
Yamaha	3433 0176 1276 1376 1815 0376 2061 0082 2469 2467 3030 3328 3580 3371 4008 3602 3258

DVD

3 Plus	0490
3D LAB	0539
4Kus	1158
Acoustic Solutions	0730 0713 2966 1530
AEG	0770 1233 0675 2173 2235 2644 2461 1643
AGK	2139 3265
Aim	0672
Airis	0672 2235
Aiwa	0695 0869 0533 2504
Akai	2461 0713 1233 2966
Akira	2644
Akura	1383
Alba	0713 2966 0695 0730 0539 0672 1530 4081 3177
Amitech	0770
Amstrad	0713 1571 0770 2139
AMTC	3076
AMW	0872
Ansonic	0831
Apex Digital	0672
Arcam	0732
Aristona	0539 0646
Art Mito	1530
Aspects	2235
Audio Authority	2555

CODELIST TUNER - DVD

Audiola 2235 2163
 Audiosonic 1383
 Audix 0713
 Autovox 0713
 AVideo 2173
 Avol 3076
 AWA 0730 0872 2644 3513
 Axil 3265
 Axion 0730
 Axxion 3076
 Basic Line 0713
 Bauer 2461
 Baze 0672
 Bellagio 0872
 Belson 2139
 Berthen 1643
 Best Buy 2139 2163 3265
 Black Diamond 0713
 Blaupunkt 2872 2624
 Bluzsens 1233
 Blue Sky 0713 0695 0672
 BlueDiamond 2624
 Bluetech 1516
 Bose 2023
 Brainwave 0770
 Brand Unknown 2461
 Brandt 0551 0503 2966
 Bush 0713 0831 0695 3265 0730 2644 1530 1383 2139
 3177 2966 2723 3961 4081
 Cambridge Audio 2808
 Celcus 2966
 Celestial 0672
 cello 2815
 Centrex 0672
 Centrum 0713 1530 0675
 CGV 0770
 Cinetec 0713 0872
 CJ Digital 1643 2173
 Classic 0730
 Clatronic 0672 0675 1233
 Clayton 0713
 CMX 3513 3076 1643
 Coby 0730
 Codex 1233
 Compacts 2235
 Conia 0672 2644
 Continental Edison 0872 0831
 Crown 0770 1530
 Cybercom 0831
 CyberHome 1023
 Cytron 0831
 Daenyx 0872
 Daewoo 0770 0872
 DAK 2235
 Dansai 0770
 Dantax 0695 0713 2966
 Daytek 0872
 Dayton 0872
 DCE 0831
 Decca 0770
 Denon 0634 0490
 Denver 0672 2461 1643
 Diamond 0770
 Dick Smith Electronics 2644 3513
 Dicra 2173
 Differo 2966
 Difrnce 2235
 Digihome 0713 2966
 DigiLogic 0713
 Digital 2173
 Digtrex 0672 3337
 DiK 0831
 Dikom 2966
 Dimarson 1233
 Disney 0831
 diVision 2461
 DK digital 0831 1643
 DMTECH 2173
 Dragon 0831
 DSE 0675 2644 3513
 Dual 0831 0713 0730 1023 1530 2966 2461
 Durabrand 0675 0831 1530 0713
 D-Vision 2461
 Dyon 3076 2644
 e:mx 1233 1643 2173 0770
 ECG 2461
 Electrocompaniet 2545
 Electrohome 0770
 Elfunk 0713
 Elin 0770
 Elta 0770 1233 1643 2173
 Emerson 0591 0869
 e-motion 2624
 Enox 2815
 Enzer 0770
 Essentials 3805 2235

EuroLine 1233 0675 1643
 F&U 2139
 Ferguson 0713 2624 3177 3716 2966 2570
 Finlux 0741 0770 0591 0672 2966
 Fintec 0713 1530
 Firstline 0869 1530
 Funai 0695 0675
 GoldStar 0591 0741
 Goodmans 0713 1383 0730 2382 1530 2966
 GoWell 1643
 GPX 0741
 Gran Prix 0831 2461
 Grandin 0672 0713 2173
 Grundig 0695 0539 3513 0713 0551 2966 2723
 Grunkel 0770 0831
 H&B 0713 1233
 Hanseatic 0741
 Hantarex 2461
 Harman/Kardon 0702 3402
 Harwa 2235
 HE 0730
 Henß 0713
 Hicon 0672
 Hikona 1383
 Hitachi 0573 0713 2966
 Hiteker 0672
 Höher 0831 2173 0713 1530 1643
 Home Electronics 0730 0770
 HYD 1233
 Hyundai 3076 1530 2966
 Inno Hit 0713 2966
 Irradio 0741 1233 0869 0770
 ISP 0695
 ITT 1233
 JBL 0702
 JDB 0730
 JGC 1530
 JMB 0695 2966
 JVC 0623 2966 0539 0503 0695
 Kansas Technologies 1233 1530
 Kendo 0713 0831 0672 1530
 Kennex 0770 0713
 Kenwood 0490 1906
 KeyPlug 0770 1643
 Kiiro 0770
 King Vision 1643
 Küppersbusch 2966
 Laser 3961
 Lava 2461
 Leiker 0872
 Lenco 0770 0713 0831 1383
 LG 0741 1602 1906 2189 0869 2135 0591 2407 2811
 3951
 Lifetec 0831
 Linetech 2966
 Linsar 2966
 LiteOn 1158
 LM 1643
 Lodos 0713
 Loewe 0539 0741
 Logic3 0772
 Logik 0713 3681 2382 3805 3177 2644
 Logitech 2639
 Lumatron 0741 0713 0730 1530
 Luxman 0573
 Luxor 2966 0713 0730
 Magnavox 0503 0675 0539 0713 1354
 Majestic 2235 2163
 Manhattan 0713
 Marantz 0539 3444
 Mark 0713 0695
 Marks & Spencer 2815
 Marquant 0770
 Mascom 2461
 Matsui 0713 0672 0695 2966 3805
 Maxim 0713
 Maya 2235
 MBO 0730
 Mecotek 0770
 Medion 2189 0831 2407 2235 0741 2966
 Memorex 0831
 Memory 0730 1383
 Metz 0571 0713
 Micromaxx 0695
 Micromedia 0503 0539
 Micromega 0539
 Microsoft 1708 2083 0522 2627 2202
 Microstar 0831
 Minax 0713
 Minoka 0770
 Mitsubishi 0713
 Mossimo 0573
 mp man 3513
 Murphy 2815
 Mustek 0730
 Muvid 1643 2173

Mx Onda 1383
 Mystery 3513
 Mystral 0831
 NAD 0741
 Naiko 0770
 NEC 0869 0591 0741 1602
 Neom 1643
 Neon 2815
 Nevir 0831 0770 0672
 Nikkei 2461
 Nordmende 0831 1530 2966
 Nordy 2235
 Nortek 1643 2173
 Odys 2644
 OK. 2966 2723 3076
 OKI 2966
 One For All 2555 3058
 Onkyo 0627 1769 0503
 Onn 2723
 Oopla 1158
 Oppo 2545
 Optimus 0571
 Orava 0713
 Orbit 0872
 Orion 0695 1233 0713 2570
 OTIC 1383
 Pacific 0713 0831
 Packard Bell 0831
 Palladium 0695 0713
 Palsonic 0672
 Panasonic 0490 3641 1834 3935 1579 1641 2061 2062 2710
 2978 3862 3580 3584
 Papouw 0533
 Philips 0539 2056 2789 1340 0646 1354 1813 1506 1846
 0675 2695 0503 1158 2334 2371 2434 2526 3147
 3594
 Philo 2235
 Pioneer 0571 1965 0631 1900 1571 1531 2442 2847 1809
 3041
 Play It 1643
 Pointer 0770
 Polaroid 2966 3513
 Portland 0770
 Powerpoint 0872
 Prinz 0831
 Prism 0831
 Pro Vision 0730
 Pro2 2235
 ProLine 0672 2382 2966
 Proscan 0522
 Proson 0713
 Prosonic 2461 2966 2644 2302
 Pye 0646 0539
 Radionette 0741 0869 1906
 Radiotone 0713
 RCA 0522
 RE-BL 2555
 REC 0490
 Red Star 0770 2235
 Richmond 1233
 Roadstar 0713 0730
 Ronin 0872
 Rotel 0623
 Saba 2173 1643 0551 2966
 Saga 2461
 Saiwod 0831 0770
 Salora 0741 2461 2966
 Samsung 0199 3195 0298 0573 2951 1635 2269 2942 2886
 0490
 Sandström 2461
 Sansui 0695 0770
 Sanyo 0695 0713 2966
 ScanMagic 0730
 Schaub Lorenz 2461 0770 1643 2173
 Schneider 0831 2966 0539 0713 0869 0646
 Schöntech 0713
 Scientific Labs 3076
 Scott 0672 1233 1383 2173
 Seeltech 1643
 SEG 0713 0872 1530 2815
 Sencor 2461
 Shanghai 0672
 Sharp 0713 0695 2966
 Sherwood 0741
 Sigmatek 2139
 Silva 0831
 Silva Schneider 0831 1906 0741
 SilverCrest 1643 2173
 Sinotec 0770
 Sistemas 0672
 Skymaster 0730
 Slim Art 0770
 Slim Devices 0533
 SM Electronic 0730
 Smart 0713
 Sogo 2139

Sonashi 0831
 Soniq 3177 3961
 Sontech 1383
 Sony 0533 1070 1516 1981 1633 2504 0864 0772 2555
 1824 2132 2861 1548 3964
 Sound Color 1233
 Soundwave 1530 2815
 Spectra 0872
 Standard 0831
 Strong 0713
 Sunkai 0770
 Sunstech 2139 0831 2966 3265
 Superior 1643 3076 2173
 Supervision 0730
 Supratech 2139 2644
 SVA 0672
 Symphonic 0675
 Sytech 2139 0831 3265
 Tandberg 0713
 Targa 1158 1906 0741 0869
 Tatung 0770
 Taurus 2461
 TBoston 3265 2139
 Tchibo 0741
 TCM 0741
 Teac 0741 0571 0591 0675 3177 2644 1383
 Technical 2966
 Technics 0490
 Technika 0770 0831 2302 1530 1383 2624 2461 3177
 Technison 0672
 TechnoStar 1643 2173
 Techwood 2382 0713 1530 2966 0539
 Tecmimagen 1233
 Tedelex 0770
 TELE System 2173 2966
 Telefunken 3076 2966 0770 2235
 Teletech 0713
 Tensai 0770
 Tesco 2624
 Tevion 2407
 Theta Digital 0571
 Thomson 0551 0522 0831
 Tokai 1233
 Toshiba 2705 0503 2832 1510 2006 1769 2682 2966 0695
 3857
 TRANS-continents 0872 0831 1233
 Transonic 0672
 Trevi 0831
 Trio 0770
 TVE 0713
 UMC 2624 2302
 United 1383 0730 0672 0695 1233 0713 0675
 Universum 0741 0713 0591 1530
 upXus 2235
 Venturer 1769 3177
 Veon 3961 3977 2872 2912
 Vestel 0713 1530
 Videocon 3513
 VisionPlus 2624
 Vivid 3961
 Voxson 0730 0831
 Waitec 0730
 Walker 2966
 Waltham 1530
 WB Electronics 2555
 Welkin 0831
 Wellington 0713
 Weltstar 0713
 Wharfedale 0770 2382 1383
 Wilson 0831 1233
 Windy Sam 0573
 Worthit! 2235
 Woxter 2139 3265
 Xbox 0522 1708 2083 2202 2627
 Xiron 1383 0713
 XLogic 0770
 XMS 0770
 Yamada 0872 1158 2139
 Yamaha 0539 0646 0490 1158 0497 1354 3871 2695
 Yamakawa 0872
 Yukai 0730
 Zenith 0503 0591 0741

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2002/96/ЕС)

Символ перечеркнутого мусорного ящика, нанесенный на данное устройство, означает, что оно произведено с использованием высококачественных компонентов и может утилизироваться и перерабатываться в соответствии с европейской директивой 2002/96/ЕС. Не выбрасывайте это устройство вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в ближайший пункт сбора электрических и электронных приборов. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК

(ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕС)

Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в ближайший пункт сбора разряженных батареек. Эти меры позволят избежать отрицательного воздействия на окружающую среду и человеческое здоровье.

Компания Юниверсел Электроникс /Oneforall гарантирует покупателю отсутствие дефектов материалов и нарушений в работе данного товара при условии корректной эксплуатации в течении (1) одного года с даты покупки. Данный товар будет подвергнут замене в обязательном порядке без каких – либо дополнительных выплат в том случае, если в течение (1) одного года доказан факт брака в его производстве. Гарантийные обязательства не касаются картонных коробок, упаковки, батареек, транспортных упаковок, загрязнения упаковки, или других наименований, используемых с товаром. Любые другие обязательства, кроме перечисленных выше, исключаются. Пожалуйста, помните, что понадобится гарантийный талон, который выдается при покупке данного товара для получения полноценного обслуживания. В том случае, если Вы приобрели данный продукт с намерениями, связанными с Вашим бизнесом, профессиональными потребностями или для продажи, пожалуйста, примите к сведению, что необходимо иметь специальное разрешение от государственных органов на продажу конечному покупателю. Данная гарантия не является соответствующим разрешением.

8-800-555-31-80
www.oneforall.ru