


# Canon

**LS-22TC/  
LS-24TC/  
LS-26TC**

PRINTED IN CHINA  
PUB E-IM-2081 (EMB)

INSTRUCTION  
MODE D'EMPLOI  
ИНСТРУКЦИИ  
ÚTMUTATÓ  
INSTRUKCJA  
INSTRUCTIUN  
NÁVOD  
ИНСТРУКЦИИ  
NAVODIL  
UPUTE  
POKYN'

## CALCULATION



## OPERATION



## DISPLAY



### ▼ Mixed

$140 - 35 + 22 = 127$

$2 \times 2 - 3 = 6$

$-7 \times 99 - 9 = -63$

$0.5 \times 2.0 \times 7 = 14.00$

ON  
CA

140 35 22

2 2 3

7 99

( 0.)

( 127.)

( 6.)

( - 63.)

# РУССКИЙ

## ПИТАНИЕ

У данного калькулятора имеется два источника питания. Срок службы алкалиновой батареи целиком зависит от конкретных условий эксплуатации.

**(Примечание:** Не пытайтесь заменить батарею самостоятельно. Обратитесь в Сервисный центр Canon, где Вам заменят батарею.)

- Электромагнитные помехи или электростатические разряды могут привести к неполадкам дисплея, а также к потере или изменению содержимого памяти. Если это произойдет, нажмите кнопку  и включите калькулятор заново.

## ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

Когда калькулятор включен, находится в состоянии "ON" и в течение 7 минут не нажимается ни одна кнопка, он автоматически выключается в целях экономии энергии. Чтобы начать вычисления заново, нажмите кнопку  . На дисплее загорится "0".

## РАСЧЕТ НАЛОГОВ

-   **Сохранение ставки налога:** Введите значение ставки налога, затем нажмите для ее сохранения кнопки  .
-   **Вызов ставки налога:** Для вызова текущей ставки налога нажмите кнопки  .
-  **Клавиша добавления налога:** Позволяет добавить к отображаемому значению сумму налога.
-  **Клавиша вычитания налога:** Позволяет вычесть из отображаемого значения сумму налога.

## КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТ

-   **Сохранение ставки конвертации валют:** Введите значение ставки конвертации валют, затем нажмите для ее сохранения кнопки  .
-   **Вызов ставки конвертации валют:** Для вызова текущей ставки конвертации валют нажмите кнопки  .
-   **Клавиша валюты:** Используется для переключения калькулятора между режимами валют  и .

## ФУНКЦИЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ

На дисплее отображается "E", клавиатура заблокирована и дальнейшие операции невозможны в следующих случаях. Нажмите  для сброса переполнения.

Функция переполнения срабатывает в следующих случаях:

- 1) когда количество символов слева от разделителя десятичных знаков в результате вычисления или содержимом памяти превышает 12 (LS-22TC) / 14 (LS-24TC) / 16 (LS-26TC).
- 2) при делении на "0".

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания: см. на обратной стороне изделия

Температура эксплуатации: 0°C – 40°C

Размеры: 122 мм (длина) x 75 мм (ширина) x 11 мм (высота)

Масса: 68.5 г

(Характеристики могут быть изменены без уведомления)