

## Зарегистрируйте своё устройство!

На сайте [www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)

Благодарим вас за выбор данного устройства ARCHOS. Мы надеемся, что вы будете с наслаждением пользоваться этим устройством на протяжении многих лет. После распаковки вашего ARCHOS мы рекомендуем вам потратить несколько минут на то, чтобы зарегистрировать его ([www.archos.com/register](http://www.archos.com/register)). Это позволит Вам получить доступ к технической поддержке ARCHOS ([www.archos.com / support](http://www.archos.com/support)). \*



## Нужна помощь?



На нашем сайте: см. раздел Часто задаваемые вопросы на [www.archos.com/faq](http://www.archos.com/faq) \*



Свяжитесь с нашей службой технической поддержки: Посетите сайт [www.archos.com/support](http://www.archos.com/support) для e-mail поддержки. \*

Для Европы: Пожалуйста зарегистрируйте свое устройство прежде чем обратиться в службу технической поддержки.

Так как мы часто обновляем внутреннее программное обеспечение устройства, с целью повышения его качества и функциональности. В будущем возможен иной вид или изменение функциональных возможностей устройства, отличающийся от изначально представленных в кратком руководстве пользователя.

\*Внимание, услуга предоставляется на английском языке.

## Описание



- 1 История: отображает последние просмотренные книги.
- 2 Моя библиотека: отображает все книги.
- 3 Ярлыки приложений: веб-браузер, фото, видео, музыка
- 4 Доступ к приложениям: кнопка доступа для всех приложений
- 5 Переключение страниц: доступно когда вы просматриваете книги
- 6 Разъем питания
- 7 Слот для карт памяти SD
- 8 Разъем для наушников
- 9 Usb порт
- 10 Кнопка вкл./выкл.
- 11 встроенные динамики



Перезагрузка: Если ваш ARCHOS неожиданно завис при выполнении какой либо программы, вы можете нажать на кнопку «перезагрузка».

Кнопка расположена на задней стороне устройства, нажимается острым предметом, таким как зубочистка.



**GO!**

# Запуск

Перед использованием вашего Archos в первый раз, полностью зарядите аккумулятор!

 Зарядите аккумулятор.

- 1 Подключите кабель питания к разъему питания Archos и подключите его к розетке.
- 2 ARCHOS включится и начнет зарядку аккумулятора.



## Мастер установки

Когда вы включаете ваш ARCHOS в первый раз, мастер установки поможет вам настроить язык, время и другие данные.

# Пользовательский интерфейс

Ваш ARCHOS оснащен сенсорным экраном. Большая часть экрана будет реагировать на нажатия пальцем.

Это по умолчанию  
Android™ ярлыки (Веб-браузер,  
музыка и т.д.). Нажмите на значке  
что бы открыть приложение.



Кнопка приложений

Нажмите на эту кнопку что бы открыть  
все Android™ установленные на  
ваш ARCHOS (Email, будильник, и т.д..).

Приложения установленные с помощью  
APPSLIB будут доступны здесь.

Верхняя панель интерфейса

Нажмите на эту  
иконку, что бы  
вернуться на основ-  
ной экран.

Время

Иконки системы: (WiFi связь  
, уровень заряда аккум. и т.д.)

Громкость

Нажмите на кнопку «меню», что  
бы увидеть опции доступные  
для изменения

Нажмите на эту кнопку,  
что бы вернуться на  
предыдущий экран.

# Ebook меню

## History (История)

Книги которые вы открывали в последний раз, отображаются в этом поле



## My Library(Библиотека)

В этом поле вы имеете доступ ко всем загруженным книгам



Нажмите My Library кнопку.

В открывшемся меню My Library, выберете опции дисплея, для выбора сортировки ваших книг.

- По названию, Автору или Размеру

- Continue Read

## Continue Reading (Продолжить чтение):

Выберете нужную книгу. Нажмите на кнопку Continue Read для того что бы продолжить чтение книги которую вы начали, или начать читать новую книгу



Функция поиска: Находясь в меню поля Ebook , нажмите



Затем нажмите иконку «поиск». Введите название для поиска необходимой книги. Функция поиска доступна только из меню поля Ebook.

## Важное:

### adObe digital rigHts MaNageMeNt

Вы можете загрузить самые последние книги в защищенным ePub and PdF формате и перенести их в ваш Archos, для этого вам нужно скачать и установить на ваш компьютер adobe digital editions® эта программа поможет вам, когда вы будете заказывать и копировать ваши книги в Archos

Следуйте данной инструкции для установки adobe digital editions.

1. введите ссылку [www.adobe.com/products/digital-editions](http://www.adobe.com/products/digital-editions).
2. Нажмите start iNstallatiON
3. Следуйте инструкциям мастера установки.
4. теперь вы можете загружать adobe drM epub and PdF книги на ваш Archos ereader.



## Подключение к Интернет




Прежде всего вам необходимо настроить сеть WiFi. Для осуществления этой процедуры вы должны быть в зоне уверенного приема WiFi.

Впоследствии, после настройки соединения с интернет через WiFi. Каждый раз находясь в зоне приема точки доступа WiFi (которая ранее была настроена), Archos будет подключаться к ней автоматически.

- Чтобы настроить новое WiFi соединение, вернитесь на основной экран, нажмите кнопку вызова приложений , затем выберите настройки



- В меню настроек выберете «беспроводные сети».
- Если WiFi выключен, нажмите на Wi-Fi иконку. Затем выберете Wi-Fi настройки. ARCHOS просканирует доступные WiFi точки доступа и отобразит их.



- Выберете точку к которой вы хотите подключиться, введите необходимые сетевые настройки\* и нажмите Connect.  
После этого ваш Archos попытается установить соединение с точкой доступа Wi-Fi, параметры которой вы ввели.

\* Для использования бесплатных точек доступа WiFi нет необходимости ввода специальной информации. Для защищенных сетей, вам нужно ввести пароль, он бывает различных систем WEP, WPA, or WPA2. Обратитесь к WiFi провайдеру для получения точных настроек, необходимых для подключения к точке доступа..



## Воспроизведение файлов



- 1 Находясь на главном экране, нажмите на иконку: Видео, аудио, фото.
- 2 ARCHOS будет отображать список файлов или папок, соответствующих выбранной категории.
- 3 Нажмите на выбранный пункт, что бы началось воспроизведение



Только в видео и фото режимах: для отображения / скрытия на экране элементов управления, нажмите в любом месте экрана.



Что бы приостановить или возобновить видео



нажмите на значек воспроизведения. Нажмите пальцем на любую часть в «полосе воспроизведения», что бы перейти на нужный фрагмент фильма.,



Музыка

Что бы воспроизвести следующую или предыдущую песню, нажмите на соответствующую иконку



. Используйте **II / ▶** для паузы / воспроизведения кнопки




Фото

Для паузы / старта слайд шоу



. Для переключения на предыдущее или следующее фото, нажмите на иконки



# Перенос медиафайлов на Archos

- 1 Подсоедините Archos к компьютеру с помощью USB кабеля .
- 2 ARCHOS включиться, и на экране появиться вопрос, хотите ли вы подключиться к РС. Нажмите «подключить». Через несколько секунд в окне «Мой компьютер» появиться иконка Archos.
- 3 Вы можете передавать мультимедийные файлы на ARCHOS либо копировать / вставить их в соответствующие папки с помощью Windows ® Explorer (или Finder на Mac ®), либо с помощью Windows Media ® Player. Откройте проигрыватель Windows Media ®, а затем используйте вкладку Синхронизация для синхронизации музыки, видео и фото на ARCHOS. См. Windows Media Player ® ' Справка.
- 4 Когда передача файлов будет закончена, закройте Windows® Explorer и любую другую программу которая может взаимодействовать с ARCHOS. Выберете 'безопасное удаление' с системном трее,(находиться рядом с часами). После этого вы можете отключить ARCHOS от РС.

