

Планшет

# e-MANUAL

**ASUS**

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ**

Любая часть этого руководства, включая оборудование и программное обеспечение, описанные в нем, не может быть дублирована, передана, преобразована, сохранена в системе поиска или переведена на другой язык в любой форме или любыми средствами, кроме документации, хранящейся покупателем с целью резервирования, без специального письменного разрешения ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

КОМПАНИЯ ASUS ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ, ИЛИ ПРИГОДНОСТИ К КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. КОМПАНИЯ ASUS, ЕЕ ДИРЕКТОРА, РУКОВОДИТЕЛИ, СОТРУДНИКИ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ОТ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ, УТРАТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ПРЕРЫВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ ASUS БЫЛА ОСВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ ВСЛЕДСТВИЕ ДЕФЕКТА ИЛИ ОШИБКИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ.

Продукция и названия корпораций, имеющиеся в этом руководстве, могут являться зарегистрированными торговыми знаками или быть защищенными авторскими правами соответствующих компаний и используются только в целях идентификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ПРИВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ ОЗНАКОМЛЕНИЯ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СО СТОРОНЫ ASUS. КОМПАНИЯ ASUS НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА ЛЮБЫЕ ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОДЕРЖАТЬСЯ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, ВКЛЮЧАЯ ОПИСАНИЯ ПРОДУКЦИИ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Copyright © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Все права защищены.

## **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕННЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

## **СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА**

Посетите наш сайт <https://www.asus.com/support/>

## Содержание

	Условные обозначения .....	7
	Эксплуатация и безопасность .....	7
<b>1</b>	<b>Подготовка устройства!</b>	
	<b>Части и компоненты.....</b>	<b>9</b>
	Установка карты памяти .....	10
	Установка карты micro-SIM (на некоторых моделях) .....	14
	Зарядка планшета .....	17
	Включение и отключение устройства .....	19
	Основы .....	20
	Первое включение .....	21
	Использование сенсорного экрана .....	23
<b>2</b>	<b>В гостях хорошо, а дома лучше</b>	
	<b>Возможности .....</b>	<b>27</b>
	Главный экран .....	27
	<b>Персонализация главного экрана.....</b>	<b>29</b>
	Ярлыки приложений.....	29
	Виджеты.....	30
	Обои.....	31
	Расширенный главный экран .....	32
	Настройка даты и времени .....	33
	Настройка рингтона и звуков оповещений.....	33
	Панель быстрой настройки .....	34
	Системные уведомления.....	35
	<b>Экран блокировки.....</b>	<b>36</b>
	Настройка экрана блокировки.....	36
	Настройка кнопок быстрого доступа .....	37
<b>3</b>	<b>На связи</b>	
	<b>Звонки .....</b>	<b>41</b>
	Использование двух SIM .....	41
	Совершение и прием вызовов .....	43
	Другие опции вызова.....	46
	Управление несколькими вызовами .....	47
	Запись вызова .....	49
	<b>Управление контактами .....</b>	<b>50</b>
	Запуск приложения Контакты .....	50
	Настройка профиля .....	50
	Добавление контактов .....	51
	Сохранение вызовов в Контакты .....	51
	Настройка VIP-контактов .....	53
	Добавление контактов в избранное .....	55
	Импорт / экспорт контактов.....	55
	<b>Отправка сообщений и многое другое.....</b>	<b>57</b>
	Сообщения.....	57
<b>4</b>	<b>Драгоценные моменты</b>	
	<b>Лови момент.....</b>	<b>61</b>
	Запуск приложения Камера .....	61
	Главный экран камеры .....	62

	Дополнительные функции камеры .....	65
	<b>Использование Галереи.....</b>	<b>67</b>
	Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища.....	67
	Просмотр данных о фото .....	68
	Общий доступ к файлам из галереи .....	69
	Удаление файлов из галереи.....	69
	Редактирование изображений .....	69
	Использование MiniMovie.....	70
<b>5</b>	<b>Работайте и играйте</b>	
	<b>Браузер.....</b>	<b>71</b>
	Запуск браузера.....	71
	Обмен страницами.....	72
	Добавление новой вкладки.....	72
	Добавление страниц в закладки.....	72
	Очистка кэша браузера.....	73
	<b>Электронная почта .....</b>	<b>73</b>
	Настройка учетных записей электронной почты.....	73
	Добавление учетных записей электронной почты .....	74
	Настройка учетной записи Gmail .....	74
	<b>Календарь.....</b>	<b>75</b>
	Создание событий.....	75
	Добавление учетной записи в календарь.....	75
	Создание события для учетной записи .....	76
	Включение уведомлений для событий.....	76
	Как принимать или отклонять приглашения на события .....	77
	Получение оповещений о событиях.....	77
	Получение сводки погоды .....	78
	<b>Сделать позже.....</b>	<b>79</b>
	Добавление задачи.....	79
	Приоритезация задач.....	80
	Удаление задач .....	80
	<b>SuperNote.....</b>	<b>81</b>
	Создание блокнота.....	82
	Общий доступ к блокнотам через облачное хранилище .....	82
	<b>Диспетчер файлов .....</b>	<b>83</b>
	Доступ к внутреннему накопителю.....	83
	Доступ к внешнему накопителю.....	83
	Доступ к облачному хранилищу .....	83
	<b>Облако.....</b>	<b>84</b>
	ASUS WebStorage.....	84
	<b>Поддержка ASUS.....</b>	<b>85</b>
<b>6</b>	<b>Развлечения</b>	
	<b>Использование гарнитуры .....</b>	<b>87</b>
	Подключение аудио-разъема .....	87
	<b>Музыка.....</b>	<b>88</b>
	Запуск приложения Музыка .....	88
	Воспроизведение музыки .....	88
	Воспроизведение музыки из облачного хранилища .....	89
	Создание плейлиста.....	90



<b>7</b>	<b>Оставайтесь на связи</b>	
	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>91</b>
	Включение Wi-Fi.....	91
	Подключение к беспроводной сети.....	91
	Отключение Wi-Fi.....	92
	<b>Bluetooth.....</b>	<b>92</b>
	Включение Bluetooth.....	92
	Сопряжение планшета с устройством Bluetooth.....	93
	Удаление сопряжения устройств Bluetooth.....	93
	<b>Привязка устройств.....</b>	<b>94</b>
	Точка доступа Wi-Fi.....	94
	Модем Bluetooth.....	95
<b>8</b>	<b>Путешествия и Карты</b>	
	<b>Погода.....</b>	<b>97</b>
	Запуск приложения Погода.....	97
	Главный экран приложения Погода.....	98
	<b>Часы.....</b>	<b>99</b>
	Мировое время.....	99
	Будильник.....	100
	Секундомер.....	100
	Таймер.....	101
<b>9</b>	<b>ZenLink</b>	
	<b>Знакомство с ZenLink.....</b>	<b>103</b>
	Отправить ссылку.....	103
	Remote Link.....	105
<b>10</b>	<b>Zen везде</b>	
	<b>Специальные утилиты Zen.....</b>	<b>109</b>
	Калькулятор.....	109
	Блокнот.....	110
	Диктофон.....	111

## **11 Эксплуатация устройства**

<b>Получение обновлений для устройства.....</b>	<b>113</b>
Обновление системы.....	113
Накопитель .....	113
Резервное копирование и сброс .....	113
Безопасность планшета.....	114

## **Приложение**

## Условные обозначения

Для выделения ключевой информации используются следующие сообщения:

---

**ВАЖНО!** Информация, которой Вы должны следовать при выполнении задач.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Советы и полезная информация, которая поможет при выполнении задач.

---

**ОСТОРОЖНО!** Информация о действиях, которые могут привести к повреждению устройства, потере данных или бытовым травмам.

---

## Эксплуатация и безопасность

### Инструкция



Безопасность на дороге. Мы настоятельно рекомендуем не использовать устройство при вождении автомобиля.



Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).



Выключайте устройство где запрещено использование мобильных устройств. Соблюдайте правила при нахождении в местах с ограничениями, например в самолете, в кинотеатре, в больнице или рядом с медицинским оборудованием, рядом с горючими материалами или зонах проведения взрывных работ и других местах.



Используйте только блок питания и кабели, одобренные ASUS для использования с этим устройством. Обратите внимание на этикетку на нижней стороне устройства и убедитесь, что Ваш блок питания поддерживает соответствующее напряжение.



Не пользуйтесь поврежденными сетевыми шнурами, аксессуарами и периферийными устройствами.



Сохраняйте устройство сухим. Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.



Устройство можно пропускать через рентгеновский сканер, но не рекомендуется проносить его через магнитные детекторы или подвергать его воздействию магнитных жезлов.



Экран устройства изготовлен из стекла. Если стекло разбилось, прекратите использование устройства и не прикасайтесь к сломанным частям. Немедленно обратитесь к квалифицированным специалистам ASUS для ремонта.



Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Перед очисткой устройства отключите его от сети. Для очистки экрана устройства используйте чистую губку или кусочек замши.



Для ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам ASUS.

## Утилизация



При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.




НЕ бросайте устройство в огонь. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте устройство.

# Подготовка устройства!

# 1

## Части и компоненты

Настроить ваше новое устройство легко и быстро. Давайте приступим.



**ВАЖНО!** Сохраняйте устройство, особенно сенсорный экран, сухим. Вода или другая жидкость может вызвать неисправность сенсорного экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Расположение элементов на нижней стороне может отличаться в зависимости от модели.

## Установка карты памяти

Планшет поддерживает карты памяти microSD, microSDHC и microSDXC объемом до 64 ГБ.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с планшетом. Для предотвращения потери данных, повреждения устройства или карты памяти используйте только совместимые карты памяти.

---

**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.

---


Для установки карты памяти:

1. Расположите устройство как показано, найдите углубление и откройте слот для карт памяти.


---

**ОСТОРОЖНО!**


- Будьте осторожны при снятии крышки, не повредите ее и не сломайте ногти.
  - Не применяйте чрезмерные усилия при снятии крышки.
- 



2. Вставьте карту памяти в слот.
3. Нажмите карту с усилием для ее фиксации в кардридере.



4. Закройте слот карт крышкой.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** После установки отформатированной карты памяти доступ к ее содержимому можно получить через **ASUS > Диспетчер файлов > Внутренний накопитель > sdcard**.

---

## Извлечение карты памяти

### ОСТОРОЖНО!


- Будьте осторожны при использовании карты памяти. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты памяти.
- Безопасно извлекайте карту памяти из устройства. Для извлечения карты памяти перейдите на **Главный экран > Все приложения > Настройки > Накопитель > Отключить внешний накопитель**.

Для извлечения карты памяти:


1. Расположите устройство как показано, найдите углубление и откройте слот для карт памяти.

### ОСТОРОЖНО!

- Будьте осторожны при снятии крышки, не повредите ее и не сломайте ногти.
- Не применяйте чрезмерные усилия при снятии крышки.




2. Нажмите карту памяти внутрь и извлеките.





3. Закройте слот карт крышкой.



## Установка карты micro-SIM (на некоторых моделях)

Слот для карты micro-SIM поддерживает карты с поддержкой сетей стандарта LTE, WCDMA и EDGE/GSM.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во избежание повреждения разъема используйте только стандартную карту micro SIM.

---

**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при использовании карты micro-SIM. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.


---

Для установки карты micro-SIM


1. Расположите устройство как показано, найдите углубление и откройте слот для карт памяти.

**ОСТОРОЖНО!**


- Будьте осторожны при снятии крышки, не повредите ее и не сломайте ногти.
  - Не применяйте чрезмерные усилия при снятии крышки.
- 



2. Вставьте карту micro-SIM в слот.
3. Нажимайте карту micro-SIM, пока она не окажется на месте.



4. Закройте слот карт крышкой.



## Извлечение карты micro-SIM (на некоторых моделях)

---

**ОСТОРОЖНО!** Будьте осторожны при использовании карты micro-SIM. ASUS не несет ответственности за потерю данных или повреждение карты micro-SIM.


---

Для извлечения карты micro-SIM:


1. Расположите устройство как показано, найдите углубление и откройте слот для карт памяти.

**ОСТОРОЖНО!**

- Будьте осторожны при снятии крышки, не повредите ее и не сломайте ногти.
  - Не применяйте чрезмерные усилия при снятии крышки.
- 



2. Нажмите карту micro SIM и извлеките.



3. Закройте слот карт крышкой.



## Зарядка планшета

Планшет поставляется частично заряженным, но его необходимо полностью зарядить перед первым использованием. Перед зарядкой устройства ознакомьтесь с информацией ниже.

---

### ВАЖНО!

- Для подзарядки планшета используйте поставляемый блок питания и USB-кабель. Использование иного блока питания может привести к повреждению устройства.
- Перед зарядкой устройства снимите защитную пленку с блока питания и кабеля micro-USB.
- Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует входному напряжению для блока питания. Блок питания можно подключить к розетке с напряжением 100 - 240 В переменного тока.
- Выходное напряжение блока питания: 5,2 В 1,35 А.
- При питании планшета от сети розетка должна быть расположена рядом с устройством и быть легко доступной.
- Не подвергайте устройство воздействию жидкостей и не используйте в условиях повышенной влажности.
- Не используйте устройство при высокой температуре.
- Не держите устройство рядом с острыми предметами.
- Не ставьте предметы на поверхность планшета.


---

### ОСТОРОЖНО!

- Во время зарядки, планшет может нагреваться. Это нормально, но если устройство становится слишком горячим, отсоедините от устройства кабель micro-USB и отправьте устройство, включая блок питания и кабель, в сервис-центр ASUS.
  - Для предотвращения повреждения планшета, блока питания или кабеля micro-USB, убедитесь в правильности подключения кабеля micro-USB, блока питания и устройства перед зарядкой.
-

Для зарядки планшета:

1. Подключите кабель micro-USB к блоку питания.
2. Подключите блок питания к розетке с заземлением.
3. Подключите кабель micro-USB к планшету.



---

**ВАЖНО!**

- Перед использованием планшета в первый раз зарядите аккумулятор в течение 8 часов.
- Состояние заряда аккумулятора обозначается следующими иконками:

Разряжен      Не заряжается      Заряжается      Заряжен



- 
4. Когда подзарядка закончена, отключите кабель USB от планшета перед отключением блока питания от розетки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Устройство можно использовать во время подзарядки, но это может увеличить время зарядки.
  - Зарядка от USB-порта компьютера займет больше времени.
  - Если компьютер не обеспечивает достаточную мощность для зарядки планшета, используйте для подзарядки блок питания.
-

## Включение и отключение устройства

### Включение устройства

Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания.


### Выключение устройства

Для выключения устройства:

1. Если экран выключен, для включения нажмите кнопку питания. Если экран заблокирован, разблокируйте устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания до появления запроса, затем выберите **Выключить** и нажмите **ОК**.

### Спящий режим

Для перевода устройства в спящий режим нажмите и удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет.



## ОСНОВЫ

Получайте удовольствие от знакомства с простым и интуитивно понятным интерфейсом ASUS Zen UI! ASUS Zen UI это удобный и интуитивно понятный интерфейс для планшетов ASUS. Он содержит встроенные приложения, которые подстраиваются под вас и позволяют сделать жизнь проще.



### [Поддержка ASUS](#)

На форуме можно найти ответы на часто задаваемые вопросы или написать отзыв.



### [Камера](#)

С помощью технологии PixelMaster сохраняйте драгоценные моменты на фото и видео.



### [Сделать позже](#)

Отвечайте на письма, сообщения, просматривайте интересные сайты и выполняйте другие важные задачи тогда, когда это удобно для Вас.



### [ZenLink](#)


Подключайтесь к различным устройствам с помощью ZenLink, который включает приложения Remote Link, Share Link и PC Link. Используйте любое из этих приложений для подключения к другим устройствам и обмена файлами.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступность тех или иных приложений может отличаться в зависимости от модели.

---

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступность тех или иных приложений может отличаться в зависимости от модели и региона. Нажмите  на главном экране для проверки доступных приложений.

---



## Первое включение

При включении планшета в первый раз появится мастер установки, который поможет настроить параметры устройства. Следуйте инструкциям на экране для выбора языка, способа ввода, настройки мобильной связи, Wi-Fi, вашего местоположения и синхронизации учетных записей.

Используйте учетную запись Google или ASUS для настройки устройства; если у вас еще нет учетной записи Google или ASUS, создайте их.

## Учетная запись Google

Учетная запись Google позволяет использовать все возможности ОС Android:

- Организация и отображение всей информации в любом месте.
- Автоматическое резервное копирование всех данных.
- Использование службы Google в любом месте.

## Учетная запись ASUS

Учетная запись ASUS позволяет использовать следующие преимущества:

- Персональная служба поддержки ASUS и продление гарантии для зарегистрированных продуктов.
- 5 ГБ места в облачном хранилище бесплатно.
- Получение обновлений.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мастер установки можно использовать в любое время для повторной конфигурации устройства. На главном экране нажмите  > **Мастер установки**.

---

## Советы для увеличения времени автономной работы

Время автономной работы очень важно для планшета. Ниже приведены советы для его увеличения.

- Закройте все неиспользуемые работающие приложения.
- Если Вы не пользуетесь устройством, нажмите кнопку питания для перевода его в спящий режим.
- Установите звук в интеллектуальный режим.
- Уменьшите яркость дисплея.
- Уменьшите громкость динамика.
- Отключите Wi-Fi.
- Отключите Bluetooth.
- Отключите GPS.
- Отключите автоматический поворот экрана.
- Отключите автоматическую синхронизацию.

## Использование сенсорного экрана

Жесты позволяют запускать программы и получать доступ к настройкам устройства.

### Запуск приложений или выбор элементов


Выполните любое действие из следующих:

- Для запуска приложения нажмите на него.
- Для выбора элемента, например Диспетчера файлов, просто нажмите на него.



### Перемещение или удаление элементов

Выполните любое действие из следующих:


- Для перемещения приложения или виджета выберите его и перетащите на новое место.
- Для удаления приложения или виджета с главного экрана выберите его и перетащите в  Удалить.



## Перемещение по страницам или экранам


Выполните любое действие из следующих:

- Проведите пальцем вправо или влево для переключения между экранами или смены страницы электронной книги или изображения в галерее.
- Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки окна или списка элементов.



## Увеличение

Разведите два пальца для увеличения масштаба изображения в галерее или на карте.



## Уменьшение

Сведите два пальца вместе для уменьшения масштаба изображения в галерее или на карте.






**ПРИМЕЧАНИЕ:** Приложения, показанные на экране, могут отличаться в зависимости модели. Следующие изображения предназначены только для справки.

## Возможности

### Главный экран

Получайте напоминания о важных событиях, обновлениях, текстовых сообщениях и сводку погоды непосредственно на главном экране.











Проведите по экрану влево или вправо для отображения других страниц главного экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для добавления страниц на главный экран смотрите [Расширенный главный экран](#).

## Иконки уведомлений

Эти иконки в панели состояния отображают состояние планшета.

---


	<b>Мобильная сеть (на некоторых моделях)</b> Отображает мощность сигнала мобильной сети.
	<b>Сообщения</b> Уведомляет о наличии непрочитанных сообщений.
	<b>Wi-Fi</b> Отображает мощность сигнала беспроводной сети.
	<b>Осталось заряда</b> Отображает состояние аккумулятора.
	<b>Карта microSD</b> Уведомляет о наличии карты microSD.
	<b>Скриншоты</b> Уведомляет о наличии снимка экрана.
	<b>Режим полета</b> Уведомляет о режиме полета.
	<b>Точка доступа Wi-Fi</b> Уведомляет о включенной беспроводной точке доступа.
	<b>Беззвучный режим</b> Уведомляет об отключенном звуке.
	<b>Режим вибрации</b> Уведомляет о включенном режиме вибрации.
	<b>Состояние скачивания</b> Отображает состояние загрузки приложения или файла.

---



## Персонализация главного экрана

Отобразите свою индивидуальность на главном экране. Выберите обои, добавьте ярлыки для приложений и виджеты для быстрого анализа важной информации. Также можно добавить больше страниц для размещения на главном экране большего количества приложений или виджетов.



### Ярлыки приложений


Добавьте ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям. Можно добавлять, удалять или группировать ярлыки в одну папку.

### Добавление ярлыков

Добавьте ярлыки для быстрого доступа к часто используемым приложениям.

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Приложения и виджеты**.
2. На экране **Все приложения** нажмите иконку приложения и перетащите ее на главный экран.

### Удаление ярлыков

На главном экране нажмите и удерживайте приложение, затем перетащите его в  **Удалить**. Удаленное с главного экрана приложение останется на экране приложений.

## Группирование ярлыков в папку

На главном экране можно создать папки для размещения ярлыков.

1. На главном экране перетащите одно приложение (ярлык) на другое, появится папка.
2. Нажмите папку и выберите **Без названия** для ее переименования.

## Виджеты

На главном экране можно разместить виджеты. Виджеты позволяют быстро просматривать сводку погоды, события в календаре, состояние аккумулятора и многое другое.

## Добавление виджетов

Для добавления виджета:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Приложения и виджеты**.
2. На экране **Виджеты** выберите и удерживайте виджет, затем перетащите его на главный экран.

## Удаление виджетов

На главном экране нажмите и удерживайте виджет, затем перетащите его в **Удалить**.


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для отображения Приложений и Виджетов также можно нажать  на главном экране.

---


## Обои

На обои можно поместить виджеты приложений, иконки и другие элементы. Для улучшения читабельности в обои можно добавить полупрозрачный фон. Для оживления экрана можно выбрать анимированные обои.



## Применение обоев и фона

Для применения обоев и фона:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Выберите место для обоев: на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки. Если Вы не хотите добавить к обоям фон, перейдите к шагу 5.
3. Установите флажок **Цвет фона**, затем задайте уровень прозрачности.
4. Нажмите  и выберите цвет.
5. Выберите обои и нажмите **Применить**.

## Применение анимированных обоев

Для применения анимированных обоев:

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Обои**.
2. Выберите место для обоев: на главном экране, экране блокировки или на главном экране и экране блокировки.
3. Выберите обои и нажмите **Применить**.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Обои также можно настроить в  > Настройки > Дисплей.

---

## Расширенный главный экран

### Расширение главного экрана


Можно расширить главный экран, добавив дополнительные страницы для размещения виджетов и приложений.

1. Нажмите на пустую область на главном экране и выберите **Редактировать страницу**.
2. Для добавления новой страницы нажмите **+**. Для удаления созданной страницы, выберите и перетащите ее в .

## Настройка даты и времени

По умолчанию, дата и время автоматически синхронизируются через Интернет.

Для изменения настроек даты и времени:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **☰** > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Время и Дата**.
3. Снимите флажок **Дата и время сети**.
4. Выберите часовой пояс и вручную установите время и дату.
5. Можно выбрать использование 24-часового формата.
6. Выберите отображаемый формат даты.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Также смотрите [Часы](#).

---

## Настройка рингтона и звуков оповещений

Настройте звук для уведомлений, например сообщений, электронной почты и оповещений. Также можно включить или отключить звуки касания или блокировки экрана.

Для настройки звука:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **☰** > **Настройки**.
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Звуки и уведомления**.
3. Выполните необходимые настройки.

## Панель быстрой настройки

Панель быстрой настройки предоставляет быстрый доступ к функциям и настройкам устройства. Каждая из этих функций представлена кнопкой.

Для запуска панели быстрой настройки проведите двумя пальцами сверху вниз.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Синяя кнопка указывает, что функция включена, а серая кнопка указывает, что функция выключена. Зеленые кнопки относятся к утилитам, к которым можно получить доступ с панели быстрой настройки.


---



## Системные уведомления

В системных уведомлениях отображаются последние обновления. Большинство этих изменений связаны с системой.

Для запуска панели уведомлений проведите двумя пальцами сверху вниз.




## Экран блокировки


По умолчанию экран блокировки появляется после включения устройства и после выхода из спящего режима. Чтобы разблокировать устройство, проведите пальцем по экрану.

Экран блокировки также можно использовать для быстрого доступа к данным и приложениям.


## Настройка экрана блокировки

Если нужно изменить настройки безопасности экрана блокировки, выполните следующие инструкции:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.



3. На следующем экране нажмите **Блокировка экрана**.



4. Выберите необходимую опцию.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения подробной информации смотрите [Безопасность планшета](#).


---



## Настройка кнопок быстрого доступа

По умолчанию, экран блокировки имеет кнопки быстрого доступа для сообщений и камеры. С помощью следующих инструкций можно изменить настройки по умолчанию и настроить эти кнопки для запуска других приложений:

1. Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
2. Прокрутите экран **Настройки** вниз, затем выберите **Экран блокировки**.
3. Нажмите **Быстрый доступ**.
4. На экране быстрого доступа выберите кнопку для настройки.




5. Выберите приложение, которое будет запускаться при нажатии этой кнопки.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прокрутите вверх или вниз для выбора приложения.

---



## Голосовой поиск

Создайте голосовые команды, а затем используйте голосовой поиск для управления планшетом. С помощью голосового поиска можно создать голосовые команды для выполнения следующих действий:



- Поиск информации в сети Интернет или на планшете
- Запуск приложений на планшете
- Указание направления при поиске места


---

**ВАЖНО!** Для использования этой функции необходимо подключение к сети Интернет.

---

### Запуск голосового поиска

1. Откройте Голосовой поиск, выполнив любое из следующих действий:
  - Нажмите  на панели поиска Google.
  - Нажмите  > **Голосовой поиск**.
2. Скажите голосовую команду, когда иконка микрофона стала красной.



---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Говорите четко и используйте краткие фразы. В командах можно использовать глаголы, связанные с функциями планшета.

---


## Настройка голосового поиска

Если необходимо изменить параметры голосового поиска, можно сделать это следующим образом:

1. На главном экране нажмите **☰** > **Голосовой поиск**.
2. Нажмите **☰** > **Настройки**.




3. Нажмите **Поиск на планшете**.
4. Выберите группы, в которых нужно выполнить **голосовой поиск**.



## Звонки

### Использование двух SIM

Использование двух SIM позволяет управлять настройками установленных карт micro SIM. Эта функция позволяет включить/отключить карту micro SIM, назначить имя для SIM и выбрать предпочитаемую сеть.



### Переименование карт micro SIM

Измените имя карты micro SIM для удобной ее идентификации.

1. На главном экране нажмите **☰** > **Настройки** > **SIM cards**.
2. Выберите SIM-карту, которую нужно переименовать.
3. Введите имя для SIM карты.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у Вас SIM-карты от разных провайдеров, рекомендуется использовать имена провайдеров для названия SIM-карт. Если обе SIM-карты от одного провайдера, рекомендуется использовать мобильные номера для названия SIM-карт.

---


## Выбор предпочитаемой карты micro-SIM

Назначьте SIM-карту, используемую для вызовов и передачи данных по умолчанию.

### SIM-карта для голосовых вызовов

При совершении вызова устройство автоматически использует SIM-карту по умолчанию.

Для назначения SIM-карты для голосовых вызовов нажмите **Вызовы** и выберите используемую SIM.



---

**ВАЖНО!** Эту функцию можно использовать только при вызове из списка контактов.

---

### SIM-карта для передачи данных

Для назначения SIM-карты для передачи данных, нажмите **Мобильные данные** и выберите SIM1 или SIM2.



## Совершение и прием вызовов

Устройство предлагает несколько способов для совершения вызова. Звоните друзьям из списка контактов, используйте Smart Dial для быстрого вызова или введите номер быстрого набора для часто вызываемого контакта.

Экран устройства загорается при поступлении входящего вызова. Отображение входящего вызова может отличаться в зависимости от состояния устройства.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Организуйте свои контакты в приложении Контакты. Подробную информацию смотрите в [Управлении контактами](#).

---

## Запуск приложения Телефон

Для запуска приложения Телефон выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите  > **Телефон**.

## Набор телефонного номера

Используйте приложение Телефон для непосредственного набора телефонного номера.

1. На главном экране нажмите **Asus > Контакты**, затем нажмите клавиши с цифрами.
2. Выберите кнопку вызова **SIM1** или **SIM2** для набора номера.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Для получения подробной информации смотрите [Использование двух SIM](#).

---

## Набор добавочного номера

Когда нужно позвонить на добавочный номер следуйте любой из инструкций ниже.

## Подтверждение добавочного номера

Можно вставить подтверждение для набора добавочного номера после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Нажмите и удерживайте # для вставки подтверждения, которое обозначается точкой с запятой (;).
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
4. При появлении запроса нажмите "Да" для подтверждения добавочного номера.

## Автонабор добавочного номера


Можно вставить короткую или длинную паузу, добавочный номер будет набран автоматически после набора основного номера.

1. В приложении Телефон введите основной номер.
2. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу \* для вставки паузы, которая обозначается запятой (,).

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если необходима длинная пауза, нажмите и удерживайте клавишу \* еще раз.

---

3. Введите добавочный номер.
4. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.
5. Нажмите  для завершения вызова.

## Интеллектуальный поиск контактов

При вводе первых нескольких цифр или букв имени контакта, устройство отфильтрует список контактов или журнал вызовов и отобразит возможные совпадения. Если контакт находится в списке возможных совпадений, его можно быстро вызвать.

1. Запустите приложение Телефон, введите номер или имя контакта.
2. В списке возможных совпадений выберите нужный контакт. Если контакта нет в списке, введите полный номер или имя контакта.
3. Выберите **SIM1** или **SIM2** для совершения вызова.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Надписи на кнопках вызова могут отличаться в зависимости от настроек в картах micro SIM. Подробную информацию смотрите в [Использование двух SIM](#).

---



## ВЫЗОВЫ ИЗ КОНТАКТОВ

Можно совершить вызов из списка контактов.

1. Запустите приложение Контакты.
2. Нажмите контакт и выберите номер для набора.
3. Нажмите  для завершения вызова.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для просмотра всех контактов нажмите **Отобразить контакты** и выберите все учетные записи.

---




## Звонки избранным контактам

Для быстрого вызова контакта добавьте его в список избранных.

1. Откройте Контакты или приложение Телефон.
2. Нажмите  для отображения списка избранных контактов и выберите нужный контакт.
3. Нажмите  для завершения вызова.


## Ответ на вызов

Ответить на вызов можно двумя способами в зависимости от состояния устройства:

- Когда устройство активно, нажмите **Ответ** или **Отклонить**.
- Если устройство заблокировано, перетащите  на  для ответа или на  для отклонения вызова.

## Набор последнего вызываемого номера

Для набора последнего вызываемого номера:

1. Для повторного набора номера выберите номер из журналов вызовов в приложении Телефон.
2. Нажмите  для завершения вызова.

## Другие опции вызова

Во время разговора можно выбрать любую из возможных опций.



### Микрофон

Включает или отключает микрофон. Когда микрофон выключен, вы слышите абонента, а он вас не слышит.



### Громкая связь

Включает или отключает громкую связь.



### Цифровая клавиатура

Включает/отключает цифровую клавиатуру.



### Удержание вызова

Ставит активный вызов на удержание.



### Добавить вызов

Если провайдер предоставляет услугу конференц-связи, эта иконка позволяет добавлять контакты в активный вызов.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Количество участников в конференции зависит от вашего тарифа. Информацию о данной услуге можно узнать у вашего провайдера.
- Подробную информацию о конференц-связи смотрите в [Управление несколькими вызовами](#).

---

#### Начало записи

Записывает активный вызов.

---

**ВАЖНО!** Перед записью активного вызова, согласно закону, необходимо спрашивать разрешения у абонента на другом конце линии.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в разделе [Запись вызова](#).

---

## Управление несколькими вызовами

Устройство позволяет совершать или принимать два вызова. Также можно настроить конференц-связь, которая подходит для деловых встреч, собраний и других групповых вызовов.

## Ответ на другой вызов





Во время разговора можно услышать звуковой сигнал, указывающий на другой входящий вызов. Нажмите **Ответ** для ответа на входящий вызов во время активного вызова.

## Переключение между вызовами

Для переключения между вызовами, нажмите панель внизу.

## Настройка конференц-связи


Устройство совместно с сетью GSM позволяет создать конференц-связь, включающую до 5 человек. Во время разговора можно добавить больше контактов и объединить все вызовы в один конференц-вызов.




1. Вызовите контакт или наберите номер. Дождитесь ответа абонента.
2. Когда на ваш вызов ответят, нажмите  затем нажмите **Добавить вызов** и наберите номер, который нужно включить в конференц-вызов.
3. Нажмите  затем нажмите **Объединить вызовы** для объединения двух вызовов в конференц-вызов.
4. Нажмите  для добавления другого контакта, затем нажмите  для добавления вызова к текущей конференции. Повторите еще раз, если нужно подключить к конференции других собеседников.

## Управление конференцией

В ходе конференции можно отделить контакт от конференции для частной беседы или исключить контакт из конференции.

1. На экране конференц-связи нажмите **Управление конференц-связью** для вывода списка участников конференции.



2. Для удаления контакта из конференции нажмите . Для отключения контакта из конференции нажмите .
3. Нажмите  для возврата на экран конференц-связи.

## Запись вызова

Устройство позволяет записывать разговор для дальнейшего использования.

1. Вызовите контакт или наберите номер.
2. Нажмите  и выберите **Начало записи** для записи вызова. На экране появится мигающая красная точка.

---

**ВАЖНО!** Перед записью вызова, спросите разрешения на запись беседы у абонента на другой стороне линии.

---

3. Для остановки записи нажмите  и выберите **Остановить запись**.

## Управление контактами

Организируйте свои контакты и общайтесь с ними с помощью звонков (на некоторых моделях), SMS сообщений (на некоторых моделях), электронной почты или социальных сетей. Сгруппируйте ваши контакты в качестве избранных для быстрого доступа или сгруппируйте их в качестве VIP-контактов для получения уведомлений о каких-либо предстоящих событиях, пропущенных вызовах или непрочитанных сообщениях.

Также можно синхронизировать контакты с учетными записями электронной почты или социальных сетей для быстрого доступа или применять фильтрацию контактов.

## Запуск приложения Контакты

Для запуска приложения Контакты выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите **Asus > Контакты**
- Нажмите **☰ > Контакты**

## Настройка профиля

Персонализируйте устройство и задайте профиль.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **Настроить мой профиль**.
2. Заполните информацию, например номер мобильного или домашнего телефона. Для добавления другой информации нажмите **Добавить поле**.
3. После завершения нажмите **✓**.

## Добавление контактов

Добавляйте контакты в устройство, а для наиболее важных контактов заполняйте дополнительную информацию, например контактный телефон, адрес электронной почты, специальные события и прочее.

1. Запустите приложение Контакты и нажмите **+**.
2. ASUS Планшет.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Контакт также можно сохранить на SIM-карте или в учетной записи электронной почты.
  - Если у вас нет учетной записи электронной почты, нажмите **Добавить учетную запись** для ее создания.
- 
3. Заполните необходимую информацию, например номер мобильного или домашнего телефона, адрес электронной почты и поместите контакт в группу.
  4. Если нужно добавить дополнительный телефон или адрес электронной почты, нажмите **Добавить**.
  5. Если нужно добавить другую контактную информацию, нажмите **Добавить поле**.
  6. После завершения нажмите **✓**.

## Сохранение вызовов в Контакты


Можно добавить вызов из журнала вызовов в список контактов.

1. В журнале вызовов нажмите **>** рядом с вызовом.
2. Нажмите **■** и выберите **Изменить номер перед вызовом**.
3. Нажмите **Добавить в контакты** и выберите **Создать новый контакт** для редактирования информации контакта.
4. Нажмите **✓** **для добавления в список контактов новой записи**.

## Добавление добавочного номера

Контакту можно назначить добавочный номер.

1. Заполните необходимые поля на экране Добавить контакт.
2. В поле телефон введите основной номер затем нажмите , или ; и добавьте добавочный номер.



---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте , в качестве разделителя, если нужно пропустить голосовую подсказку.
  - Используйте ; в качестве разделителя, если нужно подтвердить добавочный номер перед вызовом.
- 


3. Нажмите ✓ для сохранения номера.



## Настройка профиля ваших контактов

Изменяйте данные контакта, добавьте фотографию, задайте мелодию или используйте фотографию в качестве обложки.

1. Запустите приложение Контакты и выберите контакт, информацию которого нужно изменить.
2. Внесите изменения в профиль контакта.




## Настройка VIP-контактов

Сгруппируйте контакты как VIP для получения уведомлений о предстоящих юбилеях, днях рождения и других важных событиях. Вы также будете получать оповещения о непрочитанных сообщениях и письмах от VIP-контактов. Вы получите эти уведомления в качестве напоминаний в приложении "Что дальше".


### Настройка VIP на главном экране контактов


Для настройки VIP на главном экране приложения Контакты:


1. Запустите приложение Контакты, выберите контакт, который нужно настроить как VIP.
2. Нажмите  и выберите **VIP** из **Группы**.

## Добавление события в VIP-контакт

Можно добавить событие в VIP-контакт, например юбилей, день рождения и другое важное событие.


1. Запустите приложение Контакты, выберите контакт, в который нужно добавить событие и нажмите .
2. На экране контакта, нажмите **Добавить поле > События**.



3. Выберите дату события и нажмите **Установить**.
4. Убедитесь, что вы выбрали **VIP** в поле Группа. Когда закончите, нажмите .

## Добавление контактов в избранное

Установите часто используемые контакты в качестве избранных для быстрого вызова их из приложения Контакты.

1. Запустите приложение Контакты, выполнив одно из следующих действий:
  - a. На главном экране, нажмите **ASUS > Контакты**.
  - b. На экране **Все приложения** нажмите **Контакты**.
2. Выберите контакты для добавления в Избранное.
3. Нажмите  и контакт будет добавлен в Избранное звезда станет белой.


---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Подробную информацию смотрите в разделе [Звонки избранным контактам](#).
  - Избранный контакт также можно задать в качестве VIP. Подробную информацию смотрите в разделе [Настройка VIP-контактов](#).
- 



## Импорт / экспорт контактов

Импортируйте контакты в устройство, учетную запись электронной почты или карту micro SIM.

1. Нажмите **Asus > Контакты**, затем  > **Импорт/Экспорт**.
2. **Выберите местонахождение контакта, который нужно скопировать в > Далее.**
3. Выберите местонахождение контакта, который нужно сохранить в > **Далее.**
4. Выберите контакт, который нужно импортировать и нажмите **ОК**.

## Синхронизация учетной записи социальной сети

Синхронизируйте учетную запись социальной сети для добавления контактов из социальной сети.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите  > **Настройки**.
2. На экране Настройки в разделе учетных записей выберите учетную запись социальной сети.
3. Нажмите **Контакты** для синхронизации контактов социальных сетей.
4. Запустите приложение Контакты для просмотра контактов.
5. Для просмотра только контактов социальных сетей, нажмите **Отобразить контакты**, затем установите флажок учетной записи социальной сети.



## Отправка сообщений и многое другое

### Сообщения




Отправляйте, отвечайте на сообщения, используя любую из установленных на устройстве SIM-карт. Вы также можете отправить цепочку сообщений по электронной почте.

### Запуск приложения Сообщения


Для запуска приложения Сообщения выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите  > **Сообщения**.

### Отправка сообщений

1. Запустите приложение Сообщения, затем нажмите .
2. Введите номер или нажмите  для выбора контакта из списка.
3. Введите сообщение в поле **Введите сообщение**.
4. Когда закончите, нажмите  для отправки сообщения.

### Ответ на сообщения

1. Нажмите уведомление о сообщении на главном экране или экране блокировки.
2. Введите сообщение в поле **Введите сообщение**.
3. Когда закончите, нажмите  для отправки сообщения.

## Пересылка цепочки сообщений

Можно переслать Ваши сообщения другим и установить оповещение для ответа на важные сообщения в удобное время.

1. На главном экране нажмите
2. Нажмите и удерживайте любое сообщение, затем выберите **Переслать**.
3. Введите номер или нажмите для выбора контакта из списка.
4. Когда закончите, нажмите для отправки сообщения. Сообщения будут пересланы в формате MMS (Multimedia Messaging Service).

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Убедитесь, что в Вашем тарифе включены MMS.
  - Убедитесь, что на устройстве включена передача данных. На главном экране нажмите > **Настройки** > **Использование данных**, затем отметьте **Мобильные данные**.
  - Передача данных через мобильную сеть осуществляется при пересылке сообщений.
- 



## Другие опции обмена сообщениями

При написании сообщения можно нажать и выбрать любую опцию ниже.

<b>Добавить тему</b>	Нажмите для добавления темы сообщению.
<b>Вставить контакт</b>	Вставьте в сообщение имя и номер телефона вашего контакта.
<b>Вставить шаблон</b>	Вставьте предопределенный шаблон в тело сообщения.
<b>Выбрать сообщение</b>	Выберите эту опцию, затем выберите сообщение, которое нужно удалить или переслать.
<b>Настройки чата</b>	Выберите эту опцию для конфигурации параметров сообщений.

## Связывание данных контакта

При добавлении учетных записей электронной почты или социальной сети, данные этих учетных записей автоматически синхронизируются с приложением Контакты. В некоторых случаях информация о контакте может находиться в нескольких местах или под разными именами или псевдонимами. Можно объединить всю эту информацию вручную и поместить ее в один профиль.

1. В приложении Контакты выберите контакт, который нужно связать, затем нажмите .
2. На странице профиля контакта нажмите  и выберите **Присоединиться**.
3. Выберите все профили, которые нужно объединить в один профиль, таким образом можно просматривать и информацию о контакте в одном профиле.





---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Следующие изображения предназначены только для справки.

---

## Лови момент

### Запуск приложения Камера

Делайте снимки и записывать видео с помощью приложения Камера. Для запуска приложения Камера обратитесь к инструкциям ниже.

### С экрана блокировки

Перетащите вниз  для запуска приложения Камера.


### С главного экрана

Нажмите .

## Главный экран камеры

Камера устройства оснащена функциями Автоматическое определение сцены и Автоматическая стабилизация изображения. Также имеется функция стабилизации видео, помогающая предотвратить дрожание при записи видео.



Используйте иконки для управления функциями камеры.




## Настройки изображения

Настройте параметры снимков в настройках камеры, используя инструкции ниже.

**ВАЖНО!** Примените настройки перед получением снимка.

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.





## Настройки видео


Настройте параметры видео в настройках камеры, используя инструкции ниже.

---

**ВАЖНО!** Примените настройки перед получением снимка.

---

1. На главном экране камеры нажмите  > .
2. Прокрутите вниз и настройте доступные опции.



## Дополнительные функции камеры

Откройте для себя новые способы съемки и используйте дополнительные функции камеры.

---


**ВАЖНО!** Примените настройки перед получением снимка. Функции могут отличаться в зависимости от модели.

---

### HDR

Функция расширенного динамического диапазона (HDR) позволяет получить более детальные изображения в условиях низкой освещенности и в сюжетах с большим контрастом. HDR рекомендуется для использования при съемке в ярко освещенных местах, помогая сбалансировать цвета на изображении.



#### Съемка с помощью HDR

1. На главном экране приложения Камера нажмите **HDR**.
2. Нажмите  для получения снимка с применением HDR.

### Режим Улучшение портрета

Получайте удовольствие от процесса съемки с помощью функции Улучшение портрета. Когда эта функция включена, вы можете увидеть действие режима еще до нажатия на кнопку спуска.

#### Съемка с помощью режима Улучшение портрета

1. На главном экране приложения Камера передвиньте ползунок вверх и выберите .
2. Для получения снимка нажмите .

### Ночь




Используйте функцию Ночь для получения ярких снимков даже в ночное время или в условиях низкой освещенности.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для предотвращения смазывания крепко удерживайте устройство во время съемки.

---



#### Получение ночных снимков

1. На главном экране приложения Камера нажмите  >  > **Ночь**.
2. Нажмите  для получения ночных снимков.

## Панорама

Получайте изображения с различных ракурсов с помощью панорамы. С помощью этой функции изображения, снятые с широкой перспективой, склеиваются автоматически.

### Получение панорамного снимка

1. На главном экране приложения Камера передвиньте ползунок вверх и выберите .
2. Для снимка пейзажа нажмите , затем поворачивайте устройство влево или вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При повороте планшета в нижней части экрана появляется миниатюра снятого пейзажа.

---

3. После завершения нажмите .

## Использование Галереи

Приложение **Галерея** позволяет просматривать фотографии и видео.

Это приложение также позволяет редактировать, обмениваться изображениями и видеофайлами и удалять их. В галерее можно просматривать изображения в режиме слайд-шоу или же выбрать конкретное изображение или видеофайл.


Для запуска Галереи нажмите **☰** > **Галерея**.

### Просмотр файлов из социальной сети или облачного хранилища

По умолчанию, Галерея отображает все файлы на планшете в соответствии с их альбомами.

Для просмотра файлов из других мест выполните следующее:

1. На главном экране, нажмите **☰**.
2. Выберите любой источник для просмотра соответствующих файлов.



---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Можно скачать фотографии из облачного хранилища и использовать их в качестве обоев.
- Подробную информацию о добавлении обложки для контакта смотрите [Настройка профиля ваших контактов](#).
- Подробную информацию об использовании фотографий или изображений смотрите в [Обои](#).

---

**ВАЖНО!** Для просмотра фотографий и видео в **Мои облачные фото** и **Фото друзей** требуется подключение к сети Интернет.

---

## Просмотр данных о фото

Включите на устройстве доступ к местоположению и добавьте геоданные к фотографиям.



Для получения подробной информации о фото:

1. Включите доступ к местоположению в **☰** > **Настройки** > **Местоположение**.
2. Убедитесь, что вы разрешили доступ к местоположению на карте Google.
3. Запустите приложение Галерея и выберите фотографию, информацию о которой нужно посмотреть.
4. Нажмите на фотографию и выберите **☰**.







## Общий доступ к файлам из галереи


1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которыми хотите поделиться.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которыми хотите поделиться. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите , затем выберите из списка место для обмена файлами.

## Удаление файлов из галереи

1. На экране Галерея выберите папку с файлами, которые нужно удалить.
2. После открытия папки нажмите  для выбора файлов.
3. Выберите файлы, которые нужно удалить. В верхней части выбранного изображения появится галочка.
4. Нажмите .

## Редактирование изображений

В галерее имеются собственные средства для редактирования изображений, хранящихся на планшете.

1. На экране Галерея выберите папку с файлами.
2. После открытия папки выберите изображение для редактирования.
3. После открытия изображения нажмите на него еще раз для отображения функций.
4. Нажмите  для открытия панели инструментов.
5. Используйте иконки на панели инструментов для изменения изображения.



## Увеличение или уменьшение изображений


Разведите пальцы на экране для увеличения изображения. Сведите пальцы на экране для уменьшения изображения.


## Использование MiniMovie

Превратите фотографии в творческой слайд-шоу с помощью MiniMovie. MiniMovie содержит темы, которые можно сразу применить к выбранным фотографиям.




Для создания микрофильма из папки с фотографиями:

1. Откройте Галерею и нажмите  для выбора папки с фотографиями.
2. Выберите папку с фотографиями и нажмите  > **Автоматический микрофильм**.
3. Выберите тему для вашего слайд-шоу.



4. После выбора темы, нажмите  для сохранения слайд-шоу.
5. Вы можете поместить слайд-шоу в сеть Интернет, например загрузить в социальную сеть.

Для создания микрофильма с выбранными фотографиями:

1. Откройте Галерею и нажмите  для выбора расположения ваших фотографий.
2. Нажмите  для выбора файла.
3. После выбора фотографий нажмите **MiniMovie**.
4. Выберите тему для вашего слайд-шоу.
5. После выбора темы, нажмите  для сохранения слайд-шоу. Сохраненные слайд-шоу можно найти в **ASUS > Диспетчер файлов > Фильмы > MiniMovie**.
6. Вы можете поместить слайд-шоу в сеть Интернет, например загрузить в социальную сеть.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Следующие изображения предназначены только для справки.

---

## Браузер

Браузер на базе движка Chromium обеспечивает серфинг в сети Интернет с высокой скоростью. Интуитивно понятный интерфейс оптимизирует веб-страницы для соответствия экрану вашего устройства. С помощью функции Smart Reader можно просматривать содержимое сайтов онлайн или офлайн без каких-либо отвлекающих моментов, например рекламных баннеров. Также можно пометить интересные страницы как "Прочитать позже" и ознакомиться с ними в удобное для Вас время.

---


**ВАЖНО!** Перед серфингом в сети Интернет, убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

---

## Запуск браузера

Для запуска браузера выполните одно из следующих действий на главном экране:

- Нажмите .
- Нажмите  > Браузер.





## Обмен страницами

Делитесь интересными страницами с другими с помощью электронной почты, облачного хранилища, Bluetooth или других приложений.

1. Запустить браузер.
2. На веб-странице нажмите  > **Отправить страницу**.
3. Выберите учетную запись или приложение для обмена страницей.

## Добавление новой вкладки

Скройте текущую вкладку и откройте новую для открытия другого сайта.

1. На текущей странице нажмите  > **Новая вкладка** или нажмите  рядом с текущей вкладкой.
2. Введите URL в поле адреса и продолжайте серфинг в Интернете.
3. Для добавления другой вкладки выполните шаг 1 еще раз.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Открытие в браузере большого количества сайтов снижает его производительность.
  - При замедлении подключения к сети Интернет, попробуйте очистить кэш. Подробную информацию смотрите в разделе [Очистка кэша браузера](#).
- 

## Добавление страниц в закладки


Добавляйте любимые веб-страницы в закладки, таким образом можно быстро вернуться к ним снова.

Для добавления веб-страницы в закладки:

На странице нажмите . В следующий раз откройте браузер и выберите закладку для перехода на эту страницу.

## Очистка кэша браузера

Очистите кэш браузера для удаления временных файлов Интернета, например веб-страницы и куки, которые хранятся в устройстве. Это позволяет увеличить производительность браузера.

1. Запустить браузер.
2. Нажмите  > **Настройки** > **Конфиденциальность и безопасность** > **Очистить кэш**.
3. В подтверждающем сообщении нажмите **ОК**.

## Электронная почта

Добавьте учетные записи Exchange, Gmail, Yahoo! , Outlook.com, POP3/IMAP, чтобы получать и отправлять электронную почту непосредственно с устройства. Также можно синхронизировать контакты этих учетных записей с планшетом.

---

**ВАЖНО!** Для добавления учетной записи или отправки и получения электронной почты устройство должно быть подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

---

## Настройка учетных записей электронной почты

Настройте учетную запись электронной почты и получайте, читайте и отправляйте электронную почту непосредственно с устройства.

1. На главном экране нажмите **Email** для запуска приложения Email.
2. Выберите почтового провайдера для настройки.
3. Введите адрес электронной почты и пароль, затем нажмите **Далее**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Дождитесь, пока устройство закончит проверку настроек почтовых серверов.

---

4. Сконфигурируйте **Настройки учетной записи**, например частота проверки входящих сообщений, дни синхронизации или уведомление о входящей почте. Когда закончите, нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи, которое будет отображаться в исходящих сообщениях и нажмите **Далее** для входа в свой почтовый ящик.


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если необходимо настроить учетную запись для работы, узнайте настройки электронной почты у вашего сетевого администратора.

---

## Добавление учетных записей электронной почты

Если у вас нет учетной записи электронной почты, вы можете создать ее напрямую с устройства.

1. На главном экране нажмите **Email** для запуска приложения Email.
2. Нажмите  > **Настройки**, затем добавьте учетную запись электронной почты.
3. Выберите почтового провайдера.
4. Следуйте инструкциям на экране для завершения процесса добавления.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Также можно обратиться к инструкциям с 3 по 5 в [Настройка учетных записей электронной почты](#) для завершения процесса настройки.

---

## Настройка учетной записи Gmail

Настройте учетную запись Gmail для использования служб и приложений Google, а также получения и отправки электронной почты непосредственно с устройства.

1. Нажмите **Google**, затем **Gmail**.
2. Нажмите **Существующая**, введите логин и пароль и затем нажмите ►.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Нажмите **Новая**, если у Вас нет учетной записи Google.
  - Дождитесь, пока устройство подключится к серверам Google для настройки учетной записи.
- 

3. Вы можете использовать учетную запись Google для резервного копирования и восстановления настроек и данных. Нажмите ► для входа в учетную запись Gmail.

---

**ВАЖНО!** Если у Вас несколько учетных записей электронной почты кроме Gmail, используйте **Email**.


---

## Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать важные события. Наряду с созданием события, можно установить напоминания или создать уведомления с обратным отсчетом. Здесь также хранятся события настроенные для VIP-контактов, например дни рождения и юбилеи.

### Создание событий


Для создания события:

1. Нажмите **Asus > Календарь**.
2. Нажмите  для создания нового события.
3. На экране нового события введите необходимую информацию.
4. Включите обратный отсчет. Вы получите уведомление о количестве оставшихся дней до этого события на панели системных уведомлений.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию о системных уведомлениях смотрите в [Системные уведомления](#).

---

5. В поле **Напоминания** выберите время для получения предупреждений или напоминание о событии.
6. После завершения нажмите  для сохранения и выхода.

### Добавление учетной записи в календарь

Помимо создания события, также можно использовать календарь для создания автоматической синхронизации с онлайн-сервисами. Но сначала необходимо добавить учетные записи с помощью следующих инструкций:

1. Нажмите **Asus > Календарь**.
2. Нажмите  > **Учетные записи > +**.
3. Выберите учетную запись, которую нужно добавить.
4. Следуйте инструкциям на экране для добавления новой учетной записи в календарь.

## Создание события для учетной записи

После добавления учетных записей можно использовать планшет с онлайн-сервисами, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Asus > Календарь**.
2. Нажмите **+** для создания нового события.
3. На экране нового события нажмите **Мой календарь** для просмотра учетных записей календаря.
4. Выберите учетную запись, используемую для нового события.
5. На экране нового события введите необходимую информацию и нажмите **✓**.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Учетная запись должна быть добавлена в календарь до выполнения следующих инструкций. Для получения подробной информации смотрите [Добавление учетной записи в календарь](#).

---

## Включение уведомлений для событий

Включите функцию оповещений в приложении Календарь для получения уведомлений о событиях, например днях рождения, юбилеях, встречах и других важных событиях.

1. Нажмите **Asus > Календарь**.
2. Нажмите **☰ > Учетные записи**.
3. Выберите учетную запись для получения уведомлений.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию о настройке уведомлений о событиях VIP-контактов смотрите в [Добавление события в VIP-контакт](#).

---



## Как принимать или отклонять приглашения на события

Настройте учетную запись электронной почты в приложении Email для отправки и получения приглашений на события. При принятии приглашений события будут синхронизированы с приложением Календарь.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения подробной информации смотрите [Электронная почта](#) и [Календарь](#).


---

**ВАЖНО!** Для получения приглашений по электронной почте или уведомлений о событиях устройство должно быть подключено к сети Интернет. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

---

Для принятия или отклонения приглашения:

1. Нажмите на приглашение для его открытия.
2. Нажмите **Да** для принятия или **Нет** для отклонения приглашения. Ваш ответ будет сохранен и автоматически синхронизирован с учетной записью организатора события.




## Получение оповещений о событиях

При получении приглашения или события вы получите напоминания о любых его изменениях например, отсрочка, отмена, изменение места или времени события. Уведомления о событиях будут размещены в календаре и отправлены на вам по электронной почте.

## Получение сводки погоды

Получайте сводку погоды в режиме реального времени для вашего текущего местоположения или других мест. С прогнозом погоды на 7 дней можно планировать поездки или одеваться подходящим образом. Также можно в режиме реального времени получать значения УФ-индекса или загрязнения воздуха, что позволяет принимать необходимые меры.

1. Для получения сводки погоды проверьте следующее:
  - Подключение к мобильной или Wi-Fi сети при нахождении в помещении или GPS при нахождении на улице.
  - Включите доступ к местоположению в **⋮** > **Настройки** > **Местоположение**.
2. Запустите приложение Погода любым из этих двух способов:
  - Нажмите **⋮** > **Погода**.
  - На главном экране нажмите иконку погоды.



3. Нажмите **⋮** > **Редактировать**, а затем **+**.
4. В поле поиска введите город или регион, для которого нужна сводка погоды.
5. Дождитесь получения информации о погоде. Сводка погоды для города или региона будет добавлена в список местоположения.

## Сделать позже

Если Вам некогда, отложите ответ на потом. Отвечайте на письма, SMS-сообщения и звонки (на некоторых моделях) тогда, когда вам будет удобно.

Отметьте непрочитанные сообщения или письма, интересные веб-страницы и пропущенные вызовы, как **Ответить позже**, **Прочитать позже** или **Вызвать позже** (на некоторых моделях). Эти элементы будут добавлены к отсроченным задачам, вернуться к которым можно в удобное время.

---

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Популярные сторонние приложения, поддерживающие **Сделать позже**: Google Maps, Google Chrome, Google Play, YouTube и IMDb.
  - Не все приложения могут использовать и добавлять задачи в **Сделать позже**.
- 


## Добавление задачи

Создайте задачи для организации рабочей или общественной деятельности.


1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Нажмите **+** и заполните необходимую информацию.
3. Если нужно установить высокий уровень важности, в поле **Важно** выберите **Высокий**.
4. Когда закончите, нажмите **✓**.

## Приоритезация задач

Установите уровень важности для задач и выполняйте их в порядке очереди.

1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Выберите задачу, для которой нужно задать высокий приоритет.
3. На экране задач в поле Важно выберите Высокий.
4. Когда закончите, нажмите .


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Первоочередные задачи помечены в списке как . Это позволяет быстро определить задачи, требующие немедленных действий.

---

## Удаление задач


Можно удалить любые завершенные, просроченные или ненужные задачи в приложении Сделать позже.

1. На главном экране нажмите **Asus > Сделать позже**.
2. Выберите задачу, которую нужно удалить из списка, и нажмите .

## SuperNote









Создавайте заметки с помощью SuperNote.

Это приложение с интуитивным интерфейсом позволяет создавать заметки, записываемые в блокнот, или рисунки на сенсорном экране. При создании заметки можно добавить мультимедийные файлы из других приложений и обмениваться ими через социальные сети или облачные хранилища.




### Иконки

Следующие иконки указывают на выбранный режим ввода.

- 
-  Выберите этот режим для использования экранной клавиатуры.
  -  Выберите этот режим для рукописного ввода.
  -  Выберите этот режим для создания рисунков.
  -  Нажмите эту иконку в режиме письма или печати для выбора толщины текста и цвета.
  -  Нажмите эту иконку в режиме рисования для выбора инструмента для рисования, цвета или толщины штриха.
  -  Нажмите эту иконку в режиме рисования для стирания содержимого в заметках.
  -  Нажмите эту иконку, чтобы сделать снимок, записать звук или видео, добавить метку.
  -  Нажмите эту иконку, чтобы добавить новую страницу.
-

## Создание блокнота

Для создания новых файлов с помощью SuperNote выполните следующие инструкции:

1. Нажмите **ASUS > SuperNote**, затем .
2. Выберите шаблон и напишите заметку.

## Общий доступ к блокнотам через облачное хранилище

Вы можете открыть доступ к блокноту через облачное хранилище, выполнив следующие действия:



1. На главном экране SuperNote нажмите и удерживайте блокнот, которым нужно поделиться.
2. Во всплывающем меню нажмите кнопку **Включить синхронизацию**.
3. Введите имя пользователя и пароль для ASUS WebStorage, чтобы начать синхронизацию блокнота с облачным хранилищем.
4. После успешной синхронизации блокнота с облачным хранилищем на блокноте появится иконка облака.

## Диспетчер файлов

Диспетчер файлов позволяет управлять файлами как на внутреннем накопителе, так и на подключенных внешних устройствах.



### Доступ к внутреннему накопителю

Для доступа к внутреннему накопителю выполните следующие действия:

1. Нажмите  > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите  > **Внутренний накопитель** для просмотра содержимого планшета, затем нажмите элемент для выбора.

### Доступ к внешнему накопителю

Для доступа к внешнему накопителю:

1. Вставьте в планшет карту MicroSD.
2. Нажмите  > **Диспетчер файлов**.
3. Нажмите  > **MicroSD** для просмотра содержимого карты MicroSD.



### Доступ к облачному хранилищу

---

**ВАЖНО!** Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

---

Для доступа к файлам, сохраненным в облачном хранилище:

1. Нажмите  > **Диспетчер файлов**.
2. Нажмите  > **Облачное хранилище** и выберите облачное хранилище.

## Облако

Выполняйте резервное копирование данных, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами через облачные хранилища, например ASUS WebStorage, Drive, OneDrive и Dropbox.


### ASUS WebStorage

Войдите или зарегистрируйтесь в ASUS WebStorage и получите бесплатное облачное хранилище. ASUS WebStorage поддерживает автоматическую загрузку фотографий, синхронизацию файлов между различными устройствами и обмен файлами.

---

**ВАЖНО!** Убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).

---






## Поддержка ASUS

Ищите ответы в FAQ (часто задаваемые вопросы и ответы) или непосредственно общайтесь с другими пользователями устройства для поиска и обмена информацией.

Для доступа к Помощи ZenUI:

1. Нажмите **☰** > **Поддержка ASUS**.
2. Нажмите **Советы ZenUI**, затем выберите приложение, для которого нужно найти ответ.





## Использование гарнитуры

Используйте гарнитуру для вызовов или прослушивания любимой музыки.

## Подключение аудио-разъема

Подключите 3,5-мм разъем гарнитуры к аудиовыходу устройства.

---

### **ВНИМАНИЕ!**

- Не вставляйте в аудиоразъем посторонние предметы.
- Не подключайте к аудиоразъему электрические кабели под напряжением.
- Прослушивание звука на высокой громкости в течение длительного времени может привести к повреждению слуха.

---

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Настоятельно рекомендуется использовать только совместимые гарнитуры или комплектную гарнитуру.
  - Отключение аудиоразъема во время прослушивания автоматически приостанавливает воспроизведение аудиозаписи.
  - Отключение аудиоразъема во время просмотра видео автоматически приостанавливает воспроизведение видео.
-

## Музыка

Приложение Музыка автоматически ищет музыкальные файлы из внутреннем и внешнем хранилище устройства. Музыкальные файлы можно добавить в плейлист или в очередь для последовательного воспроизведения. Также можно прослушивать музыку с облачных хранилищ, например ASUS WebStorage, Dropbox, OneDrive и Drive.

---

**ВАЖНО!** Перед воспроизведением музыки из облачного хранилища, убедитесь, что устройство подключено к Wi-Fi или мобильной сети. Для получения подробной информации смотрите [Оставайтесь на связи](#).

---

### Запуск приложения Музыка

Для запуска приложения Музыка нажмите **Музыка**.

### Воспроизведение музыки

Для воспроизведения музыки:

1. В приложении Музыка нажмите **Музыка**, затем выберите **Треки**. Также можно выбрать и другие опции для отображения музыкальных файлов: **Альбом**, **Исполнитель**, **Жанры**, **Композитор** или **Папка**.
2. В списке выберите композицию для воспроизведения. Нажмите **Воспроизвести все** для воспроизведения всех композиций.
3. На панели с названием песни проведите вверх для полноэкранного воспроизведения текущей композиции.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для добавления нескольких композиций в существующий плейлист смотрите [Добавление композиций в плейлист](#).

---

## Другие опции воспроизведения

Во время воспроизведения можно нажать  и выбрать любую из нижеследующих опций.

<b>Добавить в плейлист</b>	Нажмите для добавления композиции в существующий или новый плейлист.
<b>Совместный доступ</b>	Нажмите, чтобы поделиться композицией с помощью приложений или облачных хранилищ.
<b>Редактировать информацию</b>	Нажмите для изменения информации о композиции.
<b>Очистить очередь</b>	Нажмите <b>Очистить очередь</b> для удаления всех композиций из очереди.
<b>Эквалайзер</b>	Нажмите для настройки эквалайзера и корректировки звучания композиций.
<b>Таймер сна</b>	Установите время для остановки воспроизведения.
<b>Настройки</b>	Выберите эту опцию для конфигурации параметров музыки.
<b>Обратная связь и помощь</b>	Получайте ответы на свои вопросы и отправляйте свои отзывы.


## Воспроизведение музыки из облачного хранилища

Зарегистрируйтесь или войдите в облачное хранилище и воспроизводите музыку из облачного хранилища.

**ВАЖНО!** Убедитесь, что Wi-Fi или мобильная сеть включена на планшете. Подробную информацию смотрите в [Оставайтесь на связи](#).


## Добавление облачной учетной записи

Для добавления учетной записи облачного хранилища:

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В Облачная музыка выберите **Добавить облачную службу**.
3. Выберите облачное хранилище, в котором находятся музыкальные файлы.
4. Следуйте инструкциям на экране для входа в облачное хранилище.


## Воспроизведение музыки из облачного хранилища

Для воспроизведения музыки из облачного хранилища:

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В **Облачная музыка** выберите облачное хранилище, в котором находятся музыкальные файлы.
3. Выберите композицию для воспроизведения.



## Создание плейлиста

Найдите любимые композиции из разных источников, например внутренний накопитель, внешний накопитель или облачное хранилище, и организуйте их в плейлист.

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В **Плейлист**, нажмите **Мой плейлист**, затем **+**.
3. Введите имя плейлиста и нажмите **Сохранить**.

## Добавление композиций в плейлист

В плейлист можно добавить композиции из локального источника (внутренний и внешний накопитель) или облачного хранилища.

1. На главном экране приложения Музыка нажмите .
2. В **Плейлист** нажмите **Мой плейлист** и выберите плейлист.
3. Нажмите  **> Добавить треки**.
4. Выберите источник, в котором находится композиция.
5. Выберите способ просмотра музыки: **Альбом**, **Исполнитель**, **Жанры**, **Композитор**, **Треки** или **Папка**.
6. Выберите композиции, которые нужно добавить в плейлист. Нажмите **Добавить все в плейлист** если нужно добавить все песни из списка, альбома, папки.

---



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Также в плейлист можно добавить текущую воспроизводимую композицию. Подробную информацию смотрите в [Другие опции воспроизведения](#).

---

## Wi-Fi

Технология Wi-Fi позволяет подключаться к беспроводным сетям. Используйте Интернет и обменивайтесь данными с помощью устройства.

### Включение Wi-Fi

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите  > **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете включить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Обратитесь к разделу [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

---

### Подключение к беспроводной сети

1. На экране Настройка нажмите **Wi-Fi** для отображения сетей Wi-Fi.
2. Выберите сеть для подключения. Если сеть защищена, будет предложено ввести ключ или пароль.


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Планшет автоматически подключается к сети, используемой ранее.
  - В целях энергосбережения выключите Wi-Fi, если не используете его.
-

## Отключение Wi-Fi

Для отключения Wi-Fi:

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Для включения Wi-Fi переведите переключатель Wi-Fi вправо.

---


**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете отключить Wi-Fi с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

---

## Bluetooth

Используйте функцию Bluetooth для отправки или получения файлов с других интеллектуальных устройств на близком расстоянии. С помощью Bluetooth можно передавать файлы, отправлять данные для печати на принтер Bluetooth или воспроизводить музыку на колонках Bluetooth.

### Включение Bluetooth

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■** > **Настройки**.
2. Для включения Bluetooth переведите переключатель Bluetooth вправо.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Вы также можете включить Bluetooth с панели быстрой настройки. Смотрите [Панель быстрой настройки](#) для запуска экрана быстрой настройки.

---



## Сопряжение планшета с устройством Bluetooth

Перед использованием функции Bluetooth необходимо выполнить сопряжение планшета с устройством Bluetooth. Планшет автоматически сохраняет параметры сопряжения для последующего подключения.

1. На экране Настройки нажмите **Bluetooth** для отображения всех доступных устройств.

---

**ВАЖНО!** Если требуемое устройство отсутствует в списке, проверьте, что на нем включен Bluetooth и установлен флажок "Видимость".

---


2. Сделайте устройство видимым для других устройств Bluetooth.
3. Нажмите **Поиск устройств** для поиска устройств Bluetooth.
4. В списке доступных устройств выберите устройство Bluetooth для сопряжения.
5. Убедитесь, что на обоих устройствах отображается одинаковый пароль и нажмите **Сопряжение**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В целях энергосбережения выключите Bluetooth, если не используете его.

---

## Удаление сопряжения устройств Bluetooth

1. На экране Настройка нажмите Bluetooth для отображения всех доступных и сопряженных устройств.
2. В списке сопряженных устройств нажмите  на устройстве Bluetooth, которое нужно отключить, затем **Разъединить**.

## Привязка устройств

Когда сеть Wi-Fi недоступна, вы можете использовать устройство в качестве модема или превратить его в точку доступа для выхода в Интернет с ноутбука, планшета и других мобильных устройств.

---

**ВАЖНО!** Большинство операторов мобильной связи могут потребовать оплату для использования данной функции. За подробными сведениями обратитесь к вашему мобильному оператору. Для использования тарифного плана обратитесь к оператору мобильной связи.


---


### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Доступ в Интернет через привязанное устройство может быть медленнее, чем через Wi-Fi или мобильную сеть.
  - Доступ к сети Интернет через ваше устройство возможен только для ограниченного количества мобильных устройств.
  - В целях энергосбережения выключите функцию привязки, если она не используется.
- 


## Точка доступа Wi-Fi

Превратите устройство в точку доступа для подключения к сети Интернет других устройств.

1. Откройте экран настроек, выполнив любое из следующих действий:
  - Запустите панель быстрой настройки, затем нажмите .
  - Нажмите **■ ■ ■ > Настройки**.
2. Нажмите **Еще.. > Привязка устройств и портативная точка доступа > Точка доступа Wi-Fi > Настройка точки доступа Wi-Fi**.
3. Назначьте для точки доступа уникальный SSID или имя сети и пароль из 8-символов. Когда закончите, нажмите **Сохранить**.



4. На экране Режим модема нажмите **Точка доступа Wi-Fi** для включения точки доступа.



5. Подключайте другие устройства к точки доступа вашего устройства так же, как к сети Wi-Fi.

## Модем Bluetooth

Включить Bluetooth на планшете и используйте его для связи с другими устройствами, использующими Share Link, или принтером.


1. Включите Bluetooth на вашем устройстве и на другом устройстве.
2. Сопрягите оба устройства.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию смотрите в [Сопряжение планшета с устройством Bluetooth](#).

---

3. На экране **Настройки** нажмите **Еще.. > Привязка устройств и портативная точка доступа**, затем переключите **Модем Bluetooth** в положение **ВКЛ**.






## Погода

Получайте подробные сводки погоды по всему миру в реальном времени. .

### Запуск приложения Погода

Для запуска приложения Погода выполните одно из следующих действий на главном экране:


- Нажмите **☰** > **Погода**.
- На главном экране нажмите иконку погоды.



## Главный экран приложения Погода

Настройте и получайте сводку погоды для вашего текущего местоположения, а также других мест. Можно посмотреть сводку погоды или ежедневную сводку погоды в приложении Календарь.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для получения подробной информации смотрите [Получение сводки погоды](#).




## Часы

Настройте часовой пояс, будильник и используйте планшет в качестве секундомера.

### Запуск приложения Часы


Приложение Часы можно запустить следующими способами:

- Нажмите **☰** > **Часы**.
- На главном экране нажмите на отображаемое время.



### Мировое время

Нажмите **🌐** для перехода к настройкам мирового времени.



Нажмите для добавления нового города в список мирового времени.


Нажмите для установки часов в ночной режим.

Нажмите для редактирования городов.

Нажмите для настройки приложения Часы.


## Будильник

Нажмите  для перехода к настройкам мирового времени.



## Секундомер

Нажмите  для использования планшета в качестве секундомера.








## Таймер

В планшете можно установить несколько таймеров. Для этого следуйте инструкциям ниже.

### Установка таймера

1. Нажмите  для доступа к таймеру.
2. Нажмите  и используйте цифровую клавиатуру для ввода времени, затем запустите таймер.





## Знакомство с ZenLink

Оставайтесь на связи с помощью приложений ZenLink. С помощью приложений ZenLink можно обмениваться файлами с другими устройствами.

В ZenLink входят следующие приложения: Share Link, PC Link и Remote Link

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Некоторые из этих приложений могут быть недоступны на вашем устройстве.


---

## Отправить ссылку

Обменивайтесь файлами с другими устройствами Android с помощью приложений Share Link (для устройств ASUS) или ShareIt (для других устройств) через беспроводную сеть. С помощью этого приложения можно отправлять или получать файлы объемом более 100 МБ. Обмен файлами с помощью Share Link происходит быстрее, чем с помощью Bluetooth.

## Обмен файлами

1. На главном экране нажмите **ZenLink > Share Link**.
2. Нажмите **Отправить файл** и выберите одну из опций на экране.



3. Выберите файл, который нужно отправить, и нажмите **Готово**.
4. После обнаружения других устройств, выберите устройство для обмена файлами.



## Получение файлов

Для получения файлов:

1. На главном экране нажмите **☰**, затем **Share Link**.
2. Нажмите **Получить файл** для получения файлов от отправителя.

## Remote Link

Превратите устройство в пульт управления ПК. Это приложение позволяет использовать устройство в качестве тачпада, сенсорной панели, лазерной указки для презентаций и пульта ДУ для Windows Media Player при подключении к компьютеру через Bluetooth.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед использованием Remote Link необходимо установить Remote Link на компьютере. Посетите страницу <http://remotelink.asus.com> для загрузки и установки программы на компьютер.
- Перед использованием Remote Link выполните сопряжение компьютера и устройства.


## Использование Remote Link

Для использования Remote Link:

1. На главном экране нажмите **■ ■ ■ ■**, затем **Remote Link**.
2. Нажмите **Найти устройство**, затем выберите устройство, к которому хотите подключиться.


## Сенсорная панель Remote Link

Нажмите  для активации ASUS Smart Gesture и управления компьютером.




## Дистанционное управление презентациями

Для управления презентацией на компьютере нажмите .





## Управление проигрывателем Windows Media

Нажмите  для управления проигрывателем Windows Media.



## Удаленный ввод с клавиатуры

Нажмите  для использования ввода с клавиатуры. Также можно использовать иконку микрофона для голосового ввода.









## Специальные утилиты Zen

### Калькулятор

Один жест и касание - это все, что нужно для запуска калькулятора. Если открыть панель быстрого запуска, иконка калькулятора всегда будет сверху. Просто нажмите и приступайте к вычислениям.




### Экран калькулятора




## Блокнот

Блокнот - утилита, позволяющая делать заметки, используя рукописный ввод или экранную клавиатуру. После создания заметки, ей можно поделиться с помощью Share Link или социальной сети, а также превратить в задачу приложения "Сделать позже".



## Создание заметки

В блокноте можно создавать заметки и помещать их куда угодно на вашем устройстве. Для создания заметки напишите текст и нажмите иконку булавки в правом верхнем углу блокнота.




## Диктофон

Записывайте аудиофайлы с помощью приложения Диктофон.


### Запуск приложения Диктофон

Для запуска приложения Диктофон нажмите **☰** > **Диктофон**.




## Приостановка записи

Во время паузы можно возобновить, удалить или сохранить запись.



## Список записей


В списке записей можно воспроизводить, переименовывать, пересылать и удалять аудиозаписи. Список записей отображается в нижней части экрана в приложении Диктофон.



## Получение обновлений для устройства

Поддерживайте актуальность ПО установкой обновлений для Android и приложений.

### Обновление системы

1. Нажмите , затем выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **О планшете**.
3. Нажмите **Обновление системы**, затем нажмите **Проверить обновления**.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Последнее обновление устройства можно посмотреть в **Последнее обновление:** на экране **Обновление системы**.


---

### Накопитель

Приложения или файлы можно хранить в планшете, на внешнем накопителе или в онлайн-хранилище. Для доступа к файлам в онлайн-хранилище необходимо подключение к сети Интернет. Используйте поставляемый кабель USB для обмена файлами между компьютером и планшетом.

### Резервное копирование и сброс

Выполняйте резервное копирование данных, паролей и других параметров на серверы Google.

1. Нажмите , затем нажмите **Настройки > Резервное копирование и сброс**.
2. На экране Резервное копирование и сброс доступны следующие опции:
  - **Резервное копирование моих данных:** Эта функция копирует данные, пароли и другую информацию на серверы Google.
  - **Учетная запись для резервного копирования:** Позволяет указать используемую для резервного копирования учетную запись.
  - **Автоматическое восстановление:** Эта функция облегчает восстановление настроек и данных при переустановке приложения.
  - **Сброс к заводским настройкам:** Удаление данных с устройства.

## Безопасность планшета

Воспользуйтесь функциями безопасности планшета для предотвращения несанкционированного доступа к информации.

### Разблокировка экрана

Разблокировку экрана можно выполнять различными способами, повышающими безопасность использования.

1. Нажмите **■ ■ ■ ■** затем нажмите **Настройки > Экран блокировки**.
2. Нажмите **Блокировка экрана**, затем выберите способ разблокировки.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Дополнительную информацию смотрите в разделе **Опции разблокировки экрана**.
  - Для отключения установленных опций разблокировки экрана нажмите **Нет**.
- 

### Опции разблокировки экрана

Выберите одну из следующих опций для блокировки планшета.


#### Скольжение

Проведите вверх для разблокировки устройства.



## ПИН

Для создания ПИН-кода введите не менее четырех цифр.




---

**ВАЖНО!** Запомните созданный ПИН для разблокировки устройства

---

## Графический ключ

Проведите пальцем по точкам и создайте графический ключ.




---

**ВАЖНО!** Вы можете создать графический ключ из четырех и более точек. Запомните созданный графический ключ для разблокировки устройства.

---

## Пароль

Для создания пароля введите не менее четырех цифр.



---

**ВАЖНО!** Запомните созданный пароль для разблокировки устройства.

---

## Конфигурация других параметров безопасности

Помимо блокировки экрана, также можно использовать следующие опции:

- **Быстрый доступ:** Для запуска приложений на экране блокировки переведите переключатель быстрого доступа в положение **ВКЛ**.
- **Информация о владельце:** Нажмите для изменения и ввода информации, отображаемой на заблокированном экране.



## Идентификация устройства

Узнайте идентифицирующую информацию об устройстве, например серийный номер, IMEI (Международный идентификатор мобильного оборудования) или номер модели.

Это важно, поскольку в случае утери устройства Вы можете связаться с оператором и предоставить информацию для помещения Вашего устройства в черный список.

Для отображения идентификационной информации:

1. Нажмите **Все приложения** и выберите **Настройки**.
2. На экране Настройки прокрутите вниз и выберите **О планшете**. На экране Справка отображается состояние, правовая информация, номер модели, версия операционной системы, информация о программном и аппаратном обеспечении устройства.
3. Для отображения серийного номера, номера SIM (на некоторых моделях) и IMEI вашего устройства нажмите **Состояние**.



# Приложение

## Уведомления

### Заявление о соответствии европейской директиве

Этот продукт соответствует стандартам европейской директиве (R&TTE 1999/5/EC). Декларации соответствия можно скачать с <http://www.asus.com/support>.

### Ограничение ответственности

Могут возникнуть обстоятельства, в которых из-за нарушения ASUS своих обязательств или в силу иных источников ответственности Вы получите право на возмещение ущерба со стороны ASUS. В каждом таком случае и независимо от оснований, дающих Вам право претендовать на возмещение ASUS убытков, ответственность ASUS не будет превышать величину ущерба от телесных повреждений (включая смерть) и повреждения недвижимости и материального личного имущества либо иных фактических прямых убытков, вызванных упущением или невыполнением законных обязательств по данному Заявлению о гарантии, но не более контрактной цены каждого изделия по каталогу.

ASUS будет нести ответственность или освобождает Вас от ответственности только за потери, убытки или претензии, связанные с контрактом, невыполнением или нарушением данного Заявления о гарантии.

Это ограничение распространяется также на поставщиков и реселлеров. Это максимальная величина совокупной ответственности ASUS, ее поставщиков и реселлеров.


НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ASUS НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБЫХ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЕВ: (1) ПРЕТЕНЗИИ К ВАМ В СВЯЗИ С УБЫТКАМИ ТРЕТЬИХ ЛИЦ; (2) ПОТЕРИ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВАШИХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДАННЫХ; ИЛИ (3) СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ ЛИБО КАКОЙ-ЛИБО СОПРЯЖЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ), ДАЖЕ ЕСЛИ ASUS, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ИЛИ РЕСЕЛЛЕРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ.



Патенты DTS смотрите на <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS или DTS-HD и логотип DTS являются зарегистрированными торговыми знаками DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.

## Предупреждение потери слуха

Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте звук на высокой громкости в течение длительного времени.



Для Франции, наушники этого устройства протестированы на соответствие требованиям звукового давления согласно стандартам EN 50332-1:2000 и EN 50332-2:2003, как требуется в статье Franch L.

## Предупреждающий знак CE

# CE 0560

### Маркировка CE для устройств с модулем беспроводной сети/Bluetooth

Это оборудование соответствует требованиям директивы Европейского парламента и Еврокомиссии №1999/5/EC от 9 марта 1999 года о совместимости средств радиосвязи и телекоммуникационного оборудования.

Наибольшее значение CE SAR для устройства 0,526 Вт/кг.

Данное оборудование может использоваться в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

## Информация о сертификации (SAR) - CE

Данное устройство соответствует требованиям ЕС (1999/5/ЕС) по ограничению воздействия электромагнитных полей на население с целью охраны его здоровья.

Эти ограничения входят в широкий круг рекомендаций по защите населения. Эти рекомендации были разработаны и проверены независимыми научными организациями путем регулярной и тщательной оценки научных исследований. Показателем, используемым Европейским советом для мобильных устройств, является удельный коэффициент поглощения (SAR), а рекомендуемое предельное значение SAR составляет усредненно 2,0 Вт/кг на 10 г ткани тела. Это предельное значение соответствует требованиям ICNIRP (Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения).

Для работы при ношении на теле данное устройство прошло испытания и соответствует директивам ICNIRP по воздействию РЧ-излучения, а также требованиям европейских стандартов EN 50566 и EN 62209-2 при использовании со специальными аксессуарами. Коэффициент SAR измеряется при расположении устройства на расстоянии 1 см от тела с передачей сигналов на максимальной разрешенной выходной мощности во всех диапазонах частот мобильного устройства.

## India RoHS

Этот продукт соответствует "Правилам утилизации электронных отходов в Индии для 2011" и запрещает использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов (ПБД) и полибромдифениловых эфиров (ПБДЭ) в концентрациях, превышающих 0,1% по весу в однородных материалах для кадмия, за исключением правил указанных в Приложении-II.

## Правила электробезопасности

Продукты, потребляющие ток до 6 А и весом более 3 кг. должны использовать шнур питания аналогичный H05VV-F, 3G, 0,75мм<sup>2</sup> или H05VV-F, 2G, 0,75 мм<sup>2</sup>.

## Утилизация и переработка

Компания ASUS берет на себя обязательства по утилизации старого оборудования, исходя из принципов всесторонней защиты окружающей среды. Мы предоставляем решения нашим клиентам для переработки наших продуктов, аккумуляторов и других компонентов, а также упаковки. Для получения подробной информации об утилизации и переработке в различных регионах посетите <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

## Уведомление о покрытии

---

**ВАЖНО!** Для обеспечения электробезопасности корпус устройства (за исключением сторон с портами ввода-вывода) покрыт изолирующим покрытием.

---

## Green ASUS

Компания ASUS берет на себя обязательства по созданию экологичных продуктов, исходя из принципов защиты здоровья пользователей и окружающей среды. Количество страниц в руководстве уменьшено с целью снижения выбросов в атмосферу углекислого газа.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя, находящемуся в устройстве или посетите сайт ASUS <https://www.asus.com/support/>.

## Региональные уведомление для Сингапура

Complies with  
IDA Standards  
DB103778

Этот продукт соответствует стандартам IDA.

### Утилизация



**При неправильной замене аккумулятора возможен взрыв. Утилизируйте использованные аккумуляторы в соответствии с инструкциями производителя.**



Не выбрасывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.



НЕ выбрасывайте планшет вместе с бытовым мусором. Этот продукт предназначен для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт (электрическое и электронное оборудование и содержащие ртуть аккумуляторы) нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с правилами утилизации таких продуктов.



НЕ бросайте планшет в огонь. НЕ замыкайте электрические контакты. НЕ разбирайте планшет.

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P001

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R&TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001+A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008/EN62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN62209-1:2006	
<input checked="" type="checkbox"/> EN50332-2:2013	

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 150326

**CE marking**

# CE 0560

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Signature : \_\_\_\_\_

Declaration Date: 15/06/2015

Year to begin affixing CE marking: 2015

Название модели: P001 (Z170MG)

<b>Производитель:</b>	© ASUSTeK Computer Inc.
<b>Адрес:</b>	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Официальный представитель в Европе:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Адрес:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY