








Sofia 3GR X3-C3230-RK
Quad Core



8 GB/16GB Flash + 1 GB RAM



Android™ 5.1, Lollipop



Micro SDHC/SDXC,
Up to 64 GB



8" IPS, 16:9, 800*1280



0.3MP (Front)+ 2.0MP (Rear)



WCDMA: 900/2100MHz
GSM: 850/900/1800/1900MHz



Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G,
Bluetooth 4.0+HS



GPS



4200 mAh



207*123*8.8mm(L*W*H)



356 g (approx.)



Поздравляем Вас с приобретением нового, устройства Prestigio! Теперь у Вас в руках новый, Prestigio MultiPad с последней версией ОС

Android™ 5.1, Lollipop.

Полное руководство пользователя вы можете найти здесь:
www.prestigio.com/support.

Подключение к сети Интернет

Вы можете подключиться к сети Интернет при помощи сети Wi-Fi или используя сеть передачи данных Вашего сотового оператора.

Подключение к беспроводной сети

1. Нажмите вкладку **Настройки** в главном меню или списке приложений и включите **Wi-Fi**.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут отображены в списке. Выберите нужную сеть Wi-Fi.
3. Нажмите **Подключиться**. Введите пароль при необходимости.

Включение передачи данных

1. Нажмите **Настройки** > **SIM-карты** > **Передача данных**
2. Включите передачу данных.

Главное меню

Нажмите и удерживайте палец на экране для получения доступа к функциям главного меню. Вы можете менять обои рабочего стола, добавлять виджеты и проч. Нажмите на список приложения для отображения всех приложений.

Использование панели уведомлений

Пролистните вниз от верхней панели экрана, чтобы открыть панель уведомлений. Когда Вы получите новое уведомление, Вы сможете открыть его и просмотреть информацию о событии.

Быстрые настройки

Пролистните вниз от верхней панели экрана для получения доступа к панели быстрых настроек. Панель позволяет быстро включить и выключить режим «в самолете», Wi-Fi и другие функции устройства. Здесь также размещены ярлыки для настройки параметров яркости, блокировки автоматического определения ориентации экрана, доступ к системным настройкам.

Управление приложениями

Открыть приложение

В главном меню или меню списка приложений нажмите на пиктограмму приложения, чтобы его открыть.

Добавить пиктограмму в главное меню

В меню списка приложений нажмите и удерживайте приложение, перетащите его в нужное место в главном меню.

Удаление приложения

Нажмите и удерживайте приложение, перетащите его на значок удаления и отпустите, когда пиктограмма станет красной.

Создание папки

Вы можете группировать приложения, перетаскивая одно приложение на другое.



Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.

Информация о SAR (удельном коэффициенте поглощения) находится здесь: www.prestigio.com/catalogue/MultiPads

RU



Гарантийный талон

Продукт: _____

Информационная служба поддержки клиентов Prestigio в РФ:
8-800-100-9273 (звонок бесплатный)
Подробная информация: www.prestigio.ru/support
Срок службы устройства - 2 года

Название модели: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Поставщик: _____

Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Срок гарантии для внешних зарядных устройств, пультов дистанционного управления, съемных перезаряжаемых батарей, креплений, подставок и других аксессуаров составляет 6 месяцев. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права. Гарантийный талон дает право на сервисное обслуживание только при соответствии следующим условиям: все поля талоны должны быть заполнены четким подчерком, печать продавца должна быть в наличии и соответствовать указанному в талоне реквизитам продавца.

Русский

www.prestigio.com

Подпись клиента