


TURBOPAD 700

Руководство пользователя

Оглавление

1	Внешний вид и кнопки.....	-2-
2	Включение/Выключение.....	-3-
3	Блокировка/разблокировка экрана.....	-3-
4	Меню.....	-3-
5	Виртуальная клавиатура и способы ввода.....	-3-
6	WIFI.....	-4-
7	Загрузка программ APK и установка.....	-4-
8	Зарядка устройства.....	-4-
9	Руководство по использованию.....	-5-
10	Комплектация.....	-5-

1 Внешний вид и кнопки



1. Камера	9. Порт Mini-HDMI
2. Экран (800x480)	10. Разъем USB/PC (OTG)
3. Световой индикатор состояния	11. Разъем зарядки (5V DC)
4. Назад (Сенсорная клавиша)	12. Кнопка включения/ выключения
5. Домой (Сенсорная клавиша)	13. Кнопка увеличения громкости
6. Меню (Сенсорная клавиша)	14. Кнопка уменьшения громкости
7. Микрофон	15. Порт Micro-SD
8. Разъем наушников (3.5mm)	16. Динамик

2 Включение/Выключение



- 1 Включение: Нажмите и держите кнопку питания (3~5 секунд), чтобы включить устройство.
- 2 Выключение: Нажмите и держите кнопку питания (3~5 секунд), чтобы выключить устройство.

3 Блокировка/разблокировка экрана

- 1 Блокировка: Нажмите на кнопку питания, экран погаснет и заблокируется.
- 2 Разблокировка: Нажмите на кнопку питания, когда экран засветится, переместите ползунок вправо.



4 Меню

- 1 Нажмите "⌂" в главном меню, чтобы открыть список программ.
- 2 Нажмите "ESC" или  в меню, чтобы вернуться к предыдущему окну.
- 3 Нажмите "Домой" или , чтобы вернуться в главное меню.
- 4 Нажмите "☰", чтобы отобразить строки меню.



5 Виртуальная клавиатура и способы ввода

- 1 Нажмите на строку любого браузера:





- 2 Внизу экрана появится виртуальная клавиатура:



- 3 Нажмите на строку браузера для смены языка.
- 4 Нажмите , чтобы переключиться на клавиатуру с цифрами и символами.
- 5 Нажмите  для включения заглавных букв.
- 6 Нажмите "Перейти" для перехода на введенный адрес сайта.

Выбор языка

1 Нажмите на внешнюю кнопку управления в виде списка «», выберите пункт «Настройки». Либо нажмите на значок из 6-ти квадратиков в правой верхней части экрана «». Вы попадете в список установленных приложений. Листая страницы, найдите значок «Настройки» и нажмите на него.

2 Вы попадете в меню настроек. Выберите пункт «Язык и Ввод» в нижней части меню.

3 Теперь в правой части экрана можно выбрать язык системы (первый пункт). Ниже в разделе «Клавиатура и способы ввода» можно выбрать языки, которые вы хотите использовать при наборе текста. По умолчанию текст вводится на языке системы.

4 Напротив пункта «Клавиатура Android» нажмите на значок настроек. В открывшемся окне «Настройки клавиатуры Android» выберите самый первый пункт «Языки ввода».

5 Снимите галочку напротив пункта «Язык системы» - у вас появится возможность поставить галочки напротив желаемых языков. После выбора, вы можете вернуться на рабочий стол, запустить желаемое приложение и начать вводить текст. Для смены языка, нажмите и удерживайте клавишу пробел на экранной клавиатуре.

6 WIFI

Инструкция по установке соединения по WI-FI:

- 1 Нажмите "WI-FI" в меню "WI-FI и Сеть".
- 2 Нажмите "настройки WI-FI".
- 3 Выберите, к какому адресу WI-FI вы хотите подключиться.
- 4 Введите пароль во всплывающем диалоговом окне, чтобы подключиться к выбранному адресу WI-FI.

7 Загрузка программ APK и установка

- 1 Пожалуйста, удостоверьтесь, что соединение WI-FI/3G работает корректно.

2. Перейдите на любой сайт, с которого можно скачать программы формата ".apk" (приложения или игры), выберите программу APK, которую вы хотите установить. Система запросит подтверждение установки, подтвердите свой выбор, система установит APK автоматически. Также вы можете удалить любую программу формата APK, после ее скачивания.

8 Зарядка устройства

Есть два способа зарядить батарею:

1. Подсоединить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Подсоединить устройство к автомобильному зарядному устройству. Во время зарядки горит красный индикатор, по окончании зарядки индикатор автоматически гаснет. Процесс зарядки занимает не менее 4 часов.

Внимание: Запрещено использовать какие-либо другие зарядные устройства, не соответствующие вышеуказанным техническим требованиям. Иначе, изготовитель не несет ответственность за возможные поломки.

*Выходное напряжение: 5В~5.5В

*Входное напряжение: 1500мА~2000мА

9 Руководство по использованию

- *Хранить устройство и принадлежности в безопасном и сухом месте.
- *Использовать только оригинальные принадлежности, любые другие принадлежности могут повредить устройство или сократить срок его службы.
- *Не ставить на устройство тяжелые предметы и не допускать его падения с высоты, избегать чрезмерно интенсивной эксплуатации устройства.

10 Комплектация

Планшет Турбопад 700, зарядное устройство, кабель USB для подключения к компьютеру, кабель USB OTG для подключения внешних устройств, наушники, руководство пользователя, гарантийный талон.