



# Turbokids S2

## Детский планшетный компьютер Руководство пользователя

- ⓘ Мы настоятельно рекомендуем Вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ⓘ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ⓘ Мы стараемся предоставить Вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по технике безопасности . . . . .	3
Технические характеристики . . . . .	6
Кнопки и разъёмы . . . . .	8
Детская оболочка TurboKids . . . . .	9
Включение и выключение . . . . .	12
Копирование файлов с ПК . . . . .	12
Аудио . . . . .	13
Видео . . . . .	14
Изображения . . . . .	15
Запись звука . . . . .	15
Файловый менеджер . . . . .	16
Интернет-браузер . . . . .	16
Электронная почта . . . . .	17
Камеры. . . . .	19
Настройки системы . . . . .	20
Содержимое упаковки . . . . .	21
Техническая поддержка . . . . .	22
Адреса авторизованных сервисных центров . . . .	23



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Процесс зарядки батареи устройства в первый раз должен продолжаться не менее 12 часов.
- Не заряжайте устройство при высоких температурах.
- Перезаряжайте батарею, как только уровень заряда становится низким.
- Если вы не используете устройство продолжительное время, его необходимо полностью зарядить перед включением. Это увеличивает срок службы батареи.
- Никогда не пытайтесь силой вставить штекер питания в соответствующий разъем, он должен

входить свободно. Перед началом процесса зарядки или подключения к компьютеру убедитесь, что используете подходящие кабели и зарядные устройства.

- При отключении устройства от компьютера всегда используйте функцию безопасного извлечения для предотвращения возможной потери данных. Никогда не отключайте устройство во время передачи данных.
- Не используйте устройство в очень сухом помещении, чтобы избежать воздействия статического электричества.
- Не оставляйте детей с планшетом без присмотра взрослых.
- Не используйте устройство во время движения, чтобы избежать ДТП.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, высокой влажности и не используйте его в условиях сильной запыленности воздуха.
- Не подвергайте устройство воздействию сильного магнитного или электрического поля.
- Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур.
- Избегайте повышенной громкости при использовании наушников.
- Избегайте падения на устройство тяжелых предметов, они могут оставить царапины на поверхности.

сти или повредить важные элементы устройства.

- Избегайте контакта устройства с бензином и щелочными субстанциями.
- Не разбирайте устройство самостоятельно.
- Всегда выключайте устройство, прежде чем вставить или извлечь карту памяти, чтобы избежать непредвиденного повреждения устройства из-за воздействия переменного тока.
- Не отключайте устройство от компьютера во время форматирования памяти или переноса файлов, это может привести к возникновению ошибок при работе программ или повреждению файлов.
- Компания–производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.
- Компания–производитель не обязана заранее информировать своих клиентов о любых модификациях продукта.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Чипсет:** Rockchip 2926

**Процессор:** ARM Cortex A9; частота 1000 МГц

**Графический процессор:** Mali 400

**Оперативная память:** 512 Мб DDRIII

**Операционная система:** Android 4.1 Jelly Bean

**Экран:** диагональ 7", емкостный TFT-тачскин, 1024x600 пикселей, 5 точек касания, соотношение сторон 16:9

## Память

- встроенная 8 Гб
- поддержка карт памяти micro SD до 32 Гб

**Аккумулятор:** литий-полимерный 3300 мАч

Файловые системы: FAT32, exFAT, NTFS

**Интернет:** Wi-Fi 802.11 b/g/n, поддержка внешних 3G-модемов

## Медиаформаты:

- видео AVI, H.264, DIVX, XVID, rm, rmvb, MKV, WMV, MOV, MP4 и др.
- аудио MP3, WMA, APE, FLAC, WAV, OGG, AAC, MP1, MP2, AC3, AMR, DTS, RA, M4A и др.
- электронные книги PDF/ТХТ/СНМ/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2
- изображения JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG

- планшет совместим с программами для работы с документами (устанавливаются отдельно)

**Камеры:**

- тыловая 2 Мпикс
- фронтальная 0,3 Мпикс

**Разъемы и интерфейсы:**

- micro USB - 1
- разъем для наушников 3,5 мм - 1
- разъем для зарядного устройства - 1
- слот для micro SD карты памяти - 1

**Язык:** мультязычность (русский, английский и т.д.)

**Вес:** 330 гр

**Размер:** 197x126x86 мм

# КНОПКИ И РАЗЪЕМЫ



1. Кнопка Power
2. 3,5 мм разъем для наушников
3. Micro USB разъем
4. Разъем для зарядного устройства
5. Кнопки регулировки громкости
6. Кнопка Reset
7. Микрофон
8. Передняя камера: 0.3MP
9. Задняя камера: 2.0MP
10. Слот для micro SD карты
11. Динамик



# ДЕТСКАЯ ОБОЛОЧКА TURBOKIDS


Программная оболочка TurboKids позволяет вам контролировать, к каким приложениям будет иметь доступ ваш ребенок. Кроме того, она имеет красочный и простой в обращении интерфейс, доступный детям.

## **Установка детской оболочки в качестве используемой по умолчанию.**

Нажмите на кнопку Home, чтобы вызвать меню выбора используемой программной оболочки, в появившемся всплывающем окне установите галочку «Всегда использовать это приложение», после чего нажмите на вариант «Turbo Kids».

## **Отмена выбора стандартной либо детской оболочки по умолчанию.**

Для того чтобы отменить выбор стандартной оболочки по умолчанию, вам следует сделать следующее:

1. Открыть настройки планшета и перейти в раздел "Приложения".
2. В списке приложений найти " Launcher", нажать на него, и в открывшемся меню приложения нажать на кнопку "Удалить настройки по умолчанию".
3. После этого при нажатии на кнопку "Home" вы увидите всплывающее окно с вопросом, какую оболочку использовать по умолчанию.

Для того чтобы отменить постоянный выбор детской оболочки, следует повторить написанную

выше инструкцию, но в шаге 2 вместо "Launcher" выбирать из списка приложений "TurboKids".



### **Основной интерфейс детской оболочки.**

После запуска программной оболочки TurboKids вы попадете на ее главный экран, где увидите основные пункты меню:

- 1) Обучение** (список обучающих программ, установленных на устройство);
- 2) Книжки** (запуск программы для чтения электронных книг);
- 3) Ivi** (запуск приложения для онлайн-просмотра детского видео);
- 4) Галерея** (просмотр изображений в памяти устройства);
- 5) Видео** (просмотр видеозаписей в памяти устройства);
- 6) Дневник** (приложение для ведения расписа-

ния уроков);

**7)** Игры (отображение установленных и добавленных в оболочку TurboKids игр);

**8)** Интернет (запуск интернет-браузера);

**9)** Магазин (переход в магазин приложений Google);

**10)** Общение (отображение списка установленных и добавленных в оболочку TurboKids приложений для общения).

Нажмите на интересующий вас пункт, чтобы перейти к дальнейшим действиям.

Для добавления новых приложений в пункты «Обучение», «Игры», «Общение» сделайте следующее:

**1)** Скачайте и установите интересующее вас приложение;

**2)** Запустите детскую оболочку и нажмите на кнопку в виде шести прямоугольников в верхнем правом углу экрана.

**3)** В появившемся меню перейдите к пункту «Прочие»;

**4)** Найдите иконку интересующего вас приложения, нажмите на нее и удерживайте касание до появления всплывающего меню, после чего выберите один из трех пунктов (Обучение, Игры, Общение). После этого приложение будет доступно из соответствующего меню оболочки TurboKids.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ


Нажмите и удерживайте кнопку «POWER» 3 секунды. Устройство включится и начнется загрузка, во время которой на экране будет отображаться загрузочный логотип. Устройство загрузится полностью примерно за 20 секунд (первая загрузка может продлиться несколько минут).

Для выключения устройства удерживайте кнопку Power в течение нескольких секунд до появления диалогового окна с вариантами действий, в котором выберите вариант «Отключить питание».

## КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ С ПК

### КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ С ПК

Подключите устройство к ПК при помощи USB кабеля. В нижней части экрана появится уведомление о том, что соединение USB установлено.



Нажмите на это уведомление дважды. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». После этого сообщение о подключении USB-устройства появится на вашем ПК, и вы сможете работать с подключенным устройством через меню «Компьютер» (раздел «Устройства со съемными носителями»).

Для отключения планшета от ПК нажмите на кнопку «Отключить USB-накопитель».

## АУДИО

Запустите аудиоплеер. Дважды нажмите на название композиции, которую хотите прослушать.



Для быстрого перехода на любой участок записи вы можете использовать слайдер



## Кнопки аудио плеера



Исполнители



Альбомы



Песни



Списки воспроизведе-  
ния



Смешать



Повтор



Предыдущая песня



Следующая песня



Пауза




Воспроизведение

Если при первом запуске список воспроизведения не будет обнаружен, система создаст список всех аудиофайлов, хранящихся в памяти устройства и на карте памяти. Поддерживаемые форматы аудио: mp3, wav, midi, wma.

## ВИДЕО

Запустите видеоплеер нажатием на соответствующую иконку и выберите необходимый файл.

Если при первом запуске список воспроизведения не будет обнаружен, система создаст список всех видеофайлов, хранящихся в памяти устройства и на карте памяти. Вы можете использовать быструю перемотку в любой момент просмотра, используя слайдер 

## ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите на пункт меню «Галерея», чтобы открыть программу для просмотра изображений.

Если при первом запуске список изображений не будет обнаружен, система просканирует все имеющиеся на устройстве файлы и добавит их в галерею. Вы можете использовать изображение в качестве фонового рисунка главного меню. Для этого нажмите кнопку «Меню», затем выберите пункт «Установить картинку как...», затем «Обои».


## ЗАПИСЬ ЗВУКА

Запустите программу «Диктофон»



Нажмите на кнопку ●, чтобы начать запись, и ■ для остановки.

Воспроизведение записей: для воспроизведения можно использовать аудиоплеер (подробнее можно прочитать в разделе «АУДИО»).





# ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР

Файловый менеджер отображает файлы, находящиеся в памяти устройства, как во встроенной, так и на карте памяти. Вы можете воспользоваться функцией предпросмотра изображений и видео-файлов.

# ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕР

Перед использованием браузера убедитесь, что вы подключены к сети интернет.


Нажмите на иконку браузера , после чего нажмите на адресную строку и введите адрес интернет-ресурса, который хотите посетить.



Нажмите на иконку , чтобы увидеть историю поиска и закладки.



Нажмите на иконку  для доступа к настройкам.



Устройство также поддерживает и другие браузеры, которые можно загрузить через магазины приложений для Android или в виде арк-файла с вашего ПК.

## ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Убедитесь, что устройство подключено к сети интернет перед запуском электронной почты. Запустить программу, позволяющую работать с электронной почтой, вы можете, нажав на кнопку «Просмотр всех приложений», и выбрав приложение «Email».

При первом запуске вам будет предложено настроить учетную запись электронной почты. Вы сможете

использовать несколько учетных записей на одном устройстве.

### Добавление учетной записи электронной почты (Gmail, MSN, Yahoo и тд.)

Введите адрес и пароль электронной почты и нажмите кнопку «Далее».

Когда соединение будет установлено, введите название аккаунта и ваше имя, которое будет видно получателям письма.

После этих действий учетная запись электронной почты готова к использованию. Нажмите на поле «Тема», чтобы прочитать письмо. Нажмите и удерживайте палец на поле «Тема» для вызова дополнительных опций.

Для вызова меню настроек и действий нажмите на кнопку «Меню».



Проверка на наличие новых писем



Отобразить все директории для писем



Новое сообщение



Настройки аккаунта, добавление новых аккаунтов



Доступ к дополнительным функциям




Поиск

## КАМЕРЫ

Устройство оснащено двумя камерами для фото и видеосъемки (передняя 0,3 М и задняя 2 М).

Для использования камер вам необходимо запустить приложение "Камера" из списка всех приложений и виджетов. После его запуска вы увидите следующее:




Кнопки, помеченные цифрами, выполняют следующие функции:

- 1) Переключение между передней и задней камерами;
- 2) Съёмка фотографии в режиме фотосъёмки и начало/остановка записи в режиме видеосъёмки;
- 3) Изменение масштаба изображения при съёмке;
- 4) Вызов меню настроек;
- 5) Переключения между режимами фото-, видео- и панорамной съёмки

Новые фотографии и видеофайлы будут отображаться в правом верхнем углу экрана и могут быть открыты нажатием на них. Также вы можете просматривать все изображения с помощью приложения «Галерея».

## НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

Нажмите на иконку настроек , чтобы открыть меню настроек устройства. После этого вам будут доступны следующие пункты:

**Беспроводные сети.** См. соответствующий раздел.

**Звук.** Настройки звука, мелодий, звука клавиатуры.

**Экран.** Установка яркости, функции авто-поворота картинки, анимации и времени отключения экрана.

**Местоположение и безопасность.** Блокировка экрана, пароль для micro SD карты, администрирование и т.д.

**Приложения.** С помощью данного пункта можно управлять всеми установленными на устройство приложениями (остановка, удаление, просмотр подробных данных).

**Аккаунты и синхронизация.** Управление учетными записями и синхронизация.

**Личные данные.** Резервное копирование данных, сброс настроек.

**Память.** С помощью данного пункта можно узнать объем свободного места во внутренней памяти устройства и на micro SD карте (а также отформати-

ровать ее).

**Языковые настройки.** Здесь вы сможете выбрать язык системы и языки, используемые при вводе с клавиатуры.

**Дата и Время.** Настройка текущей даты и времени.

**Об устройстве.** Отображение информации о данном устройстве.

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

- планшетный компьютер TurboKids S2
- USB кабель
- USB/OTG кабель
- наушники
- защитная пленка для экрана
- зарядное устройство
- руководство пользователя
- гарантийный талон

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru). В теме письма укажите название устройства, в теле письма - возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbog>

<http://vk.com/turboshop>

<http://vk.com/gamepitshop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>

# АДРЕСА АВТОРИЗОВАННЫХ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

## г. Москва

«Service NB», ООО «ОЛЬКОР»

[www.servicenb.ru](http://www.servicenb.ru)

ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 32

Тел.: +7 (495) 984-06-02

## г. Санкт-Петербург

ООО «АЦ Пионер Сервис»

[www.pioneer-service.ru](http://www.pioneer-service.ru)

ул. Новолитовская, д. 5

Тел.: (812) 295-84-14, (812) 327-24-62.

пр. Лиговский, д. 52

Тел.: (812) 324-75-33, (812) 331-89-24.

## г. Архангельск

«АртДевайс»

[art-29.ru](http://art-29.ru)

[ad.warranty@gmail.com](mailto:ad.warranty@gmail.com)

Тел.: (8182) 40-44-45

ул. Северодвинская, д. 9

Пн-Пт 10:00-20:00, Сб 10:00 - 17:00

ул. Гагарина, д. 2

Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00

ул. Речников, д. 49

Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00

ул. Кедрова, д. 15

Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00

г. Барнаул

ООО «АС Сервис»

[www.service.arsi.ru](http://www.service.arsi.ru)

пр-т Калинина, д. 18

Тел.: (3852) 61-01-04

ООО "МобилЛэнд-Сервис"

[www.mobi-land.ru](http://www.mobi-land.ru)

ул. Ленина, д. 146

Тел.: (3852) 35-73-73

г. Белгород

ИП Крученнов А.В.

[www.belgsm.ru](http://www.belgsm.ru)

ул. Князя Трубецкого, д. 17

Тел.: (4722) 33-85-85

г. Великий Новгород

ООО «АЦ Пионер Сервис»

[www.pioneer-service.ru](http://www.pioneer-service.ru)

ул. Заставная 2, к. 6

Тел: (8162) 78-50-01

Пн-Птн 10:00 - 18:00, Сб 10:00 - 15:00

г. Владивосток

«Hi-tech service»

[www.hi-techservice.ru](http://www.hi-techservice.ru)

ул. Светланская, д. 29, ТЦ «Центральный»,  
каб. 307А

Тел.: (423) 222-81-77

пгт. Славянка

ул. Молодёжная, д. 2, Универмаг «Русь»

Тел.: (942) 249-42-99



г. Владимир  
ООО "Юмис"  
ул. Офицерская, д. 11А  
Тел.: (4922) 32-20-11, 32-41-45

г. Волгоград  
СЦ "HiTech" (ИП Роганин)  
www.ht34.ru  
ул. Калинина, д. 23  
Тел.: (8442) 51-53-20, (927) 511-53-20

г. Вологда  
ООО «АЦ Пионер Сервис»  
www.pioneer-service.ru  
ул. Северная, д. 34  
Тел.: (8172) 28-38-93, 28-38-94, +7 (911) 501-17-89  
9:00 - 18:00

г. Воронеж  
ООО "Комплайн"  
пр-т Труда, д. 39  
Тел: (4732) 410-051

СЦ Беркут  
www.asc-berkut.ru  
ул. Ворошилова, д. 2  
Тел.: (473) 270-16-70

г. Екатеринбург  
«ServiceNB»  
www.servicenb.ru  
ул. Вильгельма Де Геннина, д. 34А  
Тел.: +7 (343) 237-27-52

г. Ижевск

ООО "РИТ-Сервис"

[www.corpcentre.ru/about/divisions/service/](http://www.corpcentre.ru/about/divisions/service/)

ул. М. Горького, д. 162

Тел.: (3412) 43-20-39, 43-07-52

г. Йошкар-Ола

ООО "Хайтэк-Сервис"

[www.e-hitech.ru](http://www.e-hitech.ru)

ул. Советская, д. 106, офис 15

Тел.: (8362) 63-02-00, 31-03-00

г. Иркутск

ООО "Телетон"

[www.teleton.irkutsk.ru](http://www.teleton.irkutsk.ru)

ул. Пискунова, 156 (цоколь)

Тел.: (3952) 53-75-28, 47-66-27

СЦ "Техно-Портал" ИП Царь В.И.

ул. Партизанская, д. 84

Тел.: (3952) 540-041

г. Казань

ООО «Элнет»

[elnet-service@mail.ru](mailto:elnet-service@mail.ru)

ул. Серова, д. 51/11, помещение 2

Тел.: (843) 240-64-94

г. Калининград

ООО "Компания Сохо"

[www.soho.ru](http://www.soho.ru)

ул.Третьяковская, д.4

Тел.: (4012) 971-103

ООО "ЭкоКомп"

ул. Третьяковская, д. 4

г. Кемерово  
ООО "СМАРТ-сервис"  
проспект Октябрьский, д. 38  
Тел.: (3842) 760-100, 76-00-66

г. Краснодар  
ООО «НПП ТИГ»  
ул. Зиповская, 5/2  
Тел.: (861) 274-37-17

ООО "ПКФ Юг-Сервис"  
[www.yugservis.ru](http://www.yugservis.ru)  
ул. Березанская, д. 88  
Тел.: (861) 255-22-07, 274-53-78

ООО "СТ сервис"  
ул. Рашпилевская, д. 42 (вход с ул.Ленина)  
Тел.: (861) 247-52-62

СЦ "Авторадар" (ИП Чудов Р.С.)  
[www.radarauto.ru](http://www.radarauto.ru)  
ул.Офицерская, д. 43  
Тел.: (988) 245-88-86, (861) 245-88-86

ИП Мизин Владилен Павлович  
[www.mservice-yug.ru](http://www.mservice-yug.ru)  
ул. Академика Лукьяненко, д. 103, офис 55  
Тел.: (861) 222-64-13

г. Красноярск  
ООО "ДОН-ТВ СЕРВИС"  
[www.dontv.ru](http://www.dontv.ru)

ул.Железнодорожников, д. 11  
Тел: (391) 221-46-51, 221-94-82

пр. Красноярский рабочий, д. 75  
Тел.: (391) 268-89-60, 268-99-68

пр. Красноярский рабочий, д. 19  
Тел.: (391) 236-67-09

г. Курск

ООО "Сервис №1"  
www.1st-service.ru  
ул. Дзержинского, д. 93  
Тел.: (4712) 731-731

г. Махачкала

ИП Шамилов И.Д. (ТЕХНИК-ISE)  
www.tehnik-ise.ru  
Пр-т Акушинского, 14 линия, д. 21  
Тел.: (8722) 64-28-95

г. Мурманск

ООО «АЦ Пионер Сервис»  
www.pioneer-service.ru  
ул. Свердлова, 19А

Тел.: (8152) 31-49-64 новый номер на приемке,  
(8152) 70-39-30, +7 (911)

300-39-30

Пн-Птн 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 15:00

г. Нальчик

ООО "Альфа-Сервис"  
пр-т Ленина, д. 24  
Тел.: (8662) 420-430, (903) 493-99-14

г. Нижний Новгород

ООО "Онлайн - Сервис"

ул. Моховая, д. 21  
Тел.: (831) 432-59-61, 432-59-77

ООО "Системные решения"  
www.srnp.ru  
ул. Невская, д. 23  
Тел.: (831) 243-06-06, 411-94-94

г. Новодвинск  
«АртДевайс»  
art-29.ru  
ad.warranty@gmail.com

ул. Советов, д. 29,  
Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00,

ул. 3-ей Пятилетки, д. 27,  
Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00,

ул. Ворошилова, д. 3,  
Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00,

пос. Двинской Березник  
ул. Павлина Виноградова, д. 70, 2 этаж  
Пн-Пт 10:00 - 19:00, Сб 10:00 - 18:00,

г. Новосибирск  
ООО «АЦ Пионер Сервис»  
www.pioneer-service.ru  
ул. Ватутина, д. 7  
Тел.: +7 (960) 788-21-00

г. Омск  
ООО «НТ-Сервис»  
www.new-phone.ru  
ул. Декабристов, д. 45

Тел.: (3812) 55-99-96

ООО "ПК Сервис"

[www.pks55.ru](http://www.pks55.ru)

4-я Поселковая ул., д. 26, корп. 2

Тел.: (3812) 66-77-44, 50-90-89

г. Пермь

СЦ ООО "Тайле"

[www.tayle.com](http://www.tayle.com)

ул. Лебедева, 25Б

Тел.: (342) 265-65-21, (342) 265-11-23

ООО "Сервисный центр "Контакт"

[www.kontakt59.ru](http://www.kontakt59.ru)

Екатерининская, д. 96

Тел.: (342) 212-60-44

г. Петрозаводск

ООО «АЦ Пионер Сервис»

[www.pioneer-service.ru](http://www.pioneer-service.ru)

ул. Анохина, д. 18-в

Тел.: (8142) 59-20-45, +7 (911) 400-94-81

г. Ростов-на-Дону

ООО «НПП ТИГ»

ул. Тургеневская, д. 39, офис 1

Тел.: (863) 262-46-01, 247-74-11

СЦ "Феникс" (ИП Серенко)

пр. Буденовский 37

Тел.: (863) 240-84-22

ИП Репенко В.Н.

ул. Амиряна, д. 1А

Тел.: (863) 231-13-02, (961) 280-31-31

г. Самара  
ООО ЦТО "Виктел"  
www.victel63.ru  
63@victel63.ru  
ул. Авроры, д. 63  
Тел.: (846) 379-53-53

г. Сочи  
ООО "Юпитер"  
www.upiter.ru

ул. Островского, 19, ТЦ "Юпитер"  
Тел.: (862) 262-03-06, 264-95-80

п. Хоста, ул. Платановая, 11Б, ТЦ "Юпитер"  
Тел.: (862) 265-12-61

СЦ "Авторадар" (ИП Чудов Р.С.)  
www.radarauto.ru  
Краснодарское кольцо, ГМ "Магнит", 2 этаж  
Тел.: (862) 231-61-15

г. Сургут  
ООО "КомпоПорт Сервис"  
ул. Ленина, д. 45  
Тел.: (3462) 45-41-14, 61-51-29

г. Тверь  
ООО "Дигиталл.ру"  
пр-т Ленина, 27/3  
Тел.: (4822) 57-19-11

ООО "Дигиталл.ру"  
www.digitall.ru

Студенческий пер. 25  
Тел.: (4822) 34-30-34

г. Томск

ООО "ТМГ"

ул. Котовского, д. 17, офис 7

Тел.: (3822) 214-776

ООО "ТМГ"

[www.technomag.tomsk.ru](http://www.technomag.tomsk.ru)

ул. 1-ая Рабочая, д. 3А, офис 1

Тел.: (3822) 213-776

ООО "Экстрем-2"

ул. Кирова, д. 58

Тел.: (3822) 56-23-35, (3822) 48-08-80

г. Тюмень

Сервисный центр СОТОВИК

[www.sotovik72.ru](http://www.sotovik72.ru)

ул. Червишевский тракт 64/2

Тел.: (3452) 50-06-26

АСЦ "SV сервис"

625006, ул. С.Ковалевской, д. 11/7

Тел.: (3452) 60-60-90

г. Уфа

ООО "К-Лан"

[www.klamas.ru](http://www.klamas.ru)

пр-т Октября, д. 46

Тел.: (347) 291-21-12

ЗАО "АРТМобилком"

[www.artmobil.ru](http://www.artmobil.ru)

ул. Менделеева, 23/2



Тел.: (347) 291-28-34

г. Хабаровск

ООО "НООС Персональные компьютеры"

ул.Тихоокеанская, д. 165

Тел.: (4212) 72-43-32, 74-46-11

ИП Арцебашева Т.А.

ул. Шеронова, д. 92, оф. 615 - Дом быта

Тел.: (4212) 32-58-58

г. Череповец

ООО «АЦ Пионер Сервис»

www.pioneer-service.ru

ул. Данилова, 23 А

Тел.: (8172 ) 27-24-13, 27-24-14, +7 (965) 743-38-93

Если вашего города нет среди вышеуказанных,  
проверьте расширенный список городов по  
ссылке:

[http://itets.ru/service\\_partners](http://itets.ru/service_partners)

[www.turbopad.ru](http://www.turbopad.ru)

