


Jabra®

JABRA SPORT PACE WIRELESS



Руководство пользователя

jabra.com/sportpace

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 GN Netcom A/S. Все права защищены. Jabra® - зарегистрированный товарный знак компании GN Netcom A/S. Все другие товарные знаки, упомянутые в этом документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Netcom A/S по лицензии. (Конструктивное исполнение и спецификации могут быть изменены без предупреждения).

СДЕЛАНО В КИТАЕ
МОДЕЛЬ: OTE24



Декларацию о соответствии можно найти на сайте
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРИВЕТСТВИЕ 4
2. ОБЗОР НАУШНИКОВ..... 5
 - 2.1 ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ 7
 - 3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
 - 3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИПСЫ
4. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ 9
 - 4.1 СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 10
 - 5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НОВОМУ ИЛИ ВТОРОМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ
6. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA SPORT LIFE.. 11
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 12
 - 7.1 ВЫЗОВЫ И МУЗЫКА
 - 7.2 ТРЕНИРОВКА
 - 7.3 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ
8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 16
 - 8.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
 - 8.2 ОБРАЩЕНИЕ С НАУШНИКАМИ
9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 17


1. ПРИВЕТСТВИЕ

Благодарим Вас за приобретение наушников Jabra Sport Pace Wireless. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования!

ФУНКЦИИ JABRA SPORT PACE WIRELESS

- Соединение со всеми устройствами Bluetooth® – телефонами, компьютерами, планшетами и многими другими
- Приложение Jabra Sport Life для комплексного управления тренировками
- Управление музыкой и вызовами непосредственно с помощью наушников

2. ОБЗОР НАУШНИКОВ



2.1 ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Силиконовые ушные вкладыши



Большой
размер



Средний
размер



Маленький
размер




Клипсы




Кабель микро-USB

3. СПОСОБЫ НОШЕНИЯ



3.1 ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ


Для получения оптимального качества звука рекомендуется попробовать разные размеры силиконовых ушных вкладышей. Вкладыши должны обеспечивать надежную посадку и идеально прилегать к уху.




3.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИПСЫ

Прикрепите клипсу к проводу и отрегулируйте для оптимального комфорта.

НОРМАЛЬНЫЙ СПОСОБ НОШЕНИЯ КЛИПСЫ




ПРОСТОЙ СПОСОБ НОШЕНИЯ КЛИПСЫ



4. ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Откройте крышку зарядного разъема на левом наушнике для доступа к зарядному USB-разъему. Вставьте USB-кабель или зарядное устройство в зарядный USB-разъем и подключите к источнику питания, чтобы начать зарядку.



Для полной зарядки наушников понадобится около 2 часов. При разрядке батареи быстро зарядите наушники за 15 минут, чтобы получить уровень заряда на 1 час работы в режиме разговора/прослушивания музыки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы заряжаете наушники с помощью компьютера, убедитесь, что компьютер поддерживает USB-зарядку.

4.1 СОСТОЯНИЕ БАТАРЕИ


Кратковременно нажмите кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости, когда не разговариваете по телефону и не слушаете музыку, чтобы получить информацию о текущем состоянии батареи.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При первом включении наушники Jabra Sport Pace Wireless автоматически будут готовы к подключению к любому мобильному телефону с включенным Bluetooth.

5.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НОВОМУ ИЛИ ВТОРОМУ МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ

1. Выключите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте (5 секунд) **Многофункциональную** кнопку на регуляторе, пока светодиодный индикатор на левом наушнике типа «капля» не начнет мигать зеленым, а затем синим. Отпустите кнопку.
3. Следуйте голосовым указаниям по выполнению подключения к мобильному телефону.




6. ПРИЛОЖЕНИЕ JABRA SPORT LIFE

Jabra Sport Life – бесплатное приложение, которое позволяет Вам создавать, отслеживать и настраивать тренировки, прослушивать обновления активности во время спортивных занятий и многое другое.





7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



7.1 ВЫЗОВЫ И МУЗЫКА


ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Включение/ выключение	Нажмите и удерживайте (3 секунды) Многофункциональную кнопку, пока не замигает светодиодный индикатор
Воспроизведение музыки/пауза	Кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку
Ответ/завершение вызова	Кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку
Отклонение вызова	Дважды кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку
Повторный набор последнего номера	Дважды кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку, когда не разговариваете по телефону
Регулировка громкости	Кратковременно нажмите кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости
Отключение звука	Одновременно кратковременно нажмите обе кнопки Увеличение громкости и Уменьшение громкости
Пропуск треков	Нажмите и удерживайте (2 секунды) кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости
Состояние батареи	Кратковременно нажмите кнопку Увеличение громкости или Уменьшение громкости , когда не разговариваете по телефону и не слушаете музыку



7.2 ТРЕНИРОВКА

Используя приложение Jabra Sport Life вместе с наушниками, Вы можете управлять тренировками и прослушивать обновления активности во время спортивных занятий с помощью кнопки **Спортивный режим** на левом наушнике типа «капля».

ПЕРЕД ТРЕНИРОВКОЙ




Запуск приложения Sport

Кратковременно нажмите кнопку **Спортивный режим**

Начало тренировки

Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Спортивный режим**

ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ



Пауза/
возобновление тренировки

Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Спортивный режим**

Прослушивание обновления активности во время спортивных занятий

Кратковременно нажмите кнопку **Спортивный режим**


Выключение/
включение обновления активности во время спортивных занятий

Дважды кратковременно нажмите кнопку **Спортивный режим**

7.3 УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫЗОВАМИ

Наушники могут одновременно управлять несколькими вызовами.

ФУНКЦИЯ	ДЕЙСТВИЕ
Завершение текущего вызова и ответ на входящий звонок	Кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку
Переключение между удерживаемым и активным звонком	Нажмите и удерживайте (2 секунды) Многофункциональную кнопку
Перевод текущего вызова на удержание и ответ на входящий звонок	Нажмите и удерживайте (2 секунды) Многофункциональную кнопку
Отклонение входящего звонка во время разговора по телефону	Дважды кратковременно нажмите Многофункциональную кнопку



8. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

8.1 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Список часто задаваемых вопросов см. на сайте [Jabra.com/sportpace](https://jabra.com/sportpace)

8.2 ОБРАЩЕНИЕ С НАУШНИКАМИ

- Всегда храните наушники в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 65 °C/149 °F или ниже -10 °C/14 °F). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности наушников.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

JABRA SPORT PACE WIRELESS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вес:	22 г (0,78 унций)
Размеры:	Высота 18 мм, ширина 21 мм, глубина 32 мм
Микрофоны:	Микрофон MEMS
Динамик:	Электродинамический динамик 6 мм
Радиус действия:	10 м/33 фута (зависит от модели телефона)
Версия Bluetooth:	4.0
Сопряженные устройства:	До 8 устройств, одновременное подключение не более двух устройств (MultiUse™)
Поддерживаемые профили Bluetooth:	A2DP (Расширенное распределение аудио) (вер. 1.2), Hands-free (Громкая связь) (вер. 1.6), Headset (Гарнитура) (вер. 1.2), AVRCP (Дистанционное управление функциями воспроизведения аудио/видео) (вер. 1.4)
Время работы в режиме разговора/прослушивания музыки:	До 5,5 часов
Время работы в режиме ожидания:	До 10 дней
Рабочая температура:	От -10 °C до 55 °C (от 14 °F до 131 °F)
Температура хранения:	От -10 °C до 65 °C (от 14 °F до 149 °F)
Пароль сопряжения или PIN-код:	0000

