



netis Wireless Dual Band Router
Quick Installation Guide




1. Комплектация



* Настоящее руководство по быстрой установке предназначено для всех беспроводных маршрутизаторов двухдиапазонный netis, включая модели - WF2471, WF2471D, WF2681, WF2710, WF2710D, WF2722, WF2722D, WF2780, WF2780D, WF2880, WF2891, WF2891D, и т.д..

* В данном руководстве в качестве примера рассматривается модель WF2710.

2. Подключение



- 2.1. Выключите Ваш модем.
- 2.2. Соедините порт **WAN** на маршрутизаторе netis с портом **LAN** модема с помощью кабеля Ethernet.
- 2.3. Соедините Ваш компьютер с одним из **LAN** портов на маршрутизаторе netis с помощью кабеля Ethernet.
- 2.4. Включите Ваш модем.
- 2.5. Подключите поставляемый адаптер питания к разъему питания **PWR** маршрутизатора netis, а другой его конец подсоедините к электророзетке. Подождите одну минуту.

3. Конфигурация маршрутизатора с помощью веб-интерфейса

3.1. Установите адрес IP сетевого адаптера на Вашем компьютере на **“Automatic”** или **“DHCP”**.

Для Windows 8/ 7/Vista

- 1) Перейдите к **“Настройки”** (Win 8)/**“Пуск”** (Win 7/Vista) > **“Панель управления”**.
- 2) Нажмите левой кнопкой мыши на **“Сеть и Интернет”** > **“Центр управления сетями и общим доступом”** > **“Изменение параметров адаптера”** (Win 8/7)/ **“Управление сетевыми подключениями”** (Win Vista).
- 3) Нажмите правой кнопкой мыши на **“Подключение по локальной сети”** и левой кнопкой мыши на **“Свойства”**.
- 4) Нажмите два раза на **“Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)”**.
- 5) Выберите **“Получить IP-адрес автоматически”** и **“Получить адрес DNS-сервера автоматически”**, затем нажмите левой кнопкой мыши **“ОК”**.

Для Windows XP/2000

- 1) Перейдите в меню **“Пуск”** > **“Панель управления”**.
- 2) Нажмите левой кнопкой мыши на **“Сеть и Интернет”** > **“Сетевые подключения”**.
- 3) Нажмите правой кнопкой мыши на **“Подключение по локальной сети”** и левой кнопкой мыши на **“Свойства”**.
- 4) Нажмите два раза на **“Протокол Интернета (TCP/IP)”**.
- 5) Выберите **“Получить IP-адрес автоматически”** и **“Получить адрес DNS-сервера автоматически”**, затем нажмите левой кнопкой мыши **“ОК”**.

Для операционной системы MAC

- 1) Нажмите на меню **“Apple”** > **“System Preferences”**.
- 2) Нажмите на иконку **“Network”**.
- 3) Нажмите на **“Ethernet”** в левом окне и нажмите на **“Advanced”** в нижнем правом углу.
- 4) Выберите **“TCP/IP”**.
- 5) В выпадающем меню **“Configure IPv4”** выберите **“Using DHCP”**.
- 6) Нажмите **“ОК”**, затем **“Apply”**.

3.2. Откройте Ваш браузер и введите **http://netis.cc** в адресное поле для входа на веб страницу управления маршрутизатором.



3.3. Выберите необходимый язык в верхнем окне, по умолчанию установлен английский.

- 1) На странице **“Руководство по установке”** выберите Ваш тип соединения **Тип подключения к Интернету**. Если выбирается **“DHCP”**, то маршрутизатор автоматически получает параметры IP от Вашего Интернет-провайдера. Если выбирается **“Статический IP”**, Вы должны ввести **IP-адрес WAN/ Маска подсети/Шлюз по умолчанию/DNS**, заданные Вашим Интернет-провайдером. Если выбирается **“PPPoE”**, Вы должны ввести имя пользователя **Имя пользователя** и пароль **Пароль**, предоставленные Вашим Интернет-провайдером.
- 2) В меню **Установка беспроводной связи** Вы можете установить наименование Вашей беспроводной сети (SSID) и пароль.
- 3) Нажмите левой кнопкой на **“Сохранить”** для сохранения Ваших настроек.

The screenshot shows the 'netis' router's setup interface. At the top, there is a language dropdown set to 'Русский' and an 'Advanced' button. The main heading is 'Руководство по установке'. Below it, there are two sections:

- Тип подключения к Интернету**: A blue cloud icon labeled 'internet'. Below it are four radio button options: 'DHCP' (selected), 'Статический IP', 'PPPoE', and 'Другие'.
- Установка беспроводной связи**: A green wireless signal icon labeled 'Wireless'. Below it are two configuration blocks:
 - 2.4G SSID**: Input field contains 'netis_2.4G_30E6CE'. Below it, 'Безопасность:' has 'Откл.' and 'Вкл.' (selected) radio buttons.
 - Пароль**: Input field contains 'password'. Below it, '(Введите от 8 до 63 символов)'.
 - 5G SSID**: Input field contains 'netis_5G_30E6CE'. Below it, 'Безопасность:' has 'Откл.' and 'Вкл.' (selected) radio buttons.
 - Пароль**: Input field contains 'password'. Below it, '(Введите от 8 до 63 символов)'.

At the bottom of the form is a 'Сохранить' button.

Совет 1:

Адрес по умолчанию: <http://netis.cc>
 2.4G по умолчанию SSID: netis_2.4G_XXXXXX
 5G по умолчанию SSID: netis_5G_XXXXXX
 Пароль беспроводной сети по умолчанию: password
 (XXXXXX: Последние 6 цифр LAN MAC-адрес)


Совет 2:

Вы можете нажать на кнопку  **Advanced** в верхней части для выбора других типов подключений и расширенных настроек.

4. Поиск и устранение неисправностей

Вопро Как я могу восстановить первоначальные настройки моего маршрутизатора netis?

Ответ При включенном маршрутизаторе воспользуйтесь острым тонким предметом и нажмите кнопку **Default** на задней панели в течение 8 - 10 секунд. Будет произведена перезагрузка маршрутизатора и все настройки по умолчанию будут восстановлены.



Вопро Что я могу сделать в случае отсутствия подключения к интернету?

Ответ

- 1) Проверьте правильность соединения средств технического обеспечения.
Ознакомьтесь с информацией, указанной в главе **“Подключение”**.
- 2) Войдите на веб-страницу управления маршрутизатором netis и убедитесь, что Вы указали правильный тип подключения.
При использовании кабельного модема необходимо дополнительно выполнить настройки **“Клон MAC”**.

В левой части меню нажмите левой кнопкой мыши на **> “Сеть” > “WAN”**. Далее нажмите левой кнопкой мыши на **“Расширенные” > “Клон MAC”** и затем на **“Сохранить”** для сохранения.



MAC-адрес : 08:10:76:3a:70:fb

Клон MAC

MAC по умолч.

- 3) Вначале выполните перезагрузку модема и потом - маршрутизатора netis. Перед повторной проверкой соединения интернета подождите одну минуту.
- 4) Если нет доступа в интернет, соедините Ваш компьютер напрямую с модемом и попробуйте подключиться к интернету еще раз.
Если после этого связи с интернетом не будет, обратитесь за помощью к Вашему Интернет-провайдеру.

Техническая поддержка: support@netis-systems.com