

BackBeat PRO

User Guide


Contents

Комплект поставки	3
Обзор наушников	4
Питание вкл./выкл.	4
Активное шумоподавление	4
Воспроизведение/приостановка музыки	4
Volume	4
Track selection	4
Open mic	4
Голосовой набор (функция телефона)	4
Ответ на вызов или завершение вызова	4
Отклонение вызова	4
Отключение звука	4
Набор номера последнего звонившего абонента/последнего набранного номера	4
Будьте осторожны!	4
СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ	5
Сопряжение с помощью NFC (Android)	5
Зарядка	6
Регулировка положения	7
Подключение второго устройства	8
Использование сенсоров	9
Сброс настроек сенсоров	10
Режим "В самолете"	11
Усовершенствованная функция Open Mic	12
Персонализация	13
Характеристики	14
Поддержка	15


Комплект поставки



Наушники



Дорожный футляр из баллистического
нейлона



Кабель для зарядки



Кабель с разъемом 3,5 мм (Apple)

Обзор наушников




Питание вкл./выкл.	Сдвиньте переключатель  , чтобы включить или отключить питание.
Активное шумоподавление	Сдвиньте переключатель, чтобы включить или отключить функцию активного шумоподавления (ANC). ANC избавит вас от сторонних шумов.
Воспроизведение/приостановка музыки	Коснитесь кнопки воспроизведения/паузы  на левом наушнике для воспроизведения или приостановки музыки.
Volume	Rotate the volume wheel  forward (+) or backward (–) to control the volume.
Track selection	Rotate the track wheel forward  or backward  to control the track selection.
Open mic	При отсутствии текущего вызова вы сможете слышать окружающие звуки, нажав кнопку Mic  .
Голосовой набор (функция телефона)	Нажмите и удерживайте кнопку вызова  в течение 3 секунд, дождитесь запроса и произнесите имя контакта, сохраненного в памяти телефона, для выполнения набора.
Ответ на вызов или завершение вызова	Коснитесь кнопки вызова  на правой чашке наушников.
Отклонение вызова	Нажмите и удерживайте кнопку управления вызовами  в течение 2 секунд.
Отключение звука	Нажмите кнопку Mic  во время разговора. Вы услышите "mute on" ("звук выключен") или "mute off" ("звук включен") Когда микрофон отключен, каждые 15 минут звучит сигнал напоминания.
Набор номера последнего звонившего абонента/последнего набранного номера	Чтобы набрать последний набранный номер, дважды нажмите кнопку вызова  . Будьте осторожны! Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

СОПРЯЖЕНИЕ С УСТРОЙСТВОМ

При первом включении наушников начнется процесс сопряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ Если ваш телефон поддерживает технологию Near Field Communication (NFC), перейдите в раздел *Сопряжение с помощью NFC (Android)*.

- 1 Возьмите наушники и сдвиньте переключатель питания  в положение "Вкл.". Световые индикаторы наушников мигнут красным и синим.



- 2 Активировать Bluetooth® на телефоне и выполнить поиск новых устройств.
 - iPhone® Настройки > Bluetooth > Вкл.*
 - Android™ Настройки > Bluetooth: Вкл. > Поиск устройств*


ПРИМЕЧАНИЕ *Меню различных устройств могут отличаться друг от друга.

- 3 Выберите "PLT_BBTPRO".
После успешного завершения сопряжения индикаторы перестанут мигать.

Сопряжение с помощью NFC (Android)


- 1 Убедитесь, что модуль NFC включен и экран телефона разблокирован. (Может отличаться для разных телефонов.)
- 2 Прикоснитесь наушниками к NFC-метке телефона и удерживайте, пока сопряжение с помощью NFC не будет завершено. При необходимости согласитесь установить соединение.

ПРИМЕЧАНИЕ NFC-метка расположена на левой чашке наушников. (Местоположение NFC-метки телефона может быть разным.)



Зарядка

Полная зарядка наушников занимает до 3 часов. Индикаторы отключаются, когда устройство полностью заряжено.




СОВЕТ Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора наушников, коснитесь кнопки вызова, когда наушники надеты. Наушники должны быть неактивны.

Заряда наушников хватит для работы до 24 часов в режиме прослушивания.

Регулировка положения

Отрегулируйте положение наушников для максимально комфортного ношения.

Увеличьте или уменьшите длину полосы до удобного положения. Если вы не используете наушники, просто сложите амбушюры, развернув их вниз.



Подключение второго устройства

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку вызова , пока световой индикатор не начнет мигать красным и синим.
- 2 Включите Bluetooth на втором устройстве и выполните шаги 2 и 3 раздела "Сопряжение с устройством".



Использование сенсоров

Smart sensors распознают надевание и снятие наушников.

При надевании наушников:

- Возобновляется воспроизведение музыки
- Активируется шумоподавление (если опция включена)
- Выполняется прием входящего вызова
- Выполняется передача активного вызова на наушники

При снятии наушников:

- Приостанавливается воспроизведение (при воспроизведении музыки)
- Шумоподавление отключается (если опция включена)
- Выполняется передача активного вызова на мобильный телефон

Включение или отключение сенсоров Smart Sensors

Когда гарнитура включена и не используется, нажмите и удерживайте кнопку микрофона и кнопку вызова более 4 секунд. Вы услышите голосовой запрос, оповещающий о выполненном изменении.




Сброс настроек сенсоров

Если сенсоры работают некорректно, может потребоваться выполнить сброс их настроек.

- 1 Подключите наушники к USB-порту компьютера с помощью кабеля для зарядки.
- 2 Положите наушники на неметаллическую поверхность и подождите не менее 10 секунд.
- 3 Отсоедините наушники и снова проверьте функции сенсоров.

Режим "В самолете"

Если аккумулятор разряжен, используйте кабель с разъемом 3,5 мм для устройств Apple, который входит в комплект поставки наушников.



Используйте кабель для выполнения следующих действий:

- Регулировка уровня громкости с помощью кнопок (+) и (-).
- Воспроизведение/ приостановка воспроизведения музыки или ответ/завершение вызова с помощью кнопки  (одно нажатие)
- Прокрутка вперед с помощью кнопки  (два нажатия)
- Прокрутка назад с помощью кнопки  (три нажатия)
- Включение Siri с помощью кнопки  (нажатие в течение 3 секунд)

Усовершенствованная функция Open Mic

Включив функцию Open Mic , вы сможете слышать окружающие звуки, даже если на вас надеты наушники.

Для увеличения или уменьшения уровня громкости микрофона покрутите колесико регулировки громкости  вперед (+) или назад (-). Чтобы отключить Open Mic, нажмите кнопку Mic еще раз.



Персонализация

Наушники настроены на английский язык. Язык и другие настройки можно изменить с помощью инструмента обновления для ПК и Mac, подключив наушники USB-кабелем, входящим в комплект поставки.

Инструмент обновления (plantronics.com/myheadset-updater) позволяет:

- Изменять язык
- Получать обновления микропрограммного обеспечения
- Включать и выключать голосовое уведомление "mute off" ("звук включен")
- Включать и выключать датчики smart sensors

Характеристики

Время прослушивания	До 24 часов потоковой передачи в беспроводном режиме*
Время работы в режиме ожидания	До 21 дня*
Режим DeepSleep	До 180 дней*
Рабочее расстояние (радиус связи)	До 100 метров (330 футов) от телефона или планшета с поддержкой Bluetooth класса 1
Вес наушников	340 граммов
Аудиосигнал	Кодек aptX® Low Latency codec2AAC codec2, динамики диаметром 40 мм, частотная характеристика 20 Гц-20 кГц
Шумоподавление	Активное шумоподавление (ANC) с возможностью управления, цифровая обработка сигнала (DSP) и двухканальные микрофоны
Multipoint	Одновременное подключение двух устройств Bluetooth (2H2S)
Уведомления о состоянии	Голосовые уведомления на 14 языках в зависимости от региона (английский (США и Великобритания), китайский (кантонский и мандаринский), датский, французский (ЕС), немецкий, итальянский, японский, корейский, норвежский, русский, испанский (ЕС) и шведский)
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый, незаменяемый, литий-ионный
Время зарядки (максимум)	До 3 часов
Кабели	Зарядный USB-кабель и изогнутый кабель 3,5 мм со встроенным микрофоном (совместим с устройствами Apple)
Bluetooth v4.0 + EDR	Профиль A2DP для потоковой передачи аудио, профиль AVRCP для управления воспроизведением, Hands-free v1.6 для широкополосной связи и Headset v1.2
Температура эксплуатации и хранения	0 – 40°C

ПРИМЕЧАНИЕ * Рабочие характеристики определяются элементом питания и могут различаться.

Поддержка

EN Tel: 0800 410014	FI Tel: 0800 117095	NO Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	FR Tel: 0800 945770	PL Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	GA Tel: 1800 551 896	PT Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	HE Tel: +44 (0)1793 842443*	RO Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	HU Tel: +44 (0)1793 842443*	RU Tel: 8-800-200-79-92 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	IT Tel: 800 950934	SV Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR Tel: +44 (0)1793 842443*

**Support in English*

Информацию о безопасности см. в отдельном буклете "Инструкция по безопасности"
Условия ограниченной гарантии сроком на 2 года: plantronics.com/warranty

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV
South Point, Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc., 2012. Все права защищены. Bluetooth является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. и используется компанией Plantronics по лицензии. Все остальные торговые знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

203024-06 (11.14)