

# Серия RIG 300

Руководство пользователя

# Комплект поставки


Настройка и основные сведения	3
Сборка гарнитуры	3
Будьте осторожны!	3
Системный уровень громкости	3
Громкость	3
Отключение звука	4
Поддержка	5

# Настройка и основные сведения


## Сборка гарнитуры

Благодаря простоте крепления компонентов на каркас гарнитуры ее можно легко отрегулировать для обеспечения наиболее удобного положения и наилучшего звучания.

- 1 Соберите гарнитуру согласно приведенной схеме.



- 2 Оголовье можно отрегулировать под один из трех размеров (маленький, средний, большой) путем перемещения чашек наушников. Чтобы снять чашку наушников с оголовья, следует нажать на нее.



## Будьте осторожны!


Перед использованием гарнитуры прочтите руководство по безопасной работе для получения важных сведений о безопасности, зарядке, аккумуляторе и нормативных требованиях.

## Системный уровень громкости

Чтобы отрегулировать системный уровень громкости, ознакомьтесь с руководством пользователя консоли.


## Громкость

Чтобы настроить громкость, сдвиньте регулятор громкости.



**Отключение звука**

Для отключения звука на гарнитуре сдвиньте выключатель звука таким образом, чтобы стал виден красный цвет.



# Поддержка

## ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

[plantronics.com/support](https://plantronics.com/support)

### **Plantronics, Inc.**

345 Encinal Street  
Santa Cruz, CA 95060  
United States

### **Plantronics B.V.**

Scorpius 171  
2132 LR Hoofddorp  
Netherlands

© 2018 Plantronics, Inc. Все товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

Патенты заявлены.

212342-25 (03.18)