

### Как установить драйверы Wi-Fi адаптера

- Установите диск из комплекта поставки в CD-привод Вашего компьютера.
- Дважды щелкните мышью по файлу, соответствующей CD-приводу Вашего компьютера, в который установлен диск. Выберите Вашу модель устройства и нажмите кнопку "Install".
- Нажмите кнопку "Next".
- Выберите тип установки и нажмите кнопку.
- Выберите утилиту управления Wi-Fi адаптером и нажмите кнопку "Next".
- Нажмите кнопку "Install".
- Нажмите кнопку "Finish". Драйверы Wi-Fi адаптера и утилита управления установлены успешно!

## TOTOLINK

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МОДЕЛЬ N150UM

Официальный сайт: www.totolink.net.ru

### Как подключить Wi-Fi адаптер к компьютеру

- Подключение USB Wi-Fi адаптера. Подключите USB Wi-Fi адаптер к любому USB-порту компьютера.
- Подключение PCI Wi-Fi адаптера. Установите PCI Wi-Fi адаптер в PCI-слот компьютера. Прикрутите антенны к соответствующему разъему.

**ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:** Операционная система Вашего компьютера обнаружит подключение нового оборудования, для которого будет необходимо установить драйверы.

### Как подключить Wi-Fi адаптер к незащищенной сети Wi-Fi

- Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".
- В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера". В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".
- Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться, и нажмите кнопку "Подключение".
- Если Вы подключились к сети Wi-Fi и устройству, к которому Вы подключились, настроено надлежащим образом, то Вы можете получить доступ в сеть Интернет.

**Выбор утилиты управления Wi-Fi адаптером**

Вы можете выбрать утилиту управления Вашим Wi-Fi адаптером. Первым – TOTOLINK, вторым – входит в состав стандартных средств операционной системы Windows.

### Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WEP

- Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".
- В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера". В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".
- Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться, и нажмите кнопку "Подключение".
- Введите ключ безопасности.
- Если Вы подключились к сети Wi-Fi и устройству, к которому Вы подключились, настроено надлежащим образом, то Вы можете получить доступ в сеть Интернет.

### Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WPA-PSK

- Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".
- В появившемся окне выберите "Изменение параметров адаптера". В открывшемся окне нажмите правой кнопкой мыши на ярлыке "Беспроводное сетевое соединение", выберите "Подключение / Отключение".
- Выберите SSID (Название сети Wi-Fi), к которой необходимо подключиться, и нажмите кнопку "Подключение".
- Введите ключ безопасности.
- Вы подключены по Wi-Fi.

### Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi с помощью утилиты TOTOLINK

Нажмите на иконку утилиты TOTOLINK и Вы увидите окно для подключения.

**Подключение к сети Wi-Fi, защищенной алгоритмом WPA-PSK**

- Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы хотели бы подключиться, нажмите кнопку "Connect".
- В появившемся окне выберите формат ввода ключа безопасности сети Wi-Fi: ASCII (На английской раскладке клавиатуры, включая буквы и цифры) или HEX (Шестнадцатеричный ключ). Введите Ключ безопасности сети Wi-Fi и нажмите "OK".
- Вы подключены по Wi-Fi.

**Подключение к незащищенной сети Wi-Fi:**

- Выберите сеть Wi-Fi, к которой Вы хотели бы подключиться, нажмите кнопку "Connect".
- Вы подключены по Wi-Fi.

## Win 7/Vista

### Как подключить Wi-Fi адаптер к сети Wi-Fi на Windows 7/Vista

Нажмите кнопку "Пуск" (левый нижний угол рабочего стола операционной системы Windows). В появившемся меню нажмите правой кнопкой мыши надпись "Сеть" и выберите "Свойства".

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ Wi-Fi (WEP / WPA-PSK)**

Введите ключ безопасности сети.

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НЕЗАЩИЩЕННОЙ СЕТИ Wi-Fi**

Выберите "Подключиться к сети".

**ГOTOBO**

## TOTOLINK

Техническая поддержка осуществляется по телефону: +7 (495) 707-26-05  
Бесплатные звонки из регионов: 8-800-555-98-94

Изготовитель:  
ЗИОНКОМ ЭЛЕКТРОНИКС (ШЕНЬЧЖЕНЬ) ЛИМИТЕД  
Адрес: Ком. 30, 3-ий этаж, А-3 Диджитал Технолоджи Парк,  
Роуд 7 Суэц, Кай-Тек Парк, район Нан Шан, Шеньчжень, Китай