

Руководство пользователя


Данное устройство представляет собой док-станцию для UPVEL UM-514TV и аналогичных микрокомпьютеров с разъемом HDMI. Док-станция позволит вам расположить ваш UM-514TV наиболее удобным образом для использования встроенной камеры в Skype и других сервисах. 3 встроенных порта USB к тому же значительно упрощают подключение нескольких USB-устройств одновременно.


Подключение

- Подключите разъем HDMI UM-514TV (или аналогичного устройства) к порту HDMI док-станции.
- Подключите кабели USB и Power к вашему UM-514TV.
- Подключите кабель HDMI из комплекта поставки одним концом в боковой HDMI-

порт док-станции, а другим - в разъем вашего телевизора или монитора.

- Подключите провод внешнего блока питания в порт DC док-станции, а сам блок питания - в розетку.
- Если необходимо, подключите дополнительные USB-устройства (до трёх штук) к USB-портам док-станции и вставьте карту microSD в соответствующий слот.
- Плавно поворачивая подключенный UM-514TV вокруг вертикальной оси, добейтесь нужного положения встроенной камеры.





По любым вопросам, связанным с док-станцией **UM-514C**, вы можете обратиться в службу технической поддержки компании Upvel:

support@upvel.ru

Телефоны:

для Москвы **8 (495) 952-52-43**

для регионов **8 (800) 555-52-43**

UPVEL

Los Angeles, CA USA

UPVEL is registered Trademark

Designed in USA / Made in China