

Defender MIC-129 / Defender MIC-130

Микрофон караоке

Инструкция по эксплуатации

Благодарим вас за выбор микрофона Defender. Перед эксплуатацией ознакомьтесь с данной инструкцией.

Спецификация:

Назначение:	Электроакустический прибор, преобразующий звуковой сигнал в электрический.
Длина кабеля:	5 метров
Импеданс:	600 Ом
Частотный диапазон:	100 Гц – 13 кГц
Чувствительность:	72 дБ

Комплектация:

- Микрофон
- Кабель
- Адаптер 6,3 мм jack/3,5 мм jack

Использование

1. Подключите кабель к разъему микрофона с одной стороны, и компьютера или музыкального центра — с другой. При необходимости воспользуйтесь переходником, входящим в комплект поставки.
2. Включите микрофон. Загорится индикатор питания приемника.
3. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
4. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Внимание!

Не роняйте и не бросайте микрофон и приемник во избежание механических повреждений.

Оберегайте устройство от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Для достижения лучшей передачи звука не дотрагивайтесь до головки микрофона руками во время пения.

Не подносите микрофоны к акустическим колонкам и к друг другу.

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.

Defender MIC-129 / Defender MIC-130

Мікрофон караоке

Інструкція з експлуатації

Дякуємо вам за вибір мікрофона Defender. Перед експлуатацією ознайомтеся з даною інструкцією.

Спеціфікація:

Довжина кабелю	5 метрів
Імпеданс:	600 Ом
Частотний діапазон:	100 Гц - 13 кГц
Чутливість:	72 дБ
Мембрана:	25 мм.

Комплектація:

- Мікрофон
- Кабель
- Адаптер 6.3 мм jack / 3,5 мм jack

Використання

1. Підключіть кабель до роз'єму мікрофону з одного боку, і комп'ютеру або музичного центру - з іншого. При необхідності скористайтеся перехідником, що входить в комплект постачання.
2. Увімкніть мікрофон. Засвітиться індикатор живлення приймача.

Увага!

Намагайтесь не впустити і не кидайте мікрофон і приймач, щоб уникнути механічних пошкоджень. Оберігайте пристрій від потрапляння прямих сонячних променів і вологи.

Для досягнення кращої передачі звуку не торкайтесь до головки мікрофону руками під час співу. Не підносіть мікрофони до акустичних колонок і один до одного.

Не використовувати виріб за промисловим, медичним або виробничим призначенням.

Якщо виріб транспортувався при температурі нижче 0°C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16°C протягом 3-х годин.