

Содержание

Особенности Messenger 310	1
Установка Messenger 310	2-3
О приложении Genius – WebCam Mate	3
1. Главное меню	4-8
2. Режим изображений	9-11
3. Режим видео	12-13
4. Режим безопасности	14-15
Использование MSN Messenger, Yahoo Messenger , AOL	16-17
CrazyTalk Avatar Creator	19-41
CrazyTalk CamSuite	42-69
Устранение неполадок в работе веб-камеры	70-71

Основные характеристики Messenger 310

Добавь реальное видео к Instant Messenger

Превратите ваш ПК в центр трансляции. Веб-камера Messenger 310 работает с Windows Vista, XP, 2000, Me, 98SE. Создаете ли вы видео e-mail или разговариваете в видео-чате, эта простая в использовании веб-камера добавит индивидуальные штрихи к вашей онлайн коммуникации. Общайтесь с друзьями и близкими в видео-чатах!



1. Спусковая кнопка

Вы можете сделать фотоснимок, просто нажав на спусковую кнопку.

2. Микрофон

3. Объектив

Отрегулируйте фокус, поворачивая объектив.

4. Поворачиваемое основание зажим

Регулируемое крепление позволяет закрепить устройство практически на всем – ноутбуках, CRT и ЖК мониторах.

Установка Messenger 310

Перед началом работы с веб-камерой, необходимо установить драйверы и приложения.

Не подключайте веб-камеру к компьютеру до установки

драйверов.


1. Установка драйверов Messenger 310 для Windows Vista/XP/2000/Me/98SE

- a. Вставьте установочный компакт-диск Messenger 310 в привод компакт-дисков.
- b. На экране появится окно установки. Выберите **“Windows Driver”** и затем, просто следуйте инструкциям.
- c. Установите **DirectX** с диска, если у вас его нет, или установлена более ранняя версия.



Примечание

- Если после того, как вы вставили CD-диск окно установки не появилось, следуйте следующим шагам
 - Выберите “Start Menu” (Пуск->выполнить)
 - Наберите D:\SETUP.EXE, затем нажмите Enter.
(В случае если устройству чтения компакт-дисков присвоена буква D)
- 2. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.
- 3. Подключите USB кабель Messenger 310 к USB порту компьютера или ноутбука.



4. После того, как все приложения установлены, перезагрузите компьютер.
5. Установка программного и аппаратного обеспечения завершена. Вы можете установить программы для видеоконференций или чатов с друзьями.



Примечание

- Веб-камера может корректно работать с любым программным обеспечением для видео чатов, которое поддерживает функции

видео.

- Чтобы удалить драйвер Messenger 310 в Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista Выберите "Start (Пуск) → Program (Программы) → Messenger 310 → щелкните "Uninstall" (Удалить), затем следуйте инструкциям на экране.

О приложении Genius - WebCAM Mate

Вы можете использовать программное обеспечение WebCAM Mate от Genius для съемки изображений в реальном времени, записи или выполнения несложных функций по обеспечению безопасности.












Примечание

- После установки программного обеспечения приложения Genius, система автоматически создает файл (C:\WINDOWS\Album или C:\WINNT\Album), в котором можно сохранять изображения, снятые с помощью приложения Genius.
- Приложение Genius может работать в Windows Vista/XP/2000/ME/98SE


1. Главное меню



Пункт	Режим	Описание
1	 Режим изображений	Режим съемки фотографий.
2	 Режим видео	Режим записи видео.
3	 Режим безопасности	Режим контроля безопасности.
4	 Выбор устройства	Выбор другого устройства веб-камеры.
5	 Выбор разрешения	Выбор разрешения в зависимости от типа устройства. RGB24: 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240,

Пункт	Режим	Описание
		176x144, 160x120 пикселей I240: 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480, 352x288, 320x240, 176x144, 160x120 пикселей
	 Страница свойств	Настройки предпочтений для просмотра параметров и свойств.
	 Выход	Выход из Genius UI.


-Страница свойств Настройки



Пункт	Описание
1	- Изображение можно повернуть горизонтально или вертикально, выбрав "Image Mirror" или "Image Flip" . Если освещение недостаточное, можно щелкнуть на "Low Light" для получения чистого изображения.
2	Для различных условий съемки можно настраивать разнообразные значения.
3	Можно настраивать значения, применимые к внешнему виду изображения. Перед настройкой этих значений необходимо отключить кнопку "Auto" для разблокировки.
4	-Нажмите "Reset" , чтобы восстановить настройки

Пункт	Описание
	производителя. -Нажмите "Restore" , чтобы вернуть предыдущие настройки. -Нажмите "Save" для сохранения установленных значений.
5	Выберите правильную частоту, в зависимости от страны, в которой вы используете веб-камеру (Перед тем как сделать это, необходимо выбрать "Indoor" .)
6	Если веб-камера расположена в позиции контрового освещения, можно нажать "Backlight compensation" для получения более резкого изображения. -Можно сделать снимок с эффектом черно-белой фотографии, выбрав "B/W Mode" .

Эффект

















Пункт	Описание
1	Эти эффекты могут быть также использованы в программах для виртуального общения, например MSN Messenger.


2. Режим изображений

Вы можете незамедлительно делиться изображениями с друзьями.



Пункт	Режим	Описание
	 Съемка	Режим съемки фотографий.
	 Серийная съемка	Непрерывная съемка фотографий, основанная на количестве серийных снимков.
	 Почта	Отправка фотографии по электронной почте.
	 Добавление рамки	Выбор фоторамки и добавление в нее вашего изображения. (*)
	 Отслеживание	После нажатия этой кнопки в

Пункт	Режим	Описание
	лица	центре рамки автоматически появится экран. Ваше лицо появится на получившемся изображении, если вы будете смотреть на дисплей. В автоматическом стереоскопическом дисплее изображение будет увеличено с помощью цифрового увеличения.
6	 Повернуть	Поворот изображения на 45 градусов против часовой стрелки. (*)
7	 Центр	Поворот изображения в центр. (*)
8	 Повернуть	Поворот изображения на 45 градусов против часовой стрелки. (*)
9	 Количество серийных снимков	Установите количество серийных снимков от 2 до 10.
10	 Полноэкранный режим	Здесь можно установить отображение веб-камеры на весь экран. Для выхода из полноэкранный режим и возвращения в обычный режим можно нажать клавишу ESC или щелкнуть левой кнопкой мыши.
11	 Обновление устройства	Обновление веб-камеры.
12	 Удаление файла	Удаление выбранных файлов.
13	 Поворот изображения	Поворот изображения на экране списка заголовков на 90 градусов.
14	 Файл электронной почты	Прикрепление выбранного изображения к электронному письму.

Пункт	Режим	Описание
15	 Печать изображений	Печать выбранного изображения.

Примечание:






Эта функция работает только с разрешением 640x480 или 320x240.


Перед началом работы функции убедитесь в том, что установлено верное разрешение.

3. Режим видео []

В этом разделе можно снимать видео в реальном времени.




Пункт	Режим	Описание
	 Начало/остановка записи	Для начала видеозаписи на вашей веб-камере. Для остановки записи видео нажмите  .
	 Звуковые настройки	Настройка аудиоустройства.




Пункт	Режим	Описание
		
	 <p>Отображение времени записи</p>	<p>Отображение времени записи. “00:00:00” означает часы, минуты и секунды.</p>

4. **Режим безопасности**

С помощью функции обнаружения движения, камера автоматически записывает любые движения, появляющиеся перед экраном монитора. Запись может осуществляться до тех пор, пока есть место на жестком диске. В случае, если движения не возникает, камера автоматически отключается через четыре секунды и, наоборот, включается, обнаруживая новое движение.



Пункт	Режим	Описание
1	 <p>Начало/остановка записи</p>	<p>Для начала видеозаписи контроля безопасности на веб-камере. Для остановки записи видео нажмите .</p>
2	 <p>Звуковые настройки</p>	<p>Настройка аудиоустройства.</p> 

Пункт	Режим	Описание
<p>3</p>	 <p>Запись по расписанию</p>	<p>Установите время для работы системы обеспечения безопасности.</p> 
<p>4</p>	 <p>Сигнал тревоги по электронной почте</p>	<p>Будучи активированной, эта кнопка позволяет камере отправить электронное сообщение в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время записи.</p>
<p>5</p>	 <p>Регулировка чувствительности</p>	<p>Здесь можно установить степень изменчивости для каждой секунды записываемого видео. Система предупредит вас, если колебания будут превышать установленный уровень.</p>
<p>6</p>	 <p>Выбор сигнала предупреждения</p>	<p>Здесь можно установить различные звуковые сигналы тревоги.</p>
<p>7</p>	 <p>Отображение времени записи</p>	<p>Отображение времени записи системы безопасности. "00:00:00" означает часы, минуты и секунды.</p>

Работа с MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL

■ MSN Messenger

- a. Для поддержки функции видео в реальном времени нужен MSN Messenger версии 6 или выше. Если у вас отсутствует данная версия, вы можете загрузить ее с:
<http://messenger.msn.com>.
- b. Теперь, зарегистрируйтесь в сервисе MSN Messenger..
- c. Выберите собеседника из списка контактов и нажмите "ОК" для подтверждения.
- d. Двойным щелчком кнопки мыши выберите доступный в чате контакт. Нажмите на значок веб-камеры.
- e. Ваш собеседник получит приглашение в видео чат. После того как он подтвердит приглашение, начнется видео чат.
- f. Получить дальнейшую информацию вы можете по адресу
<http://messenger.msn.com>

■ Yahoo Messenger

- a. Загрузите Yahoo Messenger с <http://messenger.yahoo.com> и завершите регистрацию, если вы пользуетесь сервисом первый раз.
- b. Войдите в Yahoo Messenger.
- c. В основном окне программы выберите в меню Tools ("Сервис") пункт Start My Webcam ("Запустить мою веб-камеру").
- d. Щелкните правой кнопкой мыши по имени в списке Messenger и выберите "View Webcam" (Просмотр веб-камеры).
- e. Ваш собеседник получит приглашение в видео чат. После того как он нажмет ДА (YES), начнется видео-чат.

- f. За дополнительной информацией обратитесь к сайту <http://messenger.yahoo.com>
- **AOL Instant Messenger**
- a. Вы можете бесплатно загрузить AOL Instant Messenger с <http://www.aim.com> завершите регистрацию, если вы пользуетесь сервисом первый раз.
- b. Войдите в AOL Instant Messenger.
- c. Выберите "Show Messenger Lists" ("Показать списки контактов"), затем выберите друга, с которым вы хотите начать видео-чат.
- d. Ваш собеседник получит приглашение в видео чат. После того как он подтвердит приглашение, видео чат начнется.
- e. За дополнительной информацией обратитесь к сайту <http://www.aim.com>



ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед запуском видеоконференции или видео чата убедитесь, что вы правильно подключили устройство к компьютеру.
- Перед тем как запустить видеоконференцию или видео чат закройте остальные приложения, работающие с веб-камерой.

CrazyTalk Avatar Creator Introduction

S/N: 06W20-0MA00-2A00A-DA31K-PY

Общее представление

CrazyTalk Avatar Creator – это новое, простое в использовании программное обеспечение, с помощью которого можно создавать анимированных говорящих персонажей или виртуальных ведущих для создания видеопроектов и поздравительных открыток из вашей коллекции цифровых или обычных фотографий. Анимлируйте любого человека, животное или иллюстрацию с помощью простых в использовании, профессиональных инструментов для редактирования CrazyTalk Avatar Creator.

Благодаря Facetrix - технологии морфинга лица, разработанной CrazyTalk Avatar Creator, ваши фотографии оживут в удивительной анимации.

Затем, CrazyTalk Avatar Creator даст голос вашим фотографиям, благодаря Expressix - технологии оживления речи, персонажи смогут шевелить губами в соответствии с аудиозаписями и речевыми сообщениями.

CrazyTalk Avatar Creator предложит вам полную поддержку редактирования видео и поздравительных открыток.

Вы можете послать говорящего посылного или открытку в различных форматах, включая .cab, .mht или .AVI видео.



Начало работы

Операционная система

- Windows Vista/XP/2000

С помощью инновационной технологии морфинга изображения в реальном времени NaturalVoice, CrazyTalk Avatar Creator позволяет импортировать любые цифровые фотографии, изображения или портреты.


Сообщение, совмещенное с вашим говорящим портретом, позволяет отправлять друзьям и коллегам персонажа CrazyTalk Avatar с использованием разнообразных опций вывода. С помощью CrazyTalk Avatar Creator вы сможете отправлять анимированные поздравительные открытки или даже экспортировать видеофрагменты во множестве форматов.

Начало работы – создание модели CrazyTalk Avatar Creator




Вы можете создать самостоятельно настроенную модель CrazyTalk Avatar Creator, используя любое цифровое изображение. Для начала создания модели CrazyTalk Avatar Creator нажмите **Edit/Model**.






Для того чтобы создать модель в CrazyTalk Avatar Creator:


1. Щелкните **Import Image** . Появится диалоговое окно открытия. Выберите нужное изображение и кликните **Open**, чтобы загрузить его.
2. Произойдет автоматический запуск инструментов **Image Processing**.




- ◆ Обрезать изображение : выбор необходимой области изображения.
- ◆ Поворот по часовой стрелке  /Поворот против часовой стрелки : Поворот изображения на 90 градусов по часовой стрелке или против часовой стрелки.

- ◆ **Зеркало** : Горизонтальный поворот изображения в качестве зеркального отражения.
 - ◆ **Интеллектуальный уровень** : Автоматическая регулировка уровней цвета фотографии.
 - ◆ **Цветовой уровень** : Ручная настройка уровней яркости, контраста, оттенка, насыщенности фотографии.
 - ◆ **Цветовой баланс** : Ручная настройка баланса цвета.
3. Щелкните **Next**, чтобы открыть всплывающее диалоговое окно **Auto-Fit Anchor Points**. Следуя картинке-примеру с правой стороны, разместите 4 точки для процесса подгонки.




4. **Редактирование трафарета заднего плана** : здесь можно изменить трафарет изображения (известный также как канал альфа), чтобы определить его неэффективную часть.




○ **Инструмент кисть:**

Увеличить : для увеличения области заднего плана изображения.


Уменьшить : для удаления частей трафарета заднего плана.

○ **Размер кисти:** отрегулировать размер кисти можно движением слайдера.


Дополнительные лицевые настройки: щелкните, чтобы открыть диалоговое окно с четырьмя закладками.




Глаза: можно добавить виртуальные глаза и изменить цвет каждой их части.



Зубы: можно добавить виртуальные зубы и также их отрегулировать.



Рот: регулировка уровней цвета внутренней части рта.



Губы: здесь можно закрыть открытый на снимке рот и установить позицию губ.

Начало работы – создание сценария CrazyTalk Avatar Creator


Страница сценария – это самый сложный этап в процессе создания говорящей модели с выражением, движениями лица и специальными эффектами.

Выберите **Edit/Script**:





Для создания говорящего сообщения:


1. Чтобы установить речь говорящей модели, совершите одну из следующих операций:


- **Диктофон** : щелкните для выбора меню диктофона.



Нажмите кнопку **Record**, чтобы начать запись с установленного источника звука.

1. **Импортирование звукового файла** : можно импортировать файл с записью речи в формате PCM WAV и использовать его в качестве текста сценария.
2. **Редактирование с помощью функции Text-To-Speech** : щелкните, чтобы открыть диалоговое окно TTS.



Наберите текст. Щелкните падающее окно списка **Voice Mode** и выберите тип вашей модели. Здесь можно настроить качества голоса для достижения натурального эффекта, используя слайдеры **Volume**, **Pitch**, и **Speed**. для предварительного прослушивания результата щелкните кнопку .




Примечание

- Загрузите конвертер для преобразования текста в речь с сайта Microsoft или просмотрите веб-сайт компании Reallusion для подробной информации.
- 2. Чтобы установить музыку на фоне, щелкните кнопку

Background Audio



- **Просмотр:** для импорта файла PCM WAV в качестве фоновой музыки.

- **Громкость:** громкость можно настроить, двигая слайдер.
 - **Постепенное увеличение/уменьшение громкости:** здесь можно установить наличие плавного регулирования громкости.
 - **Цикл:** для непрерывного повторения записи.
 - **Предварительный просмотр:** щелкните для воспроизведения записи.
3. Выберите вкладку **Emotives**, дважды щелкните на нужном профиле, который вы хотите применить к модели, и проект запустится автоматически.
4. С помощью слайдера  можно отрегулировать силу выражения эмоций модели.
5. Выберите вкладку **Timeline**, и вы получите возможность усовершенствовать все особенности временной шкалы.
6. Нажмите кнопку **Save**, чтобы сохранить текущий сценарий в качестве самостоятельно настроенного профиля.

***Начало работы – создание
поздравительной открытки
CrazyTalk Avatar Creator***





Вы можете создать поздравительную открытку с говорящим изображением, персонализированным сообщением и специальными эффектами. Открытка может быть сохранена в формате .MHT (многоцелевой HTML, встроенный в электронную почту или HTML-страницу) или .CAB (сжатый).



Чтобы создать открытку, сделайте следующее:

1. Выберите модель CrazyTalk Avatar Creator с установленными лицевыми особенностями, движениями и выражениями.
2. Создайте сценарий CrazyTalk Avatar Creator, чтобы установить анимацию и речь.
3. Щелкните вкладку **Output/Greeting**.
4. Двойным щелчком выберите из галереи шаблон открытки, чтобы применить его к модели. С помощью управления

воспроизведением можно просмотреть открытку предварительно.

5. **Изменение размера модели** : можно изменить размер модели для того, чтобы она входила в рамку открытки.
6. **Вращение модели** : здесь можно повернуть говорящее изображение.
7. **Перемещение модели** : перемещение изображения в пределах рамки открытки.
8. **Сброс настроек модели** : отмена всех изменений модели с целью начать все заново.
9. Введите текст в поля открытки (**Enter Receiver (Введите получателя), Type Your Message (Наберите ваше сообщение), Enter Your Name (Введите ваше имя)**) согласно необходимым стилям текста с помощью инструментов редактирования текста.
Сброс текста: отмена всех изменений текста.
10. **Настройки открытки:**
 - ◆ **Визуальный эффект:** можно применить к открытке выбранный эффект JavaScript.
 - ◆ **Автоматическое воспроизведение:** автоматическое воспроизведение открытки при ее открытии.
11. **Качество изображения:** чтобы отрегулировать качество изображения, можно ввести число в окно редактирования, передвигая слайдер.
12. **Качество звука:** качество звучания можно настроить, двигая слайдер.
13. **Предварительный просмотр:** щелкните для предварительного воспроизведения открытки. (**Auto Play** (Автоматическое воспроизведение) должно быть отмечено).
14. **Создать:** щелкните, чтобы открыть диалоговое окно **Save As**. Установите имя, место назначения и тип файла (.MHT – для

размещения в электронной почте или на веб-странице и .CAB – сжатый) открытки и нажмите **Save**, чтобы создать ее.


Начало работы – экспортирование видеофрагментов

CrazyTalk Avatar Creator осуществляет поддержку видеофайлов: AVI, Real Media (RM), WAV, Sequence BMPs/TGA, Animation GIF и Windows Media (WMV).



Примечание

-
- Для экспортирования файлов WMV необходимо установить WMVEncoder9 с сайта Microsoft.




Чтобы экспортировать видео, сделайте следующее:

1. Выберите модель CrazyTalk Avatar Creator с установленными лицевыми особенностями, движениями и выражениями.
2. Создайте сценарий CrazyTalk Avatar Creator, чтобы установить анимацию и речь.
3. Щелкните вкладку **Output/Movie**.
4. Появится окно редактора. Необходимую часть изображения для экспортирования можно получить, передвигая файл или изменяя его размер (перетащив окно или отредактировав опции **Output Size**).
5. Щелкните падающее окно списка форматов и выберите тип медиа-файла.
6. Выберите пункт **Original Resolution**, чтобы восстановить разрешение файлы оригинала.

7. Отметьте **Target**, чтобы определить разрешение, отвечающее данному формату.
8. Чтобы экспортировать данные с полным изображением, отметьте **Use Full Image**.
9. Если вы хотите обрезать говорящее изображение по сторонам, отметьте опцию **Crop**.
10. Для выбора фона из цветовой палитры, отметьте ячейку **Background Color**.
11. Установите измерения рамки, введя высоту и ширину в пикселях под графой **Output Size**.
12. Установите частоту кадров в секунду в ячейке **Frame Rate**.
13. Опции HTML доступны после того, как вы выберете файлы формата данных RM или WMV.
 - Отметьте ячейку **Produce HTML Page**, чтобы создать страницу HTML (в том же месте, что и медиа-файл) с прикрепленными данными.
 - Для предварительного просмотра страницы HTML, отметьте ячейку **Preview HTML Page**.
14. Щелкните кнопку **Export**, чтобы экспортировать выбранное говорящее изображение в формат мультимедиа.

Советы и подсказки по подгонке лицевых движений



- **Как можно более точно настроить модель изображения для получения натуральных движений лица?**
 - а. Контрольные точки **1, 2, 3** и **4** – это ключи к контролю морфинговой сетки лица. **1, 2** отвечают за силу вертикальных движений, а **3, 4** контролируют силу горизонтальных движений.




- b. Нажмите **Motion Settings** на странице модели и отметьте ячейку **Head Motion Preview**, что позволит вам осуществить предварительный просмотр движения. Если движение вас не устраивает, вы можете закрыть диалоговое окно и изменить местоположение контрольных точек **1-4**.



- **Как можно сделать более натуральными движения подбородка во время разговора?**
 - a. Перетащите контрольную точку подбородка за пределы лица.




Хорошо




Плохо

- b. Продолжайте использовать функцию **Head Motion Preview** для предварительного просмотра движений и перетаскивайте вниз мышку, чтобы просмотреть движение открытия рта во время наклона головы.
- **Как можно сделать взгляд более натуральным?**
Если вы не используете виртуальные глаза, а оставляете глаза из оригинального изображения, сдвиньте контрольные точки за пределы века, чтобы получить более реалистичный эффект моргания.




Неправильно




Правильно

Если вы используете глаза из библиотеки глаз CrazyTalk, контрольные точки следует установить под веками. Это улучшает качество реалистичности анимированных глаз.



Неправильно




Правильно


- **Как можно улучшить движения рта на фотографии с открытым ртом?**

Используйте **Detailed Facial Mode**, чтобы верхняя и нижняя губы были разделены. Используйте функцию **Force to Close** для закрытия рта во время разговора.

Следующая иллюстрация демонстрирует, как можно подогнать открытый рот к контрольным точкам.



- **Как избежать движения фона без изменения его первоначального вида?**

С помощью кнопки **Background Mask Editing**  можно развернуть фон, используя кисть и инструменты очистки. Не

придвигайте трафарет слишком плотно к области лица, чтобы он не накладывался на голову модели.





Неправильно




Правильно

- **Как можно использовать функцию Close Mouth Points для увеличения скорости движения лица?**

После нажатия кнопки **Close Mouth Points** , рот начнет закрываться, заставляя точки верхней и нижней губы двигаться вместе в одну линию. Если рот вашего персонажа закрыт, активация этой функции сделает невидимой темную линию между губами, появляющуюся при закрытом рте. Если же рот вашей модели открыт, отключите эту функцию, чтобы подправить точки верхней и нижней области губ.



Перед закрытием




После закрытия

- **Как отличить верхние контрольные точки от нижних?**
Контрольные точки желтого цвета относятся к верхним.



Контрольные точки века



Контрольные точки верхней
губы

Описание CrazyTalk CamSuite

S/N : 06W20-0M000-2A00A-AW01Z-P



Обзор

Добро пожаловать в **CrazyTalk Cam Suite**, анимированную Instant Messenger программу, в которой можно "оживлять" персонажей, что делает ее значительно более веселой, чем обычные Instant Messenger программы. С **CrazyTalk Cam Suite**, вы можете начать видеоконференцию, не зависимо от того, установлена у вас на компьютер веб-камера или нет.

Благодаря простому интерфейсу **CrazyTalk Cam Suite**, ваши друзья увидят, как персонаж шевелит губами, его эмоции и специальные эффекты, которые вы можете настроить. Или, если вы воспользуетесь MagicMirror, они смогут увидеть ваше лицо, выражающее различные эмоции и отражающее специальные эффекты.

Вы можете загрузить множество различных персонажей с веб-сайта Reallusion, или с помощью **CrazyTalk Avatar Creator** создать свой собственный аватар из фотографии. Итак, вы можете магическим образом придать жизнь в вашей программе для обмена сообщениями, своим фотографиям, фотографиям ваших родственников, друзей, домашних питомцев или персонажам из мультфильмов или комиксов. Чтобы пополнить свою любимую коллекцию, вы можете приобрести дополнительные выражения и смешные эффекты на веб-сайте. И

конечно, если вы поделитесь этой удивительной программой со своими друзьями, то вам всем будет значительно веселее!


Приступая к работе

Операционные системы

- Windows Vista/XP/2000

Чтобы начать использовать **CrazyTalk Cam Suite** в видеоконференциях, выполните следующие шаги. Для дополнительной информации по использованию отдельных функций **CrazyTalk Cam Suite**, обратитесь к онлайн помощи.


1. Если у вас уже установлена программа Instant Messenger, измените audio/video устройства вручную.
2. Вы можете назначить свойства во вкладке **Avatar**.
 - i. Чтобы просмотреть видео аватара щелкните по значку с эмоциями. Вы также можете сделать видео звонок, видео персонаж появится в окне видео вашей Instant Messenger программы.
 - ii. Щелкните по значку, чтобы выбрать эмоцию из **Emotions**.



Доступен широкий выбор эмоций, таких как счастье, печаль, удивление, испуг, злость и печаль. Чтобы назначить эмоцию и звуковой эффект персонажу, щелкните по значку. В видео

конференциях, ваш партнер с которым вы разговариваете, сможет увидеть, как персонаж шевелит губами, а также его эмоции.


- iii. Щелкните по значку, чтобы выбрать персонаж из **Avatars**. Выбранный аватар появится в окне просмотра.




В окне **Avatars** отображаются как персонажи из **CrazyTalk Cam Suite**, так и импортированные. Щелкните по значку, чтобы выбрать персонаж и он появится в окне просмотра. Во время видео сессии ваш партнер увидит анимированный персонаж, даже если у него не установлен **CrazyTalk Cam Suite**.

3. Или вы можете применить различные эффекты к фотографии своего лица, если воспользуетесь вкладкой **MagicMirror** .
 - i. Щелкните на одном из выражений, чтобы применить его к лицу. Результат будет виден в окне просмотра MagicMirror и в окне конференций вашей программы для обмена сообщениями.

В библиотеке выражений есть такие выражения как: инопланетянин, бык, молодой, худой, грустный и т.д. Вы можете изменить выражение в соответствии с темой разговора.
 - ii. Чтобы увеличить или уменьшить силу выражения, перемещайте бегунок **Strength**. Таким образом, у каждого выражения есть несколько аспектов.



- iii. Чтобы удивить вашего партнера во время видео сессии, вы можете нажать на шаблоны **Comic**. Библиотека смешных эффектов включает: огонь, гром, тяжелый труд и т.д. Щелкните по эффекту, и он отобразится на лице в окне просмотра.




4. Подключите микрофон, и ваш аватар сможет шевелить губами в то время, когда вы говорите.
5. Теперь вы можете использовать огромное количество различных анимированных выражений для вашего видео аватара в мессенджере. Для дополнительной информации о **CrazyTalk Cam Suite** см. другие разделы онлайн помощи.

Информация об интерфейсе

На следующей иллюстрации отображены компоненты интерфейса CrazyTalk Cam Suite.


Интерфейс персонажа:

1. Режимы
2. Добавить компоненты с веб-сайта
3. Воспроизведение
4. Эмоции
5. Дополнительные эмоции
6. Аватары
7. Дополнительные аватары
8. Настройки
9. Помощь
10. Регулировка звука
11. Включить отслеживание для лица
12. Предварительный просмотр



Интерфейс MagicMirror:

1. Режимы
2. Добавить компоненты с веб-сайта
3. Морфинг лица
4. Дополнительные выражения
5. Смешные эффекты
6. Дополнительные смешные эффекты
7. Регулировка звука
8. Настройки
9. Помощь
10. Предварительный просмотр



Avatar

Выбор эмоции

Вы можете добавлять различные эмоции вашему аватару и таким образом передавать желаемое выражение лица во время видео конференции. Благодаря современной технологии морфинга, вы можете управлять движением губ персонажа и выражением его лица используя такие эмоции как: счастье, печаль, злость, а также движением его лица, например, добавляя подмигивание, открытие или закрытие рта и движение носа или щек. Более того, чтобы усилить эмоции, они сопровождаются звуковыми эффектами.

Выполните один из следующих шагов, чтобы выбрать эмоцию и применить ее аватару:

- Выберите эмоцию и ваш аватар сразу ее отобразит.



- Чтобы посмотреть дополнительные эмоции, щелкните по кнопке





- В этом окне есть вкладки **Default Emotions**, **My Emotions** и **Online Content**. Во вкладке **Default Emotions** находятся эмоции поставляемые с **CrazyTalk Cam Suite**. Во вкладке **My Emotions** находятся эмоции, которые вы сделали с помощью **CrazyTalk Avatar Creator** или приобрели на веб-сайте Reallusion. Во вкладке **Online Content** можно просмотреть аватаров с различными эмоциями, там же есть ссылка на веб-сайт, где можно приобрести дополнительные эмоции и аватаров.

- Щелкните два раза по любой эмоции в окне **More Emotions** и ваш аватар сразу ее покажет.
- Щелкните по вкладке **Online Content**, чтобы перейти на веб-сайт. Вы сможете просмотреть и купить новые, самые распространенные и только появляющиеся пакеты с контентом для CrazyTalk.
- Если у вас установлен **CrazyTalk Avatar Creator**, щелкните по **Add Emotions**, чтобы посмотреть на контент **CrazyTalk Avatar Creator**. Для дополнительной информации обратитесь к разделу **Импорт эмоций**
- Чтобы удалить эмоцию, выберите ее и нажмите **Delete**.
- Чтобы добавить эмоцию в **Избранное (Favorite Content)**, выберите ее и нажмите кнопку **To Favorite**. Содержание этого раздела отображается в главном окне **CrazyTalk Cam Suite**, что очень удобно при выборе эмоций впоследствии.
- Чтобы убрать эмоцию из Избранного, выберите ее в разделе **Favorite Content** и щелкните **Clear**. Примечание: вы не удалите саму эмоцию; она удалится только из раздела **Favorite Content**.

Импорт эмоций


В **CrazyTalk Cam Suite** можно импортировать скрипты .cts созданные в **CrazyTalk Avatar Creator**, и использовать их как эмоции. Благодаря этой функции, вы можете значительно увеличить свою библиотеку эмоций. Например, вы можете выбрать аудиофайл или записать собственный голос, чтобы создать эмоции.

В дополнение к тому, что вы можете создать свои собственные эмоции, вы также можете загрузить новые эмоции с веб-сайта Reallusion.

Чтобы импортировать эмоции:

1. Чтобы отобразить опции импорта, щелкните

A rectangular button with a blue border and a light blue gradient background, containing the text "Add Emotions".




- Щелкните по вкладке **Template** и выберите шаблонный сценарий **CrazyTalk Cam Suite** (.cts), в одной из директорий. Или щелкните по вкладке **Custom**, чтобы выбрать собственный сценарий. Чтобы узнать, как делать собственные сценарии, обратитесь к Интернет-справке **CrazyTalk Cam Suite**.
- Выберите шаблонный или собственный сценарий и нажмите **Preview**, чтобы посмотреть файл. Если напротив **Auto Play** стоит галочка, сценарий воспроизведется автоматически.
- Чтобы использовать его как эмоцию **CrazyTalk Cam Suite** нажмите **OK**. Эта эмоция появится во вкладке **My Emotions** окна More Emotions.
- Чтобы создать новую эмоцию в **CrazyTalk Avatar Creator**, нажмите **Launch Editor**. Запустится **CrazyTalk Avatar Creator**. Новые эмоции сохраняются во вкладке **Custom**.


6. Чтобы загрузить эмоции с веб-сайта Reallusion, щелкните по **Add from Web**. Новые эмоции сохраняются во вкладке **My Emotions**.

Выбор аватара

В **CrazyTalk Cam Suite** можно выбрать изображение созданное в **CrazyTalk Avatar Creator** и использовать его в качестве аватара во время видеозвонков в программах обмена сообщениями.

- Выберите персонаж из области **Avatars**. Выбранный аватар появится в окне просмотра. Если вы его выбрали перед видео конференцией, то он также появится в вашем мессенджере.



- Чтобы посмотреть на дополнительные аватары щелкните по кнопке  .



- В окне **More Avatars** есть вкладки **Default Emotions**, **My Emotions** и **Online Content**.
Во вкладке **Default Avatars** находятся аватары поставляемые с

CrazyTalk Cam Suite. Во вкладке **My Avatars** находятся аватары, которые вы сделали с помощью **CrazyTalk Avatar Creator** или приобрели на веб-сайте Reallusion. Во вкладке **Online Content** можно просмотреть аватаров с различными эмоциями, там же есть ссылка на веб-сайт, где можно приобрести дополнительных аватаров.

- Щелкните по значку, чтобы выбрать персонаж в окне **More Avatars**, и он появится в окне просмотра. Во время видео конференции ваш партнер увидит анимированный персонаж, даже если у него не установлен **CrazyTalk Cam Suite**.
- Щелкните по вкладке **Online Content**, чтобы перейти на веб-сайт Reallusion. Там вы сможете просмотреть и купить новые, самые распространенные и только появляющиеся пакеты с контентом для CrazyTalk Avatar.
- Если у вас установлен **CrazyTalk Avatar Creator**, щелкните по **Add Avatars**, чтобы посмотреть на контент **CrazyTalk Avatar Creator**. Для дополнительной информации обратитесь к разделу Импорт аватаров.
- Чтобы удалить аватар, выберите его и нажмите **Delete**.
- Чтобы добавить аватар в **Избранное (Favorite Content)**, выберите его и нажмите кнопку **To Favorite**. Аватары из этого раздела отображаются в главном окне **CrazyTalk Cam Suite**, что очень удобно при выборе аватаров впоследствии.
- Чтобы убрать аватара из Избранного, выберите его в разделе **Favorite Content** и щелкните **Clear**. *Примечание:* вы не удалите сам аватар; он удалится только из раздела **Favorite Content**.

Импорт аватаров

В **CrazyTalk Cam Suite** можно импортировать картинки или фотографии из **CrazyTalk Avatar Creator**, и использовать их в качестве аватаров.


Благодаря этой функции, вы можете значительно увеличить свою библиотеку аватаров. Например, вы можете выбрать свою фотографию или даже фотографию своей любимой кинозвезды, чтобы сделать аватара.

В дополнение к тому, что вы можете создать собственных аватаров, вы также можете загрузить новых аватаров с веб-сайта Reallusion.

Чтобы импортировать новых аватаров, сделайте следующее:

1. Чтобы отобразить опции импорта, щелкните по

Add Avatars



2. Щелкните по вкладке **Template** и выберите шаблонную модель **CrazyTalk Cam Suite** в одной из директорий. Или щелкните по вкладке **Custom**, чтобы выбрать собственно созданную модель. Чтобы узнать, как делать собственные модели, обратитесь к онлайн справке **CrazyTalk Cam Suite**.
3. Выберите шаблонную или собственную модель и нажмите **OK**, чтобы использовать ее в качестве аватара. Теперь этот аватар будет отображен во вкладке **My Avatars**.
4. Чтобы создать новый аватар в **CrazyTalk Avatar Creator**, нажмите **Launch Editor**. Запустится **CrazyTalk Avatar Creator**. Новые аватары сохраняются во вкладке **Custom**.
5. Чтобы загрузить аватаров с веб-сайта Reallusion, щелкните по кнопке **Add from Web**. Новые аватары сохраняются во вкладке **My Avatars**.


MagicMirror

Морфинг лица


Вы можете сделать лицо более выразительным с помощью технологии морфинга лица (**Face Morph**). Эта функция может облагородить черты лица, сделать так, чтобы оно выглядело более худым, молодым или смешным - с выражением лица прищельца, морды быка или лисы.

Для использования особенностей Face Morph:

- Отметьте окошко метки **Apply Expression**, чтобы применить выражение к вашему лицу. Снимите метку с этого окошка, чтобы отказаться от этого выражения.
- Выберите одно из выражений по желанию.
- Передвигая слайдер **Strength** вправо, можно усилить силу выражения эмоций, или уменьшить ее, двигая слайдер влево.




- Чтобы открыть окно предварительного просмотра, нажмите кнопку **Preview**.




- Левая панель, **Web Camera**, показывает, как выглядело ваше лицо до изменений.
- Правая панель показывает лицо, к которому было применено выражение.
- Панель **MagicMirror** может отображать одновременно эффекты **Expression** и **Comic**.
- Отметьте окошко **Horizontal Mirror**, чтобы повернуть изображения в панелях горизонтально. Теперь вы можете обращаться с **Cam Suite** как с зеркалом.

Доступ к большему количеству выражений

MagicMirror позволяет устанавливать количество шаблонов выражений. Кроме этого, вы можете добавлять, удалять или приобретать выражения для совершенствования содержания библиотеки любимых выражений.

- Щелкните , чтобы получить больше выражений.



- В открывшемся диалоговом окне вы увидите вкладки **Default Expressions**, **My Expressions** и **Online Content**. Во вкладке **Default Expressions** содержатся выражения, установленные **CrazyTalk Cam Suite** по умолчанию.

Во вкладке **My Expression** находится содержимое, приобретенное на сайте **Reallusion**. В **Online Content** вы сможете просмотреть и воспроизвести новейшие выражения или подключиться к сайту, на котором можно приобрести больше выражений.

- После двойного щелчка на любом выражении в диалоговом окне **More Expression**, лицо, которое вы редактируете, моментально примет это выражение.
- Выберите **Online Content**, и вы получите доступ к сайту, на котором можно приобрести содержимое. Здесь можно будет просмотреть и приобрести новое, пикантное и особенное содержимое.


- Чтобы удалить выражение, достаточно выбрать его и нажать **Delete**.
- Выберите выражение и щелкните **To Favorite**, чтобы добавить его в **Favorite Content**, который, для удобства его последующего выбора, будет отображаться в основном интерфейсе **CrazyTalk Cam Suite**.
- Выберите выражение в **Favorite Content** и нажмите **Clear**, чтобы удалить его из **Favorite Content**. *Примечание:* таким способом вы не удалите содержимое, а просто переместите его из секции Favorite Content.

Выбор комического эффекта

Вы можете выбрать занимательные комические эффекты, чтобы развлечься и позабавить своих коллег. Эти эффекты можно использовать для выражения своего настроения, эмоций, чувств или даже добавления к своему лицу некоторых аксессуаров.

Для использования особенностей Comic Effect:

- Отметьте окошко метки **Apply Comic**, чтобы применить комическое выражение к вашему лицу. Снимите метку с этого окошка, чтобы отказаться от этого эффекта.
- Выберите один из комических шаблонов по желанию.




- Чтобы открыть окно предварительного просмотра, нажмите кнопку **Preview**.




- Левая панель, **Web Camera**, показывает, как выглядело ваше лицо до изменений.
- Правая панель, **MagicMirror**, показывает лицо, к которому был применен комический эффект.
- Панель **MagicMirror** может отображать одновременно эффекты **Expression** и **Comic**.
- Отметьте окошко **Horizontal Mirror**, чтобы повернуть изображения в панелях горизонтально. Теперь вы можете обращаться с **Cam Suite** как с зеркалом.

Доступ к большему количеству комических эффектов

MagicMirror позволяет устанавливать количество комических шаблонов. Кроме этого, вы можете добавлять, удалять или приобретать выражения для совершенствования содержания библиотеки любимых комических эффектов.

- Щелкните , чтобы получить больше комических эффектов.



- В открывшемся диалоговом окне вы увидите вкладки **Default Comics**, **My Comics** и **Online Content**.

Во вкладке **Default Comics** содержатся комические эффекты, установленные **CrazyTalk Cam Suite** по умолчанию. Во вкладке **My Comic** находится содержимое, приобретенное на сайте **Reallusion**.

В **Online Content** вы сможете просмотреть и воспроизвести новейшие комические эффекты или подключиться к сайту, на котором можно приобрести больше этих эффектов.



- После двойного щелчка на любом выражении в диалоговом окне **More Comic**, лицо, которое вы редактируете, моментально приобретет комичное выражение.



- Выберите **Online Content**, и вы получите доступ к сайту, на котором можно приобрести содержимое. Здесь можно будет просмотреть и приобрести новое, пикантное и особенное содержимое.
- Чтобы удалить комический эффект, достаточно выбрать его и нажать **Delete**.
- Выберите комический эффект и щелкните **To Favorite**, чтобы добавить его в **Favorite Content**, который, для удобства его последующего выбора, будет отображаться в основном интерфейсе **CrazyTalk Cam Suite**.
- Выберите комический эффект в **Favorite Content** и нажмите **Clear**, чтобы удалить его из **Favorite Content**. *Примечание:* таким способом вы не удалите содержимое, а просто переместите его из секции Favorite Content.

Управление звуком

Управление звуком позволяет вам контролировать звук в реальном времени во время звонка.




- Полоса прокрутки **Volume** позволяет регулировать громкость во время разговора.
- Щелкните , чтобы уменьшить громкость или , чтобы увеличить ее.

- **Mixer** управляет уровнями звука между музыкальными/звуковыми эффектами и микрофоном.
- Щелкните , чтобы увеличить громкость музыкального/звукового эффекта и уменьшить громкость микрофона.
- Щелкните , чтобы уменьшить громкость музыкального/звукового эффекта и увеличить громкость микрофона.

Отслеживание лица

Этот раздел описывает пункты, относящиеся к отслеживанию лица.

Активация функции отслеживания лица:

1. Щелкните кнопку **Enable Facial Tracking** , чтобы включить или выключить функцию отслеживания лица.
2. Движением головы/мыши можно запустить функцию отслеживания аватара.


Примечание: В настройках можно установить цель отслеживания. щелкните кнопку **Preview**, чтобы открыть диалоговое окно предварительного просмотра. Одновременно появятся панели **Web Camera** и **Avatars**.





Отметьте окошко **Horizontal Mirror**, чтобы повернуть панели горизонтально. Таким образом, вы сможете увидеть свое изображение,двигающееся в том же направлении, что и вы сами.

Настройки

CrazyTalk Cam Suite позволяет устанавливать статус по умолчанию:

- Щелкните  **Settings**, чтобы открыть окно настроек. В этом окне можно установить основные настройки.





Основные настройки

- **Change Language** позволяет изменить настройки языка пользовательского интерфейса.
- Если в вашей системе установлено приложение мгновенного обмена сообщениями, аудио/видеоустройства можно изменить вручную. К примеру, в Skype 3.0, откройте диалоговое окно под **Tools/Options**. Установите **Audio In** и **Video/Select webcam** в **Reallusion Virtual Audio** и **Reallusion Virtual Camera**.


Функция отслеживания лица

- Отметьте селективную кнопку **Face/Mouse tracking to trigger head movement**, чтобы голова и глаза вашего аватара двигались соответственно движениям вашей головы или мыши.
- **Select Camera** позволяет выбирать камеру, установленную вами по умолчанию. Если на вашем компьютере установлены несколько камер, вам необходимо выбрать одну из них.
- Отметьте кнопку-флажок **Popup confirm dialog when change your avatar**, чтобы разрешить появление всплывающего окна при изменении вашего аватара.

Установка устройств


Для соединения программы обмена сообщениями и **CrazyTalk Cam Suite** аудио/видеоустройства должны быть установлены вручную. Возьмем для примера Skype:

1. Перед использованием приложений обмена сообщениями запустите **CrazyTalk Cam Suite**.
2. Убедитесь, что вы уже зарегистрировались в приложении для обмена сообщениями.
3. Щелкните **Tools/Options...**, чтобы открыть диалоговое окно опций.
4. Выберите **Sound Devices** и установите **Audio In** в **Real-lusion Virtual Audio**.





5. Выберите **Video** и установите **Select webcam** в **Realusion Virtual Camera**.



6. Нажмите кнопку **Save**. Теперь источником звука и изображения для вашей программы обмена сообщениями становится **CrazyTalk Cam Suite**.

Устранение неполадок веб-камеры

В1: Мой компьютер не может обнаружить веб-камеру, подключенную через кабель USB.

Чтобы разрешить эту проблему:

- Подключите веб-камеру непосредственно к порту USB компьютера. Убедитесь, что камера подключена к порту USB в задней части компьютера. Некоторые порты USB в передней части компьютера не поддерживают питание, необходимое для работы веб-камеры.

В2: Недостаточные системные ресурсы, предназначенные для порта USB, не позволяют системе корректно функционировать.

К системе подключено слишком много устройств, поэтому возникают проблемы в линии запроса прерывания системного контроллера USB.

Сделайте следующее:

- Удалите из системы некоторые USB-устройства.
- Перезапустите систему.
- Компьютер перераспределит ресурсы.

В3: Веб-камера не включается или компьютер начинает перезагрузку без видимой причины.

Возможно, USB-устройства используют слишком много энергии компьютера. Особенно часто это может происходить при подключении USB-устройств к USB- концентратору с самостоятельным источником

питания или пассивного типа. Появится диалоговое окно **USB Hub Power Exceeded**.

Попробуйте сделать следующее:

- Подключите веб-камеру непосредственно к порту USB компьютера.
- Используйте USB-концентратор с внешним источником питания.