

Внимательно прочтите инструкцию, перед применением системы

Важная информация о безопасности



Предупреждение:

Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство, не подвергайте устройство воздействию жидкостей. Не ремонтируйте устройство самостоятельно - обратитесь в сервисный центр.

Условные обозначения:

- Молния в треугольнике предупреждает о наличии в устройстве токов высокого напряжения. Это может представлять угрозу поражения электрическим током для человека или группы лиц.
- Восклицательный знак в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций по эксплуатации и сервису (они есть в сопроводительных документах к устройству).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Перед началом эксплуатации внимательно прочтите все инструкции.
- Сохраняйте руководство, - оно может помочь вам в дальнейшем.
- Обратите внимание на предупреждения, они имеют важное значение.
- Следуйте инструкциям, это позволит эффективно использовать систему.
- Устанавливайте систему согласно руководству пользователя.
- Используйте систему только с питанием на которой она рассчитана (220В).
- Система не нуждается в заземлении.
- Бережно относитесь к проводу питания, не допускайте его повреждения.
- Берегите систему от перегрузки.
- Размещайте систему в помещении с хорошей вентиляцией, не помещайте на систему избыточного количества предметов.
- Не размещайте систему вблизи источников теплового излучения.
- Избегайте воздействия системы с водой и жидкостями, не используйте систему в помещениях с повышенной влажностью.
- Не помещайте внутри системы посторонние предметы.
- Это может привести к короткому замыканию системы.
- Будьте аккуратны при очистке системы от загрязнений. Не используйте агрессивных чистящих средств.
- Не используйте принадлежностей не рекомендованных производителем.
- Не располагайте систему на неровных и непрочных поверхностях. Используйте подставки и стойки рекомендованные производителем.
- Осторожно передвигайте систему.
- При длительном простое системы, отключите ее от сети питания.

Ответы на вопросы

Вопрос	Решение
Нет индикации Power LED	- Проверьте, что система включена
	- Проверьте провод питания на включение в сеть
Нет звука	- Проверьте ваш источник звука
	- Проверьте соединения всех проводов
	- Проверьте уровень громкости
Один/несколько сателлитов не работают	- Проверьте, что провода сателлитов подключены, убедитесь, что источник звука настроен правильно
Нет баса	- Проверьте уровень баса
Звук искажается	- Сделайте уровень громкости ниже
ПДУ не работает	- Проверьте батарейки в ПДУ
Если у вас остались неразрешенные вопросы, обратитесь в сервисный центр.	

Техническая информация

Особенности:

- * Система разработана для качественного мультимедиа оборудования.
- * Полностью деревянный корпус, с элегантной отделкой под дерево, делает звук превосходным.
- * Система защищена от электромагнитных помех и может быть установлена рядом с телевизором или монитором.
- * Система соответствует всем европейским стандартам и принципам качественного звука. Вы можете наслаждаться отличным звучанием системы.


Спецификации:	SOLO1C	SOLO2C
* Характеристики усилителя		
Питание:	AC 220В ~ 240В ~ 50 Гц, 280 мА	AC 220В ~ 240В ~ 50 Гц, 280 мА
Выходная мощность:	30 Вт x 2 RMS	30 Вт x 2 RMS
Диапазон:	10 Гц - 50 кГц	10 Гц - 50 кГц
Чувствительность:	500 мВ	500 мВ
Разделение:	≥50 ДБ	≥50 ДБ
* Характеристики колонок		
Диапазон частот:	64Гц-20кГц	62Гц-20кГц
Динамики:	5" (ЭМ защищен) + 1"	6,5" (ЭМ защищен) + 1"
Аудио вход:	RCA разъем	RCA разъем
Аудио выход:	Din разъем	Din разъем
Размеры (Д x Ш x В):	210 x 182 x 299 мм	253 x 220 x 353 мм
Вес нетто	9.3кг	13.7кг

- Не пытайтесь ремонтировать систему самостоятельно. Вскрытие и удаление деталей может быть опасным. Обратитесь в сервисный центр.
- Если вы долго не используете систему, отсоедините провод питания. Когда система находится в режиме standby, - она находится под напряжением.
- Сервисный центр должен использовать только рекомендованные детали для замены.
- Не оставляйте уровень громкости на максимальных значениях. Это может вызвать повреждение системы при пиковом сигнале.
- Внимательно следите за расположением системы и проводами, они должны легко подключаться к источнику питания и источнику звука.
- Максимальная температура использования не должна превышать 40°C

Распаковка

Распаковка:

- * Откройте картонные крышки и переверните коробку
 - * Поднимите коробку
 - * Удалите внутреннюю упаковку
- Коробку можно использовать для других целей.




Содержимое коробки:


- Правая колонка - 1 шт
- Левая колонка 1 шт
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) - 1 шт
- Аудио-кабель 3.5 мм - 2RCA 1 шт
- Кабель динамиков - 1 шт
- Руководство пользователя - 1 шт

Обозначения


* Фронтальный вид



* Вид с обратной стороны



Пульт дистанционного управления




- MUTE: нажмите для отключения звука
- INPUT SELECT: нажмите для выбора AUX или PC
- VOLUME +/-: нажмите для регулировки громкости
- BASS +/-: нажмите для регулировки баса
- TREBLE +/-: нажмите для регулировки верхних ЗЧ

- Охлаждение
- Регулятор громкости
- Настройте систему на нужный уровень громкости
- Аудио вход
- 2.0 аудио jack
- Аудио выход на левую колонку
- Питание (вкл/выкл)
- Предохранитель
- Провод питания

Подключение

К звуковой карте, CD/MP3 проигрывателю и т.д.



* Пожалуйста, подключайте систему согласно рисунку

- Соедините один конец прозрачного аудио кабеля в аудиовход на обратной стороне колонки. Позолоченный провод соедините с красным разъемом. Серебряный провод соедините с черным разъемом. Другой конец провода соедините с L-разъемом на обратной стороне основной колонки.
- Соедините RCA разъем аудиопровода (RCA-3.5 мм провод) с аудиовходом основной колонки. Другой конец провода 3.5 мм соедините с звуковой картой вашего компьютера (или другим устройством)
- Если вы подключаете CD/MP3 и др. устройства - соединяйте с PC Input, если вы подключаете VCD или DVD, то соединяйте с AUX input.
- Убедитесь, что все провода подключены правильно, затем подключите силовой провод.

Для удобного и правильного подключения розетка питания должна находиться достаточно близко к системе.
Максимальная температура эксплуатации - 40C