

Комплект поставки

- * Ультратонкая мультимедийная клавиатура
- * Адаптер USB/PS2
- * Руководство пользователя

Информация о функциональных клавишах клавиатуры

В Вашей клавиатуре имеются 7 функциональных клавиш, которые предоставляют упрощенный доступ к сети Интернет / электронной почте и осуществляют управление мультимедийными функциями компьютера.

Media	Проигрыватель	Воспроизведение компакт-дисков и мультимедийных файлов.
	Предыдущая композиция	Переход к предыдущей композиции. Каждое нажатие осуществляет переход на одну композицию назад.
	Воспроизведение / Пауза	Воспроизведение или временная остановка. При остановке воспроизведения нажатие данной кнопки приведет к возобновлению воспроизведения.
	Стоп	Остановка воспроизведения
	Следующая композиция	Переход к следующей композиции. Каждое нажатие осуществляет переход на одну композицию вперед.
	Электронная почта	Кнопка осуществляет запуск установленной по умолчанию программы для работы с электронной почтой. Если Вы не знаете, какая именно программа является установленной по умолчанию, нажмите на эту кнопку, и соответствующая программа запустится. Вы можете назначить данной кнопке функцию запуска любой другой программы.
	Браузер	Используется для открытия браузера для работы в сети Интернет.