

Флеш-накопитель

Флеш-накопитель предназначен для записи и хранения цифровой информации.

Следует учесть что при покупке накопителя например объемом 1Гб, Вы получите доступным для работы лишь 900-950 Мб, поскольку часть накопителя занимает информация для защиты от сбоев, данные о файлах, разметка файловой системы и другая служебная информация.

ВНИМАНИЕ: форматирование полностью уничтожит информацию на носителе, так что перед этим по возможности сохраните все данные с флеш-накопителя.

Для того чтобы ваш накопитель исправно служил вам весь свой ресурс, следуйте нескольким правилам:

- вынимать во время работы (пока мерцает флеш-индикатор);
- помещать в компьютер, на котором не стоит антивирусная система;
- подвергать механическим воздействиям, а также воздействию высоких и низких температур, окунать в воду;
- хранить без колпачка (разъем быстро засоряется);
- насиливо пытаться засунуть в разъем, если флешка туда «не идет». Как правило, нужно просто перевернуть накопитель другой стороной. Перед тем, как использовать флашку, посмотрите, а где у нее верх, где низ. Обычно, сориентироваться помогает надпись на корпусе носителя.