

Сенсорное поле

1. Дисплей
2. Вкл/Выкл
3. Дополнительные функции
4. Моя любимая программа
5. Температура/Быстрый разогрев
6. Вниз, вверх
7. ОК
8. Лампа освещения духового шкафа
9. Часы
10. Таймер

Дополнительные функции

Нажмите «Режимы» для выбора автоматической программы, функции очистки (только в ряде моделей) или для выбора режима духового шкафа.

Моя любимая программа

Коснитесь сенсорного поля «Моя любимая программа» для перехода к избранной любимой программе непосредственно, а также когда прибор выключен. Чтобы сохранить любимую программу, коснитесь и удерживайте сенсорное поле «Моя любимая программа» не менее 3 секунд.



Температура/Быстрый разогрев

Функция «Быстрый разогрев» уменьшает время разогрева. Чтобы включить эту функцию, коснитесь и удерживайте сенсорное поле «Температура/Быстрый разогрев» не менее 3 секунд.




Лампа освещения духового шкафа


Отключив лампу освещения духового шкафа во время приготовления, можно сэкономить электроэнергию.

□ **Функции Духового Шкафа**

Коснитесь сенсорное поле “Дополнительные функции” один раз, чтобы перейти в ручной режим.



Коснитесь сенсорное поле “Дополнительные функции” два раза, чтобы перейти к автоматическим программам.






Функции Духового Шкафа

Духовой Шкаф

- 1  Горячий воздух

- 2  Пицца


- 3  Низкот. приготовление


- 4  Верхний + нижний нагрев

- 5  Замороженные продукты


- 6  Турбо гриль


- 7  Быстрое грилирование


- 8  Малый гриль

- 9  Влажный горячий воздух

- 10  Поддержание Тепла

- 11  Размораживание

- 12  Нижний нагрев

- 13  ЭКО жарка

Духовой Шкаф С Каталитическим Покрытием

- 1  Горячий воздух

- 2  Пицца

- 3  Низкот. приготовление

- 4  Верхний + нижний нагрев

- 5  Замороженные продукты

- 6  Турбо гриль

- 7  Быстрое грилирование

- 8  Малый гриль

- 9  Влажный горячий воздух

- 10  Поддержание Тепла

- 11  Размораживание

- 12  Нижний нагрев

- 13  ЭКО жарка

- 14  Катализ

Духовой Шкаф С Пиролитической Очисткой

- 1  Горячий воздух

- 2  Пицца

- 3  Низкот. приготовление

- 4  Верхний + нижний нагрев

- 5  Замороженные продукты

- 6  Турбо гриль

- 7  Быстрое грилирование

- 8  Малый гриль

- 9  Влажный горячий воздух

- 10  Поддержание Тепла


- 11  Размораживание


- 12  Нижний нагрев


- 13  ЭКО жарка


-  Пиролиз


Паровой Духовой Шкаф


- 1  Влажный пар


- 2  Интенсивный пар


- 3  Горячий пар


- 4  ЭКО пар


- 5  Влажный горячий воздух


- 6  Горячий воздух


- 7  Пицца


- 8  Низкот. приготовление


- 9  Верхний + нижний нагрев


- 10  Замороженные продукты


- 11  Турбо гриль


- 12  Быстрое грилирование


- 13  Малый гриль

- 14  Поддержание Тепла

- 15  Размораживание

- 16  Нижний нагрев

- 17  ЭКО жарка

- 18  Очистка Паром

Книга Рецептов

Духовой Шкаф

1 Тушеное мясо	6 Цыпленок, целиком	11 Сырный Торт	16 Лазанья
2 Жареная Свинина	7 Рыба, целиком	12 Рулеты	17 Каннелони
3 Жареная Телятина	8 Пицца	13 Домашний Хлеб	18 Торт-полуфабрикат
4 Жареный Ягненок	9 Открытый Пирог	14 Подготовка теста	19 Пицца, полуфабрикат
5 Жареная Дичь	10 Лимонный Бисквит	15 Картофельная Запеканка	20 Полуфабрикат из картофеля

Паровой Духовой Шкаф

1 Овощи, традиционные	8 Телячья Ножка	15 Жареный Ягненок	22 Каннелони
2 Картофельная Запеканка	9 Рис	16 Жареная Дичь	23 Торт-полуфабрикат
3 Домашний Хлеб	10 Лазанья	17 Цыпленок, целиком	24 Пицца, полуфабрикат
4 Рулеты	11 Подготовка теста	18 Пицца	25 Полуфабрикат из картофеля
5 Рыбное Филе	12 Тушеное мясо	19 Открытый Пирог	
6 Припущенная рыба	13 Жареная Свинина	20 Лимонный Бисквит	
7 Сладкие Клецки	14 Жареная Телятина	21 Сырный Торт	