



SHIVAKI®

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ



SMW2007EW

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: **www. product-registration.eu** и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI (JAPAN) IND.
LTD”

Mohmish Madan



Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на микроволновой печи SHIVAKI.

Внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации микроволновой печи и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании печи.

Меры безопасности	3
Технические характеристики	5
Установка и подключение	6
Радиопомехи.	6
Возможные неполадки и способы их устранения.	7
Практические советы и рекомендации	7
Внешний вид прибора.	8
Панель управления	9
Эксплуатация печи.	10
Установка времени	10
Установка времени приготовления и выбор мощности.	10
Поэтапное приготовление.	10
Функция “Установка”	11
Экспресс.	11
Разморозка по весу	11
Быстрая разморозка.	12
Блокировка от детей	12
Остановка печи.	12
Чистка и уход.	13
К сведению покупателя	14
Список сервисных центров.	15

• **ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩИХ СПРАВОК.** Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.

• Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам

• Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.

• Не использовать вне помещений.

• Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.

• Настоящий прибор может быть использован детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации прибора и возможных рисках.

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При возникновении неполадок обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

• Не оставляйте детей без присмотра при использовании прибора и не допускайте игр детей с прибором.

ВНИМАНИЕ! Использование прибора детьми без надзора разрешается только в том случае, если им объяснены правила безопасного использования прибора и те опасности, которые могут возникнуть при его неправильном пользовании.

• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

• При повреждении шнура питания, его замену должен производить специалист сервисного центра или аналогичный квалифицированный персонал.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранил неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

• Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.

• Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.

• Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из пластика или бумаги, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в печи необходимо:
 - избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
 - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
 - при появлении дыма необходимо отключить печь и держать дверцу закрытой, чтобы избежать выхода пламени.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте стеклянное блюдо.
- Во избежание ожогов, необходимо перемешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек с детским питанием и проверять температуру пищи перед употреблением.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Следует использовать только посуду, предназначенную для использования в микроволновых печах.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.

Требования по технике безопасности

5

- Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновых печах нельзя готовить яйца в скорлупе и разогревать сваренные вкрутую яйца, т.к. они могут взорваться даже после окончания микроволнового нагрева.**
- Ненадлежащее поддержание печи в чистом состоянии может привести к износу поверхности, что может неблагоприятно повлиять на работу прибора и создать возможную опасность для пользователя.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Технические характеристики

Номинальная потребляемая мощность: 1200 Вт

Номинальная выходная мощность: 700 Вт

Номинальное напряжение питания: 230 В

Номинальная частота: 50 Гц

Частота микроволн: 2450 МГц

Габаритные размеры печи ВхШхГ, мм: 262 × 452 × 335

Внутренние размеры печи ВхШхГ, мм: 198 × 315 × 297

Объем: 20 литров

Вес нетто, кг.: 10.5

Установка и подключение

6

1. Убедитесь, что микроволновая печь не повреждена. В случае обнаружения каких-либо повреждений не используйте эту печь.
2. Выньте из печи весь упаковочный материал.
3. Установите микроволновую печь на твердую, горизонтальную поверхность, которая выдержит вес печи. Данная микроволновая печь не предназначена для встраивания в кухонную мебель.
4. Не устанавливайте печь рядом с другими источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью.
5. Не ставьте на печь какие-либо предметы. Со всех сторон к ней должен быть обеспечен доступ воздуха для вентиляции.
6. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи. Свободное расстояние сверху должно быть не менее 20 см, от задней стенки не менее 10 см, с правой и левой сторон печи до других предметов должно быть не менее 5 см.
7. Не снимайте ножки микроволновой печи.
8. Не используйте печь без стеклянного поддона и роликовой подставки.
7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под печью или над любой горячей или острой поверхностью.
8. Не используйте печь на открытом воздухе.

Подключение питания

- Микроволновая печь должна быть заземлена.
- Во избежание повреждения проводки перед подключением, проконсультируйтесь со специалистом, так как необходимо учитывать максимальную потребляемую мощность печи.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь.
- Ни производитель, ни продавец не несет ответственность за ущерб или в случае травм, причиненных в результате не соблюдения подключения электрических соединений.

ВНИМАНИЕ! Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, держась за сетевой шнур. Не опускайте шнур и вилку в воду или в какую-либо жидкость.

Радиопомехи

1. Микроволны могут вызвать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
2. Чтобы минимизировать помехи:
 - регулярно очищайте дверцы и уплотнители дверцы;
 - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
 - переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи;
 - убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом;
 - подключите микроволновую печь в отдельную розетку.

Возможные неполадки и способы их устранения

7

При возникновении неполадок, пожалуйста, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией.

Печь не работает:

1. Убедитесь, что печь надежно подключена. Если нет, выньте вилку из розетки, подождите 10 секунд и включите снова.
2. Проверьте, не перегорел ли предохранитель цепи, есть ли напряжение в сети.
3. Убедитесь, что панель управления запрограммирована правильно, не включен ли таймер.
4. Убедитесь, что дверца надежно закрыта, проверьте систему блокировки дверцы. Если дверца не закрыта, микроволновая печь не включится.

ВНИМАНИЕ! НЕ пытайтесь ремонтировать микроволновую печь самостоятельно, обращайтесь к квалифицированному персоналу авторизованных сервисных центров.

Практические советы и рекомендации

ПРАВИЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Используйте посуду, предназначенную для микроволновой печи. Следуйте рекомендациям производителя. Не используйте посуду с трещинами и со сколами.
2. Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымиться и загореться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие - быстрее.

3. Необходимо накрывать продукты во время приготовления пищи во избежание разбрызгивания и равномерного приготовления.
4. Время приготовления продуктов в микроволновой печи напрямую зависит от количества продукта, который вы размораживаете, разогреваете или готовите. Небольшие порции готовятся быстрее, чем крупные.
5. Размещайте продукт таким образом, чтобы его более толстая и плотная часть была направлена в сторону от центра стеклянного подноса.
6. Для сокращения времени приготовления, такие продукты среднего размера, как гамбургеры и бифштексы, должны переворачиваться во время приготовления не менее одного раза. Такие большие продукты, как ростбифы и курица, должны переворачиваться периодически, поскольку их верхняя часть получает большее количество микроволновой энергии и при отсутствии переворачивания может быть пересушена.

ВЫБОР ПОСУДЫ

1. Идеальным материалом для посуды, используемой в микроволновых печах, является материал, проводящий микроволны, он позволяет энергии проходить через стенки посуды и нагревать продукты.

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

2. Не следует использовать для микроволновых печей металлические приборы или посуду с металлическими элементами - волны не проходят сквозь металл.

Практические советы и рекомендации

3. Не пользуйтесь изделиями из бумаги, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/или возгорание при приготовлении пищи.

4. Рекомендуются круглые/овальные блюда для приготовления.

Ниже приведен список рекомендованной посуды для использования в микроволновой печи:

1. Посуда из термостойкого стекла;
2. Посуда из термостойкой керамики;
3. Посуда из пластика, предназначенная для микроволновых печей.

ВНИМАНИЕ! Накрывайте продукты во время приготовления для предотвращения пересушивания.

Материалы не рекомендованные для использования в микроволновой печи:

Алюминиевый поднос: Возможно искрение.

Пищевая картонная коробка с металлической ручкой: Возможно искрение.

Посуда из металла или с металлической отделкой: Металл не пропускает микроволны, таким образом, они не имеют доступа к пищевому продукту, который находится в металлической посуде. Возможно искрение из-за металлической отделки.

Бумажные пакеты: Возможно возгорание в микроволновой печи.

Пищевая пленка: Пищевая пленка может расплавиться или испачкать незащищенную жидкость внутри печи при высоких температурах.


КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

1. Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).

2. Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

Внешний вид

1. Система блокировки двери
2. Окно печи
3. Роликовая подставка
4. Кнопка открывания двери
5. Панель управления
6. Крышка волновода (Пожалуйста, не снимайте пластину, закрывающую волновод)
7. Стекланный поднос



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- **ДИСПЛЕЙ** На дисплее отображается время приготовления, уровень мощности, индикаторы действий, а так же текущее время.
- **КНОПКИ от 0 до 9.** Используйте данные кнопки для установки времени приготовления, уровня мощности или веса продукта.
- **МОЩНОСТЬ** Используйте данную кнопку для установки различного уровня мощности.
- **ВРЕМЯ** Используйте данную кнопку для установки времени приготовления.
- **РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ** Используйте данную кнопку для размораживания продукта по весу.
- **БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА** Используйте данную кнопку для разморозки продукта в ускоренном режиме в течении заданного времени.
- **ЭКСПРЕСС** Установка программы быстрого доступа
- **УСТАНОВКА** Используйте данную кнопку для включения печи с отсрочкой старта.
- **ПАМЯТЬ** Предназначена для использования многоуровневого приготовления продуктов.
- **ЧАСЫ** Используйте данную кнопку для установки текущего времени.
- **СТОП** Используйте данную кнопку для отмены или установки другой программы приготовления. Нажмите один раз, чтобы временно остановить программу приготовления или два раза, чтобы остановить программу приготовления в целом. Данная кнопка так же используется для активации функции "БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ".
- **СТАРТ** Используйте данную кнопку для запуска программы приготовления.



Нажатие на любую кнопку функциональной панели сопровождается звуковым сигналом.

УСТАНОВКА ЦИФРОВЫХ ЧАСОВ

1. Нажмите кнопку ЧАСЫ один раз.
2. Используйте цифровые кнопки для ввода корректного времени.
3. Нажмите кнопку ЧАСЫ еще раз для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: При включении печи в сеть, на дисплее отобразится "1:00". Во время приготовления блюда, вы можете узнать текущее время суток нажатием на кнопку ЧАСЫ.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И УРОВНЯ МОЩНОСТИ

1. Нажмите кнопку ВРЕМЯ один раз.
2. Используйте цифровые кнопки для установки времени приготовления.
3. Нажмите кнопку МОЩНОСТЬ один раз, чтобы выбрать 100% уровень мощности. Если вы хотите выбрать другой уровень мощности, необходимо использовать цифровые кнопки. Вы можете установить уровень мощности от 0 до 9. (Пожалуйста, смотрите таблицу ниже).
4. Нажмите кнопку СТАРТ для запуска функции приготовления.

Кнопка	Мощность
1,0	100% от общей
9	90%
8	80%
7	70%
6	60%
5	50%
4	40%
3	30%
2	20%
1	10%
0	0%

ПОЭТАПНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Печь можно запрограммировать последовательно для отработки трех автоматических функций приготовления продукта. Некоторые рецепты могут потребовать установки многоступенчатой программы, включающей размораживание и приготовление в микроволновой печи при различных уровнях мощности.

1. Нажмите кнопку СТОП для сброса настроек системы.
2. Нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА.
3. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ.
4. Установите второй этап приготовления блюда.
5. Нажмите кнопку ПАМЯТЬ снова.
6. Установите третий этап приготовления блюда. Большинство рецептов с двумя этапами приготовления блюд требуют установку меньшей мощности на втором этапе.
7. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция РАЗМОРОЗКА может быть выбрана только перед этапом приготовления в данной программе. Функция ЭКСПРЕСС и РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ не могут быть установлены в данном режиме. По окончании времени приготовления прозвучит звуковой сигнал и на дисплее отобразится "END".

ФУНКЦИЯ “УСТАНОВКА”

Данная функция позволяет начать процесс приготовления в определенное, заданное Вами время. Предположим, вы хотите установить печь на запуск в 11:30 часов:

1. Поместите продукт в печь.
2. Установите необходимую программу приготовления.
3. Нажмите кнопку Установка.
4. Нажмите цифровые кнопки для ввода назначенного времени, в данном случае 11:30.
4. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программы: Экспресс, Разморозка по весу и Быстрая разморозка не могут быть использованы в данной программе.

ЭКСПРЕСС

При использовании функции ЭКСПРЕСС, Вы нажимая данную кнопку один раз, выбираете только необходимое время приготовления; печь будет работать автоматически при полной мощности (каждым нажатием на кнопку ЭКСПРЕСС, вы можете выбрать время от 30 секунд до 10 минут).

Количество нажатий на кнопку ЭКСПРЕСС	Время приготовления
Один раз	30 секунд
Два раза	1 минута
Три раза	1 минута 30 секунд
Четыре раза	2 минуты
*****	*****
*****	10 минут

РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ

Используйте данную программу для размораживания замороженных мяса, птицы и рыбы с учетом их веса. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически, как только Вы запрограммируете категорию продукта и установите вес. Максимальный допустимый вес для каждой категории показаны ниже:

Категория продукта	Максимальный вес,г	Показатели дисплея
МЯСО	2300	d1
ПТИЦА	4000	d2
РЫБА	900	d3

Предположим, Вы хотите разморозить 600 г креветок:

1. Нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА ПО ВЕСУ несколько раз до тех пор, пока на дисплее не появится значение “d3”.

2. При помощи цифровых кнопок введите необходимые значения веса.

3. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Во время процесса размораживания по истечении временного интервала будет пауза и прозвучит звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукт для обеспечения равномерного размораживания. Затем необходимо нажать кнопку СТАРТ, чтобы продолжить процесс размораживания.

2. Если масса продукта превышает установленные значения в таблице, в этом случае используйте функцию БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА.

БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА

Печь может быстро разморозить продукт за то время, которое Вы установите. Максимальное время, которое Вы можете установить: 99 минут и 99 секунд. Предположим, Вы хотите разморозить продукт в течение 5 минут и 30 секунд:

1. Поместите продукт в печь и плотно закройте дверцу.

2. Нажмите кнопку БЫСТРАЯ РАЗМОРОЗКА.

2. С помощью цифровых кнопок установите желаемое время размораживания.

3. Нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время процесса размораживания по истечении временного интервала будет пауза и прозвучит звуковой сигнал, чтобы напомнить Вам о необходимости перевернуть продукт для обеспечения равномерного размораживания.

БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Используйте эту функцию для ограничения действий с печью детьми без присмотра. На экране покажется индикатор замка от детей и печь не может быть использована при включенном замке от детей.

Для установки программы, в режиме ожидания, нажмите и удерживайте в течение трёх секунд кнопку СТОП, прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор блокировки.

Для отмены блокировки, нажмите и удерживайте в течение трёх секунд кнопку СТОП, пока световой индикатор замка не погаснет на дисплее.

ОСТАНОВКА ПЕЧИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи, открыв дверцу. Для того, чтобы запустить печь снова, закройте дверцу и нажмите кнопку СТАРТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: Печь прекратит работу, в тот момент, когда дверь открывается.

1. Перед очисткой печи, выключите ее и отключите от электросети.
2. Всегда содержите внутреннюю поверхность печи чистой и сухой. Удаляйте все крошки и остатки продуктов, жирные пятна при помощи влажной ткани.
3. Удаляйте загрязнения с внешней поверхности печи мягкой салфеткой с добавлением мягких моющих средств. Следите за тем, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи, так как это может привести к выходу печи из строя.
4. Панель управления следует протирать влажной тканью. Для очистки не используйте спреи и концентрированные моющие средства, так как они могут оставлять разводы и пятна.

ВНИМАНИЕ! Не используйте агрессивные вещества или абразивные материалы.

5. При образовании конденсата внутри или снаружи печи, удалите его мягкой тканью.
6. Для очистки стеклянного подноса, выньте его из печи. Допускается мыть стеклянный поднос в посудомоечных машинах.
7. Регулярно производите очистку роликовой подставки и дна камеры печи во избежание сильного шума. Протрите дно печи влажной салфеткой с использованием мягких не абразивных моющих средств. Роликовую подставку вымойте в мыльной воде или посудомоечной машине. Следите за правильностью установки роликовой подставки.
8. Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком лимона и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, регулятор мощности в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.
9. Если лампочка перегорела, пожалуйста, для замены обратитесь в сервисную службу.

В связи с тем, что конструкция микроволновой печи постоянно совершенствуется, производитель оставляет за собой право без предупреждения вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие эффективность работы оборудования, поэтому возможны незначительные расхождения между конструкцией и Руководством по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики.

Некоторые параметры, приведенные в этой инструкции, являются приблизительными и не могут служить основанием для претензий.

Изготовитель не несет ответственности за незначительные отклонения от указанных величин.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

15

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
СЦ Импульс	Абакан	г. Абакан, ул. Кати Перекрещенко, 22	3902	282807
Сервис центр Homelife	Абакан	г. Абакан, ул. Дружбы Народов, д. 29, с. Белый Яр, ул. Мирова, д. 1а	39041	35-97-03, 8-963-201-53-12; 8(39041) 2-97-03
ООО «Рембыттехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д. 28	86342	4-14-90
ИП Сесыхов Владимир Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Космодемьянской, д. 62	86342	4-49-40
ТВ-Сервис	Алматы	г. Алматы, ул. Геофизическая, д. 18 ТК "ЭССЕН"	8553	40-30-93
ООО "Технологии в жизни"	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д. 29, оф. 30		8(924)223-54-94, 8(914)155-16-33
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	7-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форет	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 115	86137	9-79-99; 3-36-96
ООО "Импульс"	Армавир	г. Армавир, ул. Мира, д. 36а	86137	3-87-78
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148А, офис 202; ул. Ташкентская, д. 13А	8512	63-25-30; 63-10-00, 63-12-00
Сервисная компания ЭЛКОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А	8512	63-27-27
Центр технического обслуживания	Ачинск	г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 10А	39151	4-55-55, 8-923-275-45-12
АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС"	Балашиха	г. Балашиха, ул. Луначарского, д. 102	917	213-17-78
Малюшкин И. И. Daewoo	Барнаул	г. Барнаул, ул. Глушкова, д. 46	3852	33-84-84; 34-83-83
Диюд	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, д. 55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Власихинская, 49а/16	3852	319-912, 256-795
ИП Криковцов С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Смирнова, д. 73 А	3852	33-66-08
Экран	Белая Калитва	г. Белая Калитва, ул. Калинина, 29	86383	2-56-66; 2-70-87
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д. 137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЫТСЕРВИС"	Белогорск	г. Белогорск, ул. Ленина, д. 43	41641	2-52-02
ООО «ПАРУС ПЛЮС»	Бийск	г. Бийск, пер. Кирова, д. 8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
Техсервис	Брянск	г. Брянск, пер. Авиационный, д. 3, корп. 2	4832	62-21-21
СЦ «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г. Брянск, ул. Костычева, д. 23/1	4832	30-77-88; 30-77-89
РемБытТехника	Бузулуks	г. Бузулуks, ул. Транспортная, д. 2	35352	9-10-99; 89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д. 235	86559	4-16-24
ИП Цивенов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 84	86559	2-08-02
ИП Гилазова Н.М.	Бузулуks	г. Бузулуks, 2 микрорайон, д. 34	35-342	57-147; 57-787
Мастер Кучеров С.Г.	Валуйки	г. Валуйки, ул. Новая, д. 12/1	847236	5-54-25; 5-45-84
ООО "Кондор"	Великие Луки	г. Великие Луки, пер. Вокзальный, д. 13	81153	92706
ТКТ "Орбита"	Великий Новгород	г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Ф1»	Владивосток	г. Владивосток, ул. Океанский проспект, 101а	423	246-46-77; 246-46-99
Альда-Сервис	Владикавказ	г. Владикавказ, переулок Керамический, д. 4	8672	44-03-92
ООО «Арктика –Сервис»	Владикавказ	г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07; 75-77-77, 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Юбилейная, 60	4922	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батурина, д. 39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Манахова Лилия Раисовна	Волгоград	г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 58	8442	23-41-36; 8(937)717-93-34
ООО "Сервисцентр ТМ"	Волгоград	г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 15Б, (ТЦ Апельсин)		7(987)644-57-00
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г. Волгоград, ул. Томская, д. 4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ООО «Универсал»	Волгоград	г. Волгоград, ул. Хирсими, д. 14	8442	37-86-67; 37-43-11
ИП Ибрагимов М.А.	Волгодонск	г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 30	86392	52929
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есипенко А. В.	Вологда	г. Вологда, ул. Клубова, д. 87	8172	55-82-06; 55-82-07
Империял	Воркута	г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6	82151	6-01-43; 6-43-94
Дармин В.Я.	Воронеж	г. Воронеж, ул. Перевёрткина, д. 47	4732	24-25-97
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г. Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51, 78-50-54, 39-78-90
Профи	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Урицкого, д. 18а	83334	7-90-46; 7-47-87
Спектр	Вятские Поляны	г. Вятские Поляны, ул. Ленина, д. 114А	83334	7-43-23
ООО "Технолюкс"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75		8(928)024-55-66
ООО "Алиф"	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д. 17в	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Маяковского, д. 100		8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2	8313	28-11-46; 28-14-20
Сервисный центр "Кварц"	Дзержинск	г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 54	8313	205-600
Эл Ком Сервис	Димитровград	г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ИП Лаврович Константин Анатольевич	Ейск	г. Ейск, ул. Маяковского, д. 55	86132	5-05-00
Техносервис	Ейск	г. Ейск, ул. Пушкина, д. 84	86132	2-11-71; (918)-416-49-55
Сонио-Ек	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Самолетная, д. 55	343	2972974; 8-965-500-33-99
АСЦ РемБытСервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 95 оф. 22		+79506597454
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Д. Заверева, д. 31 литер А оф. 2	343	385-1289
ООО "МИСТЕР-СЕРВИС"	Екатеринбург	г. Екатеринбург, ул. Ключевская, д. 18		8-908-926-48-98
Remlinger	Екатеринбург	г. Екатеринбург, Трактористов, д. 19	343	361-51-49
ИП Анимов А.С.	Елань	п. Елань, ул. Вокзальная, 81	84452	5-30-34
ООО фирма «Полос»	Елец	г. Елец, ул. Октябрьская, д. 47	47467	4-12-08
ООО Техно Торговый Центр	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 128 а	87934	4-15-55
Стинол	Ессентуки	г. Ессентуки, ул. Сенаторова, 1	47-148	5-01-58, 4-30-02
Техносервис	Железногорск	г. Железногорск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
Жигули-Гарант	Железногорск	г. Железногорск, корп. 1534	499	717-82-12
ПРОТОР СЕРВИС	Иваново	г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 22	4932	42-13-55
Склад видеотехники	Иваново	г. Иваново, ул. Смирнова, д. 98	4932	32-71-56, 32-77-50
ЗАО "ТЕЛЕАТЕЛЬЕ №11"	Иваново	г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48	4932	491622
ИП Волков Сергей Юрьевич	Иваново	г. Иваново, ул. Суворова, д. 42	4932	58-57-56
Просто как Раз-Два-Три	Ижевск	г. Ижевск, ул. Горького, 76; 426010, ул. Азина, 4	3412	78-76-85; 78-06-64; 30-83-07; 30-79-79
АРГУС-Сервис				

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

16

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Воткинское ш., д.302	3412	432039,904465
Мидас	Йошкар-Ола	г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фехретдинов Альберт Газрович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 281	3952	51-15-24
ИП Батенин Г.В.	Ишим	г.Ишим, ул.Карасульская, д.183	34551	7-46-31, 8-904-888-88-83, 8-908-868-80-00
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амирхана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Хусайна Ямашева, д. 38	843	248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазон»	Казань	г. Казань, ул. Денабрисов, д. 106 «б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО "Элинет"	Казань	420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.32/20	843	240-64-94
ООО "ТТЦ "Bera"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05
Телемастер	Каменск-Уральский	г.Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
ИП Устомова Л.В.	Каменск-Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АльФА	Камышин	г. Камышин, 3 мкр, д.11	84457	2-90-07, 2-90-08
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарки	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а		8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастеръ	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр. Ленина, д. 25 Б	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Рембытехника	Кинешма	г. Кинешма, ул. Правды, д. 76	49-331	2-16-39; 2-16-02
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д.4 корп.2	4217	59-56-51, 8-909-887-66-59
СЦ Бит Кубани	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пурыкина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурыкина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ООО «Палладиум»	Королев	г. Королев, пр-д Циолковского, д. 5	495	516-91-71
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Импульс-сервис	Красногвардейское	Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Красная 197/1	86541	2-31-39
Краснодар-Техсервис	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, д.106, корпус Б	861	210-33-26; 274-45-24
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Новоженцев И.Ю.	Краснодар	г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	861	224-93-48
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
АСЦ "Электрольянс"	Красноярск	г.Красноярск, ул. Спандаряна, д.7	3912	93-54-33,94-52-82
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ООО «Техно-Сервис»	Куйбышев	г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 11Б	38362	67-647
СМС-сервис	Курган	г.Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Заурал Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова,17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск, ул. Заводская, 19	4712	31-20-23, 30-41-00
ИП Сабельников Александр Иванович	Курск	г.Курск, пр-т Энтузиастов д.16	4712	58-72-73
УманьБит Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станица Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Минусина, д.46	4742	40-10-72
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837,556238
ИП Андрищенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164	8722	933073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушского,14линия, д.21	8722	642394,642895
СЦ "ПЛАЗМА"	Минусинск	г. Минусинск, Красноярского края, ул. Ботаническая, д.31, СЦ "ПЛАЗМА"	39132	4-21-39, 8(902) 947-97-60
ИП Нугузов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Рубин	Москва	г.Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2		8(925)1462423
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	646-70-73
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Книповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г.Мурманск, Ледокольный проезд, д.5	8152	52-71-77
СЦ "Альтаир"	Мценск	г. Мценск, ул. Ленина, д.36	48646	4-08-95
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова, д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "STINOL"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО «МВ-Сервис»	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр. Кузнецктроевский, д. 44	3843	46-94-00
АВС Центр	Новомосковский	г. Новомосковский, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
ООО "АРГОН-СЕРВИС"	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Серова, д.14	8617	63-11-15
СЦ "SIB-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
К-техника	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Королева, д. 17а	383	274-99-45, 274-99-33
ООО СЦ "Ремиг"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Титова, д.25	383	343-67-11
ИП Сотников Дмитрий Валерьевич	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
КВИТ	Новочебоксарск	г.Новочебоксарск, пр. Ельнинковский, д.4А	8352	75-96-19
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175		8-904-500-24-41
Рембытехника Плюс	Озерск	г. Озерск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул. Запорожская, д.1, ул. Карла Маркса,д. 66, проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

17

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ООО "Элгуд"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Воткинское ш., д.302	3412	432039,904465
Мидас	Йошкар-Ола	г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-73-68; 41-77-43
НТ ТИС	Иркутск	г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149	3952	51-36-93; 51-31-09
ООО "АЛЬТЕКС"	Иркутск	г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01	3952	29-42-95
ИП Фехретдинов Альберт Гавриович	Иркутск	г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
ИП Батенко Г.В.	Ишим	г.Ишим, ул.Карасульская, д.183	34551	7-46-31, 8-904-888-88-83, 8-908-868-80-00
Техника	Казань	г. Казань, ул. Амирхана, д. 30	843	521-49-88; 521-49-89
СЦ "Витязь"	Казань	г. Казань, пр. Хусайна Ямашева, д. 38	843	248-71-17, 521-49-43; 519-08-09
12 Вольт Сервис	Казань	г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А	843	512-00-99; 512-17-45
ООО «Луазон»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12
ООО "Элиет"	Казань	420066, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.32/20	843	240-64-94
ООО "ТТЦ "Bera"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.41-45	4012	35-85-05
Телемастер	Каменск-Уральский	г.Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 74	3439	30-33-88
ИП Устомова Л.В.	Каменск-Шахтинский	г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73	86365	3-19-11
АЛЬФА	Камышин	г. Камышин, 3 мкр, д.11	84457	2-90-07, 2-90-08
Дмитриев Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Полевая, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электропарк	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а		8(906)388610
Т-Сервис	Канск	г. Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастеръ	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр. Ленина, д. 25 б	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Рембыттехника	Кинешма	г. Кинешма, ул. Правды, д. 76	49-331	2-16-39; 2-16-02
Экран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «СПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Братский, д.4 корп.2	4217	59-56-51, 8-909-887-66-59
СЦ Быт Кубани	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Бондаренко А.В.	Кореновск	г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А"	86142	4-43-59
ООО «Палладиум»	Королев	г. Королев, пр-д Циолковского, д. 5	495	516-91-71
ИП Благовещенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Импульс-сервис	Красногвардейское	Ставропольский край, Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул. Красная 197/1	86541	2-31-39
Краснодар-Техсервис	Краснодар	г. Краснодар, ул. Леваневского, д.106, корпус Б	861	210-33-26; 274-45-24
М-сервис-ЮГ	Краснодар	г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55	861	222-64-13
ИП Новоженцев И.Ю.	Краснодар	г.Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д.22/4, территория ОАО «Краснодарстрой»	861	224-93-48
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	90-06-47; 44-54-12
АСЦ "Электроальянс"	Красноярск	г.Красноярск, ул. Спандарина, д.7	3912	93-54-33;94-52-82
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
ООО «Техно-Сервис»	Куйбышев	г. Куйбышев, ул. Гуляева, д. 116	38362	67-647
СМС-сервис	Курган	г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	47-27-25
ООО "Заурал Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Пичугина, д.9	3522	55-58-44
Маяк+	Курск	г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91, 50-85-90
Экран Сервис Лимитед	Курск	г. Курск, ул. Добролюбова,17	4712	56-75-55; 54-74-24/25
Альфа-Сервис	Курск	г. Курск, ул. Заводская, 19	4712	31-20-23, 30-41-00
ИП Сабельников Александр Иванович	Курск	г.Курск, пр-т Энтузиастов д.16	4712	58-72-73
Уманыт Сервис	Ленинградская	Краснодарский край, станция Ленинградская, ул. Жлобы, д. 57Г	86145	3-78-74
ИП Соболев Г.Ю.	Липецк	г. Липецк, ул. Минчурина, д.46	4742	40-10-72
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	575837;556238
ИП Андросенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.328	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164	8722	933073
АСЦ Техник ISE	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21	8722	642394,642895
СЦ "ПЛАЗМА"	Минусинск	г. Минусинск, Красноярского края, ул. Ботаническая, д.31, СЦ "ПЛАЗМА"	39132	4-21-39, 8(902) 947-97-60
ИП Кутузов С.В.	Мончегорск	г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д. 12б	81536	7-29-54
АВС-Сервис	Москва	г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
Рубин	Москва	г.Москва, ул. Адмирала Макарова, д.2		8(925)1462423
ООО «Кристалл»	Москва	г. Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	646-70-73
Лидер-Сервис	Мурманск	г. Мурманск, ул. Киповича, д.46	8152	44-47-49; 40-00-83
ООО «Электроника Сервис»	Мурманск	г.Мурманск, Ледокольный проезд, д.5	8152	52-71-77
СЦ "Альтаир"	Мценск	г. Мценск, ул. Ленина, д.36	48646	4-08-95
ТриО	Набережные Челны	г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20	8552	59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46
Альфа-Сервис	Нальчик	г. Нальчик, пр. Ленина, д. 24	8662	77-28-78; 42-04-30; 42-12-21
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ТЦ "СТИНОЛ"	Нерюнгри	г.Нерюнгри, ул.Чуралчинская, д. 18	41147	6-89-71
Бытовая автоматика	Нижний Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО «МВ-Сервис»	Новокузнецк	г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, д. 44	3843	46-94-00
АВС Центр	Новомосковск	г. Новомосковск, Донской проезд, д.4	48762	6-99-20; 3-45-07
ООО "АРГОН-СЕРВИС"	Новороссийск	г. Новороссийск, ул. Серова, д.14	8617	63-11-15
СЦ "Sib-Мастер"	Новосибирск	г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	355-52-99, 357-14-98
К-техника	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Королева, д. 17а	383	274-99-45, 274-99-33
ООО СЦ "Ремиг"	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Титова, д. 25	383	343-67-11
ИП Сотников Дмитрий Валерьевич	Новосибирск	г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 2	383	351-30-85, 351-39-19, 351-30-87
КВИТ	Новочебоксарск	г. Новочебоксарск, пр. Ельниковский, д.4А	8352	75-96-19
Бондаренко А.Е.	Новошахтинск	г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175		8-904-500-24-41
Рембыттехника Плюс	Озерск	г. Озерск, ул. Калинина, 128	35130	7-99-51
Бытовая техника	Омск	г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул. Запорожская, д.1, ул. Карла Маркса,д. 66, проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

18

Название	Город	Адрес	Код города	Телефон
ИП Виноградов А. Ю.	Тверь	г.Тверь, ул. Московская, д. 88/15		8-952-060-05-10
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	7-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия,, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“	3456	27-34-39
СТЭРИОН ТОЛЬЯТТИ	Тольятти	г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, д. 30, оф. 5	8482	53-76-44
ГлавБытСервис	Томск	г. Томск, ул. Маяковского, д. 25/7	3822	266865, 266462
Св-сервис	Томск	г. Томск, ул. Герцена, д. 43Б, 2 этаж, 3 офис	3822	5-20-55; 5-28-62
ТЗРРТА	Туймазы	г. Туймазы, пр. Ленина, д. 5	34-782	49-32-75; 49-31-31
Растр ТВ	Тула	г. Тула, ул. Курковая, 9	4872	710103; 8-910-1576808
ИП Бровкин В.А.	Тула	г.Тула, ул. Советская, 60/12, оф.302	4872	32-56-07
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	472006, (953) 431 44 81
ООО "Быт-Сервис"	Тула	г. Тула ул Штыковая, д. 45	3452	99-49-09; 46-69-91
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	8(929)269-56-60	
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	4752	494848
ООО «КомпМарт»	Уварово	г.Уварово, 4 мкрн. д. 29	3012	55-17-45
Электрон	Улан-Удэ	г. Улан-Удэ, ул. Тракторная, д.14	9603	721961
ООО «Планета-Сервис»	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Кирова, д.59	8422	48-92-92, 48-90-25
Ремикс	Ульяновск	г. Ульяновск., ул. Аблукова , д. 41	8422	73-29-19, 73-44-22
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	41-74-70
СЦ "Скала"	Ульяновск	г. Ульяновск, ул. Марата, д. 86, оф. 407	34676	3-15-15
Компания "Пип"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	4234	33-53-05, 33-51-80
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	347	2524697
ООО «Импорт-Сервис»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
Сервис-Центр Регион	Уфа	г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73	30 00-01;30 00-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61	
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «Инфолайн»	Чеховск	г. Чеховск, Президентский б-р, д.11	8352	63-20-98
ЗАО "Телерадиосервис"	Чеховск	г.Чеховск, ул.Гагарина, д.36	8352	410373;431532
ООО «ВТИ-Сервис»	Чеховск	г. Чеховск, пр. М.Горького, д.32/25	8352	38-63-92;225-775
АСЦ "ЗИП-Сервис"	Челябинск	г.Челябинск, ул.Петрова д.6	351	791-74-62
ООО ТТЦ «Гарант-Сервис»	Челябинск	г.Челябинск, ул. Комзаводская, д. 4, оф. 3	351	239-39-90; 239-39-66
Ремблтехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б	351	2251313, 2361240
ООО РСЦ «Подебус»	Челябинск	г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.57 В	8202	23-66-70; 26-50-37
Карелин	Череповец	г. Череповец, пр. Победы, д. 97	8202	31-36-07,64-22-73
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	87822	6-19-15
Пучкин О.А.	Черкесск	г.Черкесск, ул. Первомайская,48, офис 11	87875	7-44-82
ИП Эдиев Анвар Хамитбиевич	Черкесск	г. Черкесск, ул. Пятигорское шоссе, д.13		
ST Сервисный центр	Чита	г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж,	3022	72-02-03
Сервисный центр «ДимКат»	Чита	г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал (холодильники)	3022	455479;89144750361
ИП Дукарт Д.Н.	Чусовой, Пермский край	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита		(919) 4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартака д.51	35253	32552,61717
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	3-53-32
ИП Поляков О.В.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузеревский С.И.	Шахты	г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-30-00
АВИ-Электроникс	Ялта	г. Ялта, ул. Жадановского, 3		+7 978 8423033
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34	4852	44-00-40
ООО "Трио-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль ул.Угличская, д. 12	4852	25-94-83
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.