

РАДУГА

Стиральная машина СМ - 2



Руководство по эксплуатации

Внимание

1. В магазине Вас должны ознакомить с правилами эксплуатации машины стиральной бытовой типа СМ-2 модели «Радуга» и проверить ее исправность путем пробного запуска.
2. Проверьте комплектность, отсутствие наружных механических повреждений. Убедитесь в наличии гарантийного талона и свидетельства о приемке и продаже в руководстве по эксплуатации.
3. Предохраняйте машину от ударов и падений, особенно при транспортировании в зимнее время.
4. После хранения машины в холодном помещении или транспортирования в зимнее время перед включением в сеть дайте машине прогреться до комнатной температуры в течение 2-3 часов.
5. Не включайте машину в работу, не ознакомившись с настоящим руководством по эксплуатации.
6. После продажи машины претензии по некомплектности и наружным механическим повреждениям заводом-изготовителем не принимаются.

1. Общие указания

- 1.1. Машина стиральная бытовая типа СМ-2 модели «Радуга» (в дальнейшем машина) предназначена для стирки и полоскания изделий из всех видов тканей.
- 1.2. Данная стиральная машина предназначена только для домашнего использования. Не используйте ее в промышленных целях.
- 1.3. После 15-ти минут работы машины делайте 5-ти минутный перерыв.
- 1.4. Гарантируется высокое качество и надежная работа машины при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Указанный изготовителем срок службы может быть увеличен при соблюдении правил пользования.
- 1.5. Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ.

2. Технические характеристики

- 2.1. Машина работает от электрической сети однофазного переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.
- 2.2. Потребляемая мощность при стирке не более 175 Вт.
- 2.2. Номинальная загрузка не более 2 кг.
- 2.4. Масса машины не более 7,0 кг.
- 2.5. Габаритные размеры не более 415x350x620 мм.
- 2.6. Срок службы – 5 лет.
- 2.7. Режим работы реверсивный, повторно-кратковременный.

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входит:

- 1) Машина стиральная -1 шт.
- 2) Шланг для залива воды -1 шт.
- 3) Упаковка -1 шт.
- 4) Руководство по эксплуатации-1 шт.

4. Требования по технике безопасности

4.1. Запрещается:


- 4.1.1. Оставлять работающую машину без надзора;
- 4.1.2. Включать в сеть машину с поврежденной изоляцией сетевого шнура или с неисправной вилкой, а также пользоваться неисправными штепельными розетками;
- 4.1.3. Касаться мокрыми руками включенной в розетку вилки;
- 4.1.4. При вынимании вилки из розетки тянуть за шнур;
- 4.1.5. Разбирать и ремонтировать машину, не вынув вилку из розетки;
- 4.1.6. Эксплуатировать машину с признаками электрических неполадок;
- 4.1.7. Производить регулировку и наладку узлов и ремонт электрооборудования машины лицами, не прошедшими специальной подготовки;
- 4.1.8. Переносить машину, заполненную водой;
- 4.1.9. Устанавливать машину в воду или на дно ванны;
- 4.1.10. Переносить включенную в сеть машину;
- 4.1.11. Использовать бак машины для замачивания белья;
- 4.1.12. Загружать и вынимать белье при включенном электродвигателе;

4.2. Меры предосторожности.

- 4.2.1. Избегайте использования чрезмерного количества химически активных веществ;
- 4.2.2. Не опускайте руки в бак во время работы машины во избежание несчастного случая;
- 4.2.3. Вращать таймер следует по часовой стрелке, принудительный возврат таймера не допускается;
- 4.2.4. Не устанавливайте машинку в пожароопасных местах, не ставьте рядом воспламеняющиеся средства, не используйте для стирки растворители;
- 4.2.5. Во избежание повреждения электросоединений и удара электрического тока не допускать попадания воды на панель управления;
- 4.2.6. Стирка не должна производиться в воде с температурой выше 50°C во избежание деформации пластиковых деталей;
- 4.2.7. Не ставьте на машину тяжелые и горячие предметы;
- 4.2.8. Убедитесь, что удалили из карманов одежды посторонние предметы (ключи, брелоки, монеты и т.д.);

- 4.2.9. Во время работы расстояние между машиной и стеной должно быть не менее 5 см, чтобы избежать чрезмерного шума;
- 4.2.10. Установите машину в месте, в котором будет обеспечен удобный доступ к розетке и водопроводному крану;
- 4.2.11. Машину устанавливать на высоту достаточную для слива воды;
- 4.2.12. Розетка для подключения машины должна иметь заземление;
- 4.2.13. Устанавливайте машину на ровном и прочном основании.

5. Устройство машины



Принципиальная электрическая схема

6. Подготовка к работе

- 6.1. Распакуйте машину и ознакомьтесь с ее устройством и принципом действия по настоящему руководству;
- 6.2. Перед использованием новой машины рекомендуется протереть вначале влажной, а затем сухой чистой ветошью внутренние поверхности бака, соприкасающиеся при работе с бельем;
- 6.3. Перед стиркой белье должно быть рассортировано на группы:
 - по роду волокна
 - по цвету
 - по степени загрязненности
- 6.4. Хлопчатобумажное и льняное белье перед стиркой рекомендуется замочить;
- 6.5. Сильно загрязненные места белья предварительно намылить;
- 6.6. Для правильной загрузки машины бельем приведены приближенные данные по весу белья (в сухом состоянии) в граммах (табл. 1)

Табл. 1

№ № п/п	Наименование белья	Вес в граммах
1	Юбка	300
2	Брюки летние	800
3	Скатерть (1,5x1,5 м)	600
4	Чулки, носки	60
5	Салфетки	50
6	Носовой платок	25
7	Пододеяльник	625
8	Простыня	425
9	Наволочка	200
10	Полотенце кухонное	200
11	Полотенце махровое (0,5x1 м)	350
12	Сорочка мужская	300

7. Стирка

- 7.1. Закрепите сливной шланг в верхнем положении;
- 7.2. Поместите белье в бак и залейте моющее средство. Применяйте моющее средство с малым образованием пены для более эффективной стирки;
- 7.3. С помощью переключателя (полож. I, II) выберите режим стирки, залейте воду через входное отверстие до желаемого уровня; начните стирку, установив таймер на нужное количество минут (режим стирки, номинальный уровень воды и время работы таймера выберите по табл. 2)

8. Полоскание

- 8.1. Проведите операцию отжима, слейте лишнюю воду из бака;
- 8.2. Положите белье в отсек для стирки и установите режим «Деликатный», закрепите сливной шланг в верхнем положении;
- 8.3. Установите уровень воды в соответствии с количеством белья;
- 8.4. Для полоскания установите таймер на 2-3 минуты.

Табл. 2

Количество белья	Режим стирки	Уровень воды	Тип белья	Время стирки, мин.
2.0 кг	Нормальный	Средний	Нитяные ткани	5
			Хлопок, лен	15
	Деликатный	Высокий	Очень грязные или плотные ткани	15
			Постельное белье	15
менее 2.0 кг	Деликатный	Низкий	Шелк (тонкое белье)	5
			Синтетические ткани	7
		Средний	Хлопок, лен	10

9. Окончание работы

- 9.1. Опустите сливной шланг и не поднимайте его до полного удаления воды;
- 9.2. Выньте вилку из розетки и повесьте шнур на подвеску;
- 9.3. Выньте белье из бака и мягкой ветошью протрите корпус машины изнутри и снаружи.

10. Техническое обслуживание

- 10.1. Оберегайте поверхности машины от повреждений и ударов;
- 10.2. Не допускайте соприкосновения поверхностей пластмассовых деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и т.п.), а также с предметами, нагретыми выше 80°C;
- 10.3. Мойте загрязненные поверхности содой и мыльной водой с помощью мягкой ткани;
- 10.4. Применение песка, металлических щеток и других абразивных средств не допускается;
- 10.5. Подшипники электродвигателя рассчитаны на работу в течение всего эксплуатационного срока без применения дополнительной смазки.

11. Правила хранения

Храните машину в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +50°C, относительной влажности не более 80%.

12. Устранение возможных неисправностей

Если машина не работает должным образом, обратитесь к табл. 3 для устранения возможных неисправностей. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в службу ремонта.

Во избежание нарушения правил электробезопасности и работы машины все остальные неисправности должны устраняться специалистами предприятий рембыттехники.

Табл. 3

Машина не работает	Отключено электричество Не работает розетка Не вставлена электровилка в розетку Активатор заблокирован посторонним предметом
Невозможно слить воду	Не опущен сливной шланг Сливной шланг забит Белье попало в сливное отверстие
При работе машины слышен нехарактерный звук	В машину попали посторонние предметы (монеты, ключи, расчески и т.д.)

13. Гарантия изготовителя

- 13.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу машины в течение гарантийного срока с момента продажи ее при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и ухода, предусмотренных настоящим руководством;

13.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть;

13.3. В случае отсутствия на гарантийных талонах штампа магазина с указанием даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска машины;

13.4. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, направленные на повышение качества и надежности изделия, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

13.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует нормальной работы машины в случае:

- несоблюдения правил эксплуатации;
- ремонта или разборки машины потребителем большем, чем предусмотрено в перечне возможных неисправностей;
- использования машины не по назначению.

13.6. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца;

13.7. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О Защите прав потребителей», в течение гарантийного срока;

13.8. Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель.

РАДУГА

РОССИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантии - 12 месяцев

Наименование изделия	Стиральная машина			
Модель	СМ-2			
Дата продажи				
Номер				
Подпись продавца				

Подпись покупателя

На настоящим подтверждаю приемку оборудования, пригодного к использованию, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий

- Условия гарантии:
1. Гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия.
 2. Гарантийный ремонт производится на заводе при предъявлении гарантийного талона.
 3. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца.
 4. Потребитель имеет право предъявить изготовителю требования, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей», в течение гарантийного срока.
 5. Потребитель обязан соблюдать правила безопасности эксплуатации и хранения.

РАДУТА РОССИЯ

Сведений о ремонте


№	Дата	Вид работы	Мастер	Работу принял (подпись заказчика)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Изготовитель: ООО «Факел»

Юридический адрес: Россия, 404112, Волгоградская обл.
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45 «В»

Изготовитель: ООО «Факел»

Россия, 404112, Волгоградская обл., г. Волжский,
ул. Пушкина, д. 45 «В»



Срок службы изделия – 5 лет со дня передачи потребителю. АЮ 64

Свидетельство о приемке и продаже


Машина стиральная бытовая типа СМ-2 модели «Радуга»

Заводской номер № М

Соответствует ТУ 5156-001-10507390-04

Дата изготовления 09.09.2006

штамп



Продана 09.09.2006 наименование предприятия торговли

Дата продажи _____

McGrp.Ru



Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.