

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦЕНТРИФУГА БЫТОВАЯ

Белоснежка



модель: **T35–2010**

объем: **3,5 кг**

Центрифуга бытовая
«БЕЛОСНЕЖКА»
модель Т35–2010

Спасибо за покупку нашего товара!
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь
с этим справочным руководством,
прежде чем пользоваться центрифугой.
Сохраните это справочное руководство
для дальнейших справок.

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение прибора	4
Требования безопасности	5
Порядок работы	5
Отжим	6
По окончании работ	6
Техническое обслуживание и правила хранения	7
Комплектность, технические данные, устройство	8
Возможные неисправности и методы их устранения	10
Гарантийные обязательства	11
Список сервисных центров	12
Гарантийные талоны	15
Свидетельство о приемке и продаже	19

НАЗНАЧЕНИЯ ПРИБОРА

1. Центрифуга Т35-2010, в дальнейшем именуемая «машина», предназначена для отжима изделий из всех видов тканей в домашних условиях.
2. При покупке машины проверяйте ее работоспособность, комплектность, внешний вид и правильность заполнения гарантийного талона.
3. После продажи машины претензии к некомплектности или наличию наружных механических повреждений не принимаются.
4. Прежде чем начать пользоваться машиной, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не пользуйтесь машиной, если шнур электропитания повреждён. Если провод питания у основания вилки поврежден, не следует пытаться починить его без необходимых специальных знаний. Обратитесь за помощью к специалисту или квалифицированному мастеру.
- Не пользуйтесь неисправными штепсельными розетками и вилками.
- Не беритесь за вилку шнура электропитания, не включайте и не выключайте машину влажными руками.
- Не включайте машину в перевёрнутом или наклонном положении.
- Перед осмотром или ремонтом электрооборудования, а также очисткой машины от загрязнений вилку шнура электропитания необходимо вынуть из розетки.
- Не производите какие-либо работы в баке руками или захватом для белья при включенной машине.
- Не устанавливайте машину на пол с ковровым покрытием.
- Не прикасайтесь одновременно к корпусу машины и заземленным частям.
- Не оставляйте включенную машину без присмотра.
- Не ставьте машинку рядом с тепловыми обогревателями и другими, выделяющими тепло, приборами. Избегайте попадания прямого солнечного света.
- Не подключайте к розетке с другими электроприборами.
- Устанавливайте центрифугу только на ровной поверхности.
- Включайте машину в электрическую сеть, убедившись, что ручка «Таймер отжима» находится в выключенном положении.
- Не включайте центрифугу в электрическую сеть, если параметры Вашей сети не соответствуют техническим характеристикам машины.
- Не кладите тяжелые и горячие предметы на крышку центрифуги.
- Не позволяйте детям играть рядом с центрифугой во время ее работы.
- Следите, чтобы основание машины не передавливало электрический шнур.
- Не отжимайте одежду, пропитанную бензином или растворителями.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Запрещается заполнять бак водой температурой более 50°C.

- Производить регулировку, наладку узлов и ремонт электрооборудования машины лицами, без специального образования и навыков. Данные работы должны выполнять только механики авторизованных сервисных центров.
- Поднимать и переносить машину, заполненную водой.
- Включать машину без наличия белья в баке.
- Устанавливать машину на дно ванны.
- Наклонять или переворачивать машину, включенную в электрическую сеть.

**ПОМНИТЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ЦЕНТРИФУГИ ИЗ СТРОЯ.**

ПОРЯДОК РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации новой машины
рекомендуется протереть внутренние поверхности бака влажной,
а затем сухой чистой тканью.**

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К РАБОТЕ

- установите центрифугу на устойчивую ровную поверхность;
- вставьте вилку шнура питания в розетку с надежным заземлением;
- для отжима опустите шланг для слива воды в канализационный люк или в емкость для слива отработанной воды.

Для расчета загрузки машины бельем пользуйтесь таблицей 3, в которой указан примерный вес сухих вещей в граммах.

Таблица 3

Наименование	Масса, г	Наименование	Масса, г
Простыня	425	Скатерть	600
Наволочка	200	Салфетка	50
Полотенце купальное	350	Рубашка мужская верхняя	300
Полотенце кухонное	200	Юбка	300
Носовой платок	25	Брюки летние	800
Пододеяльник	625	Костюм спортивный	1500
Чулки, носки	60	Одеяло тканевое	1300

**ВНИМАНИЕ! Количество загружаемого белья должно
соответствовать возможностям машины.**

ОТЖИМ

- положите белье в центрифугу;
- распределите белье равномерно во избежении вибрации;
- укладывайте тяжелые и крупные вещи в первую очередь;
- вложите поверх белья предохранительную сетку для исключения выпадения белья из центрифуги при отжиме;
- закройте крышку бака для отжима;
- установите время таймера отжима по виду белья согласно таблице 4;
- дождитесь, когда закончится цикл отжима;
- когда барабан центрифуги полностью остановится, можете достать белье.

Таблица 4.

Вид белья	Время отжима, мин
синтетика	1
нижнее белье	1 - 2
шерстяные ткани	2 - 3
простыня	4 - 5

ВНИМАНИЕ! Если машина долго не использовалась, проверните рукой центрифугу, убедившись в ее легком вращении.

Если при начале работы центрифуги появилась сильная вибрация или стук о стенку бака, немедленно отключите центрифугу, откройте крышку центрифуги, подождите пока барабан машины полностью остановится, заново уложите белье и перезапустите операцию отжима.

Примечание: при открывании крышки центрифуги во время отжима машина автоматически отключается. Когда барабан полностью остановится, Вы можете достать белье.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

- Промойте бак и всю гидросистему, используя заливной шланг, слейте всю воду из бака. Для этого залейте в центрифугу чистую (желательно теплую) воду, поверните ручку «отжим» по часовой стрелке и слейте через сливной шланг воду в канализацию;

Помните, что не удаленный раствор и грязные хлопья мыльной пены, засыхают и ВЫВОДЯТ МАШИНУ ИЗ СТРОЯ

- когда вся вода из бака и гидросистемы выльется, закрепите сливной шланг на корпусе машины в вертикальном положении.
- Отключите машину от сети.
- Протрите насухо стиральный бак, а также всю машину снаружи сухой мягкой тряпкой.
- Просушите машину не менее 3-х часов с открытой крышкой бака.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

УХОД ЗА МАШИНОЙ

Перед выполнением каких-либо операций по уходу за машиной необходимо отключить ее от электрической сети.

Очистка внешнего корпуса машины:

- Обтирайте машину влажной мягкой тканью.
 - Не направляйте потоки воды прямо на поверхность машины.
 - Если машина слишком загрязнилась, мойте загрязненные поверхности машины содой или мыльной водой с помощью мягкой ткани. Не допускайте применение металлических щеток, мыльно-песчаных и других активных моющих средств..
 - Не используйте чистящее средство с бензиновыми компонентами, потому что это может повредить ее поверхность.
1. Периодически по мере необходимости, но не реже чем через 15–20 отжимов, рекомендуется очищать дно бака от ниток, начесов, грязи.
 2. Оберегайте поверхность машины от повреждений, резких толчков и ударов. Не допускайте соприкосновения поверхности пластмассовых деталей с активными растворителями (ацетон и т.д.).
 3. Для исключения коррозии металлических деталей не допускайте длительного хранения воды в баке машины.
 4. После использования укладывайте внутрь бака заливной шланг во избежание его износа, деформации, потери.
 5. Переносить машину следует только за ручку на задней стороне корпуса.

СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ — 7 лет.

- Для увеличения срока службы электродвигателя машины рекомендуется через каждые три года эксплуатации производить смазку деталей в условиях сервисных мастерских (см. список сервисных мастерских).
- По истечении пяти лет эксплуатации машину необходимо представить ремонтному предприятию для проведения технического обслуживания и ремонта, а также подтверждения безопасности ее эксплуатации.
- Не допускается нарушение потребителем защитной маркировки в течение гарантийного срока эксплуатации.
- Хранить машину следует в сухом отапливаемом помещении с температурой воздуха не ниже +5°C.

Соблюдение указанных требований и бережное обращение с машиной продлит срок её службы.

«БЕЛОСНЕЖКА» Т35–2010

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Ед-ца измерения	Количество
1.	Центрифуга	шт.	1
2.	Предохранительная сетка центрифуги	шт.	1
3.	Шланг заливной	шт.	1
4.	Инструкция	экз.	1
5.	Упаковочная тара	шт.	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение
Номинальная потребляемая мощность, Вт	180
Номинальное напряжение, В/Гц	220/50
Номинальная загрузка бака сухим бельем, кг	3,5
Рекомендуемая загрузка сухим бельем, кг	3,0
Габаритные размеры, мм	
- ширина	350
- глубина	360
- высота	610
Вес НЕТТО/ БРУТТО, не более, кг	6,5/ 7,5
Продолжительность одного цикла отжима, мин, не более	6
Уровень влагозащищенности	IPX4

УСТРОЙСТВО МАШИНЫ

Номер	Наименование
1	Крышка центрифуги
2	Отверстие для залива воды
3	Таймер отжима
4	Шланг для слива воды
5	Корпус
6	Панель управления

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, электрическую схему, дизайн изменения, не влияющие на качество работы машины.



ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

! – Выполняется специалистами ремонтных предприятий

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении в сеть штеп- сильной вилки и включении таймера отжима не работает электродвигатель.	Неисправная розетка.	Проверьте наличиенапряже- ния в розетке, включив в нее другой прибор.
	Неисправны таймер отжима или электродвигатель.	!
	Поврежден шнур питания	!
При включении электро- двигатель гудит, а барабан центрифуги не вращается	Машина перегружена бельем	Отключить машину, убрать из центрифуги часть белья и включить машину
	Напряжение ниже нормы	Перенести отжим на другое время
Электродвигатель работает, барабан центрифуги не вращается	Ослабло натяжение ремня.	!
Центрифуга не набирает обороты. Повышенная вибрация	Белье уложено неравно- мерно	Выключить машину, уложить белье равномерно
	Машина не ровно установ- лена	Установить машину ровно
Белье плохо отжато	Шланг опущен выше, чем на 20 см от поверхности	Опустите шланг ниже
	Белье выпало из барабана центрифуги	Достать белье, положить его в барабан центрифуги, накрыть белье предохраняю- щей сеткой и перезапустить режим отжима
Во время отжима центрифуга вращается медленно	Перегиб сливного шланга	Распрямить шланг
	Шланг находится в верти- кальном положении	Опустить его в канализаци- онный люк или в емкость для отработанной воды

ПРИМЕЧАНИЕ: при всех остальных неисправностях необходимо
обращаться к специалистам в гарантийные сервисные центры.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Гарантийный срок эксплуатации — 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, предусмотренных данным Руководством.

Срок службы — 7 (семь) лет со дня продажи.

В течение гарантийного срока все выявленные потребителем неисправности, возникшие по вине изготовителя, устраняются бесплатно предприятиями гарантийного ремонта.

В течение гарантийного срока изготовитель отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

Гарантийный талон может быть изъят только механиком предприятия, осуществляющего гарантийный ремонт, и только при наличии дефекта в машине. Требуйте расписки механика об изъятии гарантийного талона в его корешке.



Предприятия, осуществляющие гарантийный ремонт, не несут ответственность за выход из центрифуги, если докажут, что он произошел по вине потребителя.



При использовании центрифуги не для личных бытовых нужд претензии по Закону «О защите прав потребителей» не принимаются.

Потемнение поверхности стирального бака от чрезмерного потребления моющих средств не является браковочным признаком.

После истечения срока службы предприятие-изготовитель и гарантийные сервисные центры не несут ответственности за безопасную эксплуатацию изделия.

При отсутствии предприятий гарантийного ремонта по месту жительства потребителя, а также с претензиями по качеству ремонта гарантийных центрифуг, следует обращаться по адресу:

ЗАО «Лебединский торговый дом»
г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровская, 50 В
тел. (863) 258-73-02 или 252-16-89

10. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Город, обл., край	АСЦ	Индекс, адрес	Телефон/факс
1	г. Астрахань	ИП Трофимов «Т-СЕРВИС»	414045, ул. Кирова 70	(8512) 50-19-30 факс: 44-78-24
2	г. Белгород	СЦ «Проксима»	308023, пр. Б. Хмельницкого, д.137	(4722) 34-03-22
3	г. Волгоград	ООО «Энергия»	400078, ул. Домостроителей, 7	(8442) 50-22-26
4	г. Волгоград	ООО «Технокласс»	пр. Металлургов, 29	(8442) 72-40-10
5	г. Воронеж	ОАО ВТТЦ Орбита-сервис	394030, ул. Донбасская, 1	(4732) 52-05-44 (4732) 77-66-25
6	г. Воронеж	ИП Пронина Т.В.	394026, пр. Труда, 39	(4732) 78-50-74
7	ст. Динская Краснодарский край	ООО «Рембытмаш»	353200, ул. Советская, 9	(86162) 6-59-17
8	г. Иваново	ООО «Луч-Сервис»	153024, ул. Заводская, 13	(4932) 47-29-84 (4932) 47-29-85
9	г. Краснодар	ООО «Ларина-Сервис»	350080, ул. Демуса, 14	(861) 260-09-00
10	г. Краснодар	ООО «Хладосервис»	350001, ул. Шевченко, 152	(861) 267-56-60 267-56-17 267-57-28

11	г. Курганинск Краснодарский край, Кошонабльского, Дондуковского, Гиатинского районов	ИП Борисова Е Г, «БАТ Сервис»	ул. Орджоникидзе, 24	8-918-443-54-04 8-918-449-89-51
12	г. Лабинск Краснодарский край	ООО «Бытсервис»	352506, ул. Турчанинова, 2	(86169) 7-39-99 (86169) 7-24-96
13	г. Ливны Орловская обл.	ООО «Эл-Сервис»	303850, ул. Дружбы народов, 121	(48677) 2-10-07
14	г. Липецк	«ТСК Быттехника»	398002, ул. Семашко, 14	(4742) 27-66-12
15	г. Махачкала Республика Дагестан	ООО «Сервис-Сити» (Киргу)	367014, пр. Акушинского, 1а	(8722) 66-30-03 (8722) 66-26-63 (8722) 66-30-06
16	г. Махачкала	ООО «Саида-Сервис»	367000, ул. Астемирова, 28	(8722) 93-46-26 (8722) 63-49-47
17	г. Махачкала	ООО «Центр-Сервис»	367000, ул. Нурадилова, 52	(8722) 676-488
18	г. Михайловск Ставропольский край	ООО «Айова-Сервис»	356240, ул. Коллективная, 1	(86553) 5-93-79
19	г. Москва	«БылынаОрбитаСервис»	117452, Симферопольский б-р, 25	(499) 619-66-08 (499) 619-66-09
20	г. Невинномысск Ставропольский край	ООО «ЭДВИС» ПБЮЛ Шевцов	357100, ул. Гагарина, 55	(86554) 5-59-77
21	г. Нижний Новгород	ООО «Гарант-сервис»	603146, ул. Заярская, 18	(831) 416-31-51 (831) 416-31-41 (831) 412-36-01

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

22	г. Новошахтинск Ростовская обл.	ИП Яковлев Д.Д.	346900, ул. Сенная, 30	(86369) 3-74-75
23	г. Пенза	ИП Колчанов «Телесервис»	проезд Титова, 3А	(8412) 94 04 45 (8412) 23 32 32
24	г. Пятигорск Ставропольский край	ООО «Полисервис»	ул. 1-я Набережная, 32	(8793) 33-17-29 (8793) 33-93-69
25	г. Поворино Воронежская обл.	ИП Чигарев	397350, ул. Советская, 76	(950) 771 164
26	г. Ростов-на-Дону	СЦ «Лебединский ТД»	344093, ул. Днепропетровская, 50 В	(863) 252-16-89 (863) 258-73-02
27	г. Самара	ООО «Экспресс-Сервис»	443036, 22 Парт Съезд, 52	(846) 228-72-18
28	г. Саратов	ИП Симонов	410005, ул. Посадского, 264	(8452) 327 924
29	г. Ставрополь	ООО «Ремонт-Сервис» ИП Плотников	355045, ул. Пирогова, 37, оф. 11	(8652) 55-17-48
30	г. С.-Петербург	ООО ПКФ «Гарда»	192007, ул. Тамбовская, 66	(812) 766-37-36 (812) 766-28-89
31	г. Таганрог Ростовская обл.	ООО «Вега»	347924, ул. Дзержинского, 193	(86346) 5-10-58
32	г. Шахты Ростовская обл.	ИП Пузереvский С.И.	346500, пр. Революции, 85, офис 200	(8636) 22-30-00 26-27-47
33	г. Шахты Ростовская обл.	ООО «Югсервис»	пересечение Цуканова-Псковская	(8636) 23-73-97 (8636) 24-32-10

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Механик _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Дата « _____ » _____ г. Вид и содержание выполненных работ _____ _____ _____	Линия отреза Талон №1 на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ г. Продана _____ наименование торгующей организации и ее адрес _____ _____ Дата продажи « ____ » _____ г. Штамп магазина _____ личная подпись продавца _____
КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Механик _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Дата « _____ » _____ г. Вид и содержание выполненных работ _____ _____ _____	Линия отреза Талон №2 на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ г. Продана _____ наименование торгующей организации и ее адрес _____ _____ Дата продажи « ____ » _____ г. Штамп магазина _____ личная подпись продавца _____

Центрифуга бытовая «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись Механик: _____ _____ Ф.И.О. Выполнены работы: _____ _____ Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ подпись Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	
Центрифуга бытовая «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись Механик: _____ _____ Ф.И.О. Выполнены работы: _____ _____ Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ подпись Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Механик _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Дата « _____ » _____ г. Вид и содержание выполненных работ _____ _____ _____	Линия отреза Талон №3 на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ г. Продана _____ наименование торгующей организации и ее адрес _____ _____ Дата продажи « ____ » _____ г. Штамп магазина _____ личная подпись продавца _____
КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Механик _____ Ф.И.О. _____ подпись _____ Дата « _____ » _____ г. Вид и содержание выполненных работ _____ _____ _____	Линия отреза Талон №4 на гарантийный ремонт центрифуги бытовой «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ г. Продана _____ наименование торгующей организации и ее адрес _____ _____ Дата продажи « ____ » _____ г. Штамп магазина _____ личная подпись продавца _____

Центрифуга бытовая «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись _____ Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ Механик: _____ _____ Ф.И.О. _____ Выполнены работы: _____ _____ Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ _____ подпись _____ Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	
Центрифуга бытовая «БЕЛОСНЕЖКА» модели _____ Владелец, его адрес _____ _____ _____ подпись _____ Телефон владельца _____ Причина отказа (неисправность) _____ _____ _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ Механик: _____ _____ Ф.И.О. _____ Выполнены работы: _____ _____ Дата « _____ » _____ г. Механик: _____ Владелец: _____ _____ подпись _____ _____ подпись _____ Утверждаю _____ _____ наименование сервисного предприятия и адрес _____ _____ _____ должность руководителя предприятия, _____ МП _____ подпись _____ выполнившего обслуживание	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Центрифуга бытовая «**БЕЛОСНЕЖКА**» _____

Заводской № _____

Дата выпуска « ____ » _____ г.

Штамп ОТК

Продана _____
наименование и номер магазина

Дата продажи « ____ » _____ г.

Штамп магазина _____
подпись продавца

Адрес сервисной службы _____
заполняется организацией, продавшей центрифугу

Претензий к внешнему виду, комплектации и работе с/м не имею. С гарантийными условиями ознакомлен.

Ф.И.О., подпись покупателя

Импортер:

ЗАО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ».

Адрес фактический: 344093, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Днепропетровская, 50 В.

Телефон оптового отдела: (863) 255-44-56, 255-10-10

Производитель:

NINGBO CHANGFENG ELECTRICAL APPLIANCE INDUSTRIAL CO., LTD.

ADD: INDUSTRY DEVELOPMENT AREA FANSHI TOWN CIXI, NINGBO, CHINA

www.kraftltd.com

