



Холодильник

BZSBF176-AFGDW
BZSBF176-AFGDBL
BZSBF176-AFGDBE

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	7
УСТАНОВКА.....	7
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	13
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	16
СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.....	17

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Чистка и обслуживание изделия не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур как можно ближе к корпусу и снять дверцы для предотвращения запираания играющих детей или поражения их электрическим током.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств например, морожениц, в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.

- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать бутилированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению изделия.¹⁾

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра, необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как контейнеры, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.


 Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.

Материалы упаковки

Материалы, помеченные данным  знаком, являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.



Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

Мы проводим непрерывную работу по улучшению нашей продукции в интересах наших клиентов.

По этой причине мы оставляем за собой право вносить изменения в любое изделие в любое время и без предварительного уведомления об этом.

Технические характеристики

Описание \ Модель	BZSBF176-AFGDW BZSBF176-AFGDBL BZSBF176-AFGDBE
Климатическое исполнение	ST
Защита от поражения электрическим током	Класс 1
Полезный объем, л	570
Полезный объем морозильной камеры, л	204
Символ для отделения морозильной камеры	***
Производительность по замораживанию, кг/24ч	7,0
Полезный объем холодильной камеры, л	366
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Потребляемая мощность, Вт	183
Хладагент и его количество	R600a 84 гр
Класс энергетической эффективности	A+
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год	402
Уровень шума, дБ	43
Вес, кг	91

Установка

Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.

Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 100мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 300мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

Выравнивание холодильника

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.


Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелки, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

Примечание! Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.


Демонтаж дверей холодильника

1) Демонтаж дверцы морозильной камеры


(а). Закройте дверцу морозильной камеры и извлеките верхний шарнир А, затем осторожно отсоедините провода.



(б). Отвинтите винт шарнира В против часовой стрелки, чтобы снять шарнир. Будьте осторожны, не отпускайте дверь.



(с). Приподнимите дверь вертикально и снимите дверцу с шарнира С.



(2) Демонтаж дверцы холодильной камеры

Дверцу холодильной камеры демонтируйте в соответствии со способом демонтажа дверцы морозильной камеры.

ВНИМАНИЕ! Снятые двери необходимо разместить на ровной поверхности, чтобы избежать царапин и повреждений.

(3) Демонтаж дверей можно производить и в обратном порядке.

Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение

Прибор должен быть установлен на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.

Предупреждение! После установки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

Электрическое соединение

Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения норм техники безопасности. Прибор соответствует директивам ЕС.

Повседневная эксплуатация


1. Промойте все части холодильника теплой водой, содержащей небольшое количество нейтрального моющего средства и вытрите их насухо.

Примечания: Электрические части холодильника можно протирать только сухой тканью.

2. Включите холодильник в сеть. Компрессор заработает.

3. Откройте дверь через 30 минут для проверки температуры в холодильнике. Если температура снизилась, очевидно, что холодильная система работает хорошо.

Дисплей расположен в середине двери холодильника. Пожалуйста, обратитесь к приведенному рисунку для примера:



НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ! При первом включении дисплей перейдет в рабочее состояние в течение 2 секунд.

Управление дисплеем

Когда индикатор выключен, откройте дверцу холодильника или нажмите любую кнопку, чтобы включить его.

Настройка температуры

1) Нажмите кнопку для установки температуры в морозильной камере, когда она мигает, можно установить температуру. Каждый раз при нажатии на кнопку, температура изменяется на 1°C и на дисплее отображается соответствующая температура.

Температурный интервал морозильной камеры:

24°C → 23°C → 22°C → 21°C → 20°C → 19°C → 18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 24°C

2) Нажмите кнопку для установки температуры в холодильной камере, когда она мигает, можно установить температуру. Каждый раз при нажатии на кнопку, температура изменяется на 1°C и на дисплее отображается соответствующая температура.

Температурный интервал холодильной камеры:

2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → OFF → 2°C

Холодильник не охлаждает при выборе значения «OFF».

3) При настройке температуры, если в течение 5 секунд не нажимается кнопка, кнопка перестает мигать. В морозильной или холодильной камере будет установлена заданная температура.

Интеллектуальный режим

При интеллектуальном режиме автоматически устанавливается температура: в холодильной камере 3°C и в морозильной камере -18°C. Заданные температуры не могут быть изменены. Вы можете проверить значения температуры нажатием на кнопку температурной зоны.

1) Чтобы установить интеллектуальный режим, нажмите кнопку для выбора функций и нажимайте на нее до тех пор, пока не замигает индикатор интеллектуального режима, затем нажмите «ОК» для подтверждения.

2) Чтобы отключить интеллектуальный режим, нажмите кнопку для выбора функций и нажимайте на нее до тех пор, пока не замигает индикатор интеллектуального режима, нажмите «ОК» для подтверждения. Температура в каждой камере возвращается к установленному значению перед установкой интеллектуального режима.

Быстрое замораживание

При активированной функции быстрого замораживания температура морозильной камеры составляет -32°C. При быстром замораживании температуру холодильной камеры можно установить, но не температуру морозильной камеры.

1) Для включения функции быстрого замораживания нажмите кнопку для выбора функций и нажимайте на нее до тех пор, пока не замигает индикатор быстрого замораживания, затем нажмите «ОК» для подтверждения.

2) Для отключения функции быстрого замораживания, нажмите кнопку для выбора функций и нажимайте на нее до тех пор, пока не замигает индикатор быстрого замораживания, затем нажмите «ОК» для подтверждения. По истечении установленного времени быстрого замораживания, данная функция автоматически отключится. Температура в морозильной камере вернется к предыдущим настройкам. В любой момент режим работы может быть изменен.

Функция Память

Благодаря функции Память, холодильник может автоматически сохранять все настройки в случае отключения питания. При включении питания холодильник будет работать при установленных настройках перед отключением питания.

Задержка включения питания

Во избежание поломки холодильника, при внезапном отключении питания и включении питания, устройство сразу не запускается, если время выключения составляет менее 5 минут.

Сигнал открытия двери холодильника

Когда холодильник открыт в течение 3 минут, звучит сигнал. Закройте дверцу, чтобы отключить сигнал.

Сигнал тревоги датчика

Когда на дисплее показывается «E0», «E1», «E2» или другие символы, это означает что холодильник нуждается в ремонте. Обратитесь в специализированный сервисный центр.

Аварийный сигнал перегрева морозильной камеры (только при включении питания)

Когда температура морозильной камеры выше 10°C при подключении к электросети, индикатор морозильной камеры мигает. Нажмите любую кнопку или подождите 5 секунд, мигание прекратится, и значение вернется к заданной температуре.

Размораживание

Данная модель холодильника оборудована автоматической системой размораживания обеих камер.

Замена лампы

Прежде чем заменить лампу, сначала выключите холодильник, затем выньте вилку из розетки. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или травме.

Используйте отвертку, чтобы открутить винты.

Снимите крышку, осторожно потянув вниз.

Отвинтите лампу.

Замените лампочку холодильника.

Установите крышку лампы и затяните винты.

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 2 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке;
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции;
- Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- Рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- Рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- Не рекомендуется располагать свежие не замороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- Постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- Наледь на продуктах при их употреблении непосредственно из морозильной камеры может вызвать обморожение;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- Убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- Обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- Не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.
- После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.
- Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения оптимальной работоспособности изделия:

- Запрещается хранить в холодильной камере теплые продукты и испаряющиеся жидкости.

- Необходимо накрывать или упаковывать продукты, в частности, имеющие сильный запах.

Советы по хранению в холодильной камере

- Любые продукты завернуть в полиэтиленовые пакеты и поместить на стеклянные полки над ящиками для овощей.
- В целях безопасности не рекомендуется хранить такие продукты более двух дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. накрыть и поместить на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно вымыть и поместить в специальные ящики.
- Масло и сыры поместить в специальные вакуумные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания воздуха.
- Бутилированное молоко должно быть закрыто крышкой и храниться в дверных лотках.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

Внимание! Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие парочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.

Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств •
Извлечь все продукты из изделия. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть ткань, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить изделие от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Холодильник не включается	Холодильник отключен от электросети	Проверьте сетевую вилку
Дверь плотно не закрывается	Не полностью задвинуты ящики	Проверить ящики
	Загрязнен уплотнитель двери	Тщательно протереть уплотнитель
	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
Холодильник шумит при работе	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
	Холодильник контактирует со стенами или другими приборами	Проверить и в случае необходимости устранить причину
Холодильник недостаточно охлаждает	Дверь открыта или оставалась открытой долгое время	Плотно закройте дверь. В случае необходимости установите на некоторое время максимальный режим охлаждения.
	Недостаточная циркуляция воздуха вокруг холодильника	Проверьте правильность установки холодильника

Список сервисных центров

Название	Адрес	Адрес	Вид сервиса	Телефон
ООО «ВидеоТехника – Сервис»	Абакан	г. Абакан, ул. Баумана, д.3.	3902	279132
ООО «Рембыттехника»	Азов	г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	4-14-90
ИП Сергей Владимирович Александрович	Азов	г.Азов, ул. 3. Космодемьянский, д.62	86342	4-49-40
ООО "Технология в жизни"	Амурск	г.Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30	80524	24-54-94,8(914)156-33
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	3-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Фирет	Армавир	г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115	86137	97-99-39; 3-36-96
СЦ "Мир"	Армавир	Армавирский, ул. Гагарина, д. 1	8182	27-55-10, 27-60-66
ИП Виталий С.М.	Армавир	Армавирский, ул. Гагарина, д. 22	8182	41-09-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек-Сервисный центр"	Астрахань	г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	63-25-30; 63-10-00; 63-12-00
Сервисная компания Э/КОМ	Астрахань	г.Астрахань, ул. Савиных, д.51А	8512	43-27-27
ООО "ИРАТ-СЕРВИС"	Балашов	г.Балашов, ул. Ломоносова, д.102	915	31-17-78
Дюда	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «Альфасервис»	Барнаул	г.Барнаул, ул. Попова, д.55	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Клен"	Барнаул	г.Барнаул, ул.Власовская, 49А/16	3852	219-912, 256-795
ИП Криноиди С.А.	Барнаул	г.Барнаул, ул. Лая Токтогу, д. 8	3852	24-78-13
ООО "Максимум"	Барнаул	г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-66-08
Проксима	Белгород	г. Белгород, пр-т Г. Жемлянского, д.137, корп. 3	4722	34-03-02
ООО "РЕМЫ-ТЕХСЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	41641	2-52-02
ООО "ПМРС-Плюс"	Белый	г.Белый, пер.Кирова, д.8	3854	55-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Благовещенск	г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лексика-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
СЦ "Master-Сервис 32s"	Брянск	г.Брянск, ул. Косычева, д.23/1	4832	30-77-89; 30-77-89
ООО "Собор"	Брянск	г.Брянск, ул. Беломостная д.1, корпус 10	88005	577312
РемБытТехника	Бурятия	г.Бурятия, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99,89228022158
ТелеМаг	Буденновск	г.Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Шевцов Д.С.	Буденновск	г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	2-08-02
ИП Макалова Н.М.	Бурятия	г.Бурятия, 2 микрорайон, д.34	35	307-147, 307-787
ООО "Юнодо"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Волынский, д.13	81153	92706
ТКТ "Орбита"	Великий Новгород	г.Великий Новгород, ул. Конюхова, 23а	8160	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18;
ООО «Артиса –Сервис»	Владимир	г.Владимир, ул. Коста, д. 15	86729	25-01-07; 75-77-77; 55-08-70
Гост Сервис	Владимир	г.Владимир, ул.Обелияна, 60	4921	21-44-20; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г.Владимир, ул. Батурна, д.39	4922	44-72-80; 44-72-81
ИП Спицына Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	8-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Дольный Владимир Николаевич	Волгоград	г.Волгоград, ул.Историческая 140б; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	8(961)6865000; 8(902)6543911	
ИП Ибрагимов М.В.	Волгодонск	г.Волгодонск, ул. Кавра Маркса, д.30	86392	52929
Волода	Волгодонск	г.Волгодонск, ул.Наводорова, д.7	81125	59-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Сивенко А.А.	Волгодонск	г.Волгодонск, ул.Кубова, д.87	81725	55-82-06; 55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г.Воронеж, ул.Донбасская, 1	4732	776625
ООО "КомпЛайв"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Тура, д. 39	4732	41-00-51; 78-50-54; 39-78-90
ООО "Технополис"	Грозный	г.Грозный, ул. Ханалаянская, д.75	80208	55-56-66
ООО "Анаф"	Грозный	г.Грозный, ул. Манюковского, д.17	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г.Грозный, ул. Манюковского, д.100	8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г.Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2	83128	25-11-46; 28-14-20
ИП Коос Сервис	Дмитровград	г.Дмитровград, ул. Октябрьская, д. 63	84-215	21-61-09; 9-14-64
ООО «МИКРО-ТЕЛОГИЯ»	Екатеринбург	г.Екатеринбург, просп. Победы, д. 07	36669	47-74; 8(978)116-79-00
ИП Лавровски Константин Анатольевич	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Мамонтова, д.55	86132	5-05-00
Техносервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.84	86132	11-71-71,(918)416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Зверева д.13, литер А оф.2	343	385-1289
Rembit	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Тракторостро, д.10	343	3611-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Рассветная 7, 4П	343	386-1369
ООО фирма «Полус»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.48	47467	4-12-08
ООО Тенно Торговый Центр Стинго!	Ессентуки	г.Ессентуки, ул. Пушкина, д.127 а	87924	4-15-55
Жуликс Гарант	Жуковский	г.Жуковский, ул. Мира, 21	84862	22-56-21
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г.Зеленоград, корп. 1534	4993	17-82-12
ООО «Контур+»	Иваново	г.Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	17066, 416046
ИП Глушова И.В.	Иваново	г.Иваново, Аудитная д.24, корп. 1	4932	18-18-18
ООО "Этюд"	Ижевск	г.Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152	3412	771010
ООО «Радуга»	Ижевск	г.Ижевск, Вогинское ш., д.302	3412	432039;904465
Инда	Июкар-Ола	г.Июкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8362	45-78-68; 41-77-43
ИП ТАС	Иркутск	г.Иркутск, ул. Патристическая, д.149	39525	1-36-93; 51-31-09
ООО "АЛТЕКС"	Иркутск	г.Иркутск, ул. Советская, д. 59, оф. 01	39525	29-42-95
ИП Феккериди Альберт Гарович	Иркутск	г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	39525	51-15-24
ООО «Луазо»	Казань	г.Казань, ул. Демистров, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
ООО "Энер"	Казань	г.Казань, ул. Серова, д. 21/1, помещение 2	843	240-64-88
ООО "ТТЦ "Вега"	Калининград	г.Калининград, ул. Ю.Гагарина, д.51-45	40123	58-85-05; 58-22-04; 46-19-81
ООО "Б-сервис"	Калуга	г.Калуга, ул. Вилонова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Усков Ю.С.	Каменис-Шахтинский	г.Каменис-Шахтинский, ул. Веселая, д.73	86365	5-19-11
Г.Льва	Камышин	г.Камышин, ул. Ленина, д. 68	84479	45-89-99; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитрий Ю.Е.	Канаш	г.Канаш, ул. Попова, д.20	83-533	1-16-19; 2-31-67
Электроника	Канаш	г.Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(906)388610	
Т-Сервис	Канск	г.Канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г.Кемерово, ул. Тополиная, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г.Кемерово, ул. В.Волошиной, д. 4, пр. Ленина, д. 25 Б	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Знак-Сервис	Киров	г.Киров, ул. Некрасова, д. 42	8332	57-78-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г.Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «ЦПС-Киров»	Киров	г.Киров, ул. Московская, д. 9	8332	255513
ООО «Габрига»	Комсомольск-на-Амуре	г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	421	59-56-51
СЦ Бит Кубань	Кореновск	г.Кореновск, ул.Пушкина, д.2 У	8614	4-49-13
ИП Богданович А.В.	Кореновск	г.Кореновск, ул. Пушкина, д. 2 "А"	8614	4-43-59
ИП Благонравенская М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-102; 439-723
Корд мастеров	Красноярск	г.Красноярск, ул. Асиновья, д.59	39120	90-06-47; 44-54-12
ДОН-ТВ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Железнодорожников, д.11	3912	21-46-51
СМС-сервис	Курган	г.Курган, б/а микрорайон, д. 11/1, офис 10	3527	47-27-25
ООО "Звездол Монтэк Сервис"	Курган	Курган, ул.Путкина, д.9	3527	55-58-44
Мастер	Курск	г.Курск, ул. Студенческая, д.36; г. Курск, ул. Сумская, 37а	47123	25-04-91; 50-85-90
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск, ул.Литовская, д.12а	47123	20-23; 30-41-00
УмныйБит Сервис	Ленинградская	г.Краснодарский край, станция Ленинградская, ул.Жюльо, д. 57f	86143	3-78-74
Электрон-Сервис Майкоп	Майкоп	г.Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	25887;256238
ИП Андрющенко А.С.	Майкоп	г.Майкоп, ул.Курганная, д.328	8772	36-39-39
ООО "Росим"	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинина, д.20	8722	933073
АСЦ Техносерв	Махачкала	г.Махачкала, пр-т. Абушского,14ниния, д.21	8722	642394,642895
ИП Мухомов С.В.	Магнитогорск	г.Магнитогорск, Нижнекамская, д.126	81516	2-9-54
МВС-Сервис	Москва	г.Москва, ул. Пустового, д.8, п.1	495	421-81-88; 423-66-00; 421-77-51
ООО «Кристалл»	Москва	г.Москва, Ярославское шоссе д. 130, корп.1	495	230-21-01
Лидер-Сервис	Мурманск	г.Мурманск, ул. Кипучевая, д. 46	81524	44-47-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г.Набережные Челны, пр. Вокзальная д.20	85529	77-1315-90;01-35-90;42-38-12-46
АСЦ «Эксперт	Назрань	г.Назрань, ул. Заводская №2	77904	058-55-55
Смоленский Г.В	Находка	г.Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ПЦ "STINOL"	Нерюнги	г.Нерюнги, ул.Чувашская, д.18	41147	6-89-71
Вызовная автоматика	Новгород	г.Новгород, ул. Лерина, 18 А	831	461-88-48; 277-57-79
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Новый Новгород	г.Новый Новгород, ул. Аполлина, д.1, офис 101	831	463-61-7
ООО "ТехноТрейд"	Новосибирск	г.Новосибирск, пр. Дзержинского, д.224/3	8617	766106, 89628547575
СЦ "3iB-Мастер"	Новосибирск	г.Новосибирск, Микрорайон Горский, д.621	383	552-99; 357-14-98
ООО «Вирсес»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Первомайская,220	383	37-16-16
Рембыттехника Плюс	Омск	г.Омск, ул. Калинина, 128	35337	7-99-51
Вызовная техника	Омск	проспект Комарова, д.8	38127	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр Сибтис»	Омск	г.Омск, ул. 24-й Линия, 59	3812	36-98-04; 36-91-04; 36-70-44
Мастер	Орел	г.Орел, ул. Латышских стрелов, 1	4862	751480

Гаросервис	Орел	г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10	4862	40-86-81;40-86-82;43-40-66
ООО "АИС"	Орел	г.Орел, ул. Революции, д. 1	4862	75-60-14
ООО "Сервисбыттехника"	Орелбург	г.Орелбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	66-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Тексервис	Пенза	г. Пенза ул. Володарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импор-сервис	Пермь	г.Пермь, ул. Ижевская, д.10	342	266-12-60; 265-69-83
Гаро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 26, ул. Большевикская, 194, ул. Агрия Барбоса, 60	342	238-13-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г.Пермь, ул. Деревобойная, д. 3, корп. Б	342	221-49-99
ТД "Форум"	Прокляевск	г.Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г.Псков, ул.Труда, 11	8112	538650, 538650
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г.Пятигорск, ул.Давидовичева, д.30	8793	12-55-43; (928) 357-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г.Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13	8793	987-011; (918)8743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г.Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12; 8-800-100-51-52
ИП Ренгено В.Н	Ростов-на-Дону	г.Ростов-на-Дону, ул. Амирлина, д. 1 "А"	863	230-31-81; 8-861-280-31-31
Сингет	Рубцовск	г.Рубцовск, ул. Комсомольский, д.212	38557	4-05-43
ИП Матвейна И.Л.	Рудавка	г.Рудавка, ул. Краснойармии, д.67	8345	12-55-12; 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г.Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 28-65-10
ИП Гривач О.А.	Рязань	г.Рязань, ул. Новин, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-93
ООО "Гарант-Техно"	Рязань	г.Рязань, ул. Пушкина, д.14,	4912	76-88-01; 76-34-83
Видеоин-Сервис	Самара	г.Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	262-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г.Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Литовский проспект, дом 52, литера А	812	324-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	201-73-97; 208-39-49
Видео-Сервис	Санкт-Петербург	г.Санкт-Петербург, ул. 8. Терешковой, 18 А	8342	26-98-58; 57-43-19
ООО "Телевизные Союз"	Саратов	г.Саратов, ул. Советская, д.88	3414	732614;89124529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г.Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	488222 доб. 2
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г.Сасово, ул. Малишова, д.49	49133	2-27-70;5-14-31
Варенбид В.И.	Северодвинск	г.Северодвинск, ул. Гагарина, д.12	818	58-72-21; 27-84-62
Телемиз-Сервис	Симферополь	г.Симферополь, ул. Ковалькина, д.72	0652	69-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Солнцамск	г.Солнцамск, ул. Белинского, д.11	3425	28526
ООО «Техно-Сервис»	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	895330
СЦ "К-Сервис"	Ставрополь	г.Ставрополь, ул. Ленина дом №468, ТЦ "Телемир"	8652	567-095
Дисплекс-Сервис	Старый Оскол	г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г.Тамбов, ул. Киндизе, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г.Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	478588, 476565, 89106476565
Томск-сервис	Тверь	г.Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	32-00-23, 35-40-81
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г.Тихорецк, ул. Гоголя, д.22	86196	7-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовик“	3456	27-34-39
ГлавбытСервис	Томск	г.Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ООО "К-сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89	4872	32-56-07
ООО "Бет-Сервис"	Тула	г.Тула, ул.Школьная, д. 45	4872	470306, (053) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г.Тюмень, ул. Ватулино, д.55	3452	99-49-09; 46-69-91
СЦ Каннфоль	Тюмень	г.Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	+7 (929)	269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
Компания "ТипТ"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	3-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г.Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	13-51-05, 33-51-80
ООО «ПРОРЕМОНТ Уфа»	Уфа	г.Уфа, пр-сент Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г.Уфа, Баширортостан, ул. Аскаева, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г.Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61
ООО «Инфолайн»	Челобоксы	г.Челобоксы, Президентный б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Челобоксы	г.Челобоксы, пр. М.Горького, д.32/25	8352	410773;431532
Рембыттехника	Челябинск	г.Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202	31-36-07;64-22-73
ИП Эднеев Анвар Хамитбиевич	Черемск	г.Черемск, ул. Питиговское шоссе, д.13	87875	7-44-82
СТ Сервисный центр	Чита	г.Чита, ул. Байкальский, д.19, ТЦ «Хантал», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ «Кардинал (холодильники)	3022	72-02-03
Сервисный центр «Димитрат»	Чита	г.Чита, Тракторная, 54 ТЦ « Кардинал»	8-914-462-5649	
ИП Дукарат Д.Н.	Чусовой, Пермский	г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита	(919)	4658462
СЦ «Экспресс-сервис»	Шадринск	г.Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35258	32552,61717
НОРД-сервис	Шадринск	г.Шадринск, ул. Сергеева, д.107	3525	3-53-32
ИП Поляков О.В.	Шакты	г.Шакты, пр-т Победа революции, 111, к. 1, ком. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузерский С.И.	Шакты	г.Шакты, пр-т Победы Революции, 85, офис 200	8636	22-30-00
АВИ-Электроникс	Ялта	г.Ялта, ул. Жадановского, 3	+79788423032	
ГЛУ	Ярославль	г.Ярославль, Московский пр-т, д. 18, стр. 5	4852	79-66-777/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г.Ярославль, ул. Ныстова, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрСервис"	Ярославль	г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52а	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно по телефону: (495)230-23-01

Правообладатель: Данхам Инвестмент Инк, Сьют 6, Милл Молл Викхамс Кэй 1, П.О.Бокс:3085, Тортола, Британские Виргинские Острова (VG)

Изготовлено: По заказу Данхам Инвестмент Инк, Сьют 6, Милл Молл Викхамс Кэй 1, П.О.Бокс:3085, Тортола, Британские Виргинские Острова (VG)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером устройства на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 27.51.11-018-03602107-2018 и ТУ 27.51.11-019-03602107-2018.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия - не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании bioZone.
Сделано в России.