



## **RU Расстояние от стенки**

### **⚠ Предупреждение**

В целях предупреждения отрицательного воздействия на функционирование прибора избегайте контакта задней стенки прибора с поверхностями другого домашнего оборудования. Это предотвращает повышенное шумообразование.

## **UK Відстань від стінки**

### **⚠ Попередження**

З метою попередження негативного впливу на функціонування приладу уникайте контакту задньої стінки приладу з поверхнями іншого домашнього обладнання. Це запобігає підвищеному утворенню шуму.

## **KK Қабырғаға дейін аралық**

### **⚠ Ескерту және ескертулер**

Электрбұйымның жұмыс істеуіне жағымсыз әсер етілуін болдырмау үшін электрбұйымның артқы қабырғасын үй сымдардың жүйесіне түйістіріп жанастырмаңыз. Бұл әрекет арқылы шу пайда болуының артуына жол берілмейтін болады.

## **KA კედლის დისტანცია**

### **⚠ გაფრთხილება**

დანადგარის ფუნქციაზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად, მოარიდეთ დანადგარის უკანა კედლის კონტაქტი სხვა სახლის საინტელექტუალ საშუალებების ზედაპირებთან. ამით შეძლებთ თავიდან აირიდოთ დანადგარის დამატებით ხმაურის გამოწვევა.